

Attività svolta: Jump e Etichette AWL

Per poter saltare delle operazioni, si possono usare dei **Jump** (come in Assembly). Per fare un Jump bisogna indicare il nome dell'**etichetta**. Per creare un'etichetta:

<nome_etichetta>: NOP 0 significa che non deve fare nessuna operazione

In questo modo, tutto ciò che si trova dopo l'etichetta verrà eseguito una volta che si fa un jump all'etichetta

1	A	"Flow_in"	%I0.4
2	A	"Pump_start"	%Q0.0
3	JCN	NoSum	
4			
5	L	"VolumeTotale"	%MW20
6	L	"Max_Volume"	%MD22
7	<R		
8	JCN	NoSum	
9			
10	L	10	10
11	L	"VolumeTotale"	%MW20
12	+R		
13	T	"VolumeTotale"	%MW20
14			
15	NoSum: NOP 0		
16			
17	A	"Pump_start"	%Q0.0
18	A	"Flow_out"	%I0.5
19	JCN	NoSub	
20			
21	L	"VolumeTotale"	%MW20
22	L	0.0	0.0
23	>R		
24	JCN	NoSub	
25			
26	L	"VolumeTotale"	%MW20
27	L	5	5
28	-R		
29	T	"VolumeTotale"	%MW20
30			
31	NoSub: NOP 0		
32			

JCN = Jump If Not → prima si fa un controllo IF e se la condizione non è soddisfatta si fa il salto