Pantalla LCD 16x2



Objetivo

Al término de la sesión, los integrantes del equipo contaran con la habilidad para manejar una pantalla LCD.

Introducción Teórica

Realizada por los alumnos.

Materiales y Equipo empleado

- ✓ CodeVision AVR
- ✓ AVR Studio 4
- ✓ Microcontrolador ATmega 8535
- ✓ 1 Pantalla LCD 16x2
- ✓ 1 Potenciómetro 10KΩ
- ✓ 1 Resistor de 330Ω

Desarrollo Experimental

1.- Con la información que a continuación se menciona, diseñe un programa para visualizar en una pantalla LCD 16x2 la fecha, la hora y la temperatura actual, tal y como se muestra en la figura 3. Los botones son para el ajuste de fecha y hora.




Figura 1. Asignación de pines de la pantalla LCD 16x2.

LCD PIN #	DESCRIPCIÓN	CONEXIÓN					
1	VSS	GND					
2	VDD	+5V					
3	VO	Terminal de ajuste de contraste					
4	Register Select (RS)	Conecte al bit del Puerto como indica CodeVision					
5	Read/Write (R/W)	Conecte al bit del Puerto como indica CodeVision					
6	Clock Enable (E)	Conecte al bit del Puerto como indica CodeVision					
7	Data Bit 0	No Conectar					
8	Data Bit 1	No Conectar					
9	Data Bit 2	No Conectar					
10	Data Bit 3	No Conectar					
11	Data Bit 4	Conecte al bit del Puerto como indica CodeVision					
12	Data Bit 5	Conecte al bit del Puerto como indica CodeVision					
13	Data Bit 6	Conecte al bit del Puerto como indica CodeVision					
14	Data Bit 7	Conecte al bit del Puerto como indica CodeVision					
15	Backlight Anode (+)	+5V					
16	Backlight Cathode (-)	GND					

Tabla 1. Asignación y conexión de pines de la pantalla LCD 16x2.

Introducción a los Microcontroladores -ATmega8535-

En el asistente de CodeVision habilite la pestaña de la LCD dándo clic como se muestra en la siguiente figura, si desea colocar la LCD en otro puerto diferente, sólo indíquele donde quiere conectarlo y el compilador le dirá donde conectar los pines y él se encargará de inicializar la LCD.




Figura 2. Asignación de pines del Puerto a la pantalla LCD 16x2.

Tome en cuenta que las siguientes funciones sólo se pueden usar si se inicializó la LCD en el CodeVision:

FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN							
lcd_gotoxy(x,y);	Esta función permite indicarle donde colocar el cursor, que es donde empezará a escribir el mensaje. x es la columna, y es la fila.							
<pre>lcd_putsf("mensaje");</pre>	Con la función anterior le indicamos el mensaje a escribir en la LCD.							
lcd_clear();	Esta función borra el mensaje en el display.							
lcd_putchar('A');	Esta función escribe en pantalla una sóla letra o un carácter.							
lcd_putchar(0x40)	Esta función escribe en pantalla una sóla letra o un carácter en código ASCII.							
_lcd_ready(); _lcd_write_data(0xFF);	Los bits para controlar el cursor y la pantalla son: Dato=0xFF=00001DCB D=1 Enciende pantalla, D=0 coloca en stand by la pantalla (bajo consumo) C=1 Cursor on, C=0 Cursor Off B=1 Cursor parpadea, B=0 Cursor fijo							
_lcd_ready(); _lcd_write_data(0xFF);	Los bits para controlar el desplazamiento del cursor y la pantalla son: Dato=0001 S/C R/L 00 Y los bits S/C y R/L tienen la siguiente descripción							
	S/C R/L Descripción 0 0 Desplaza el cursor a la izquierda 0 1 Desplaza el cursor a la derecha 1 0 Desplaza la pantalla y cursor a la izquierda 1 1 Desplaza la pantalla y cursor a la derecha							

Tabla 2. Funciones para la LCD reconocidas en CodeVision.

POSICIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
FILA 01																
FILA 02	(4,1)	(5,1)	(6,1)	(7,1)	(8,1)	(9,1)	(10,1)	(11,1)	(12,1)	(13,1)	(14,1)	(15,1)	(16,2)	(17,2)	(18,2)	(19,2)

Tabla 3. Posiciones de la LCD al usar la función lcd_gotoxy(x,y); .




Figura 3. Circuito conectando la LCD en el Puerto B.

Observaciones y Conclusiones Individuales

Bibliografía

