Конспект: Микроконтроллеры AVR

1 Структура AVR

Микроконтроллеры AVR имеют гарвардскую архитектуру с раздельными шинами для команд и данных. Основные компоненты:

- 8-битное RISC-ядро
- Флэш-память программ
- ОЗУ (SRAM) для данных
- Энергонезависимая ЕЕРROМ
- Периферийные устройства (таймеры, АЦП, USART и др.)

2 Память

2.1 Организация памяти

- Память программ (Flash) до 256 KB, 16-битные ячейки
- **ОЗУ** (**SRAM**) до 16 КБ, 8-битные ячейки
- EEPROM до 4 КБ, 8-битные ячейки, 100 000 циклов записи

2.2 Регистры

- 32 регистра общего назначения (R0-R31)
- **Регистр статуса** (SREG) флаги процессора
- Указатель стека (SP) 16-битный
- Регистры ввода/вывода (I/O Registers)

3 Система команд

Типы инструкций:

- Арифметические и логические (ADD, SUB, AND, OR, INC, DEC)
- Операции с битами (SET, CLR, SBI, CBI)
- Переходы и вызовы (RJMP, IJMP, CALL, RET)
- Перемещение данных (MOV, LDS, STS, LDI)
- Управление (NOP, SLEEP, WDR)

Большинство инструкций выполняется за 1 такт.

4 Способы адресации

- 1. **Прямая** операнд в регистре (ADD R1, R2)
- 2. **Непосредственная** операнд в инструкции (LDI R16, 0xFF)
- 3. **Косвенная** через указатель (LD R1, X+)
- 4. **Относительная** для переходов (RJMP label)
- 5. Прямая адресация данных (LDS R16, 0x100)
- 6. **Адресация ввода/вывода** (IN R16, PORTB)

5 Прерывания

5.1 Типы прерываний

- Внешние (INT0, INT1)
- От таймеров
- Ot USART item От АЦП
- Аппаратный сброс

5.2 Обработка прерываний

- 1. Завершение текущей инструкции
- 2. Сохранение РС в стеке
- 3. Сброс флага прерывания
- 4. Переход по вектору прерывания
- 5. Выполнение обработчика
- 6. Восстановление РС (RETI)

Вектора прерываний расположены в начале Flash-памяти.