Конспект: Микроконтроллеры AVR

1 Структура AVR

Микроконтроллеры AVR имеют гарвардскую архитектуру с раздельными шинами для команд и данных. Это обеспечивает параллельную загрузку инструкций и данных, увеличивая производительность.

Основные компоненты:

- 8-битное RISC-ядро с набором оптимизированных инструкций
- Flash-память программ (перепрограммируемая)
- Оперативная память (SRAM)
- Постоянная память (EEPROM)
- Таймеры/счётчики
- Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
- Последовательный интерфейс (USART, SPI, I2C)
- Прерывания и система управления питанием

2 Память

2.1 Организация памяти

Память микроконтроллера делится на три основные области:

- Flash энергонезависимая память программ (до 256 KB), хранит исполняемый код. Доступ осуществляется 16-битными словами.
- SRAM оперативная память для переменных и стека. Обычно до 16 КБ. Ячейки 8-битные.
- **EEPROM** энергонезависимая память для хранения пользовательских данных. Поддерживает около 10⁵ циклов записи.

2.2 Регистры

- 32 **регистра общего назначения** (R0–R31), используемые для большинства операций.
- **Регистр статуса** (SREG) содержит 8 флагов, отображающих состояние ALU (арифметико-логического устройства).
- Указатель стека (SP) хранит адрес вершины стека, 16-битный.
- I/O-регистры специальные регистры для управления периферией.

2.3 Флаги регистра SREG

- ullet I глобальное разрешение прерываний
- \mathbf{T} временный бит (Transfer Bit)
- \mathbf{H} половинный перенос (Half Carry)
- S знак (Sign = $N \oplus V$)
- V переполнение (Overflow)
- ullet N отрицательный результат
- \bullet **Z** результат равен нулю
- \mathbf{C} перенос (Carry)

3 Система команд

AVR использует компактный и эффективный набор инструкций. Большинство инструкций исполняется за 1 такт.

Типы инструкций:

- Арифметика и логика: ADD, SUB, AND, OR, INC, DEC
- Операции с битами: SET, CLR, SBI, CBI
- Переходы: RJMP, IJMP, CALL, RET
- Работа с памятью: MOV, LDS, STS, LDI, PUSH, POP
- Управление системой: NOP, SLEEP, WDR, SEI, CLI

4 Способы адресации

- 1. **Прямая** указание регистров: ADD R1, R2
- 2. **Непосредственная** значение закодировано в инструкции: LDI R16, 0xFF
- 3. Косвенная через регистры X, Y, Z: LD RO, X+
- 4. **Относительная** используется в переходах: RJMP LABEL
- 5. **Прямая адресация** \mathbf{SRAM} через абсолютный адрес: LDS R16, 0x100
- 6. Адресация I/O доступ к портам и регистрам: IN R16, PORTB

5 Прерывания

5.1 Типы прерываний

- Внешние: INTO, INT1
- От таймеров/счётчиков (переполнение, сравнение)
- От USART (приём/передача данных)
- От АЦП (завершение преобразования)
- Ot SPI/I2C
- Аппаратный сброс и Watchdog

5.2 Обработка прерываний

- 1. Завершение текущей инструкции
- 2. Сохранение адреса возврата (РС) в стек
- 3. Переход к обработчику прерывания (ISR)
- 4. Выполнение обработчика
- 5. Команда RETI восстанавливает РС

Вектора прерываний расположены по фиксированным адресам в начале Flash-памяти.

6 Таймеры/Счётчики

AVR содержит до трёх таймеров:

- 8-битные и 16-битные таймеры (Timer0, Timer1, Timer2)
- Поддержка режима счёта, сравнения, PWM
- Возможность генерации прерываний по совпадению, переполнению
- Используются для временных задержек, ШИМ, и периодических событий

7 Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)

- 10-битный АЦП (в большинстве AVR)
- Поддержка до 8 аналоговых входов (в зависимости от модели)
- Настраиваемое опорное напряжение (AVCC, AREF, внутреннее)
- Возможность автоматического запуска по триггеру
- Генерация прерывания по завершении преобразования

8 Архитектура шин

AVR использует модифицированную гарвардскую архитектуру, где:

- Команды и данные передаются по разным шинам это позволяет загружать новую инструкцию, пока текущая выполняется.
- Доступ к Flash-памяти осуществляется отдельной шиной команд.
- SRAM и I/O устройства доступны через шину данных.

Это повышает производительность и позволяет большинству команд выполняться за 1 такт.

9 Стек

- Стек в AVR размещён в SRAM и управляется 16-битным указателем стека (SP).
- Используется для сохранения адреса возврата при вызовах подпрограмм и обработке прерываний.
- Команды PUSH и POP явное управление стеком.

10 Ввод/вывод (I/O)

Работа с портами осуществляется через три регистра:

- DDRх направление (1 выход, 0 вход)
- PORTх установка значения (для выхода) или подтягивание (для входа)
- PINx чтение значения на входе

Пример: установка PORTB0 как выхода и подача лог. 1

```
sbi DDRB, 0 ; PORTBO как выход sbi PORTB, 0 ; установить лог. 1 на PORTBO
```

11 Тактирование

- Варианты тактовых источников: внутренний RC-генератор, внешний кварц, внешний источник.
- Частота может достигать до 20 МГц (в зависимости от модели).
- Делители частоты (prescalers) используются в таймерах и ADC.

12 Управление питанием

AVR поддерживает несколько режимов энергосбережения:

- Idle остановка ЦП, но работают прерывания и периферия
- Power-down почти всё отключено, минимальное потребление
- ADC Noise Reduction минимизация помех при работе АЦП

Переход осуществляется через команду SLEEP, а выход — по прерыванию.

13 Арифметико-логическое устройство (ALU)

ALU выполняет основные арифметические и логические операции:

- Сложение, вычитание (с флагами переноса и заёма)
- Побитовые операции (AND, OR, XOR, NOT)
- Сдвиги (LSL, LSR, ASR, ROR)
- Управление флагами регистра SREG

ALU работает с регистрами общего назначения (R0–R31), в большинстве операций участвуют только они.

14 Пример простой программы на ассемблере

Программа мигания светодиодом на порту В0:

```
ldi r16, 0x01
                         ; установить бит 0
    out DDRB, r16
                          ; порт ВО как выход
loop:
    out PORTB, r16
                         ; включить светодиод
    rcall delay
    out PORTB, r1
                         ; выключить
    rcall delay
    rjmp loop
delay:
                         ; простая задержка
    ldi r18, 100
wait1:
    ldi r19, 255
wait2:
    dec r19
    brne wait2
    dec r18
    brne wait1
    ret
```

15 Типы микроконтроллеров AVR

Линейка AVR включает несколько семейств:

- tinyAVR простые, маломощные (например, ATtiny85)
- megaAVR более функциональные, с большим числом портов (например, ATmega328P)
- **XMEGA** более мощные, с улучшенным управлением питанием, DMA, повышенной частотой

16 Системы сброса (reset)

AVR поддерживает несколько источников сброса:

- Аппаратный (external) по входу RESET
- Watchdog reset при переполнении таймера сторожевого таймера
- Power-on reset при включении питания
- Brown-out reset при просадке питания ниже допустимого уровня

Состояние сброса можно отследить через регистр MCUSR.

17 Программаторы и прошивка

AVR поддерживает несколько способов прошивки:

- ISP (In-System Programming) наиболее распространённый способ (через SPI)
- ullet PDI, $ext{TPI} ext{y}$ новейших моделей
- JTAG поддерживается для отладки и прошивки старших моделей

Типовые программаторы:

- USBasp (самодельный/китайский)
- AVRISP mkII
- Arduino как программатор (через ArduinoISP)

18 Сравнение с другими архитектурами

AVR по сравнению с другими МК:

- Простая архитектура, легко изучать
- Интуитивно понятные регистры и I/O
- По сравнению с ARM медленнее, меньше памяти, но проще
- По сравнению с PIC чище архитектура и более дружелюбная к C/ASM разработке

AVR идеально подходит для учебных целей, прототипирования и простых проектов.

19 Циклы машинных тактов

- Большинство инструкций AVR выполняются за 1 такт.
- Некоторые, например CALL, RET, занимают 3 и более тактов.
- Тактовая частота контролируется системным кварцем или внутренним RC-генератором.
- От частоты зависит скорость выполнения всех операций и таймеров.

20 Фьюзы (Fuse-биты)

Фьюзы — специальные биты настройки, определяющие работу МК:

- Выбор источника тактирования (внутренний RC, внешний кварц и т.п.)
- Включение/отключение сброса
- Активация режима загрузчика (bootloader)
- Защита от чтения/записи Flash

Фьюзы не хранятся в обычной памяти, и их можно изменить только через программатор.

21 Bootloader

Некоторые AVR поддерживают область загрузчика:

- Разделённая часть Flash-памяти.
- Позволяет перепрошивать микроконтроллер без внешнего программатора.
- Часто используется в Arduino-подобных платах.

22 Работа с прерываниями в С

Пример на языке C с использованием avr-gcc:

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR(TIMERO_OVF_vect) {
    PORTB ^= (1 << PBO); // Инвертировать PORTBO при переполнении таймера
}
int main(void) {
                            // PORTBO как выход
    DDRB |= (1 << PBO);
                              // Предделитель 256
    TCCRO \mid = (1 << CSO2);
    TIMSK |= (1 << TOIE0);
                              // Разрешить прерывание переполнения
                                // Глобальное разрешение прерываний
    sei();
    while (1) {
        // Главный цикл пустой, всё делает прерывание
    }
}
```

23 Советы по разработке

- Используйте симулятор (AVR Studio/Proteus) для отладки логики.
- Минимизируйте количество операций внутри ISR.
- Проверяйте настройку фьюзов при прошивке.
- Старайтесь избегать конфликтов между ISR и main при доступе к общим данным используйте volatile.