1) Что такое беспроводные КС?

Сети, использующие эфир в качестве СПД

2) Какие частотные диапазоны вы знаете?

Радиочастоты, микроволновой, инфракрасный. WiFi: 2.4, 5, 6, 60

3) Стандарты Wi-Fi знать все на зубок, а также рассказывать, чем они отличаются.

	Стандарт	Главное отличие	Макс. скорость, канал 20 МГц	Макс. скорость, канал 40 МГц	Макс. скорость, канал 80 МГц
2019	802.11ax	OFDMA	~2000	~ 4800	~10000
2017	802.11ac Wave 2+	6-8 потоков	~520 или более	~1200 или более	~2595 или более
2015	802.11ac Wave 2	4 потока, МИ-МІМО	346,7	800	1730
2013	802.11ac Wave 1	256 QAM 80 МГц	288,9	600	1300
2007	802.11n	МІМО 40 МГц	216,7	450	
2003	802.11a	2.4 / 5 20 МГц	54		
199-	802.11b	12	11		
1997	802.11	-	2		

### 4) Что такое Wi-Fi CSMA/CA?


Wi-Fi Carrier sense multiply access / collision avoidance – сетевой протокол, в котором используется схема прослушивания несущей волны:

- 1) станция, которая собирается начать передачу, посылает jam-signal (сигнал затора/возникновения коллизии).
- 2) после продолжительного ожидания всех станций, которые могут послать jam signal, станция начинает передачу фрейма.
- если во время передачи станция обнаруживает jam-signal от другой станции, она останавливает передачу на отрезок времени случайной длины и затем повторяет попытку.

Есть CD – collision detection, это в ethernet

#### 5) Что такое NAV?

network allocation vector – это период, в течение которого станция не должна ничего передавать.



Ниже приведен пример, показывающий настройку NAV.

- 1) Станция (Src) отправляет кадр RTS другой станции (Dest).
- 2) Станция (Dest) обнаруживает RTS от станции Src и отправляет кадр CTS на станцию Src.
- 3) Все другие станции вокруг Src и Dest могут обнаруживать RTS и CTS между Src и Dest, поскольку эти кадры передаются в общей среде и декодируют информацию, содержащуюся в кадре RTS/CTS/ACK, и формируют информацию NAV.

### 6) Что такое MSDU и MPDU?

Aggregated MAC Service/Protocol Data Unit

Формы агрегации фреймов, для одномоментной посылки двух и более фреймов.

Принятые фреймы A-MPDU разделяются на отдельные пакеты на уровне "железа". Размеры таких фреймов могут достигать 64 Кбайт.

Принятые фреймы A-MSDU разделяются на отдельные пакеты на уровне программы. Размеры таких фреймов могут достигать 7935 байт.


Из недостатков такие пакеты часто бывают повреждены, особенно на большой скорости передачи данных.

- 7) Какие частотные области выделяют, когда говорят о Wi-Fi?
- 2.4, 5 (ISM); 6, 60

# 8) Что такое ISM?


Industrial, Scientific, Medical Bands. Области применения диапазонов частот WiFi

- 9) Какие способы модуляции и кодирования вы знаете? (Назвать не меньше 5)
- Квадратно-амплитудная (QAM (8, 16, 64)):




Приходит волна с фазой < 90 — смотрим правый верхний + амплитуда (25% - ближний к центру, 75% - ближний к краю) Гифка на сайте: <a href="https://ru.fmuser.net/content/?1604.html">https://ru.fmuser.net/content/?1604.html</a>

• DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) – широкополосная модуляция с прямым расширением спектра.



• BPSK (Binary Phase Shift Keying) и QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) – соответственно двоичное и квадратичное манипулирование фазовыми сдвигами.



- MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) -- множественный доступ. Кодирование: Код Хэмминга, циклический код, БЧК.
- FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) широкополосная модуляция со скачкообразным изменением частоты

• OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) – мультиплексирование с ортогональным частотным разделением.

- 10) Какие стандарты беспроводной связи вы знаете?
- 1. Satellite broadband -- спутниковая связь; скорость ориентировочно до 10 Mbit/s.
- 2. Cellular broadband -- мобильная связь; 2G+
- 3. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) -- для городских и глобальных сетей; расстояние до 50 km; скорость до 1 Gbit/s.
- 4. Bluetooth -- для персональных сетей; три версии; расстояние: 100m/10m/10cm. скорость до 24 Mbit/s.
- 5. NFC (Near-Field Communication) range: до 10 cm; скорость до 0,5 Mbit/s. (RFID)
- 11) По какой формуле рассчитывают затухание радиоволн в беспрепятственной воздушной среде?
- L = 32,44 + 20lg (F) + 20lg (D), dB, где F -частота в GHz; L -расстояние (в метрах).
- 12) Что такое интерференция? Как её побороть?

Интерференция – увелечение или уменьшение амплитуды волн при их наложении друг на друга. Кроме использования разных частот, весьма действенным способом борьбы с интерференцией является использование направленных антенн (beamforing)

- 13) На каких 3 типа делят беспроводное сетевое оборудование?
  - 1. Для домашних и офисных КС
  - 2. Для распределенных и городских КС.
  - 3. Для беспроводных каналов связи.
- 14) Что такое точка доступа?

Точки доступа предназначены для интеграции беспроводных и традиционных проводных сегментов. Выполняют функцию мостов. По сути – беспроводные маршрутизаторы. Т.е. маршрутизаторы, в которых кроме проводных интерфейсов имеются беспроводные.


15) На какие типы разделяются точки доступа?

- 1. Автономные самодостаточны в смысле работы и администрированиия
- 2. Легковесные администрируют централизованно посредством WLC (Wireless LAN Controllers).

Некоторые могут работать и в том, и в другом режиме.

16) Привести граф обозначение точки доступа, беспроводного маршрутизатора, контроллера точек доступа, беспроводной СрПД.

Точка доступа – коробка с синусоидами. Контроллер точек доступа – такая же коробка, но со стрелочками. Беспроводная СрПД – наложенные синусоиды, маршрутизатор – маршрутизатор с рожками




## 17) Что такое IBSS, как она возникает?

Если же два беспроводных пользовательских устройства взаимодействуют не посредством точки доступа, а напрямую -- режим ad hoc, то образуется независимая базовая зона обслуживания -- IBSS (Independent BSS).

BSS – базовая зона обслуживания (basic service set). (Точка доступа и ассоциированные с ней беспроводные пользовательские устройства)

DS – Distribution System – взаимодействие между точкой доступа и проводным оборудованием.



### 18) Что такое роуминг?

Беспроводные сети основаны на сотовой структуре. СПД может состоять как из одной соты, так и из многих. Каждая сота управляется своей точкой доступа.

BSS + DS = ESS (extended service set). Из данной структуры закономерно «вытекает» что и находящиеся в одной соте беспроводные пользовательские устройства взаимодействуют посредством точки доступа.

Для обеспечения возможности перемещения мобильных беспроводных пользовательских устройств из одних сот в другие предусмотрен роуминг.

#### 19) Что такое AWPP?

Adaptive wireless path protocol. Технология от Cisco, которая позволяет оптимизировать трафик и находить ближайшие WLC (Wireless LAN Controller). По этому протоколу в Mesh-сетях (когда куча wifi роутеров, которые комунициируют между собой и являются одним сегментом (рис. 1)) достигается самый оптимальный маршрут путём определения стоимости путей рассчитываемой по хопам и пропускной способности.




Рис. 1 – Mesh-сеть

- 20) Каких 3 основных компонента включает архитектура Cisco Meraki Cloud Managed?
  - 1. MR Cloud Managed Wireless APs -- управляемые из облака беспроводные точки доступа серии MR.
  - 2. Meraki Cloud Controller (MCC) -- контроллер на базе облака.
  - 3. Web-based Dashboard -- панель управления на основе web-интерфейса.
- 21) Какие 3 типа внешних антенн могут использовать точки доступа Aironet?
  - 1. Omnidirectional -- всенаправленные (для применения на открытых пространствах).
  - 2. Dipole -- дипольные (позволяют корректировать направленность).
  - 3. Directional -- направленные (для применения в ограниченных пространствах), включая:
  - 4. + patch -- патч-антенны или, по-другому, полосковые (для применения при небольшой дальности).
  - 5. + yagi -- так называемые «яги» или, по-другому, «волновой канал» (для применения при повышенной дальности).
- 22) Что такое bridge-groups в контексте точек доступа?

Bridge-group позволяет связать подключенные к виланам (как правило, с одинаковыми VIDs) подинтерфейсы двух либо более разных сетевых интерфейсов в рамках маршрутизатора, то есть превратить маршрутизатор в мост между соответствующими виртуальными сегментами.