#### 1) Что такое USB?

USB — Universal serial bus — универсальный стандарт подключения к ПК и другим электронным устройствам различного переферийного оборудования.

### 2) Какие есть версии USB и какие у них отличия?

- 0.7 0.99 предварительные версии (1994-1995 года, low speed)
- 1.0 1996 год, два режима работы: low speed -1.5 Mb/s; full speed -12 Mb/s
- 1.1 1998 пофиксили баги, связанные с 1.0. Получила широкое распрострнение
- 2.0 2000 +hi-speed (25-480 Mb/s)
- 3.0 2008 + Super-speed (5 Gb/s)
- 3.1 2013 + Super-speed+10 (10 Gb/s)
- 3.0 2017 + Super-speed++ 20 (20 Gb/s)
- USB4 2019 40 Gb/s (с использованием type-C)

## 3) Какие существуют скорости обмена шины USB?


- LS 1.5 Mb/s
- FS 12 Mb/s
- HS 25-480 Mb/s
- SS 5 Gb/s
- SS+-10 Gb/s
- SS++ 20 Gb/s
- +C 40 Gb/s

### 4) Какими характеристиками обладает шина USB?

Последовательная передача данных, строящаяся на основе пересылки пакетов. Пакет пересылается целиком, а синхронизируются только входящие.

# 5) Какую топологию имеет шина USB? Из каких устройств строится топология шины? Многоярусная звезда.

Из хостов/функций (управляет работой интерфейса), хабов (устройство, обеспечивает дополнительные точки подключения устройств к шине) и корневого хаба (находится в самом устройстве)



### 6) Типы передач шины USB?

Управляющие посылки (используются для конфигурирования устройств во время их подключения и во время их работы)

Сплошные передачи (передачи без контроля времени доставки и скорости передачи. Для обмена данными, самый низкий приоритет)

Прерывания (короткие спонтанные передачи. Обслуживаются немедленно)

Изохронные (непрерывные передачи без контроля доставки по согласованной полосе передачи).

### 7) Режимы обмена шины USB?

Сообщение (посылает от хоста к конечной точке пакет сообщения, за которым следует пакет информации. Используется для передачи прерываний и т.д.)

Поток (доставляет данные от одного конца канала к другому. Всегда однонаправленный. Для сплошной, изохорной передачи и управляющей посылки)

## 8) Как осуществляется пересылка данных?

Клиентский драйвер (CSw) обращается к конечным точкам USB. При обращении формирует пакет запроса ввода-вывода и ожидает результата обработки. Запрос обрабатывается USBD, который формирует транзакцию обмена пакетами с устройствами USB. Основной канал сообщений пренадлежит USBD, а не клиентскому драйверу (CSw)

## 9) Область применения USB.

Устройства ввода, принтеры, сканеры, аудиоустройства, фото-/видеокамеры, коммуникации (модемы), устройства хранениия, игровые устройства, телефоны, мониторы, электронные ключи, HID-устройства