
Канал передачі даних. Класифікація каналів зв`язку



- **→** фізичні зв'язки
- -----> логічні зв'язки

DTE - Data Terminal Equipment

DCE – Data Communication Equipment

Інтерфейси стику С2 залежать від середовища передачі.

Приклади мережних інтерфейсів стику С1:

- **С1-ТФ** (ГОСТи 23504-79, 25007-81, 26557-85) для каналів КТМЗК (комутованої телефонної мережі загального короистування);
- C1-TY (ΓΟCΤμ 23475-79, 23504-79, 23578-79, 25007-81, 16557-85) — для виділених каналів тональної частоти;
- С1-ТГ (ГОСТ 22937-78) − для телеграфних каналів зв'язку та інші.

Інтерфейси стику C2 **не залежать** від середовища передачі.


Стандарти та рекомендації інтерфейсів DTE-DCE визначають:

- загальні характеристики (швидкість та послідовність передачі);
- функціональні та процедурні характеристики (номенклатура, категорія, виводи інтерфейсу, правила їх взаємодії);
- електронні характеристики (величина напруги, струму та опору);
- механічні характеристики (габарити, розподілення контактів тощо).


Прикладами інтерфейсів стику С2 є:

- RS-232x;
- RS-422A;
- RS-423A;
- RS-449;
- RS-485;
- V.35;
- V.90 тощо.

Загальна схема підключення по інтерфейсу RS-232



3`єднання по інтерфейсу RS-232 нуль-модемним кабелем



Структура інтерфейсу RS-232

V.24/RS-232 Interface


SOURCE SIGNAL DESIGNATION DTE Secondary Transmitted Data DCE Transmitter Signal Element Timing DCE Secondary Received Data DCE Receiver Signal Element Timing DTE Local Loopback (LL) DTE Secondary Request to Send DTE Data Terminal Ready (DTB) DTE Remote Loopback (RI) DCE Ring Indicator (R) DTE/DCE Data Signal Rate Selector DTE Ext. Transmit Signal Element Timing	PIN NO. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PiN NO. 1 2 3 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	SIGNAL DESIGNATION Shield Transmitted Data (TD) Request to Send (RTS) Clear to Send (CTS) Data Set Readly (DSR) Signal Ground Received Line Signal Detector (DCD) + VOLTAGE - VOLTAGE Unassigned Secondary Received Line Signal Detector	SOURCE Common DTE DCE DCE Common DCE Common DCE
DTE Ext. Transmit Signal Element Timing DCE Test Mode	24 - 3	= 12 = 13	Secondary Received Line Signal Detector Secondary Clear to Send	DCE DCE

V.24/RS-232E ALT A Connector

SOURCE	SIGNAL	PIN A	IN	SIGNAL	SOURCE
	DESIGNATION	NO. "	VO.	DESIGNATION	
DTE — DCE — DGE — DTE — DTE — DTE — DCE — DTE — DCE — DTE/DCE — DCE — DCE —	Secondary Transmitted Data Transmitter Signal Element Timing Scoondary Received Data Receiver Signal Element Timing Local Loopback (LL) Secondary Request to Send DTE Ready (DTR) Remote Loopback (RL)/Signal Quality Detector Ring Indicator (R) Data Signal Rate Selector Transmit Signal Element Timing Test Mode No Connection	25 26	2 3 3 7 3 3 3 10 11 11 12	Shield Transmitted IData (TD) Received Data (RD) Request to Send/Ready for Receiving (RTS) — Clear to Send (CTS) DCE Ready (DSR) Signal Ground Received Line Signal Detector (DCD) (Reserved for Testing) (Reserved for Testing) Unassigned Secondary Risesived Line Signal Secondary Clear to Send	- Common DTE DCE DCE DCE DCE Common DCE DCE DCE DCE DCE DCE DCE DC
		11- 41			

Структура інтерфейсу RS-232


DB-25



Контак т	Сигнал	Опис	Тип виводу
1	SHIELD (Shield Ground)		
2	TxD (Transmit Data)	Передача даних (вихід передавача)	Вихід
3	RxD (Receive Data)	Прийом даних (вхід приймача)	Вхід
4	RTS (Request to Send)	Запит на передачу даних	Вихід
5	CTS (Clear to Send)	Готовність до прийому даних (готовність терміналу)	Вхід
6	DSR (Data Send Ready)	Готовність АПД до обміну даних	Вхід
7	SG (Signal Ground)	Сигнальна (схемна) земля	
8	CD (Carrier Detect)	Визначення несучої від віддаленого модема	Вхід
9-19	N/C		
20	DTR (Data Terminal Ready)	Готовність ООД до обміну даних	Вихід
21	N/C		
22	RI (Ring Indicator)	Наявність сигналу (індикація) виклику	Вхід


Структура інтерфейсу RS-232

DB-9



Відповідність контактів роз ємів DB-9 та DB-25

DB-9	DB-25
1	8
2	3
3	2
4	20
5	7
6	6
7	4
8	5
9	22



	RS-232-C CCITT V .24		CCITT V .24	RS-449				
Код	Контакт	Цепь	Код	Контакт	Цепь	Код	Контакт	Цепь
AA AB	1 7	Защитное заземление Сигнальное заземление	101 102	7	Защитное заземление Сигнальное заземление	SG SC RC	1 19 37 20	Сигнальное заземление Общий передачи Общий приема
BA BB	2 3	Переданные данные Принятые данные	103 104	2 3	Переданные данные Принятые данные	SD RD	4,22 6,24	Послать данные Принять данные
CA CB CC CD CE CF CG CH CI	4 5 6 20 22 8 21 23 18	Запрос на передачу Разрешение передачи Готовность модема Готовность терминала Индикатор звонка Определитель линии Качество сигнала Скорость терминала Скорость модема	105 106 107 108 125 109 110 11 112 136 126	4 5 6 20 22 8 21 23 18	Запрос на передачу Готовность к передаче Готовность модема Готовность терминала Индикатор вызова Определитель линии Качество сигнала Скорость терминала Скорость модема Новый сигнал Выбор частоты	RS CS DM TR IC RR SQ SR SI IS NS SF	7,25 9,27 11,29 12,30 15 13,31 33 16 2 28 34 16	Запрос на передачу Разрешение передачи Режим данных Готовность терминала Входящий звонок Приемник готов Качество сигнала Скорость сигнала Индикаторы сигнала Терминал действует Новый сигнал Выбор частоты
DS DB DD	24 15 17	Синхронизация терминала Синхронизация модема Синхронизация приемника	113 114 115	24 15 17	Синхронизация терминала Синхронизация модема Синхронизация приемника	TT ST RT	17,25 5,23 8,26	Синхронизация терминал Синхронизация передачи Синхронизация приема
SBA SBB SCA SCB SCF	14 16 19 13 12	Переданные данные Принятые данные Запрос на передачу Разрешение передачи Определитель линии	118 119 120 121 122	14 16 19 13 12	Переданные данные Принятые данные Сигнал линии Готовность канала Определитель линии	SSD SRD SRS SCS SCS SRR	3 4 7 8 2	Послать данные Принять данные Запрос на передачу Разрешение передачи Приемник готов
	4 7					IL RL TM	10 14 18	Локальная проверка по шлейфу Дистанционная проверка по шлейфу Режим тестирования
		et coust of the first				SS SB	32 36	Выбор режима ожидани: Индикатор режима ожидания

Класифікація виконується за наступними ознаками (параметрами):

- діапазон частот;
- способи передачі даних у каналах зв'язку;
- спосіб організації передачі;
- спосіб створення каналу;
- фізичне середовище каналу зв'язку, яке використовується для передачі;
- способи захисту даних у каналі;
- кількість інформаційних потоків, які можуть одночасно передаватися в каналі (спосіб мультиплексування потоків) тощо.

Класифікація каналів за діапазоном робочих частот:

Найменування хвиль	Діапазон хвиль	Найменування частот	Діапазон частот
Декакілометрові (наддовгі)	10 – 100 км	Наднизькі	3 – 30 кГц
Кілометрові (довгі)	1 – 10 км	Низькі	30 – 300 кГц
Гектометрові (середні)	100 – 1000 м	Середні	300 – 3000 кГц
Декаметрові (короткі)	10 – 100 м	Високі	3 – 30 МГц
Метрові (ультракороткі)	1 – 10 м	Дуже високі	30 – 300 МГц
Дециметрові	10 - 100 см	Ультрависокі	300 – 3000 МГц
Сантиметрові	1 – 10 см	Надвисокі	3 – 30 ГГц
Міліметрові	1 – 10 мм	Надзвичайно високі	30 – 300 ГГц
Дециміліметрові	0,1 – 1 мм	Гіпервисокі	300 – 3000 ГГц 13

В сучасних *симетричних кабельних лініях зв'язку* використовуються сигнали з частотою не більше **декількох сотень кілогерц**.

Коаксіальні кабелі дозволяють передавати сигнали з частотою **до сотень мегагерц.**

При передачі сигналів у *радіоканалах* використовують частоти від $3*10^3$ до $3*10^{12}$ Гц.

В *оптоволоконних* каналах використовуються частоти порядку **3*10¹⁴ Гц**.

За направленістю ліній зв'язку виділяють:

- направлені:
 - коаксіальні кабелі;
 - скручені пари;
 - оптоволоконні;
- ненаправлені (радіолінії):
 - прямого бачення;
 - радіорелейні (ретрансляція в дециметровому і більш короткому діапазоні частот);
 - космічні;
 - іоносферні;
 - тропосферні.

За способом передачі інформації в каналі зв'язку розрізняють канали:

- асинхронні;
- синхронні.

Щоб дані передавача адекватно сприймались приймачем, необхідно на прийомній стороні вміти:

- 1) відділяти біт від біту (навіть якщо передається декілька однакових бітів підряд);
- 2) вміти відділити байт від байту, тобто провести межі між байтами чи символами іншої розрядності у неперервному потоці бітів, що надходять у приймач.

Асинхронна передача



 $N = 5 \div 8 \text{ біт.}$

Переваги асинхронного способу:

- простота та невелика вартість;
- забезпечення контроля правильності передачі кожного символу, що дозволяє швидко реагувати на помилки.

Недолік: передача стартових і стопових бітів займає значний відсоток часу, тому використання асинхронного способу передачі характерне в основному для низькошвидкісних каналів зв'язку з достатньо високим рівнем шуму.

Мінімальний коефіцієнт збитковості $K_{36_{18}} = 1,5.$

Синхронна передача



Переваги синхронної передачі: значно менша (порівняно з асинхронною) надлишковість, отже вища швидкість передачі інформації та ефективність використання каналів.


Недоліки:

- більш складна та дорога апаратура передачі даних;
- вища ймовірність виникнення помилок синхронізації;
- довшу реакція на помилкові кадри, оскільки помилки можуть бути виявлені тільки після отримання всього кадру.


За способом організації передачі розрізняють канали:

- симплексні (simplex);
- дуплексні (duplex);
- напівдуплексні (half-duplex).


Симплексні канали




Дуплексні канали



Напівдуплексні канали





час, необхідний для переналаштування інтерфейсів взаємодіючих вузлів

За способом створення каналу

розрізняють такі канали зв'язку:

- комутовані;
- некомутовані, які в свою чергу також можуть бути:
 - орендованими;
 - виділеними (фізичними).

- Комутований канал зв'язку це канал, що надається комутаційною мережею на тимчасові сеанси і створюється безпосередньо перед передачею даних з окремих каналів зв'язку (підключення Dial-Up). По закінченні передачі канал ліквідується. При поновленні сеансу зв'язку між тими ж взаємодіючими модулями комутований канал може бути створений вже з інших каналів зв'язку. Швидкість передачі в таких каналах невисока, а довжина і характеристики комутованих каналів можуть часто мінятися в широкому діапазоні.
- **Некомутовані** (орендовані) канали зв'язку комутуються заздалегідь, існують постійно між взаємодіючими станціями і виділяються даним користувачам на тривалий час, протягом якого ці канали не можуть бути зайняті іншими абонентами. Вони мають відносно постійні характеристики і забезпечують більшу пропускну спроможність.
- **Некомутовані (виділені) канали зв'язку** утворені парою проводів і скомутовані постійно (тобто створено фізичний зв'язок між абонентськими станціями). Передача даних може відбуватися в будь-який момент без необхідності створення чи активізації необхідного каналу. Зазвичай реалізуються за чотирьохпроводовою схемою.

Комутовані канали	Некомутовані канали
Переваги: •гнучкість; •простота реалізації; •невелика вартість обладнання; •невелика вартість підключення.	Переваги: •забезпечення високої швидкості передачі даних; •підтримка великих об`ємів трафіку; •забезпечення зв`язку вищої якості; •відсутність блокування запиту на з`єднання; •швидка реакція віддаленої станції.
Недоліки: •низька якість; •достатньо великий час відповіді від віддаленої станції; •невисока швидкість передачі; •можливість блокування запиту (формування сигналу «Зайнято» при значній завантаженності мережі); •велика вартість при значному об'ємі трафіку.	Недоліки: •неможливість з'єднання і передачі при пошкодженнях каналу; •відсутність гнучкості, особливо при пошкодженнях лінії; •велика вартість передачі, особливо при використанні виділених каналів.


За кількістю інформаційних потоків, які можуть одночасно передаватися в каналі, виділяють:

- •одноканальні;
- •багатоканальні, в яких використовується будь-який спосіб ущільнення (мультиплексування) інформаційних потоків.


За способом захисту канали передачі розрізняють:

- відкриті канали;
- закриті (засекречені) канали, в яких використовується відповідний метод (методи) захисту (шифрування).

За структурними особливостями організації каналу розрізняють конфігурації:



• точка-багато точок (point-to-multipoint).



За **значенням бази сигналу** розрізняють канали:

- вузькосмугові;
- широкосмугові.

В теорії зв'язку всі сигнали розділяють на прості та складні.

За визначенням, *простим* сигналом називають сигнал, для якого база $B \approx 1$, де база сигналу – це добуток тривалості сигналу і смуги частот, яку цей сигнал займає. Для *складного* сигналу B >> 1.

Вузькосмугові канали передають прості сигнали, а **широкосмугові** – складні.