


R24
R19
R20
C16
R15
C24
R18
C35
C30
U8
C32
C31
L4
C33
C34
D5
U9
BUZZER1
FPC1
U7
U2
R22
R16
R17
C17
R7
C29
R21
U6
C18
C23
C22
D3
Q1
C26
C28
C21
LED1
R3
R4
R5
C25
L3
C27
C20
C43
LED2
D1
U4
C13
R1
R2
R6
C10
R9
R8
C8
C9
R10
RN1
U10
C42
U11
U3
C1
C2
C39
C37
L1
C3
C4
R26
C36
C14
C41
C40
C38
U1
R23
R25
D4
F1
D2
ANT1
Q2
C7
L2
C6
C5
C15
R14
C12
X1
C11
USB1
SW1

R24
R19
R20
C16
R15
U8
C24
R18
C35
C30
C32
C31
L4
C33
C34
D5
3V3
3V3
GND
CENTER
UP
LEFT
DOWN
RIGHT
GND
BLK
CS
RES
DC
SCLK
MOSI
GND
R22
R16
R17
C29
R7
U6
R21
C17
C18
C28
C27
C23
C22
C21
C20
D3
Q1
LED2
LED1
R3
R4
R5
C26
C25
L3
U4
C13
NTC
C43
C42
R1
R2
R6
C10
R9
R8
R10
RN1
C9
C8
C1
C2
C39
C37
U11
L1
C3
R26
C36
C4
Q2
C14
C41
C40
C38
R23
R25
D4
F1
C7
L2
C6
C5
C15
R14
C12
X1
C11
HEATER
RESET


迷你加热台
FUSB302B
Ivan Li
2026-07-08
50×45×1.6mm

