
我的博客: zhengnianli.github.io

一、什么是socket?

Socket的英文原义是"孔"或"插座"。在编程中,Socket被称做套接字,是网络通信中的一种约定。 Socket编程的应用无处不在,我们平时用的QQ、微信、浏览器等程序,都与Socket编程有关。我们平时使用浏览器查资料,这个过程的技术原理是怎样的呢?



我们平时使用浏览器,大致就是这样的一个过程。这里有两个重要的名词:服务端与客户端。

Socket编程的目的就是如何实现这两端之间的通信。

1、Socket编程在嵌入式中也很重要

Socket编程不仅仅在互联网方面很重要,在我们的嵌入式方面也是非常的重要,因为现在很多电子设备都趋向于联网。比如很多嵌入式工作的招聘要求都会有这一条要求:

任职要求:

- 1、大专以上学历,电子、通讯、计算机、自动化控制等相关专业;
- 2、三年以上工作经验,一年以上智能安防、智能家居行业软件开发工作经验;
- 3、 熟练掌握C/C++等编程语言,了解汇编,具有良好的编程思想和规范,具有较强的调试和解决问题的能力:
- 4、了解51、STM8、MSP430等主流单片机开发,熟悉ARM7、cortex-M系列MCU的开发流程和方法;对单片机外围电路搭建和应用开发有较深入认识;
- 5、 熟悉USART、SPI、IIC等单片机常用通信方式,有快速了解阅读中英文芯片手册的能力,对于新接触的IC 能够尽快了解并编写驱动程序;
- 6、至少熟悉一种Zigbee芯片方案,对Zigbee协议栈、Zigbee调试方法有深入了解;对Zigbee标准协议有一定了解者优先;
- 7、 熟悉网络通讯及 Socket 网络编程,对 TCP/IP 协议、HTTP 协议有一定了解,有WIFI、蓝牙、GSM之一的开发工作经验,有与移动端应用通讯的单片机开发经验者优先;
- 8、具有较强的学习能力和问题分析能力,严谨的工作态度,乐观积极的工作心态,良好的团队合作精神、

任职资格:

- "1、2年以上嵌入式软件开发工作经验;
- 2、熟悉51、ARM等单片机开发,嵌入式linux系统开发;
- 3、熟悉网络协议,对TCP/IP协议有较深的理解;
- 4、具备良好的沟通能力,能耐心的做好与客户的技术沟通;

基本工作技能要求:

- 1、嵌入式软件开发经验, 熟练使用C语言;
- 2、对新技术信息敏感,善于学习,有创新意识,工作态度积极主动;
- 3、良好的沟通协调能力,较强的工作责任心;

优选条件:

- 1、具备物联网方向实际项目开发经验者优先;
- 2、对物联网行业有一定了解,并有较为浓厚的兴趣者优先。"

说一点题外话,还在学校的朋友,如果感觉到很迷茫,不知道学什么的时候,可以上招聘网站上看看自己未来工作相关的职位的任职要求,这样就可以总结自己的一些不足、比较有针对性的去学习。

二、Socket编程中的几个重要概念

Socket编程用于解决我们客户端与服务端之间通信的问题。我们平时多多少少都有听过IP地址、端口、TCP协议、UDP协议等概念,这些都与Socket编程中相关,想要知道怎么用起来,当然得先了解它们的一些介绍。下面看一下这些专业术语的一些要点介绍:

1、什么是IP地址?

IP地址(Internet Protocol Address)是指互联网协议地址,又译为网际协议地址。IP地址被用来给Internet上的电脑一个编号。我们可以把"个人电脑"比作"一台电话",那么"IP地址"就相当于"电话号码"。若计算机1知道计算机2的IP地址,则计算机1就能访问计算机2。

IP地址是一个32位的二进制数,通常被分割为4个"8位二进制数"(也就是4个字节)。IP地址通常用点分十进制表示成(a.b.c.d)的形式,其中,a,b,c,d都是0~255之间的十进制整数。例:点分十进IP地址(100.4.5.6),实际上是32位二进制数(01100100.00000100.00000101.00000110)。

IP地址有 IPv4 与 IPv6 之分,现在用得较多的是IPv4。其中,有一个特殊的IP地址需要我们记住: 127.0.0.1,这是回送地址,即本地机,一般用来测试使用。后边我们的实例中会用到。

关于IP地址还有很多知识要点,但是对于在Socket编程中的应用,我们暂且知道这么多就可以。

2、什么是TCP/IP端口?

上一点中我们提到,若计算机1知道计算机2的IP地址,则计算机1就能访问计算机2。但是,我们要访问计算机2中的不同的应用软件,则还得需要一个信息:端口。端口使用16bit进行编号,即其范围为:0~65536。但 0~1023 的端口一般由系统分配给特定的服务程序,例如 Web 服务的端口号为 80,FTP 服务的端口号为 21等。

3、什么是协议?

协议 (Protocol) 是通信双方进行数据交互的一种约定。如TCP、UDP协议:

(1) TCP协议

TCP (Transmission Control Protocol 传输控制协议)是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议,数据可以准确发送,数据丢失会重发。TCP协议常用于web应用中。

TCP连接(三次握手)


TCP传输起始时,客户端、服务端要完成三次数据交互工作才能建立连接,常称为**三次握手**。可形象比喻为如下对话:

客户端:服务端您好,我有数据要发给你,请求您开通访问权限。

服务端:客户端您好,已给您开通权限,您可以发送数据了。

客户端:收到,谢谢。

具体示意图为:



三次握手

这里的SYN和ACK是都是标志位,其中SYN代表新建一个连接,ACK代表确认。其中m、n都是随机数。 具体说明如:

- 第一次握手:SYN标志位被置位,客户端向服务端发送一个随机数m。
- 第二次握手:ACK、SYN标志位被置位。服务端向客户端发送m+1表示确认刚才收到的数据,同时向客户端发送一个随机数n。
- 第三次握手: ACK标志被置位。客户端向服务端发送n+1表示确认收到数据。

TCP断开(四次挥手)

TCP断开连接时,客户端、服务端要完成四次数据交互工作才能建立连接,常称为**四次挥手**。可形象比喻为如下对话:


客户端:服务端您好,我发送数据完毕了,即将和您断开连接。

服务端:客户端您好,我稍稍准备一下,再给您断开

服务端:客户端您好,我准备好了,您可以断开连接了。

客户端:好的,合作愉快!

具体示意图为:



四次挥手

这里的FIN也是一个标志位,代表断开连接。具体说明类似三次握手。

为什么建立连接只需要三次数据交互,而断开连接需要四次呢?

建立连接时,服务端在监听状态下,收到建立连接请求的SYN报文后,把ACK和SYN放在一个报文里发送给客户端。

而关闭连接时,当收到对方的FIN报文时,仅仅表示对方不再发送数据了但是还能接收数据,己方也未必全部数据都发送给对方了,所以己方可以立即close,也可以发送一些数据给对方后,再发送FIN报文给对方来表示同意现在关闭连接,因此,己方ACK和FIN一般都会分开发送。

(2) UDP协议

UDP(User Datagram Protocol ,用户数据报协议)是一种无连接的传输层协议,提供面向事务的简单不可靠信息传送服务,可以保证通讯效率,传输延时小。例如视频聊天应用中用的就是UDP协议,这样可以保证及时丢失少量数据,视频的显示也不受很大影响。

4、什么是协议族?

协议族是多个协议的统称。比如我们的TCP/IP协议族,其不仅仅是TCP协议、IP协议,而是多个协议的集合,其包含IP、TCP、UDP、FTP、SMTP等协议。

三、socket编程的API接口

1、Linux下的socket API接口

(1) 创建socket: socket()函数

函数原型:

```
int socket(int af, int type, int protocol);
```

- af参数: af 为地址族(Address Family),也就是IP 地址类型,常用的有 AF_INET 和 AF_INET6,其前缀也可以是PF(Protocol Family),即PF_INET 和 PF_INET6。
- type参数: type 为数据传输方式,常用的有面向连接(SOCK_STREAM)方式(即TCP)和无连接(SOCK_DGRAM)的方式(即UDP)。
- protocol参数: protocol表示传输协议,常用的有 IPPROTO_TCP 和 IPPTOTO_UDP,分别表示 TCP 传输协议和 UDP 传输协议。

使用示例:

创建TCP套接字:

```
int tcp_socket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
```

创建UDP套接字:

```
int udp_socket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP);
```

(2) 绑定套接字: bind()函数

函数原型:

```
int bind(int sock, struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen);
```

- sock参数: sock 为 socket 文件描述符。
- addr参数:addr为sockaddr结构体变量的指针。
- addrlen参数:addrlen为 addr变量的大小,可由 sizeof() 计算得出。

使用示例:

将创建的套接字 ServerSock 与本地IP 127.0.0.1、端口 1314 进行绑定:

```
/* 创建服务端socket */
int ServerSock = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);

/* 设置服务端信息 */
struct sockaddr_in ServerSockAddr;
memset(&ServerSockAddr, 0, sizeof(ServerSockAddr)); // 给结构体ServerSockAddr
清零
ServerSockAddr.sin_family = PF_INET; // 使用IPv4地址
ServerSockAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");// 本机IP地址
ServerSockAddr.sin_port = htons(1314); // 端口

/* 绑定套接字 */
bind(ServerSock, (SOCKADDR*)&ServerSockAddr, sizeof(SOCKADDR));
```

其中 struct sockaddr_in 类型的结构体变量用于保存IPv4的IP信息。若是IPv6,则有对应的结构体:

```
struct sockaddr_in6
{
    sa_family_t sin6_family; // 地址类型,取值为AF_INET6
    in_port_t sin6_port; // 16位端口号
    uint32_t sin6_flowinfo; // IPv6流信息
    struct in6_addr sin6_addr; // 具体的IPv6地址
    uint32_t sin6_scope_id; // 接口范围ID
};
```

(3)建立连接: connect()函数

函数原型:

```
int connect(int sock, struct sockaddr *serv_addr, socklen_t addrlen);
```

参数与 bind() 的参数类似。

使用示例:

```
int ClientSock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
connect(ClientSock, (SOCKADDR*)&ServerSockAddr, sizeof(SOCKADDR));
```

(4) 监听: listen()函数

函数原型:

```
int listen(int sock, int backlog);
```

sock参数:sock 为需要进入监听状态的套接字。backlog参数:backlog 为请求队列的最大长度。

使用示例:

```
/* 进入监听状态 */
listen(ServerSock, 10);
```

(5)接收请求:accept()函数

函数原型:

```
int accept(int sock, struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen);
```

- sock参数:sock 为服务器端套接字。
- addr参数: addr 为 sockaddr_in 结构体变量。
- addrlen参数: addrlen 为参数 addr 的长度,可由 sizeof() 求得。
- 返回值:一个新的套接字,用于与客户端通信。

使用示例:

```
/* 监听客户端请求,accept函数返回一个新的套接字,发送和接收都是用这个套接字 */
int ClientSock = accept(ServerSock, (SOCKADDR*)&ClientAddr, &len);
```

(6) 关闭: close()函数

函数原型:

```
int close(int fd);
```

• fd:要关闭的文件描述符。

使用示例:

```
close(ServerSock);
```

(7)数据的接收和发送

数据收发函数有几组:

- read()/write()
- recv()/send()
- readv()/writev()
- recvmsg()/sendmsg()
- recvfrom()/sendto()

函数原型:

这里介绍一下recv()/send()、recvfrom()/sendto()。

recv()函数:

```
ssize_t recv(int sockfd, void *buf, size_t len, int flags);
```

- sockfd参数:sockfd为要接收数据的套接字。
- buf参数: buf 为要接收的数据的缓冲区地址。
- len参数: len 为要接收的数据的字节数。
- flags参数: flags 为接收数据时的选项,常设为0。

send()函数:

```
ssize_t send(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags);
```

- sockfd参数:sockfd为要发送数据的套接字。
- buf参数: buf 为要发送的数据的缓冲区地址。
- len参数: len 为要发送的数据的字节数。
- flags参数: flags 为发送数据时的选项,常设为0。

recvfrom()函数:

```
ssize_t recvfrom(int sock, void *buf, size_t nbytes, int flags, struct sockadr
*from, socklen_t *addrlen);
```

- sock:用于接收UDP数据的套接字;
- buf:保存接收数据的缓冲区地址;
- nbytes:可接收的最大字节数(不能超过buf缓冲区的大小);
- flags:可选项参数,若没有可传递0;
- from:存有发送端地址信息的sockaddr结构体变量的地址;
- addrlen:保存参数 from 的结构体变量长度的变量地址值。

sendto()函数:

```
ssize_t sendto(int sock, void *buf, size_t nbytes, int flags, struct sockaddr
*to, socklen_t addrlen);
```

- sock:用于传输UDP数据的套接字;
- buf:保存待传输数据的缓冲区地址;
- nbytes:带传输数据的长度(以字节计);
- flags:可选项参数,若没有可传递0;
- to:存有目标地址信息的 sockaddr 结构体变量的地址;
- addrlen:传递给参数 to 的地址值结构体变量的长度。

2、windows下的socket API接口


跟Linux下的差不多:

```
SOCKET socket(int af, int type, int protocol);
int bind(SOCKET sock, const struct sockaddr *addr, int addrlen);
int connect(SOCKET sock, const struct sockaddr *serv_addr, int addrlen);
int listen(SOCKET sock, int backlog);
SOCKET accept(SOCKET sock, struct sockaddr *addr, int *addrlen);
int closesocket( SOCKET s);
int send(SOCKET sock, const char *buf, int len, int flags);
int recv(SOCKET sock, char *buf, int len, int flags);
int recvfrom(SOCKET sock, char *buf, int nbytes, int flags, const struct sockaddr *from, int *addrlen);
int sendto(SOCKET sock, const char *buf, int nbytes, int flags, const struct sockadr *to, int addrlen);
```

3、TCP、UDP通信的socket编程过程图


(1) TCP通信socket编程过程

服务端



(2) UDP通信socket编程过程

服务端



四、socket的应用实例

1、基于TCP的本地客户端、服务端信息交互实例

本例的例子实现的功能为:本地TCP客户端往本地TCP服务端发送数据,TCP服务端收到数据则会打印输出,同时把原数据返回给TCP客户端。这个例子类似于我们在做单片机的串口实验时,串口上位机往我们的单片机发送数据,单片机收到数据则把该数据原样返回给上位机。

(1) windows的程序:

服务端程序tcp_server.c:

```
#include <stdio.h>
#include <winsock2.h>

#define BUF_LEN 100

int main(void)
{
    WSADATA wd;
    SOCKET ServerSock, ClientSock;
    char Buf[BUF_LEN] = {0};
    SOCKADDR ClientAddr;
    SOCKADDR_IN ServerSockAddr;
    int addr_size = 0, recv_len = 0;
```

```
/* 初始化操作sock需要的DLL */
   WSAStartup(MAKEWORD(2,2),&wd);
   /* 创建服务端socket */
   if (-1 == (ServerSock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP)))
       printf("socket error!\n");
       exit(1);
   }
   /* 设置服务端信息 */
   memset(&ServerSockAddr, 0, sizeof(ServerSockAddr)); // 给结构体
ServerSockAddr清零
   ServerSockAddr.sin_family = AF_INET;
                                                       // 使用IPv4地址
   ServerSockAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");// 本机IP地址
   ServerSockAddr.sin_port = htons(1314);
                                                      // 端口
   /* 绑定套接字 */
   if (-1 == bind(ServerSock, (SOCKADDR*)&ServerSockAddr, sizeof(SOCKADDR)))
       printf("bind error!\n");
       exit(1);
   }
   /* 进入监听状态 */
   if (-1 == listen(ServerSock, 10))
       printf("listen error!\n");
       exit(1);
   }
   addr_size = sizeof(SOCKADDR);
   while (1)
       /* 监听客户端请求,accept函数返回一个新的套接字,发送和接收都是用这个套接字 */
       if (-1 == (ClientSock = accept(ServerSock, (SOCKADDR*)&ClientAddr,
&addr_size)))
       {
           printf("socket error!\n");
          exit(1);
       }
       /* 接受客户端的返回数据 */
       int recv_len = recv(ClientSock, Buf, BUF_LEN, 0);
       printf("客户端发送过来的数据为: %s\n", Buf);
       /* 发送数据到客户端 */
       send(ClientSock, Buf, recv_len, 0);
       /* 关闭客户端套接字 */
       closesocket(ClientSock);
       /* 清空缓冲区 */
       memset(Buf, 0, BUF_LEN);
```

```
/*如果有退出循环的条件,这里还需要清除对socket库的使用*/
/* 关闭服务端套接字 */
//closesocket(ServerSock);
/* WSACleanup();*/
return 0;
}
```

客户端程序tcp_client.c:

```
#include <stdio.h>
#include <winsock2.h>
#define BUF LEN 100
int main(void)
   WSADATA wd;
   SOCKET ClientSock;
   char Buf[BUF_LEN] = {0};
   SOCKADDR_IN ServerSockAddr;
   /* 初始化操作sock需要的DLL */
   WSAStartup(MAKEWORD(2,2),&wd);
   /* 向服务器发起请求 */
   memset(&ServerSockAddr, 0, sizeof(ServerSockAddr));
   ServerSockAddr.sin_family = AF_INET;
   ServerSockAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
   ServerSockAddr.sin_port = htons(1314);
   while (1)
   {
       /* 创建客户端socket */
       if (-1 == (ClientSock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP)))
       {
           printf("socket error!\n");
           exit(1);
       if (-1 == connect(ClientSock, (SOCKADDR*)&ServerSockAddr,
sizeof(SOCKADDR)))
       {
           printf("connect error!\n");
           exit(1);
       }
       printf("请输入一个字符串,发送给服务端:");
       gets(Buf);
       /* 发送数据到服务端 */
       send(ClientSock, Buf, strlen(Buf), 0);
       /* 接受服务端的返回数据 */
       recv(ClientSock, Buf, BUF_LEN, 0);
       printf("服务端发送过来的数据为: %s\n", Buf);
       memset(Buf, 0, BUF_LEN); // 重置缓冲区
```

```
closesocket(ClientSock); // 关闭套接字
}

// WSACleanup(); /*如果有退出循环的条件,这里还需要清除对socket库的使用*/
return 0;
}
```

我们上边的IP地址概念那一部分中,有强调 127.0.0.1 这个IP是一个特殊的IP地址,这是回送地址,即本地机,一般用来测试使用。这个例子中我们就用到了。此外,端口我们设置为 1314 ,这是随意设置的,只要范围在 1024~65536 之间就可以。


本文使用的是gcc编译器编译(关于gcc编译器的相关介绍可查看往期笔记:<u>【C语言笔记】使用notepad++、MinGW来开发C程序及【C语言笔记】windows命令行下编译C程序</u>),编译命令如下:

```
gcc tcp_client.c -o tcp_client.exe -lwsock32
gcc tcp_server.c -o tcp_server.exe -lwsock32
```

这里必须要加-1wsock32 这个参数用于链接windows下socket编程必须的winsock2这个库。若是使用集成开发环境,则需要把 wsock32.1ib 放在工程目录下,并在我们代码中 #include <winsock2.h>下面加上一行 #pragma comment(lib, "ws2_32.1ib")代码(这种情况本人未验证,有兴趣的朋友可尝试)。

实验现象:

先启动服务端程序 tcp_server.exe , 再启动客户端程序 tcp_client.exe , 并在客户端中输入字符 串 , 则当服务端会接收到字符串时会打印输出 , 与此同时也会往客户端返回相同的数据:



动图:



(2) Linux的程序:

在linux下,"一切都是文件",所以这里我们的套接字也当做文件来看待。

服务端程序linux_tcp_server.c:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#define BUF_LEN 100
int main(void)
    int ServerFd, ClientFd;
   char Buf[BUF_LEN] = {0};
    struct sockaddr ClientAddr;
   int addr_len = 0, recv_len = 0;
    struct sockaddr_in ServerSockAddr;
   int optval = 1;
    /* 创建服务端文件描述符 */
   if (-1 == (ServerFd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP)))
       printf("socket error!\n");
       exit(1);
    }
   /* 设置服务端信息 */
   memset(&ServerSockAddr, 0, sizeof(ServerSockAddr));
                                                         // 给结构体
ServerSockAddr清零
                                                          // 使用IPv4地址
    ServerSockAddr.sin_family = AF_INET;
    ServerSockAddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
                                                          // 自动获取IP地址
                                                          // 端口
    ServerSockAddr.sin_port = htons(6666);
```

```
// 设置地址和端口号可以重复使用
   if (setsockopt(ServerFd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &optval, sizeof(optval))
< 0)
   {
       printf("setsockopt error!\n");
       exit(1);
   }
   /* 绑定操作,绑定前加上上面的socket属性可重复使用地址 */
   if (-1 == bind(ServerFd, (struct sockaddr*)&ServerSockAddr, sizeof(struct
sockaddr)))
   {
       printf("bind error!\n");
       exit(1);
   }
   /* 进入监听状态 */
   if (-1 == (listen(ServerFd, 10)))
       printf("listen error!\n");
       exit(1);
   }
   addr_len = sizeof(struct sockaddr);
   while (1)
       /* 监听客户端请求, accept函数返回一个新的套接字, 发送和接收都是用这个套接字 */
       if (-1 == (ClientFd = accept(ServerFd, (struct sockaddr*)&ClientAddr,
&addr_len)))
       {
           printf("accept error!\n");
          exit(1);
       }
       /* 接受客户端的返回数据 */
       if ((recv_len = recv(ClientFd, Buf, BUF_LEN, 0)) < 0)</pre>
           printf("recv error!\n");
           exit(1);
       }
       printf("客户端发送过来的数据为: %s\n", Buf);
       /* 发送数据到客户端 */
       send(ClientFd, Buf, recv_len, 0);
       /* 关闭客户端套接字 */
       close(ClientFd);
       /* 清空缓冲区 */
       memset(Buf, 0, BUF_LEN);
   }
   return 0;
}
```

客户端程序linux_tcp_client.c:


```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/socket.h>
#define BUF_LEN 100
int main(void)
   int ClientFd:
   char Buf[BUF_LEN] = {0};
   struct sockaddr_in ServerSockAddr;
   /* 向服务器发起请求 */
   memset(&ServerSockAddr, 0, sizeof(ServerSockAddr));
   ServerSockAddr.sin_family = AF_INET;
   ServerSockAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
   ServerSockAddr.sin_port = htons(6666);
   while (1)
       /* 创建客户端socket */
       if (-1 == (ClientFd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP)))
           printf("socket error!\n");
           exit(1);
       }
       /* 连接 */
       if (-1 == connect(ClientFd, (struct sockaddr*)&ServerSockAddr,
sizeof(ServerSockAddr)))
           printf("connect error!\n");
           exit(1);
       }
       printf("请输入一个字符串,发送给服务端:");
       gets(Buf);
       /* 发送数据到服务端 */
       send(ClientFd, Buf, strlen(Buf), 0);
       memset(Buf, 0, BUF_LEN); // 重置缓冲区
       /* 接受服务端的返回数据 */
       recv(ClientFd, Buf, BUF_LEN, 0);
       printf("服务端发送过来的数据为: %s\n", Buf);
       memset(Buf, 0, BUF_LEN); // 重置缓冲区
       close(ClientFd); // 关闭套接字
   }
```

```
return 0;
}
```

Linux下编译就不需要添加-1wsock32参数:

```
gcc linux_tcp_server.c -o linux_tcp_server
gcc linux_tcp_client.c -o linux_tcp_client
```

实验现象:



在调试这份程序时,出现了绑定错误:

```
      Izn@localhost:~/Study/SocketTest
      _ □ ×

      文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)

      [lzn@localhost SocketTest]$ ./linux_tcp_server

      bind error!

      [lzn@localhost SocketTest]$ ■
```

经上网查询发现是端口重复使用,可以在调用 bind() 函数之前调用 setsockopt() 函数以解决端口重复使用的问题:

```
// 设置地址和端口号可以重复使用
if (setsockopt(ServerFd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &optval, sizeof(optval)) < 0)
{
    printf("setsockopt error!\n");
    exit(1);
}

/* 绑定操作,绑定前加上上面的socket属性可重复使用地址 */
if (-1 == bind(ServerFd, (struct sockaddr*)&ServerSockAddr, sizeof(struct sockaddr)))
{
    printf("bind error!\n");
    exit(1);
}
```

2、基于UDP的本地客户端、服务端信息交互实例

(1) windows的程序

服务端程序udp_server.c:

```
#include <stdio.h>
#include <winsock2.h>
#define BUF_LEN 100
int main(void)
   WSADATA wd;
   SOCKET ServerSock;
   char Buf[BUF_LEN] = {0};
   SOCKADDR clientAddr;
   SOCKADDR_IN ServerSockAddr;
   int addr_size = 0;
   /* 初始化操作sock需要的DLL */
   WSAStartup(MAKEWORD(2,2),&wd);
   /* 创建服务端socket */
   if(-1 == (ServerSock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP)))
       printf("socket error!\n");
       exit(1);
   }
   /* 设置服务端信息 */
   memset(&ServerSockAddr, 0, sizeof(ServerSockAddr)); // 给结构体
ServerSockAddr清零
   ServerSockAddr.sin_family = AF_INET;
                                                        // 使用IPv4地址
   ServerSockAddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); // 自动获取IP地址
                                                         // 端口
   ServerSockAddr.sin_port = htons(1314);
   /* 绑定套接字 */
   if (-1 == (bind(ServerSock, (SOCKADDR*)&ServerSockAddr, sizeof(SOCKADDR))))
       printf("bind error!\n");
       exit(1);
   }
   addr_size = sizeof(SOCKADDR);
   while (1)
       /* 接受客户端的返回数据 */
       int str_len = recvfrom(ServerSock, Buf, BUF_LEN, 0, &ClientAddr,
&addr_size);
       printf("客户端发送过来的数据为: %s\n", Buf);
```

```
/* 发送数据到客户端 */
sendto(ServerSock, Buf, str_len, 0, &ClientAddr, addr_size);

/* 清空缓冲区 */
memset(Buf, 0, BUF_LEN);
}

/*如果有退出循环的条件, 这里还需要清除对socket库的使用*/
/* 关闭服务端套接字 */
//closesocket(ServerSock);
/* WSACleanup();*/
return 0;
}
```

客户端程序udp_client.c:

```
#include <stdio.h>
#include <winsock2.h>
#define BUF_LEN 100
int main(void)
   WSADATA wd;
   SOCKET ClientSock;
   char Buf[BUF_LEN] = \{0\};
   SOCKADDR ServerAddr;
   SOCKADDR_IN ServerSockAddr;
   int ServerAddrLen = 0;
   /* 初始化操作sock需要的DLL */
   WSAStartup(MAKEWORD(2,2),&wd);
    /* 创建客户端socket */
   if (-1 == (ClientSock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP)))
       printf("socket error!\n");
       exit(1);
   }
   /* 向服务器发起请求 */
   memset(&ServerSockAddr, 0, sizeof(ServerSockAddr));
   ServerSockAddr.sin_family = PF_INET;
    ServerSockAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
   ServerSockAddr.sin_port = htons(1314);
   ServerAddrLen = sizeof(ServerAddr);
   while (1)
       printf("请输入一个字符串,发送给服务端:");
       gets(Buf);
       /* 发送数据到服务端 */
```

```
sendto(ClientSock, Buf, strlen(Buf), 0, (struct sockaddr*)&ServerSockAddr, sizeof(ServerSockAddr));

/* 接受服务端的返回数据 */
    recvfrom(ClientSock, Buf, BUF_LEN, 0, &ServerAddr, &ServerAddrLen);
    printf("服务端发送过来的数据为: %s\n", Buf);

    memset(Buf, 0, BUF_LEN); // 重置缓冲区
}

closesocket(ClientSock); // 关闭套接字
    // wSACleanup(); /*如果有退出循环的条件,这里还需要清除对socket库的使用*/
    return 0;
}
```

(2) Linux下的程序

服务端程序linux_udp_server.c:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#define BUF_LEN 100
int main(void)
   int ServerFd;
   char Buf[BUF_LEN] = \{0\};
   struct sockaddr ClientAddr;
   struct sockaddr_in ServerSockAddr;
   int addr_size = 0;
   int optval = 1;
   /* 创建服务端socket */
   if ( -1 == (ServerFd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP)))
       printf("socket error!\n");
       exit(1);
   }
   /* 设置服务端信息 */
   memset(&ServerSockAddr, 0, sizeof(ServerSockAddr));
                                                        // 给结构体
ServerSockAddr清零
                                                         // 使用IPv4地址
   ServerSockAddr.sin_family = AF_INET;
                                                        // 自动获取IP地址
   ServerSockAddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
   ServerSockAddr.sin_port = htons(1314);
                                                         // 端口
   // 设置地址和端口号可以重复使用
   if (setsockopt(ServerFd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &optval, sizeof(optval))
< 0)
```

```
printf("setsockopt error!\n");
       exit(1);
   }
   /* 绑定操作,绑定前加上上面的socket属性可重复使用地址 */
   if (-1 == bind(ServerFd, (struct sockaddr*)&ServerSockAddr,
sizeof(ServerSockAddr)))
   {
       printf("bind error!\n");
       exit(1);
   }
   addr_size = sizeof(ClientAddr);
   while (1)
       /* 接受客户端的返回数据 */
       int str_len = recvfrom(ServerFd, Buf, BUF_LEN, 0, &ClientAddr,
&addr_size);
       printf("客户端发送过来的数据为: %s\n", Buf);
       /* 发送数据到客户端 */
       sendto(ServerFd, Buf, str_len, 0, &ClientAddr, addr_size);
       /* 清空缓冲区 */
       memset(Buf, 0, BUF_LEN);
   }
   close(ServerFd);
   return 0;
}
```

客户端程序linux_udp_client.c:

```
#include <stdio.h>
#include <stdib.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/socket.h>

#define BUF_LEN 100

int main(void)
{
    int ClientFd;
    char Buf[BUF_LEN] = {0};
    struct sockaddr ServerAddr;
    int addr_size = 0;
    struct sockaddr_in ServerSockAddr;

/* 创建客户端socket */
    if (-1 == (ClientFd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP)))
```

```
printf("socket error!\n");
       exit(1);
   }
   /* 向服务器发起请求 */
   memset(&ServerSockAddr, 0, sizeof(ServerSockAddr));
   ServerSockAddr.sin_family = PF_INET;
   ServerSockAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
   ServerSockAddr.sin_port = htons(1314);
   addr_size = sizeof(ServerAddr);
   while (1)
       printf("请输入一个字符串,发送给服务端:");
       gets(Buf);
       /* 发送数据到服务端 */
       sendto(ClientFd, Buf, strlen(Buf), 0, (struct sockaddr*)&ServerSockAddr,
sizeof(ServerSockAddr));
       /* 接受服务端的返回数据 */
       recvfrom(ClientFd, Buf, BUF_LEN, 0, &ServerAddr, &addr_size);
       printf("服务端发送过来的数据为: %s\n", Buf);
       memset(Buf, 0, BUF_LEN); // 重置缓冲区
   }
   close(ClientFd); // 关闭套接字
   return 0;
}
```

实验现象:

实验现象如实例1。

五、总结

本笔记简单介绍了一些与socket编程相关的一些知识点:IP地址,什么是端口,协议等。重点介绍了TCP、UDP通信的一些原理及其API接口的用法,并给出了windows和linux下的TCP、UDP通信实例。以上就是关于socket编程的一些总结,如有错误,欢迎指出!

我的微信公众号:



嵌入式大杂烩

♥ 扫码关注不迷路

嵌入式・物联网・编程笔记・实用技巧・资源分享