

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

¿CÓMO CONECTAR TU EQUIPO BANNER DIRECTOR A UN TELEVISOR?


PASO 1 Conexión a la corriente eléctrica

Conecta la fuente de alimentación a la salida correspondiente del equipo, y la fuente al tomacorrientes.



PASO 2 Verifica el encendido

Chequea que el botón switch al costado del equipo esté en la posición | (encendido).
En caso de estar en la posición O, presiónalo para encender el dispositivo.



PASO 3 Conexión del banner al TV

Conecta el cable HDMI en la entrada correspondiente del banner y luego el otro extremo a alguno de los puertos HDMI del televisor.



PASO 4 Selección de la señal en el Televisor

[Source /
Input]

1° Con el control remoto del televisor, presiona la tecla de Entradas ('Source', 'Entradas' o 'Input').

[HDMI
#]

2° Chequea visualmente a qué número de puerto HDMI del TV conectaste el cable del Banner Director.

[OK / Select]

3° Selecciona en la pantalla del televisor el número de entrada HDMI correspondiente.

[Reiniciar]

4° Si la imagen no aparece de inmediato, reinicia el Banner Director con el botón switch o desconéctalo de la corriente por 5 segundos.



PASO 5: ¡Listo! En este punto tu televisor ya está reproduciendo la señal del equipo. Ahora resta que lo des de alta en la plataforma y subas tu primer contenido.