

Equipo banner director

¿Cómo conectar tu equipo Banner Director a un televisor?

Cinco pasos simples para ver tu equipo en la pantalla.

1 Conexión del banner a la corriente eléctrica

Conecta la **fuentes de alimentación** a la salida correspondiente del equipo, y la fuente al **tomacorriente**.



2 Verifica que el banner esté encendido

Chequea que el botón que está al costado del banner esté en la posición **I** como se observa en la foto.

⚠ Si está en la posición **O**, presiona el botón para que quede encendido.



3 Conexión del banner al TV

Conecta el **cable HDMI** en la entrada correspondiente del banner y luego el otro extremo a alguno de los **puertos HDMI** del TV.



4 Selecciona el canal HDMI correspondiente en el TV

 **1º** Con el control del televisor, busca la opción **Source**, **Entradas** o **Input**.

 **2º** Chequea en qué número de puerto HDMI del televisor está conectado el cable que va hacia el equipo Banner Director.

 **3º** Con el control del televisor, selecciona la entrada (número) en la que está conectado el equipo y confirma con **OK**.

 **4º** Si no funciona inmediatamente, reinicia el equipo con el botón switch del dispositivo, o desconéctalo y vuelve a conectarlo.

5 ¡Listo! En tu TV ya podes ver al equipo banner director.

Ahora resta que actives el equipo y subas tu **primer contenido**.

En el siguiente paso veras como hacerlo