## 6.5 — Método de análisis simplificado para vigas continuas no preesforzadas y losas en una dirección

- 6.5.1 Se permite calcular  $M_u$  y  $V_u$  para cargas gravitacionales de acuerdo con esta sección para vigas continuas y losas en una dirección que cumplan con (a) hasta (e):
  - (a) Los miembros son prismáticos.
  - (b) Las cargas están uniformemente distribuidas.
  - (c)  $L \leq 3D$ .
  - (d) Haya dos o más vanos.
  - (e) La luz del mayor de dos vanos adyacentes no excede en más de 20 por ciento la luz del menor.
- $6.5.2~M_u$  debido a cargas gravitacionales debe calcularse de acuerdo con la Tabla 6.5.2.


Tabla 6.5.2 — Momentos aproximados para vigas continuas no preesforzadas y losas en una dirección

Momento	Ubicación	Condición	$M_u$
Positivo	Vanos extremos	Extremo discontinuo monolítico con el apoyo	$w_u \ell_n^2 / 14$
		El extremo discontinuo no está restringido	$w_u \ell_n^2 / 11$
	Vanos interiores	Todos	$w_u \ell_n^2 / 16$
Negativo <sup>(1)</sup>	Cara interior de los apoyos exteriores	Miembros construidos monolíticamente con viga dintel de apoyo	$w_u \ell_n^2/24$
		Miembros construidos monolíticamente con columna de apoyo	$w_u \ell_n^2 / 16$
	Cara exterior del primer apoyo interior	Dos vanos	$w_u \ell_n^2/9$
		Más de dos vanos	$w_u \ell_n^2 / 10$
	Las demás caras de apoyos	Todas	$w_u \ell_n^2 / 11$
	cumplan (a) o (b)	(a) Losas con luces que no excedan de 3 m (b) Vigas en las cuales la relación entre la suma de las rigideces de las columnas y la rigidez de la viga exceda de 8 en cada extremo del vano	$w_u \ell_n^2 / 12$


<sup>(1)</sup> Para calcular los momentos negativos,  $\ell_n$  debe ser el promedio de las luces de los vanos adyacentes.

Tabla 6.5.4 – Cortantes aproximados para vigas continuas no preesforzadas y losas en una dirección


Ubicación	$V_{u}$
Cara exterior del primer apoyo interior	$1.15w_u\ell_n/2$
Cara de todos los demás apoyos	$w_{\mu}\ell_{n}/2$




Método de los coeficientes del ACI: momentos positivos




Método de los coeficientes del ACI: momentos positivos




(a) Método de los coeficientes del ACI: momentos positivos




(b) Método de los coeficientes del ACI: momentos negativos



(b) Método de los coeficientes del ACI: momentos negativos



(b) Método de los coeficientes del ACI: momentos negativos



(c) Método de los coeficientes del ACI: fuerzas cortantes