
Consideraciones generales para el diseño de estructuras de concreto método LRFD

De acuerdo al ACI 318-19, se tiene los siguientes supuestos de diseño:

22.2.1.1 Debe cumplir con la condición de equilibrio y compatibilidad de deformaciones

22.2.1.2 Las deformaciones unitarias en el concreto y el refuerzo no preesforzado deben suponerse directamente proporcionales a la distancia desde el eje neutro.



22.2.2.1 La máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema sometida a compresión del concreto debe suponerse igual a 0.003.







Figure 6-5 Typical Stress-Strain Curves for Concrete



20.2.2.1 Para barras y alambres no preesforzados, el esfuerzo menor que fy debe tomarse como Es veces la deformación unitaria del acero. Para resistencias mayores a la correspondiente a fy el esfuerzo debe considerarse independientemente de la deformación unitaria e igual a fy.


$$\begin{split} \epsilon_s & \leq \; \epsilon_y \; \; (\text{yield strain}) \text{:} \\ f_s & = \; E_s \, \epsilon_s \\ A_s f_s & = \; A_s E_s \epsilon_s \end{split} \qquad \begin{split} \epsilon_s & \geq \; \epsilon_y \text{:} \\ f_s & = \; E_s \, \epsilon_y = \; f_y \\ A_s f_s & = \; A_s E_s \epsilon_s \end{split}$$





22.2.2.2 La resistencia a la tracción del concreto debe despreciarse en los cálculos de resistencia a flexión y resistencia axial.

22.2.2.3 La relación entre los esfuerzos de compresión y la deformación unitaria en el concreto se debe suponer rectangular, trapezoidal, parabólica o de cualquier otra forma que lleve a una predicción de la resistencia que coincida con los resultados de ensayos representativos.






Figure 6-6 Actual Stress-Strain Conditions at Nominal Strength in Flexure

$$M_n = A_s f_y \left(d - \frac{k_2}{k_1 k_3} \frac{A_s f_y}{f_c' b} \right)$$





Figura 2.3. Curva idealizada esfuerzo deformación para el concreto en compresión uniaxial






Figure 6-1 Development of Ultimate Strength Theories of Flexure

22.2.2.4 La distribución rectangular equivalente de esfuerzos en el concreto definida en 22.2.2.4.1 hasta 22.2.2.4.3 cumple con 22.2.2.3.

22.2.2.4.1 Se debe suponer un esfuerzo de 0.85 f'c uniformemente distribuido en una zona de compresión equivalente, limitada por los bordes de la sección transversal y por una línea recta paralela al eje neutro, ubicada a una distancia a de la fibra de deformación unitaria máxima en compresión, tal como se calcula con:


$$a = \beta_1 c \tag{22.2.2.4.1}$$

22.2.2.4.2 La distancia desde la fibra de deformación unitaria máxima al eje neutro, c, se debe medir en dirección perpendicular al eje neutro.

22.2.2.4.3 Los valores de β1 deben estar de acuerdo con la Tabla 22.2.2.4.3.

Tabla 22.2.2.4.3 — Valores de β_1 para la distribución rectangular equivalente de esfuerzos en el concreto.

| f_c^\prime , lb./pulg. ² | β_1 | |
|---------------------------------------|---|-----|
| $2500 \le f_c' \le 4000$ | 0.85 | (a) |
| $4000 < f_c' < 8000$ | $0.85 - \frac{0.05(f_c' - 4000)}{1000}$ | (b) |
| $f_c' \ge 8000$ | 0.65 | (c) |



$$0 < \varepsilon_{c} < \varepsilon_{o} : f_{c} = 0.85f'_{c} \left[2 \left(\frac{\varepsilon_{c}}{\varepsilon_{o}} \right) - \left(\frac{\varepsilon_{c}}{\varepsilon_{o}} \right)^{2} \right]$$

$$\varepsilon_{s} \leq \varepsilon_{y} : f_{s} = \varepsilon_{s} E_{s}$$

$$\varepsilon_{s} > \varepsilon_{y} : f_{s} = f_{y}$$

$$\varepsilon_{c} \geq \varepsilon_{o} : f_{c} = 0.85f'_{c}$$

$$E_{s} = 29,000,000 \text{ psi}$$

Steel

Concrete

Figure 6-8 Historic PCA Stress-Strain Relationship




Figure 6-9 Equivalent Rectangular Concrete Stress Distribution (ACI)

Momento nominal de la sección:

$$Mn = As * fy (d - \frac{As * fy}{1.7 * f'c * b})$$

Método de diseño por resistencia, factores de reducción, equilibrio estático

Combinaciones de carga

Tabla 5.3.1 — Combinaciones de carga

| Combinación de carga | Ecuación | Carga primaria |
|---|----------|-------------------|
| U=1.4D | (5.3.1a) | D |
| $U = 1.2D + 1.6L + 0.5(L_r \text{ \'o S \'o R})$ | (5.3.1b) | L |
| $U = 1.2D + 1.6(L_r \circ S \circ R) + (1.0L \circ 0.5W)$ | (5.3.1c) | L, ó S ó R |
| $U = 1.2D + 1.0W + 1.0L + 0.5(L_r \circ S \circ R)$ | (5.3.1d) | W |
| U = 1.2D + 1.0E + 1.0L + 0.2S | (5.3.1e) | E |
| U = 0.9D + 1.0W | (5.3.1f) | W |
| U = 0.9D + 1.0E | (5.3.1g) | E |

Tabla 8.2.4-1 — Notación

| 1.4 M | (CR1) | Tipo de carga | Símbolo en la combinación | Referencia |
|---|--------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | (0.00) | Cargas muertas | М | Capítulo 2 |
| $1.2 M + 1.6 V + 0.5 (V_t o bien P_L o bien A_R)$ | (CR2) | Cargas vivas | v | Capítulo 3 |
| 12M V 16 (V a biom B a biom A) | (CD2) | Cargas vivas de techo | Vt | Capítulo 3 |
| $1.2 M + V + 1.6 (V_t o bien P_L o bien A_R)$ | (CR3) | Carga sismica horizontal | Shd | Capítulo 4 |
| | (004) | Carga sismica vertical | Svd | Sección 4.5.9 |
| $1.2 M + V + S_{vd} \pm S_{hd}$ | (CR4) | Cargas de viento | w | Capítulo 5 |
| 0.0 M S S | (CDE) | Cargas de tefra volcánica | AR | Sección 6.1 |
| $0.9 M - S_{vd} \pm S_{hd}$ | (CR5) | Presión de fluidos | F | Sección 6.2 |
| | | Presiones de material a granel | G | Sección 6.3 |
| | | Empujes de suelos | G | Sección 6.4 |
| | | Sub-presiones hidrostáticas | G | Sección 6.5 |
| | | Cargas de Iluvia | PL | Sección 6.6 |
| | | Efectos de cambios de temperatura | т | Sección 6.7 |
| | | Carga de impacto | l _p | Sección 7.2 |
| | | Carga de explosión | x | Sección 7.3 |
| | | | | |

Factores de reducción de resistencia

Tabla 21.2.1 — Factores de reducción de resistencia,

| Acc | ión o Elemento Estructural | ø | Excepciones | |
|-----|---|---|---|--|
| (a) | Momento, fuerza axial o momento y fuerza axial combinados | 0.65 a 0.9 de acuerdo con 21.2.2 | Cerca de los extremos de elementos pretensados donde los torones no se han desarrollado totalmente, \$\phi\$ debe cumplir con 21.2.3. | |
| (b) | Cortante | 0.75 | Se presentan requisitos adicionales en 21.2.4 para estructuras diseñadas para resistir efectos sísmicos. | |
| (c) | Torsión | 0.75 | _ | |
| (d) | Aplastamiento | 0.65 | _ | |
| (e) | Zonas de anclajes de postensado | 0.85 | - | |
| (f) | Cartelas y ménsulas | 0.75 | _ | |
| _ | | | | |

| Acción o Elemento Estructural | | ¢ | Excepciones | |
|-------------------------------|---|---|-------------|--|
| (g) | Puntales, tensores, zonas nodales y áreas de apoyo diseñadas de acuerdo con el método puntal-tensor del Capítulo 23 | 0.75 | _ | |
| (h) | Componentes de conexiones de miembros prefabricados controlados por fluencia de los elementos de acero a tracción | 0.9 | _ | |
| (i) | Elementos de concreto simple | 0.6 | _ | |
| (j) | Anclajes en elementos de concreto | 0.45 a 0.75 de acuerdo con el Capítulo 17 | | |

| | ф | | | | |
|---|----------------------------|--|-----|---|-----|
| | | Type of transverse reinforcement | | | |
| Net tensile stain ϵ_t | Classification | Spirals conforming to 25.7.3 | | Other | |
| $\varepsilon_t \leq \varepsilon_{ty}$ | Compression- controlled | 0.75 | (a) | 0.65 | (b) |
| $ \varepsilon_{ty} < \varepsilon_t < \varepsilon_{ty} + 0.003 $ | Transition ^[1] | $0.75 + 0.15 \frac{(\varepsilon_t - \varepsilon_{ty})}{(0.003)}$ | (c) | $0.65 + 0.25 \frac{(\varepsilon_t - \varepsilon_0)}{(0.003)}$ | (d) |
| $\varepsilon_t \ge \varepsilon_{tv} + 0.003$ | Tension-controlled | 0.90 | (e) | 0.90 | (f) |

0.90 Spiral

Other

[1] For sections classified as transition, it shall be permitted to use ϕ corresponding to compression-controlled sections.

 0.65^{-}

Compression controlled $\epsilon_t = \epsilon_{ty}$ $\epsilon_t = \epsilon_{ty} + 0.003$ Fig. R21.2.2b—Variation of ϕ with net tensile strain in extreme tension reinforcement, ϵ_t .

Tension

- 21.2.4 Para estructuras que dependen de elementos de (a), (b) o (c) para resistir los efectos sísmicos, E, el valor de ϕ para cortante debe modificarse de acuerdo con 21.2.4.1 hasta 21.2.4.3:
- (a) Pórticos especiales resistentes a momento
- (b) Muros estructurales especiales
- (c) Muros estructurales intermedios prefabricados en estructuras asignadas a las Categorías de Diseño Sísmico D, E o F.
- 21.2.4.1 En cualquier elemento que se diseñe para resistir E , ϕ para cortante debe ser 0.60 si la resistencia nominal a cortante del elemento es menor que el cortante correspondiente al desarrollo de la resistencia nominal a momento del elemento. La resistencia nominal a momento debe determinarse considerando las cargas axiales mayoradas críticas e incluyendo E .
- 21.2.4.2 El valor de ϕ para cortante en diafragmas no debe exceder el valor mínimo de ϕ para cortante usado para los elementos verticales del sistema primario de resistencia ante fuerzas sísmicas.
- 21.2.4.3 En nudos viga-columna y vigas de acople reforzadas en forma diagonal, ϕ para cortante debe ser 0.85.

Carga ultima y resistencia de diseño


Consideraciones de diseño:


```
    φMn ≥ Mu (Momento)
    φVn ≥ Vu (Corte)
    φTn ≥ Tu (Torsión)
    φPn ≥ Pu (Carga axial)
```

Donde φSn= Resistencia de diseño (Resistencia nominal por factor de reducción de resistencia)


U= Carga ultima mayorada

DISEÑO DE VIGAS A FLEXION






TIPOS DE VIGAS POR SUS APOYOS




VIGAS SIMPLEMENTE REFORZADAS:

Vigas donde el concreto trabaja a compresión y el acero a tensión.





VIGAS DOBLEMENTE REFORZADAS:

Vigas donde el concreto trabaja a compresión y el acero a tensión y compresión.



VIGAS "T":





VIGAS PREESFORZADAS:

- PRETENSADAS
- POSTENSADAS




Flexión en vigas

1. Flexión pura:


se refiere a la flexión de una viga ante un momento flexionante constante.


2. Flexión no uniforme:

se refiere a la flexión en presencia de fuerzas cortantes, lo cual significa que el momento flexionante cambia conforme nos movemos a lo largo del eje de la viga.



- Se considera una viga sujeta a flexión pura como se aprecia en la figura. Se estudiara una porción de la misma denotada por dx.
- Se define un origen O en el plano medio de la viga definido como el eje neutro, ya que en ese lugar no existen deformaciones unitarias.
- En la parte superior la viga sufre compresión y en la inferior tensión, lo cual produce un acortamiento y alargamiento respectivamente.







$$\sigma_1 = -\frac{Mc_1}{I} = -\frac{M}{S_1}$$
 $\sigma_2 = \frac{Mc_2}{I} = \frac{M}{S_2}$ (5.14a,b)

en donde


$$S_1 = \frac{I}{c_1}$$
 $S_2 = \frac{I}{c_2}$ (5.15a,b)





Formula de flexión simple

A partir del siguiente esquema se puede deducir la formula de flexión, primero se debe comprobar el equilibrio de las fuerzas de compresión y tensión, luego calcular el momento de la fuerza de tensión respecto a la fuerza de compresión como se ve en las siguientes ecuaciones:



$$\Sigma Fx = 0 \quad T = C$$

$$As * fy = 0.85 * f'c * b * a$$

$$a = \frac{As * fy}{0.85 * f'c * b}$$

$$Mn = As * fy * (d - \frac{a}{2})$$

Figure 6-9 Equivalent Rectangular Concrete Stress Distribution (ACI)

Momento nominal de la sección:

$$Mn = As * fy \left(d - \frac{As * fy}{1.7 * f'c * b}\right)$$

La capacidad a momento de la sección debe ser reducida por el valor de φ, luego la resistencia ultima de la viga debe ser mayor al momento ultimo calculado en base a las cargas.

φMn ≥ Mu (Momento)

Diseño de vigas simplemente reforzada a flexión




Figure 6-9 Equivalent Rectangular Concrete Stress Distribution (ACI)

Momento nominal de la sección:

$$Mn = As * fy \left(d - \frac{As * fy}{1.7 * f'c * b}\right)$$

$$\phi Mn = \phi As * fy \left(d - \frac{As * fy}{1.7 * f'c * b}\right)$$

φMn ≥ Mu

Momento ultimo resistente

Momento ultimo aplicado (fuerzas externas

$$\phi Mn = Mu$$
 2

Sustituyendo 2 en (

$$Mu = \phi As * fy \left(d - \frac{As * fy}{1.7 * f'c * b}\right)$$

Los valores conocidos son los que se muestran marcado de color verde, el único valor desconocido es el acero de refuerzo As, por lo tanto se debe despejar de la ecuación:

$$Mu = \phi As * fy \left(d - \frac{As * fy}{1.7 * f'c * b}\right)$$

Mu= Momento ultimo aplicado (combinaciones de carga) kg-cm ν φ= Factor de reducción de resistencia (adimensional) para la flexión equivale a 0.90. ν As= El área de acero requerido en la viga en cm² × fy= Resistencia o esfuerzo de fluencia del acero en kg/cm² ν f'c= Resistencia o esfuerzo de compresión del concreto a los 28 días en kg/cm² ν d= Peralte de la viga en cm ν *

Despejando

$$\frac{Mu}{\phi} = Asfy \left(d - \frac{Asfy}{1.7fcb}\right) \Rightarrow \frac{Mv}{\phi} = Asfy d - \frac{As^2fy^2}{1.7fcb}$$

$$\frac{fy^2}{1.7fcb} = As^2 - fyd As + \frac{Mv}{\phi} = 0$$

$$\frac{fy}{1.7fcb} = \frac{1}{2a}$$

$$\frac{fy}{1.7fcb} = \frac{fy}{1.7fcb}$$

$$\frac{fy}{1.7fcb} = \frac{1}{2a}$$

$$\frac{fy}{1.7fcb} = \frac{fy}{1.7fcb}$$

$$\frac{fy}{1.7fcb} = \frac{1}{2a}$$

$$\frac{fy}{1.7fc$$

Después de resolver la formula cuadrática es necesario utilizar la raíz negativa, ya que es la que nos provee datos prácticos:

$$As = \frac{0.85f'c * b}{fy} \left[d \pm \sqrt{d^2 - \frac{Mu}{0.425\phi * f'c * b}} \right]$$

A Utilizar

$$As = \frac{0.85f'c * b}{fy} \left[d - \sqrt{d^2 - \frac{Mu}{0.425\phi * f'c * b}} \right]$$

Acero mínimo

Toda viga de concreto reforzado debe de contener un refuerzo mínimo, distribuido por dos barras en la parte superior e inferior como lo indica el código ACI, para evitar agrietamiento y que esta logre funcionar de forma correcta en la zona de tensión.

18.6.3.1



Beams shall have at least two continuous bars at both top and bottom faces. At any section, for top as well as for bottom reinforcement, the



Este acero se da por las siguientes formulas:

Acero mínimo

18.6.3.1



Beams shall have at least two continuous bars at both top and bottom faces. At any section, for top as well as for bottom reinforcement, the amount of reinforcement shall be at least that required by 9.6.1.2, and

9.6.1.2



 $A_{s,min}$ shall be the larger of (a) and (b), except as provided in 9.6.1.3. For a statically determinate beam with a flange in tension, the value of b_w shall be the smaller of b_f and $2b_w$. The value of f_y shall be limited to a maximum of 80,000 psi.


(a)
$$\frac{3\sqrt{f_c'}}{f_y}b_wd$$
 Sistema Ingles
(b) $\frac{200}{f}b_wd$

Nota: Considerar el sistema dimensional del código ACI y sus respetivas equivalencias indicadas en el apéndice "C" ACI 318-19.

Acero máximo

Toda viga debe de fallar de forma dúctil siempre, al ser el acero un elemento con propiedades optimas de elongación incursionando dentro de la zona plástica sin presentar fallas prematuras, es importante considerar que este material debe fallar primero en la viga, en cambio el concreto puede presentar fallas frágiles si se lleva a zonas plásticas. La falla balanceada explicada a continuación nos muestra cuando ambos materiales concreto-acero fallas de forma simultanea, esto lleva a analizar como definir la falla del acero antes de la del concreto, esto se da limitando las deformaciones de cada material.

Falla balanceada: Se da cuando el acero y el concreto alcanza su máxima capacidad de esfuerzo (Esfuerzos a compresión y tensión últimos) y adquieren la máxima deformación unitaria permisible, ambos materiales fallan al mismo tiempo.



Suponiendo que ambos materiales llegan a su deformación máxima al limite del rango lineal, la falla balanceada da la siguiente cuantía de acero:

$$\frac{\mathcal{E}_{cu}}{\mathcal{E}_{u}} = \frac{\partial - c}{\partial x} \qquad \mathcal{E} = \frac{\partial - c}{\partial x} \qquad \mathcal{$$


Falla frágil: Falla el concreto (el concreto es un material frágil), antes de que falle el acero de refuerzo

$$As > Asbal$$
 $\rho > \rho bal$


Falla dúctil: Falla el acero (el acero es un material dúctil), antes que falle el concreto

$$As < Asbal$$
 $\rho < \rho bal$


¿Cuánto menos? Esta pregunta se da ya que el acero presenta una parte platica muy bien desarrollada.



El criterio anterior al ACI 318-02 se da de la siguiente manera:



Criterio de acero máximo ACI 318-19



El area de acero calculada debe estar dentro del acero mínimo y máximo, de lo contrario sucede lo siguiente :

$$As = \frac{0.85f'c * b}{fy} \left[d - \sqrt{d^2 - \frac{Mu}{0.425\phi * f'c * b}} \right] \xrightarrow{\text{M(L)}} \xrightarrow{\text{As(L)}} \xrightarrow{\text{Requerious}} h$$

$$Asmin \leq As(-) \circ As(+) \leq Asmax$$

$$As(-)$$
 ó $As(+) < Asmin$ El tamaño de viga es muy grande b*h (se pueden reducir las medidas)

$$As(-)$$
 ó $As(+) > Asmax$ El tamaño de viga es muy pequeño b*h (¡Aumentar el tamaño de la viga!!!)


Pre-dimensionamiento de vigas


Primera estimación de la sección de viga, cumpliendo requisitos mínimos de la normativa.


Table 9.3.1.1—Minimum depth of nonprestressed beams


| Support condition | Minimum h[1] | | |
|----------------------|--------------|--|--|
| Simply supported | ₹/16 | | |
| One end continuous | ₹/18.5 | | |
| Both ends continuous | <i>€</i> 21 | | |
| Cantilever | €/8 | | |


^[1]Expressions applicable for normalweight concrete and $f_y = 60,000$ psi. For other cases, minimum h shall be modified in accordance with 9.3.1.1.1 through 9.3.1.1.3, as appropriate.












Otro criterio


$$\frac{l}{14} \le h \le \frac{l}{10}$$

$$\frac{h}{2} \le b \le \frac{2}{3}h$$





(b) Width \boldsymbol{b}_{w} shall be at least the lesser of $\boldsymbol{0.3h}$ and 10 in.

$$b > \begin{cases} 10 \text{ in } = 25 \text{ cm} \\ 0.30 \text{ h} \end{cases}$$














Table 20.5.1.3.1—Specified concrete cover for cast-in-place nonprestressed concrete members


| Concrete exposure | Member | Reinforcement | Specified cover, in. |
|---|--|---|-------------------------|
| Cast against and permanently incontact with ground | All | AI AI | |
| Exposed to weather or in contact with ground | | No. 6 through No. 18 bars | 2 |
| | All | No. 5 bar, W31 or D31 wire, and smaller | 1-1/2 |
| Not exposed to weather or in contact with ground | Slabs, joists, and walls | No. 14 and No. 18 bars | 1-1/2 |
| | | No. 11 bar and smaller | 3/4 |
| | Beams, columns, pedestals, and tension ties | Primary reinforcement, stirrups, ties, spirals, and hoops | 1-1/2 |

$$d = h - recubrimiento - \phi est - \phi long$$

$$\frac{d}{2}$$

$$d' = recubrimiento + \phi est + \phi long$$

$$\frac{1}{2}$$



d = h - recubil miento - pest - Yplong


Momento ultimo


Momento ultimo aplicado Mu

Se obtiene de las combinaciones de carga como resultado del análisis estructural

Tabla 8.2.4-1 — Notación

| Tipo de carga | Símbolo en la combinación | Referencia | Carga viva | | 19 |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|--------|--|
| Cargas muertas | М | Capítulo 2 | 4 1 1 1 4 1 1 1 1 | | |
| Cargas vivas | V | Capitulo 3 | | | To the state of th |
| Cargas vivas de techo | Vt | Capitulo 3 | | _ | 10 10 |
| Carga sísmica horizontal | Shd | Capitulo 4 | | \Box | |
| Carga sismica vertical | S _{vd} | Sección 4.5.9 | | | |
| Cargas de viento | w | Capítulo 5 | | | |
| Cargas de tefra volcánica | AR | Sección 6.1 | 1 | | |
| Presión de fluidos | F | Sección 6.2 | ф., ф | | |
| Presiones de material a granel | G | Sección 6.3 | Carga muerta | | |
| Empujes de suelos | G | Sección 6.4 | 4 1 1 1 4 1 1 1 1 | 1 | |
| Sub-presiones hidrostáticas | G | Sección 6.5 | | | |
| Cargas de Iluvia | PL | Sección 6.6 | | | 3,000 |
| Efectos de cambios de temperatura | т | Sección 6.7 | | | |
| | | | | | |
| Carga de impacto | l _p | Sección 7.2 | | 5" | 1 |






Disposiciones sísmicos de armado

18.6.3.1




Beams shall have at least two continuous bars at both top and bottom faces. At any section, for top as well as for bottom reinforcement, the



Distribución de barras de acero en una viga

Separación mínima libre entre barras de refuerzo




25.2.1



For parallel nonprestressed reinforcement in a horizontal layer, clear spacing shall be at least the greatest of 1 in., d_b , and $(4/3)d_{agg}$.

- * clear spacing: least dimension between the outermost surfaces of adjacent items.
- + dagg: nominal maximum size of coarse aggregate, in.
- db: nominal diameter of bar, wire, or prestressing strand, in.
- * nonprestressed reinforcement: bonded reinforcement that is not prestressed.



Smin ≥ 1 in. ≥ 1-1/3 nominal aggregate size




No comple!



Paquete de barras

25.6.1.1

Groups of parallel reinforcing bars bundled in contact to act as a unit shall be limited to four in any one bundle.



25.6.1.2




Bundled bars shall be enclosed within transverse reinforcement. Bundled bars in compression members shall be enclosed by transverse reinforcement at least No. 4 in size.

25.6.1.3



Bars larger than a No. 11 shall not be bundled in beams.





$$As = \frac{0.85f'c*b}{fy} \left[d - \sqrt{d^2 - \frac{Mu}{0.425\phi*f'c*b}} \right] \xrightarrow{M(L)} \xrightarrow{As(L)} \xrightarrow{As(L)} \xrightarrow{Requerios}$$

 $Asmin \leq As(-) \circ As(+) \leq Asmax$

$$As(-)$$
 ó $As(+) < Asmin$ El tamaño de viga es muy grande b*h (se pueden reducir las medidas)

El tamaño de viga es muy pequeño b*h (¡Aumentar el tamaño de la viga!!!) $As(-) \circ As(+) > Asmax$

18.6.3.2



Positive moment strength at joint face shall be at least one-half the negative moment strength provided at that face of the joint. Both the negative and the positive moment strength at any section along member length shall be at least one-fourth the maximum moment strength provided at face of either joint.

$$Mn = As * fy (d - As * fy)$$

$$1.7 * f'c * b$$

