## METODOS INEXACTOS O APROXIMADOS PARA EN ANALISIS ESTRUCTURAL DE MARCOS HIPERESTATICOS


**ANALISIS ESTRUCTURAL 1** 

# Método de la estimación de la curva elástica y ubicación de los puntos de inflexión

- > Aplicable a marcos rígidos (conexiones rígidas o continuas)
- > Sujetos a la aplicación de cargas gravitacionales (cargas muertas o vivas)
- Marcos simétricos (preferentemente)
- > Para analizar este método se supone que todas las secciones son iguales.

#### <u>Principio</u>


En toda estructura deformada se producen cuando menos los suficientes puntos de inflexión, para poder analizarla (Generación de ecuaciones de condición).





#### **Definiciones:**

Punto de inflexión: Cambio de concavidad de una curva de cóncava a convexa o viceversa. Para este caso seria la función de deflexiones de una viga en función de la distancia "x".

Desde el punto de vista estructural es donde un momento cambia de positivo a negativo o viceversa, en una sección con curvatura doble. Este punto puede ser asumido como un articulación a momento (Alivio de momento flexionante), basándose en esa hipotesis la sumatoria de momentos en ese punto es igual a cero ( $\Sigma$ M=0).









Puntos de inflexión


$$\sum M_{Pi} = 0$$

- a) Un tramo sin carga no puede tener mas de un punto de inflexión
- b) Un tramo con carga en la misma dirección y sentido no puede tener mas de dos puntos de inflexión






#### Casos:





#### Estimación de los puntos de inflexión



#### Factor de transporte y distribución de momentos

- ✓ Se utiliza cuando no existe ladeo o desplazamiento lateral.
- ✓ Se utiliza cuando no existen cargas intermedias en los extremos
- ✓ Aplica solo para miembros prismáticos.
- ✓ La distribución de momentos debe ser en base a las rigideces de los elementos con las mismas sección y material







## Método del portal : Carga lateral

Aplicable para construcciones bajas donde la base o longitud del marco es mucho mas grande que la altura del mismo, la forma primaria de la deformación casi siempre se parece mucho a una cizalladura. Por esta razón se hacen dos suposiciones acerca de como debe distribuirse la fuerza cortante lateral en cualquier piso.


- ➤ El enfoque usual es suponer que cada panel soporta la misma cantidad de fuerza cortante. Una columna interior debido a que esta conectada a dos paneles soporta en consecuencia dos veces la fuerza cortante que sostiene una columna exterior conectada a un solo panel. Por tanto la carga total cortante en cualquier nivel esta distribuida en las columnas de acuerdo con esta suposición.
- La segunda suposición del método es que los puntos de inflexión ocurren en el centro de cada viga y columna





Distribución de fuerzas cortantes

Puntos de inflexión, ubicada en el centro de la longitud de los elementos



### Método del voladizo: carga lateral

Aplicable preferentemente para edificios altos. Al igual que el método del portal los puntos de inflexión se ubican al centro de los elementos (viga-columna). Presentado por primera vez por A.C. Wilson en el Engineering Record de septiembre de 1908. Este método utiliza la siguiente hipótesis:

Se considera que la fuerza axial en cada columna es proporcional a su distancia al centro de gravedad de todas las columnas de ese nivel. Y el centro de gravedad de columnas se debe calcular en función a cada área de las mismas.

$$C. G. C. = \frac{\sum A_i * X_i}{\sum A}$$

Donde:

C.G.C. =Centro de gravedad de columnas

Ai=Area de la i-ésima columna

Xi= Distancia al centroide de la i-ésima columna

A=Area de columnas

