PREGUNTAS PARA HOJA DE TRABAJO 4-INGENIERIA SANITARIA 2

El Drenaje Sanitario está dividido en dos partes

Aguas negras y Aguas Grises

¿Qué son las Aguas Negras?

Es el resultado secundario liquido de las actividades humanas.

¿Qué son las Aguas Grises?

• Se dice que es el resultado secundario liquido de las actividades humanas, pero sin excepción excretas en otras palabras sin materia fecal.

A que se refiere 1985 Acuerdo Gubernativo 68-86

• Se refiere a la Ley de Protección del Medio Ambiente.

De que se trata el Acuerdo Gubernativo 236-06

Al Reglamento manejo de Lodos y Aguas Negras

Los Drenajes puede ser:

Drenajes separados y combinados

¿Qué son los drenajes separados?

 Los drenajes separados son sistemas de alcantarillado que gestionan las aguas residuales y las aguas pluviales de forma independiente. Estos drenajes tienen un porcentaje de 15% en aguas negras y un 85% en aguas pluviales

¿Qué son los drenajes combinados?

 Los drenajes combinados son sistemas de alcantarillado que transportan tanto aguas residuales (de actividades humanas) como aguas pluviales (de lluvia) a través de una misma tubería. Estos drenajes tienen dos flujos y tiene un porcentaje del 80%

¿Qué es el drenaje o alcantarillado?

• Se dice que es un sistema de recolección, trasporte, tratamiento y disposición final de Aguas Servidas.

¿Qué son puntos de descarga?

 Se refieren a los lugares específicos donde el agua recolectada a través del sistema de drenaje es liberada o dirigida hacia su destino final. Estos puntos son esenciales para asegurar que el agua se evacúe de manera controlada y segura, evitando inundaciones o daños a las infraestructuras.

Diámetro mínimo en drenaje sanitario seria para PVC, Concreto, y diámetro de aguas sanitarias.

 Para tubería de PVC es de 6 pulgadas, tubería de concreto es de 8 pulgadas y para tubería de aguas sanitarias es de 2 pulgadas

¿Cuál es el factor de Manning según la norma para para tubería PVC y Concreto?

 El factor de Manning para tubería de PVC es de 0.010 y para concreto es de 0.014

¿Una candela domiciliar se coloca siempre en?

• Al final del drenaje interno y al inicio del drenaje comunal.

¿Como deberían de ir las calles para la candela domiciliar?

 Las calles siempre tienen que ser perpendiculares para la candela Domiciliar.

¿De qué medida se realiza el corte de cajuela para que este en función del nivel que están las candelas?

Se hace el corte a 33 centímetros

¿Cuándo la tubería principal llena a la candela a este se le puede llamar cómo?

Flujo inverso

¿Cuál es la función de la candela domiciliar?

• La candela se puede ser utilizada como una válvula de emergencia.

¿Cómo es construida una candela domiciliar?

 La candela es construida con un alto grado de humedad y puede estar echa de, ladrillo de barro cocido y con una tubería de concreto colocada verticalmente.

¿De cuánto puede ser lo más común el grosor de una candela de concreto?

• Su grosor más común puede ser de 12 pulgadas

¿Qué es una acometida domiciliar?

 Se dice que es la tubería de conexión que va desde la candela domiciliar hasta la tubería central.

¿Pendiente minina con la que se deberá de trabajar en un diseño de drenaje?

• Con una pendiente mínima de 2%

¿Diámetro de la tubería central en drenaje sanitario y pluvial?

- En drenaje sanitario su diámetro es de 6 pulgadas
- En drenaje pluvial su diámetro es de 8 pulgadas

¿Qué es el tangit?

• Es una soldadura en frío plástico se lija para eliminar impurezas.

¿Se es la Silleta?

 Suelen estar hechas de materiales resistentes como acero o concreto, y se colocan debajo de las tuberías para mantenerlas elevadas o suspendidas en el lugar adecuado. Esta es diseñada para moverse 6-10 pulgadas

¿Cuál es la distancia que se da pozo entre pozo de visita?

Se colocan a una distancia de 100 metros.

¿Partes de un pozo de visita?

- Tapadera de concreto
- El Brocal
- El cuerpo del pozo
- Fondo que sería una plancha de concreto

¿En dónde se coloca un pozo de visita?

- Un pozo de visita se coloca al inicio del drenaje
- En cambios de diámetro
- En cambios de pendiente
- En cambios de dirección
- A no más de 100 metros

¿Cuántas salidas efectivas puede tener un pozo de visita?

 Un pozo de visita solo puede tener una salida efectiva, las demás no lo son

¿En dónde va colocado la salida efectiva en el pozo de visita?

• La salida efectiva va debajo, en el fondo del pozo

¿Cuáles son las funciones del pozo de visita?

• Es para observación, operación y mantenimiento

¿Cuál es la velocidad mínima en un drenaje?

 Su velocidad mínima es de 0.6m/s, debajo de esta velocidad pueden existir sedimentaciones.

¿Cuál es la velocidad máxima en un drenaje?

• Su velocidad máxima es de 2.5m/s, debajo de esta velocidad pueden existir daños en la tubería.

¿Cuál es la profundidad mínima del coronamiento de la tubería con respecto a la superficie de terreno?

Profundidad de 1.30 metros

¿Cuánto es la altura de coronamiento de la tubería principal resulte a una profundidad?

 De 3 metros ya después de esta altura se colocan tuberías auxiliares, sobre la principal para las conexiones domiciliares del tramo correspondido

¿Cuánto es el periodo de diseño en el diseño de drenaje?

Es de 30 a 40 años

¿Cuánto es el periodo de vida útil en el diseño de drenaje?

Es de 32 años

¿Pasos para diseñar un diseño de drenaje?

- 1. UBICACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO
- COLOCACIÓN DE POZOS DE VISITA
- ENUMERAR POZOS DE VISITA
- COLOCAR TUBERIA
- DEFINIR DIRECCIONES
- 6. LINEA DE INICIO Y SEGUIMIENTO
- 7. PUNTOS DE DESCARGA
- ENUMERAR PUNTOS DE DESCARGA

¿Qué es Asoluar?

Son arenas y solidos que se quedan en la tubería.

¿Qué es la cota invertida?

Cota inferior de la tubería

¿Qué sucede cuando aumentamos el diámetro de la tubería?

Aumenta la capacidad de transporte aumenta poco la velocidad

¿Qué sucede cuando aumentamos la pendiente?

 Aumenta la capacidad de transporte sube bastante la velocidad y poco la capacidad de transporte

¿Qué pasa cuando las velocidades son muy pequeñas?

• Entonces tenemos que aumentar la pendiente

¿De cuánto va a ser el primer intento de pendiente?

- Este primer intento se va a ser la pendiente de terreno que sería de 1.5% a 3% que nos da la calle
- Pero eso nos indica que el siguiente pozo va a ser más grande

¿Cuál es la mínima altura de un pozo de visita?

• Un mínimo de 1.40 metros

¿Cuál es la máxima altura de un pozo de visita?

Un máximo de 3 metros

¿Cuál es la máxima altura de un pozo de visita de ladrillo de tayuyo?

Un máximo de 7 metros

¿Cuál puede ser su altura para un pozo de concreto armado?

• Puede tener una altura de pozos de más de 7 metros

¿Profundidad máxima que puede a ver para diseñar un pozo de visita?

 A lo máximo una profundidad de 7 metros, pero lo recomendable es de 5 metros

¿Qué es un disipador de energía?

 Se dice que es una plancha de concreto que se coloca al final del pozo.

¿En dónde se coloca un disipador con pendiente?

• Un disipador con pendiente se coloca hacia el centro del pozo.

¿Los disipadores se sobreponen uno encima del otro?

<mark>SI</mark> NO

¿Cuál es la distancia mínima entre cada plancha de disipadores?

A una distancia mínima de 0.80 metros – 80cm

¿Para qué se utiliza el caudal sanitario máximo?

Para diseñar el drenaje y el pre tratamiento de la PTAR

¿Cuáles son los caudales por el cual está integrado el caudal sanitario medio?

 Caudal domiciliar + Caudal infiltración + Caudal industrial+comercial + Caudal Iluvia ilícita

¿Cuál es el porcentaje con la que se tiene que trabajar el caudal industrial +comercial? Indicar máximo y mínimo

• Con un 5% - 20%

¿Rango para trabajar la infiltración y con qué clase de tubería en el diseño de drenaje?

```
a) Para tuberias que quedarán sobre el nivel friático
a.1) Tuberías de cemento: qi = 0.025 * diámetro en pulgadas
a.2) Tuberías de PVC: qi = 0.01 * diámetro en pulgadas
b) Para tuberías que quedarán bajo el nivel friático
a.1) Tuberías de cemento: qi = 0.15 * diámetro en pulgadas
a.2) Tuberías de PVC: qi = 0.02 * diámetro en pulgadas
```

¿Con cuánto de contribución mínima se trabaja el Caudal Medio Diario? (Dotación)

 Se calculará con una contribución de 200 litros por habitantes, considerando la población de diseño

¿Densidad de población que se puede tomar a la hora de diseño de drenaje?

• 5 habitantes/vivienda, 5.5, 6, 7

¿Factor de Flujo que es y cuál es su índice?

• Es la relación existente entre el pico máximo y el caudal medio y su índice es de 2.5

¿Cuánto es el factor de retorno según la norma? Indicar con viviendas y sin viviendas.

- Cuanto es el factor de retorno según la norma
- Es de 75% viviendas

100% sin viviendas

¿Para qué sirve la tubería de inicio?

Para poder darle mantenimiento a la línea de drenaje

¿Cuál es la profundidad para un pozo de inicio y de seguimiento?

 Para la profundidad de pozo de inicio al principio del diseño de drenaje es de 1.30 metros y para la de seguimiento es de 1.40m

¿Para qué se colocan dos tuberías a la misma altura? Mínimo colocar dos respuestas correctas.

- 2 tuberías pueden iniciar a la misma altura únicamente para poder dar inspección
- Diferencia entre la cota de salida y llegada
- La diferencia tiene que ser mayor a la perdida de carga, ocasiona por sifón invertido

¿Qué hacer cuando un pozo está a más de 3 metros de profundidad?

 Colocar tuberías paralelas de 6 pulgadas y que se conectan a las candelas domiciliares

¿Formas de encaminar el agua cuando no hay candela domiciliar en drenaje Pluvia?

• Asegurarse que se convierta en lluvia llícita y se saca a la calle

¿De dónde sale el caudal de drenaje Pluvial con candela domiciliar?

Se obtiene de la lluvia ilícita

¿De dónde sale el caudal de drenaje Pluvial sin candela domiciliar?

• Se obtiene tragantes

¿Qué es Escherichia coli y Enterobacter aerogene?

- Escherichia coli es una bacteria que normalmente se encuentra en el intestino de los humanos y animales en pocas palabras son todos los escretos de humanos y animales
- Enterobacter aerogenes es el resultado de la descomposición de la materia vegetal