#### El Drenaje Sanitario esta dividido en dos partes

Aguas negras y Aguas Grises

### ¿Qué son las Aguas Negras?

Es el resultado secundario liquido de las actividades humanas

### ¿Qué son las Aguas Grises?

Se dice que es el resultado secundario liquido de las actividades humanas, pero sin excepción excretas en otras palabras sin materia fecal.

#### A que se refiere 1985 Acuerdo Gubernativo 68-85

Se refiere a la Ley de Protección del Medio Ambiente

#### De que se trata el Acuerdo Gubernativo 236-06

Al Reglamento manejo de Lodos y Aguas Negras

#### Los Drenajes puede ser:

Drenajes separados y combinados

## ¿Qué son los drenajes separados?

Estos drenajes tienen un porcentaje de 15% en aguas negras y un 85% en aguas pluviales

# ¿Qué son los drenajes combinados?

Estos drenajes tienen dos flujos y tiene un porcentaje del 80%

# ¿Qué es el drenaje o alcantarillado?

Se dice que es un sistema de recolección, trasporte, tratamiento y disposición final de Aguas Servidas

# Diámetro mínimo en drenaje sanitario seria:

Para tubería de PVC es de 6 pulgadas

Y tubería de concreto es de 8 pulgadas

# Diámetro de aguas sanitarias seria de 2 pulgadas

# Una candela domiciliar se coloca siempre en:

Al final del drenaje interno

Y Al inicio del drenaje comunal

### Como deberían de ir las calles para la candela domiciliar

Las calles siempre tienen que ser perpendiculares para la candela domiciliar

# ¿De que medida se realiza el corte de cajuela para que este en función del nivel que están las candelas?

Se hace el corte a 33 centímetros

# ¿Cuándo la tubería principal llena a la candela a este se le puede llamar cómo?

Flujo inverso

#### ¿Cuál es la función de la candela domiciliar?

La candela se puede ser utilizada como una válvula de emergencia.

#### ¿Cómo es construida una candela domiciliar?

La candela es construida con un alto grado de humedad y puede estar echa de, ladrillo de barro cocido

# ¿De cuanto puede ser lo más común el grosor de una candela de concreto?

Su grosor más común puede ser de 16 pulgadas

## ¿Qué es una acometida domiciliar?

Se dice que es la tubería que va desde la candela domiciliar hasta la tubería central

# ¿Pendiente minina con la que se deberá de trabajar en un diseño de drenaje?

Con una pendiente mínima de 2% a 7%

# ¿Diámetro de la tubería central en drenaje sanitario y pluvial?

En drenaje sanitario su diámetro es de 6 pulgadas

En drenaje pluvial su diámetro es de 8 pulgadas

#### ¿Qué es el tangit?

Es una soldadura en frío plástico se lija para eliminar impurezas

### ¿Se es la Silleta?

Esta es diseñada para moverse 6-10 pulgadas

### ¿Cuál es la distancia que se da pozo entre pozo de visita?

Se colocan a una distancia de 100 metros

### ¿Partes de un pozo de visita?

Tapadera de concreto

El Brocal

El cuerpo del pozo

Fondo que seria una plancha de concreto

### ¿En donde se coloca un pozo de visita?

Un pozo de visita se coloca al inicio del drenaje

En cambios de diámetro

En cambios de pendiente

En cambios de dirección

A no más de 100 metros

# ¿Cuántas salidas efectivas puede tener un pozo de visita?

Un pozo de visita solo puede tener una salida efectiva, las demás no lo son

# ¿En donde va colocado la salida efectiva en el pozo de visita?

La salida efectiva va debajo, en el fondo del pozo

## ¿Cuáles son las funciones del pozo de visita?

Es para observación, operación y mantenimiento

# ¿Cuál es la velocidad mínima en un drenaje?

Su velocidad mínima es de 0.6m/s, debajo de esta velocidad pueden existir sedimentaciones

#### ¿Cuál es la velocidad máxima en un drenaje?

Su velocidad máxima es de 2.5m/s, debajo de esta velocidad pueden existir daños en la tubería

# ¿Cuál es la profundidad mínima del coronamiento de la tubería con respecto a la superficie de terreno?

Profundidad de 1 metro

# ¿Cuánto es la altura de coronamiento de la tubería principal resulte a una profundidad?

De 3 metros ya después de esta altura se colocan tuberías auxiliares, sobre la principal para las conexiones domiciliares del tramo correspondido

### ¿Cuánto es el periodo de diseño en el diseño de drenaje?

Es de 30 a 40 años

## ¿Cuánto es el periodo de vida útil en el diseño de drenaje?

Es de 30 años

## ¿Pasos para diseñar un diseño de drenaje?

- 1. UBICACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO
- 2. COLOCACIÓN DE POZOS DE VISITA
- 3. ENUMERAR POZOS DE VISITA
- 4. COLOCAR TUBERIA
- 5. DEFINIR DIRECCIONES
- 6. LINEA DE INICIO Y SEGUIMIENTO
- 7. PUNTOS DE DESCARGA
- 8. ENUMERAR PUNTOS DE DESCARGA

#### ¿Qué es Asoluar?

Son arenas y solidos que se quedan en la tubería

## ¿Qué es la cota invertida?

Cota inferior de la tubería

#### ¿Qué sucede cuando aumentamos el diámetro de la tubería?

Aumenta la capacidad de transporte (velocidad baja)

### ¿Qué sucede cuando aumentamos la pendiente?

Aumenta la capacidad de transporte sube la velocidad

### ¿Qué pasa cuando las velocidades son muy pequeñas?

Entonces tenemos que aumentar la pendiente

### ¿De cuanto va ser el primer intento de pendiente?

Este primer intento se va a ser la pendiente de terreno que seria de 1.5% a 3% que nos da la calle

Pero eso nos indica que el siguiente pozo va ser más grande

## ¿Cuál es la mínima altura de un pozo de visita?

Un mínimo de 1.35 metros

## ¿Cuál es la máxima altura de un pozo de visita?

Un máximo de 3 metros

# ¿Cuál es la máxima altura de un pozo de visita de ladrillo de tayuyo?

Un máximo de 7 metros

# ¿Cuál puede ser su altura para un pozo de concreto armado?

Puede tener una altura de pozos de más de 7 metros

# ¿Profundidad máxima que puede a ver para diseñar un pozo de visita?

A lo máximo una profundidad de 7 metros, pero lo recomendable es de 5 metros

# ¿Qué es un disipador de energía?

Se dice que es una plancha de concreto que se coloca al final del pozo

# ¿En dónde se coloca un disipador con pendiente?

Un disipador con pendiente se coloca hacia el centro del pozo

### Los disipadores se sobreponen uno encima del otro

### ¿Cuál es la distancia mínima entre cada plancha de disipadores?

A una distancia mínima de 0.80 metros – 80cm

## ¿Para qué se utiliza el caudal sanitario máximo?

Para diseñar la planta de tratamiento

# ¿Cuáles son los caudales por el cual esta integrado el caudal sanitario medio?

Caudal domiciliar + Caudal infiltración + Caudal industrial+comercial + Caudal Iluvia ilícita

# ¿Cuál es el porcentaje con la que se tiene que trabajar el caudal industrial +comercial?

Con un 5% - 20%

¿Rango para trabajas la infiltración y con qué clase de tubería en el diseño de drenaje?

#### 2.7 Infiltración

Para la estimación del caudal de infiltración que entra a las alcantarillas, se tomará en cuenta la profundidad del nivel friático del agua subterránea con relación a la profundidad de las tuberías y el tipo de tubería. Los caudales por cada kilómetro de tubería que contribuya al tramo se estimarán, calculando los tubos centrales y los de conexión domiciliar así, en litros por segundo:

- a) Para tuberias que quedarán sobre el nivel friático
  - a.1) Tuberías de cemento: qi = 0.025 \* diámetro en pulgadas
  - a.2) Tuberias de PVC: qi = 0.01 \* diámetro en pulgadas
- b) Para tuberías que quedarán bajo el nivel friático
  - a.1) Tuberías de cemento: qi = 0.15 \* diámetro en pulgadas
  - a.2) Tuberias de PVC: qi = 0.02 \* diámetro en pulgadas

# ¿Con cuánto de contribución mínima se trabaja el Caudal Medio Diario?

Se calculará con una contribución de 200 litros por habitantes, considerando la población de diseño

# ¿Densidad de población que se puede tomar a la hora de diseño de drenaje?

5 habitantes/vivienda, 5.5, 6, 7

1 paja de agua= 2m³/día/vivienda

Factor de Flujo es de 2.5

PAGINA 19 DE LAS NORMAS GENERALES BUSQUEN (PARA CAUDAL MÁXIMO DE ORIGEN DOMESTICO)

Caudal domiciliar= caudal medio por flujo de retorno

Lluvia Ilícita es de un 10% del caudal domiciliar

## ¿Factor de Flujo que es?

Es la relación existente entre el pico máximo y el caudal medio

Cuanto es el factor de retorno según la norma

Es de 75% viviendas

100% sin viviendas

## ¿Para qué sirve la tubería de inicio?

Para poder darle mantenimiento a la línea de drenaje

# ¿Para qué se colocan dos tuberías a la misma altura?

2 tuberías pueden iniciar a la misma altura únicamente para poder dar inspección

Diferencia entre la cota de salida y llegada

La diferencia tiene que ser mayor a la perdida de carga, ocasiona por sifón invertida

# ¿Cuándo un pozo esta a más de 3 metros de profundidad?

colocar tuberías paralelas de 6 pulgadas y que se conectan a las candelas domiciliares

¿Formas de encaminar el agua cuando no hay candela domiciliar en drenaje Pluvia?

Asegurarse que se convierta en lluvia llícita y se saca a la calle

# ¿De dónde sale el caudal de drenaje Pluvial con candela domiciliar?

Se obtiene de la lluvia ilícita

### ¿De dónde sale el caudal de drenaje Pluvial sin candela domiciliar?

Se obtiene tragantes

### ¿Cuáles son las funciones de una Fosa séptica?

Separación Solidos con líquidos

Y la biodegradación de los solidos

### ¿Qué otro nombre recibe la Fosa séptica?

Se le puede llamar como caja trampa de grasa

### ¿Qué es el tiempo de retención hidráulico?

Se dice que es el espacio de tiempo que tarda desde que entra hasta que sale en una fosa séptica

# ¿Cuáles son los tiempos de retención hidráulico para una fosa séptica?

T= 24 horas lo ideal

T= 12 horas lo que se suele utilizar en Guatemala

T=8 lo mínimo

# ¿Qué alturas se pueden tomar de volumen efectivo en una fosa séptica

Altura mínima de 1.80 metros

Altura máxima de 2.40 metros

Normal de 2.20

# ¿Qué diámetro de tubería se debería de utilizar en una fosa séptica?

tubería de 4 o 6 pulgadas

### ¿Cuánto seria la separación de tubería a pared interna?

De 30 cm de espesor en ingreso y en la salida

### ¿De que manera puede ser una fosa séptica?

Una fosa séptica puede ser, cuadrada, circular y alargada

## ¿Por qué no puede ser más ancha que larga una fosa séptica?

Por que puede causar que los sólidos afecten a la fosa

Características que debe tener una fosa séptica

- 1) Debe tener dos escotillas
- 2) Debe tener una chimenea

### ¿Para qué es necesario que tenga dos escotillas la fosa séptica?

- 1) Para poder ingresar
- 2) Para poder iluminar

# ¿A que altura tiene que estar la chimenea de la fosa?

Por lo menos a un metro por encima del nivel de techo

## ¿De que material tiene que estar diseñada la fosa séptica?

De concreto armado

De block y es funcional

# ¿De qué forma tiene que ser la tubería de ingreso de la fosa?

El ingreso debe tener forma de una Y

¿Cuál seria la altura del fondo de la fosa a la tubería de salida?

40 centímetros de altura

# ¿De cuanto es el espesor de la losa en la fosa séptica?

Debe de tener un espesor de 20 centímetros

## Altura de la primera fase de la fundición de una fosa

Seria de 30cm, después dejar una llave de construcción, agregarle el adhesivo que le tenemos que agregarle y fundir la segunda fase y la armadura funciona como pesadores de corte

Tiempos que se le da de mantenimiento a una fosa séptica

Primer mantenimiento de 0-8 meses

Ya después es de 3 a 4 años

¿Qué proceso necesita la fosa séptica?

Necesita un proceso de arranque