



Ing. Víctor Carol Hernández

|                                    | DC   |                                  |      |     |     |      |           |     |     | - 11 | sa Ona r | of These | at a Tin | 30  |
|------------------------------------|--|----------------------------------|------|-----|-----|------|-----------|-----|-----|------|----------|----------|----------|-----|
| Load<br>Combination<br>Limit State | DD<br>DW<br>EH<br>EV<br>ES<br>EL<br>PS<br>CR<br>SH | LL<br>IM<br>CE<br>BR<br>PL<br>LS | W.a  | WS  | WI. | FR   | TU        | TG  | SE  | EO   | BL       | IC       | СТ       |     |
| Strength I<br>(unless noted)       | 7,   | 1.75                             | 1.00 | -   | -   | 1.00 | 0.50/1.20 | Tro | YSE | -    | -        | -        | -        | -   |
| Strength II                        | 7-   | 1.35                             | 1.00 | -   | -   | 1.00 | 0.50/1.20 | 770 | Yse | _    | _        | -        | -        | -   |
| Strength III                       | Tp   | -                                | 1.00 | 1.4 | -   | 1.00 | 0.50/1.20 | 710 | Yse | -    | -        | -        | -        | -   |
| Strength IV                        | 7,   | -                                | 1.00 | _   | -   | 1.00 | 0.50/1.20 | -   | -   | _    | -        | -        | -        | -   |
| Strength V                         | To   | 1.35                             | 1.00 | 0.4 | 1.0 | 1.00 | 0.50/1.20 | 710 | Yse | -    | -        | -        | -        | -   |
| Extreme<br>Event I                 | Ϋ́P  | γEQ                              | 1.00 | -   | -   | 1.00 | -         | -   | -   | 1.00 | -        | -        | -        | Ε   |
| Extreme<br>Event II                | Υp   | 0.50                             | 1.00 | -   | -   | 1.00 | -         | -   | -   | -    | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.0 |
| Service I                          | 1.00   | 1.00                             | 1.00 | 0.3 | 1.0 | 1.00 | 1.00/1.20 | Yro | YSE | -    | -        | -        | -        | -   |
| Service II                         | 1.00   | 1.30                             | 1.00 | -   | -   | 1.00 | 1.00/1.20 | -   | -   | -    | _        | _        | _        | -   |
| Service III                        | 1.00   | 0.80                             | 1.00 | _   | _   | 1.00 | 1.00/1.20 | 770 | Ysg | _    | _        | _        | _        | -   |
| Service IV                         | 1.00   | -                                | 1.00 | 0.7 | -   | 1.00 | 1.00/1.20 | -   | 1.0 | -    | _        | -        | -        | -   |
| Fatigue I—<br>LL, IM & CE<br>only  | -  | 1.50                             | -    | -   | -   | -    | -         | -   | -   | -    | -        | -        | -        | -   |
| Fatigue II—<br>LL, IM & CE<br>only | -  | 0.75                             | -    | -   | -   | -    | _         | -   | -   | _    | -        | -        | -        | -   |

1

### **CARGAS TRANSITORIAS**

### • Cargas transitorias

BR = fuerza de frenado de los

CE = fuerza centrífuga de los vehículos

CR = fluencia lenta CT = fuerza de colisión de un

vehículo CV = fuerza de colisión de una

embarcación EQ = sismo

FR = fricción

IC = carga de hielo

IM = incremento por carga vehicular

dinámica

3

 $LL = sobrecarga\ vehicular$ 

LS = sobrecarga viva

 $PL = sobrecarga\ peatonal$ 

SE = asentamiento

SH = contracción

TG = gradiente de temperatura

TU = temperatura uniforme

WA = carga hidráulica y presión del

flujo de agua

WL = viento sobre la sobrecarga

WS = viento sobre la estructura

CARGAS TRANSITORIAS

2

4

### **SOBRECARGAS VIVAS**

### **Sobrecargas Gravitatorias:**


LL = sobrecarga vehicular PL = sobrecarga peatonal

### SOBRECARGA VEHICULAR LL

EL AUTOMOVIL ES LA CARGA MAS COMUN EN EL PUENTE EL CAMION ES EL QUE CAUSA LA CARGA CON EL EFECTO MAS CRÍTICO

LA CARGA DE AUTOMOVIL ES DESPRECIABLE CON RESPECTO A LA DEL CAMIÓN SEGÚN AASHTO








CARGAS TRANSITORIAS SOBRECARGAS VIVAS El número de carriles de diseño se deberá determinar tomando la parte entera de la relación w/3600, siendo w el ancho libre de calzada entre cordones y/o barreras, en mm. También se deberían considerar posibles cambios futuros en las características físicas o funcionales del ancho libre de calzada




8


9







10




















| TABLE 4.2                | Load Multiplier | s for Live Loads |  |             |
|--------------------------|-----------------|------------------|--|-------------|
| Live Load<br>Combination | Design Truck    | Design Tandem    | Design Truck<br>with 15 000-mm<br>Headway <sup>a</sup> | Design Land |
| 1                        | 1.0             |                  | 167 153 T  | 1.0         |
| 2                        |                 | 1.0              |  | 1.0         |
| 3                        |                 |                  | 0.9  | 0.9         |


CARGAS TRANSITORIAS
SOBRECARGAS VIVAS CARGAS VEHICULARES DE DISEÑO HL-93 VEHICULOS DE EXCLUSION •VEHICULOS CORTOS DE ACARREO •MEZCLADORAS DE CONCRETO •CAMIONES DE RESIDUOS SOLIDOS.

### CARGAS TRANSITORIAS SOBRECARGAS VIVAS

### CARGAS VEHICULARES DE DISEÑO HL-93

### AREA DE CONTACTO DE LOS **NEUMATICOS**

El área de contacto de los neumáticos de una rueda compuesta por uno o dos neumáticos se deberá considerar como




Se supondrá que la presión de los neumáticos se distribuye uniformemente sobre

Se supondrá que la presión de los neumáticos se distribuye de la siguiente

• En superficies continuas, uniformemente sobre el área de contacto especificada,

•En superficies discontinuas, uniformemente sobre el área de contacto real dentro de la huella, aumentando la presión en función de la relación entre el área de contacto especificada y la real.



21

### CARGAS TRANSITORIAS SOBRECARGAS VIVAS

### **CARGAS DE FATIGA**

La carga de fatiga será un camión de diseño especificado en el Artículo 3.6.1.2.2 o los ejes del mismo, pero con una separación constante de 9000 mm entre los ejes de 145.000

A la carga de fatiga se le deberá aplicar el incremento por carga dinámica especificado en el Artículo 3.6.2.CONTEOS.


Las combinaciones de carga recomendadas para el análisis de ref AASHTO tabla 3.4.1-1 fatiga son:

Fatiga I: 1.5 (LL, IM): Vida a la fatiga Infinita Fatiga II: 0.75 (LL, IM): Vida a la fatiga finita

Factor de Carga dinámica IM= 0.15 (estado límite de fatiga)

### **ETAPAS DE LA FATIGA INDUCIDA**


- · Etapa 1: Iniciación
- Son deformaciones superficiales por "altos" esfuerzos alternados a tensión que producen deformaciones plásticas en los granos de la superficie, que producen escalones que se oxidan inmediatamente.



La repetición de este ciclo de deformación y oxidación forma protuberancias o entrantes en la superficie que produce concentraciones de esfuerzos y aparece una microgrieta que se propaga.

### **ETAPAS DE LA FATIGA INDUCIDA**

- Etapa 2: Propagación estable
- A medida que crece la grieta, pronto se descubre que su propagación requiere menor trabajo, si se orienta en determinada dirección y su propagación es estable, aunque no produce falla del elemento ya que depende de los ciclos de carga para ir avanzando, lo cual puede tomar varios años en ocurrir.




### **ETAPAS DE LA FATIGA INDUCIDA**

• Etapa 3: Propagación acelerada



• Cuando la fisura alcanza un valor crítico, la propagación se convierte en catastrófica y la unión o elemento falla abruptamente.





25 26

## CARGAS TRANSITORIAS SOBRECARGAS VIVAS, CARGAS DE FATIGA MAGNITUD Y CONFIGURACIÓN LA CARGA DE FATIGA: SERÁ EL CAMIÓN DE DISEÑO CON UNA SEPARACIÓN CONSTANTE DE 9000 MM ENTRE LOS EJES DE 145.000 N. A LA CARGA DE FATIGA SE LE DEBERÁ APLICAR EL INCREMENTO POR CARGA DINÁMICA O DE IMPACTO IM

CARGAS TRANSITORIAS SOBRECARGAS VIVAS, CARGAS DE FATIGA

### **FRECUENCIA**

La frecuencia de la carga de fatiga se deberá tomar como el tráfico medio diario de camiones en un único carril (ADTT<sub>SI</sub>).

Esta frecuencia se deberá aplicar a todos los componentes del puente, En ausencia de información más precisa, el tráfico medio diario de camiones en un único carril se tomará como:

 $ADTT_{SL} = p \times ADTT$ 

Donde:

28

ADTT = número de camiones por día en una dirección, promediado sobre el período de diseño.

ADTT<sub>SL</sub> = número de **camiones** por día en un único carril, promediado sobre el período de diseño

p = valor especificado en la Tabla 3.6.1.4.2-1

### **CARGAS TRANSITORIAS**

SOBRECARGAS VIVAS, CARGAS DE FATIGA

Tabla 3.6.1.4.2-1 – Fracción de tráfico de camiones en un único carril,  $\boldsymbol{p}$ 

| Número de carriles disponibles<br>para camiones | р    |
|---|------|
| 1   | 1,00 |
| 2   | 0,85 |
| 3 ó más   | 0,80 |

Investigaciones realizadas indican que el tráfico medio diario (ADT, average daily traffic), incluyendo todos los vehículos, es decir automóviles más camiones, bajo condiciones normales está físicamente limitado a aproximadamente 20.000 vehículos por carril y por día.

### CARGAS TRANSITORIAS

SOBRECARGAS VIVAS, CARGAS DE FATIGA

#### VALOR LIMITE:

30

(ADT, average daily traffic) 20.000 vehículos por carril y por día.

Tabla C3.6.1.4.2-1 – Fracción de camiones en el tráfico

| Tipo de carretera   | Fracción de camiones en<br>el tráfico |
|---------------------|---------------------------------------|
| Rural interestatal  | 0,20                                  |
| Urbana interestatal | 0,15                                  |
| Otras rurales       | 0,15                                  |
| Otras urbanas       | 0,10                                  |

En ausencia de datos específicos sobre el tráfico de camiones en la ubicación considerada, para los puentes normales se pueden aplicar los valores de la Tabla anterior.

29

### CARGAS TRANSITORIAS

SOBRECARGAS VIVAS. CARGAS DE FATIGA Table 3.4.1-1—Load Combinations and Load Factors

|                                    | DC   |                                  |      |    |    |    |    |    |    | U  | se One | of These | at a Tin | ie . |
|------------------------------------|--|----------------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------|------|
| Load<br>Combination<br>Limit State | DD<br>DW<br>EH<br>EV<br>ES<br>EL<br>PS<br>CR<br>SH | LL<br>BM<br>CE<br>BR<br>PL<br>LS | W.a. | #S | WZ | FR | TU | TG | SE | EQ | BL     | IC       | CT       | cv   |
| Fatigue I—<br>LL, IM & CE<br>only  | -  | 1.50                             | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -        | -        | -    |
| Fatigue II—<br>LL, IM & CE<br>only | _  | 0.75                             | _    | _  | -  | _  | _  | _  | -  | _  | -      | _        | _        | -    |

Las combinaciones de carga recomendadas para el análisis de fatiga son:

Fatiga II: 1.5 (LL, IM): Vida a la fatiga Infinita Fatiga II: 0.75 (LL, IM): Vida a la fatiga finita

Factor de Carga dinámica IM= 0.15 (estado límite de fatiga)

### CARGAS TRANSITORIAS

SOBRECARGAS VIVAS, CARGAS DE FATIGA

diseño.

Métodos para la distribución de Cargas para Fatiga • Métodos Refinados: Si el puente se analiza utilizando algún método refinado, como se especifica en el Artículo A4.6.3, se deberá ubicar un único camión de diseño transversal y longitudinalmente de manera de maximizar el rango de tensiones en el detalle considerado, independientemente de la posición sobre el tablero de los carriles de circulación o de

•Métodos Aproximados: Si el puente se analiza utilizando una distribución de cargas aproximada, como se especifica en el Artículo A4.6.2, se deberá utilizar el factor de distribución para un carril de circulación.

### **CARGAS TRANSITORIAS**

SOBRECARGAS VIVAS, CARGAS DE FATIGA

#### METODOS DE DISEÑO APROXIMADOS:

- Para losas se usa el metodo de franias y franias equivalentes
- •Toma en cuenta el tipo de puente y el material de la losa
- ·Si son claros interiores o voladizos
- •El tipo y material de vigas principales

#### MÉTODOS DE ANÁLISIS REFINADOS:

Se puede utilizar cualquier método de análisis que satisfaga los requisitos de equilibrio y compatibilidad y que utilice relaciones tensión-deformación para los materiales propuestos, incluyendo pero no limitados a:

- Métodos clásicos de fuerza y desplazamientos,
- Método de las diferencias finitas,
- Método de los elementos finitos.
- Método de las placas plegadas,
- Método de las fajas finitas,
- · Analogía de la grilla,
- Métodos de las series u otros métodos armónicos,
- Métodos basados en la formación de rótulas plásticas, y
  • Método de las líneas de fluencia.

### CARGAS TRANSITORIAS

SOBRECARGAS VIVAS, CARGAS DE FATIGA

### Fatiga inducida por las cargas

La solicitación a considerar para diseñar a fatiga los detalles de un puente de acero será el rango de tensiones debido a la sobrecarga viva.

Para los elementos que trabajan a flexión que están provistos de conectores de corte en toda su longitud y que tienen un tablero debidamente reforzado, el rango de tensiones debido a la sobrecarga viva se podrá calcular usando la sección compuesta a corto plazo suponiendo que el tablero de hormigón es efectivo tanto para flexión positiva como para flexión negativa.


33 34

### CARGAS TRANSITORIAS

SOBRECARGAS VIVAS, CARGAS DE FATIGA

### Fatiga inducida por las cargas

Estos requisitos se aplican sólo a los detalles sujetos a una tensión aplicada neta de tracción. En las regiones en las cuales las cargas permanentes no mayoradas producen compresión, la fatiga se deberá considerar solamente si la tensión de compresión es menor que dos veces la máxima tensión de tracción debida a la sobrecarga viva que resulte de la combinación de cargas fatiga.



### **CARGAS TRANSITORIAS**

SOBRECARGAS VIVAS, CARGAS DE FATIGA

Por consideraciones relacionadas con la fatiga inducida por las cargas, cada detalle deberá satisfacer lo siguiente:

 $\gamma (\Delta f) \leq (\Delta F)_n$ 




 $\gamma\text{=}$  factor de carga =0.75 , para vida finita y  $\gamma\text{=}$  1.5 para vida infinita


 $(\Delta f)$  = solicitación, rango de tensiones de la sobrecarga debido al paso de la carga de fatiga.





 $(\Delta F)_n$  =Rango de resistencia nominal a la fatiga













41 42

### **CARGAS TRANSITORIAS**

SOBRECARGAS VIVAS, CARGAS SOBRE LAS BARRERAS

CARGAS SOBRE LAS BARRERAS

### NIVEL DE COMPORTAMIENTO

- TL-1 Generalmente aceptable para las zonas de trabajo en las cuales las velocidades permitidas son bajas y para las calles locales de muy bajo volumen y baja velocidad;
- TL-2 Generalmente aceptable para las zonas de trabajo y la mayor parte de las calles locales y colectoras en las cuales las condiciones del sitio de emplazamiento son favorables; también donde se anticipa la presencia de un pequeño número de vehículos pesados y las velocidades permitidas son reducidas;
- TL-3 Generalmente aceptable para un amplio rango de carreteras principales de alta velocidad en las cuales la presencia de vehículos pesados es muy reducida y las condiciones del sitio de emplazamiento son favorables;

### CARGAS TRANSITORIAS

SOBRECARGAS VIVAS, CARGAS SOBRE LAS BARRERAS CARGAS SOBRE LAS BARRERAS

### NIVEL DE COMPORTAMIENTO

- TL-4 Generalmente aceptable para la mayoría de las aplicaciones en carreteras de alta velocidad, autovías, autopistas y carreteras interestatales en las cuales el tráfico incluye camiones y vehículos pesados;
- TL-5 Generalmente aceptable para las mismas aplicaciones que el TL-4 y también cuando el tráfico medio diario contiene una proporción significativa de grandes camiones o cuando las condiciones desfavorables del sitio de emplazamiento justifican un mayor nivel de resistencia de las barandas; y
- TL-6 Generalmente aceptable para aplicaciones en las cuales se anticipa la presencia de camiones tipo tanque o cisterna u otros vehículos similares de centro de gravedad elevado, particularmente cuando este tráfico se combina con condiciones desfavorables del sitio de emplazamiento.

### **CARGAS TRANSITORIAS**


SOBRECARGAS VIVAS, CARGAS DINAMICAS

#### CARGAS DE IMPACTO

• El incremento por carga dinámica (*IM*) es un incremento que se aplica a la carga de rueda estática para considerar el impacto provocado por las cargas de las ruedas de los vehículos en movimiento.

Los efectos dinámicos provocados por los vehículos en movimiento se pueden atribuir a dos orígenes:

- El efecto de martilleo, que es la respuesta dinámica del conjunto de la rueda frente a las **discontinuidades de la superficie** de rodamiento, tales como las **juntas** del tablero, **fisuras**, **baches** y desprendimientos ,
- La respuesta dinámica del puente en su totalidad frente a los vehículos que lo atraviesan, la cual se puede deber a **ondulaciones del pavimento** de la carretera, tales como las provocadas por el asentamiento del relleno, o a la **excitación resonante** como resultado de la **similitud de frecuencias** de vibración del puente y el vehículo.



45 46

### CARGAS TRANSITORIAS

SOBRECARGAS VIVAS, CARGAS DE IMPACTO

EN TÉRMINOS GENERALES, LA AMPLIFICACIÓN DINÁMICA DE LOS CAMIONES SIGUE LAS SIGUIENTES TENDENCIAS GENERALES:

- $\bullet$  A medida que aumenta el peso del vehículo disminuye la amplificación aparente.
- Múltiples vehículos producen una menor amplificación dinámica que un único vehículo.
- Un mayor número de ejes provoca una menor amplificación dinámica.

### CARGAS TRANSITORIAS


SOBRECARGAS VIVAS, CARGAS DINAMICAS **CARGAS DE IMPACTO** 

• Incremento por Carga Dinámica, IM


| Componente  | IM  |
|---|-----|
| Juntas del tablero - Todos los Estados Límites      | 75% |
| Todos los demás componentes                         |     |
| Estado Límite de fatiga y fractura                  | 15% |
| <ul> <li>Todos los demás Estados Límites</li> </ul> | 33% |

Los efectos estáticos del camión o tandem de diseño, se deberán mayorar aplicando los porcentajes indicados en la tabla , incremento por carga dinámica. El factor a aplicar a la carga estática se deberá tomar como: (1 + IM/100).

El incremento por carga dinámica NO se aplicará a las cargas peatonales ni a la carga del carril de diseño.



49 50



CARGAS TRANSITORIAS SOBRECARGAS VIVAS, CARGAS DE FRENADO FUERZAS DE FRENADO (BR) SE DAN POR UNA DESACELERACIÓN ABRUPTA. v = velocidad de diseño de la carretera (m/s) g = aceleración de la gravedad: 9,807 ( $m/s^2$ ) s = Distancia de Frenado (m)  $\frac{1}{2} \, m V^2 = \int_0^s F_B \, ds = F_B \, s$ W= Peso de los Camiones o Tándem en el puente  $F_B = \frac{1}{2} \left( \frac{W}{g} \right) \left( \frac{V^2}{s} \right) = \frac{1}{2} \left( \frac{V^2}{gs} \right) W = bW$   $b = \frac{1}{2} \left( \frac{V^2}{gs} \right)$ F<sub>B</sub> = Fuerza de frenado b= Fracción del peso que participa POR EJEMPLO: en la fuerza de frenado V= 90 Km/h = 25 m/s g=9.80 m/s<sup>2</sup> S = 122 m b = 0.26 ≈ 25 % Y la fuerza actuará por unos 10 segundos

### CARGAS TRANSITORIAS

#### SOBRECARGAS VIVAS. CARGAS DE FRENADO

FUERZAS DE FRENADO (BR)

La fuerza de frenado se deberá tomar como el mayor de los siguientes valores:

- 25 por ciento de los pesos por eje del camión de diseño o tandem de diseño, o
- 5 por ciento del camión de diseño más la carga del carril ó 5 por ciento del tandem de diseño más la carga del carril.

La fuerza de frenado se deberá ubicar en todos los carriles de diseño que se consideran cargados y que transportan tráfico en la misma dirección.

Se asumirá que estas fuerzas actúan horizontalmente a una distancia de 1800 mm sobre la superficie de la calzada en cualquiera de las direcciones longitudinales para provocar solicitaciones extremas.

. Todos los carriles de diseño deberán estar cargados simultáneamente

si se prevé que en el futuro el puente puede tener tráfico exclusivamente en una dirección.

Se aplicarán los factores de presencia múltiple especificados

### CARGAS TRANSITORIAS

#### SOBRECARGAS VIVAS, CARGAS DE COLISIÓN FUERZAS DE COLISION (CT)

No es necesario considerar los efectos de una colisión, en el caso de estructuras protegidas por:

- Un terraplén;
- Una barrera antichoque estructuralmente independiente, instalada en el terreno y de 1370 mm de altura, ubicada a 3000 mm o menos del componente protegión;
- Una barrera de 1070 mm de altura ubicada a más de 3000 mm del componente protegido.

#### SI NO HAY SISTEMA DE PROTECCION, SE DEBE TOMAR EN CUENTA ESTA FUERZA





53 54

### CARGAS TRANSITORIAS

### SOBRECARGAS VIVAS, CARGAS DE COLISIÓN

### FUERZAS DE COLISION (CT)

No es necesario considerar los efectos de una colisión, en el caso de estructuras protegidas por:

- Un terraplén;
- Una barrera antichoque estructuralmente independiente, instalada en el terreno y de
- 1370 mm de altura, ubicada a 3000 mm o menos del componente protegido; o
- Una barrera de 1070 mm de altura ubicada a más de 3000 mm del componente protegido.

Los estribos y pilas de puentes ubicados a 9000 mm o menos del borde de la calzada, o a 15.000 mm o menos de la línea de centro de una vía, se deberán diseñar para una fuerza estática equivalente de 180000 kg, la cual se asume actúa en cualquier dirección en un plano horizontal, a una altura de 1200 mm sobre el nivel del terreno.



### CARGAS TRANSITORIAS

## CARGAS LATERALES, CARGAS DE SISMO OBJETIVOS DE DESEMPEÑO

B. EN PUENTES CRÍTICOS y ante un sismo máximo creíble con un período de retorno de 2500 años (o alternativamente para un sismo con un período de retorno de 1000 años multiplicado por un factor de importancia l=1.25 según tabla 3.1), se protege la vida y se permite una segura evacuación de quienes circulan o están a punto de circular por el puente en el momento del sismo.

Adicionalmente, ante sismos con un período de retorno de aproximadamente 1000 años (l=1.0 según tabla 3.1), el puente **debe permitir su uso inmediato para vehículos de emergencia y seguridad** y permitir todo tipo de tráfico en un período máximo de 7 días después del sismo, aunque podría requerir reparaciones mayores para adecuar su estructura, las cuales se harían sin interrumpir de manera total el tráfico de vehículos o personas,

### CARGAS TRANSITORIAS

CARGAS LATERALES, CARGAS DE SISMO
OBJETIVOS DE DESEMPEÑO

C. EN PUENTES ESENCIALES y ante sismos con un período de retorno de aproximadamente 1000 años (I=1.0 según tabla 3.1), se protege la vida y se permite una segura evacuación de quienes circulan o están a punto de circular por el puente en el momento del sismo.

Adicionalmente, y ante sismos con un período de retorno de aproximadamente 500 años (I = 0.80 según tabla 3.1), el puente debe permitir su uso inmediato para vehículos de emergencia y de seguridad y permitir todo tipo de tráfico en un período máximo de 7 días después del sismo, aunque podría requerir reparaciones mayores para adecuar su estructura, las cuales se harían sin interrumpir de manera total el tráfico de vehículos o personas,

### CARGAS TRANSITORIAS

CARGAS LATERALES. CARGAS DE SISMO

### OBJETIVOS DE DESEMPEÑO

a. EN PUENTES CONVENCIONALES, y ante sismos con un período de retorno de aproximadamente 1000 años (I=1.0 según tabla 3.1), se protege la vida de quienes circulan o están a punto de circular por el puente en el momento del sismo, evitando el colapso parcial o total de la estructura y de aquellos componentes no estructurales (rótulos, iluminación, etc.) capaces de causar daño.

El puente debe mantener su integridad estructural durante y después del sismo y permitir una segura evacuación, pero podría sufrir daños graves en su estructura o en sus componentes no estructurales.

57 58

### CARGAS TRANSITORIAS

CARGAS LATERALES, CARGAS DE SISMO
OBJETIVOS DE DESEMPEÑO

**D. EN OTROS PUENTES** y ante sismos con un período de retorno de aproximadamente 500 años (o alternativamente para un sismo con un período de retorno de 1000 años multiplicado por un factor de importancia I = 0.80 según tabla 3.1), se protege la vida de quienes circulan o están a punto de circular por el puente en el momento del sismo, evitando el colapso parcial o total de la estructura y de aquellos componentes no estructurales (rótulos, iluminación, etc.) capaces de causar daño. El puente debe mantener su integridad estructural durante y después del sismo y permitir una segura evacuación, pero podría sufrir daños graves en su estructura o en sus componentes no estructurales.

### CARGAS TRANSITORIAS

CARGAS LATERALES, CARGAS DE SISMO DEMANDA SISMICA

Los procedimientos para el cálculo de la demanda sísmica que se presenta en las especificaciones AASHTO LRFD en su artículo 3.10.2 y en la guía AASHTO LRFD en su artículo 3.4 se sustituyen por el procedimiento que se presenta a continuación.

La demanda sísmica en un sitio se debe caracterizar mediante un espectro de respuesta de aceleraciones.

El espectro depende de la amenaza sísmica y de las características geotécnicas donde se encuentra emplazado el sitio

### CARGAS TRANSITORIAS

CARGAS LATERALES, CARGAS DE SISMO

### **DEMANDA SISMICA**

Los procedimientos para el cálculo de la demanda sísmica que se presenta en las especificaciones AASHTO LRFD en su artículo 3.10.2 y en la guía AASHTO LRFD en su artículo 3.4 se sustituyen por el procedimiento que se presenta a continuación.

La demanda sísmica en un sitio se debe caracterizar mediante un espectro de respuesta de aceleraciones.

El espectro depende de la amenaza sísmica y de las características geotécnicas donde se encuentra emplazado el sitio.


El parámetro de aceleración pico efectiva, en vez de la aceleración pico, es el parámetro del movimiento del terreno utilizado para designar la sacudida sísmica


Estos valores representan una sacudida sísmica con una probabilidad de excedencia del siete por ciento en 75 años, lo que equivale a un período de retorno de aproximadamente 1000 años

|         | RALES, CARGAS  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|
| TIPOS D | E SITIO DE CI  | MENTACIÓN  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |
|         | TABLA 2.3-1. Clasif                                    | icación del sitio geotécnico de cimentació   | n con base en la velocidad de onda cortante  |  |  |
|         | Sitio geotécnico de                                    |  | Velocidad de onda cortante promedio  |  |  |
|         | cimentación  | Perfil estratigráfico  | ponderada en los 30 m superficiales (V,)   |  |  |
|         | S,   | Roca   | 760 m/s < (∇)  |  |  |
|         | s,   | Suelo muy denso y roca suave   | 360 m/s < (v̄ <sub>s</sub> ) ≤ 760 m/s   |  |  |
|         | S,   | Suelo rígido   | 180 m/s < (∇ <sub>s</sub> ) ≤ 360 m/s  |  |  |
|         | S,   | Suelo suave  | (∇ <sub>s</sub> ) < 180 m/s  |  |  |
|         | S  | Sitios que requieren de una evaluación específica de la respuesta sismica según la<br>investigación preliminar |  |  |  |
|         | v = velocidad de o                                     | inda cortante promedio ponderada para los 30 m superiores del perfil de suelo como está                        |  |  |  |
|         |  | definida en el inciso 2  | 3.2  |  |  |
|         | TABLA 2.3-2. Cla<br>Sitio geotécnico de<br>cimentación | Número de goipes de la prueba SPT,<br>promedio ponderado de los 30 m super-<br>ficiales (N)                    | ción con base en la resistencia del medio  Resistencia al corte no drenada, promedio ponderado de los 30 m superficiales (§) |  |  |
|         |  | 50 ≤ (N)   | 100 kPa < (\$\vec{8}\)   |  |  |
|         | S.   |  |  |  |  |
|         | S <sub>2</sub>   | 15 ≤ (N) < 50  | 50 kPa < (s̃.) ≤ 100 kPa   |  |  |
|         | S <sub>2</sub><br>S <sub>3</sub><br>S <sub>4</sub>     |  | 50 kPa < (\$) ≤ 100 kPa<br>(\$) ≤ 50 kPa   |  |  |


62

61









65 6

