

Métodos Constructivos

1. Losa Concreto Armado

Las losas de concreto forman la parte más difícil y que al mismo tiempo requiere mas trabajo del proceso constructivo, por lo que deben hacerse en forma cuidadosa con objeto de evitar posibles accidentes motivados por defectos de construccion. Las losas de concreto armado se apoyan sobre muros o vigas. El armado se hace con varilla del número 2 1/2 o del 3.




Figura 1: Proceso de armado con retícula y refuerzos perimetrales

- Se utilizan en construcciones definitivas en regiones que cuenten con los materiales apropiados para su elaboración: cemento, grava, arena, fierro y cimbra.
- Es indispensable contar con mano de obra y supervisión calificadas.
- Son muy resistentes, rígidas, aislantes y pueden construirse de la forma que sea necesaria.
- Las dimensiones, armados, especificaciones y sistemas constructivos a emplear estarán en los planos estructurales.

1.1. Paso 1: Cimbrado

Antes de tender cualquier armado debe checarse que toda la cimbra este impregnada con aceite Diesel para evitar que se adhiera al concreto; así mismo se vigila que las juntas entre las tablas sean

a tope para evitar el escurrimiento del concreto.




Figura 2: Limpieza de terreno

1.2. Paso 2: Armado

- Se revisa la correcta posición del armado.
- Las varillas se amarran en todos sus cruces y se vigila el correcto empleo de silletas para que las varillas queden perfectamente ahogadas y con el recubrimiento adecuado.



Figura 3: Materiales y herramientas

1.3. Paso 3: Fabricación del concreto

- Se calcula la proporción de cada material según la resistencia deseada (por ejemplo, $f'_c = 210 \text{ kg/cm}^2$ o 280 kg/cm^2).
- Una dosificación típica para concreto estructural puede ser:
 - 1 parte de cemento
 - 2 partes de arena
 - 3 partes de grava
 - 0.5 partes de agua




Figura 4: Materiales y herramientas

1.4. Paso 4: Colado

- Si se emplea en el colado concreto normal se descimbrará 15 días después de vaciado el concreto, vigilando que queden puntales o pies derechos hasta completar 28 días.
- En losas de concreto pueden hacerse huecos o perforaciones de cualquier tamaño si se toman las medidas adecuadas para absorber los esfuerzos producidos.




Figura 5: Materiales y herramientas

1.5. Paso 5: Curado y descimbrado:

- Una vez que se ha realizado todo el colado, debe procederse al curado, que consiste en mojar la superficie de la losa dos o tres veces al día durante un periodo de una semana.
- Esto tiene por objeto evitar que la losa se agriete por pérdida excesiva del agua del concreto.
- A partir del día siguiente de efectuado el colado se cura la losa regándola con agua durante una semana, tres veces al día esto para evitar el agrietamiento de la losa.




Figura 6: Materiales y herramientas

1.6. Elementos del Armado de una Losa: Cumpios, Bastones y Varillas Rectas

- El armado de una losa necesita de cumpios, bastones y varillas rectas, y el alambre recocado del numero 18 para amarrar los cruces.




Figura 7: Materiales y herramientas

1.6.1. Pasos para hacer el armado de una losa:

- Poner varillas rectas tanto en el sentido vertical como en el horizontal, espaciadas entre 15 y 25 centímetros. Estas varillas se amarran en sus cruces con alambre recocado del #18.
- Entre cada varilla recta, poner un cumpio en ambos sentidos. Amarrar en los cruces.
- Entre cada cumpio se colocan los bastones, amarrando también en los cruces.




Figura 8: Materiales y herramientas

2. Vigueta y bovedilla

Pasos de ejecución (paso a paso)

1. **Replanteo y revisión de apoyos.** Verificar claros, alineación de muros o vigas y que exista el *apoyo mínimo* para cada vigueta. El apoyo mínimo típico reportado por fabricantes va desde **5 cm** hasta ≥ 9 cm; utilizar siempre lo indicado por el proveedor y el cálculo estructural del proyecto.
2. **Apuntalamiento perimetral y líneas de nivel.** Colocar **puntales** y **largueros** para nivelar y sostener durante el montaje y el colado. El sistema reduce o elimina cimbra de contacto, pero **sí requiere apuntalamiento** para controlar flechas y seguridad.
3. **Colocación de viguetas (desde el muro de arranque).** Presentar y apoyar las viguetas en la dala/trabe de apoyo; respetar la **separación entre ejes** conforme al ancho de bovedilla y los planos. Puede emplearse una **bovedilla guía** para fijar la distancia correcta entre viguetas.
4. **Alineación inicial con bovedillas de borde.** Colocar primero bovedillas en **orillas/extremos** para escantillar la modulación y ayudar a la **alineación** de las viguetas antes de llenar el campo.
5. **Colocación de bovedillas (campo).** Colocar manualmente las bovedillas **juntas y bien**

apoyadas sobre las alas de las viguetas; avanzar de un extremo al otro utilizando tablones de paso para distribuir cargas.

6. **Paso y protección para instalaciones.** Prever **ductos eléctricos**, salidas y pasos sanitarios **antes** de la malla y la capa de compresión. Donde se retire una bovedilla para una salida o registro, **cimbrar inferiormente y reforzar** conforme a los planos.
7. **Refuerzos locales y armados adicionales (si aplica).** Colocar **refuerzos en apoyos/claros** (armaduras negativas, nervaduras de amarre, bastones u otros) cuando lo especifique el diseño estructural o el proveedor del sistema.
8. **Malla electrosoldada y traslapes.** Tender la **malla** sobre toda la losa; realizar **traslapes** típicos de **10–15 cm** y sujetar con alambre. Es **crítico** que la malla quede **totalmente dentro de la capa de compresión** (emplear calces/silletas adecuados).
9. **Preparación para colado (humedecido).** **Humedecer** viguetas y bovedillas antes del colado para mejorar la adherencia y reducir succión (en bovedillas cerámicas o porosas se recomienda saturar bien).
10. **Colado de la capa de compresión.** Espesor típico $\geq$ **4–5 cm** (o el indicado en planos, pudiendo ser **5–6 cm** según material de bovedilla y peraltes). Usar concreto de calidad estructural acorde al proyecto. Iniciar el vaciado en **dalas/trabes** y continuar **de bordes hacia el centro**, evitando descargar en un solo punto; **vibrar/lanear** para eliminar oquedades y lograr nivel.
11. **Curado.** Mantener la losa **húmeda** al menos **7 días** (o según especificación/NTC) para controlar fisuración por retracción y asegurar el desarrollo de resistencia.
12. **Retiro de apuntalamientos.** Desencofrar/retirar puntales **cuando el concreto alcance la resistencia requerida** y según el **criterio del proyecto y/o proveedor**. Considerar ambiente, temperatura, tipo de cemento y tiempos de fraguado.

3. Losa nervada

La **losa nervada** es un sistema bidireccional formado por una malla de **nervaduras** (trabes perpendiculares entre sí) y una **losa de compresión** superior. Los **casetones** o elementos de

aligeramiento (plástico, poliestireno, fibrocemento o prefabricados) generan vacíos entre nervaduras para **reducir peso propio** sin perder rigidez. Se emplea en claros medianos a grandes, cuando se busca **ahorro de material** y buen **comportamiento bidireccional**.

3.1. Proceso constructivo (paso a paso)

1. **Replanteo y cimbra.** Trazar ejes, claros y peraltes según planos. Colocar **cimbra base** perfectamente nivelada y apuntalamientos con la separación indicada para controlar flechas durante colado.
2. **Colocación de casetones/aligerantes.** Instalar los casetones conforme a la **modulación** del proyecto (cuadrículado). Asegurarlos para evitar flotación o desplazamientos durante el vaciado.
3. **Armaduras en nervaduras.** Colocar el **acero inferior y superior** de las nervaduras (negativos en apoyos si aplica), ganchos, estribos y traslapes según el detalle estructural. Verificar recubrimientos con calces/silletas.
4. **Armadura de la losa de compresión.** Tender **mallá electrosoldada** o varillas superiores con traslapes adecuados, garantizando que queden **embebidos** dentro del espesor de la capa de compresión.
5. **Instalaciones y huecos.** Definir pasos de instalaciones (eléctricas, sanitarias, HVAC) **antes** del colado. Donde haya huecos, disponer **cimbra localizada** y refuerzos perimetrales según planos.
6. **Revisión de niveles y limpieza.** Confirmar peraltes, recubrimientos, líneas de nivel y limpieza de la cimbra/casetones para favorecer la adherencia del concreto.
7. **Colado de nervaduras y losa de compresión.** Vaciar concreto de la **resistencia especificada**, preferentemente de manera continua: primero llenar **nervaduras** y luego la **capa de compresión** (espesor típico de proyecto, p. ej. 4–6 cm). Vibrar/lanear sin desplazar armados o casetones.
8. **Curado.** Mantener la losa **húmeda** el tiempo indicado (p. ej. ≥ 7 días) para controlar fisuración y asegurar el desarrollo de resistencia.

9. **Descimbrado y retiro de casetones (si son recuperables).** Retirar de forma **progresiva** cuando el concreto alcance la resistencia requerida. Si los casetones son recuperables, desmontarlos con cuidado y limpiar para su reutilización.
10. **Acabados y control final.** Verificar flechas, regularidad de nervaduras, planicidad y dimensiones de casetones visibles; proceder con acabados según especificación.

4. Losacero

Por regla general, a la hora de construir edificaciones o estructuras, hay dos aspectos que se buscan lograr al máximo: calidad y costo accesible. Para alcanzar esos estándares, la industria de la construcción ofrece muchas opciones.

Entre todas estas, se debe evaluar qué materiales funcionan mejor para cada tipo de construcción, tomando en cuenta el terreno donde se realiza la obra o el nivel de seguridad que debe tener una edificación, según las condiciones ambientales.

El sistema losacero es una opción de construcción que ofrece seguridad y solidez para muchos proyectos, además de ser un sistema estructural excelente.

4.1. ¿Qué es losacero?

El sistema losacero es un entrepiso metálico que cuenta con un perfil laminado que interactúa con el concreto para brindar solidez y resistencia estructural a losas de edificios y otro tipo de construcciones.

- El sistema losacero ofrece seguridad, resistencia y varios beneficios para la construcción de edificaciones de distintos tipos.
- Según el Steel Deck Institute, el losacero tiene tres funciones principales: actuar como plataforma de trabajo durante la construcción, proveer refuerzo positivo por flexión a la losa de concreto y otorgar resistencia para cargas horizontales.



Figura 9: sistema losacero PSI Concreto

4.2. Pasos de ejecución (paso a paso)

1. **Replanteo y preparación de apoyos.** Verificar claros, ejes y alineación de vigas/estructuras de acero que recibirán la lámina acanalada (losacero). Confirmar cotas, niveles y que las superficies de apoyo estén limpias y libres de rebabas u obstáculos.
2. **Apuntalamientos provisionales (si aplica).** Colocar puntales o sopandas temporales bajo los paños de mayor claro cuando así lo requiera el cálculo, para controlar flechas durante el colado y la etapa fresca del concreto.
3. **Colocación de la lámina losacero.** Tender los paneles de lámina acanalada en el sentido indicado por proyecto, apoyándolos sobre vigas secundarias/principales. Presentar la primera lámina como referencia y continuar con las siguientes manteniendo modulación y plomos.
4. **Traslapes longitudinales y transversales.** Ejecutar los traslapes entre paneles conforme a la geometría del perfil (cresta/valle) y al detalle de proyecto; asegurar continuidad y estanqueidad para evitar filtraciones de lechada durante el colado.
5. **Fijación mecánica a la estructura.** Anclar la lámina a vigas y correas mediante tornillos autoperforantes, clavos de pólvora o sistemas equivalentes, con el *paso* y patrón de fijación especificado (borde y campo). Comprobar que no existan láminas flojas o con juego.
6. **Conectores de cortante (si es sistema colaborante).** Soldar o instalar *studs* conectores sobre

las vigas de acero atravesando la lámina, con la separación y diámetro de proyecto. Verificar penetración, verticalidad y ausencia de soldaduras frías.

7. **Cierres perimetrales y diafragmas.** Colocar ángulos, soleras o piezas de cierre en perímetros, huecos y juntas; instalar diafragmas o diafragmas de borde si están especificados para transmitir esfuerzos de diafragma al sistema de arriostramiento.
8. **Tratamiento de huecos y pasos.** Definir pasos de instalaciones (eléctricas, sanitarias, HVAC) antes del colado. Donde se requieran huecos, colocar moldes o cajas perdidas, y reforzar los bordes del hueco según detalle estructural.
9. **Refuerzos locales.** Disponer varillas de refuerzo adicional en apoyos, sobre vigas, en zonas de negativos, al pie de huecos y en cambios de sección conforme a planos; amarrar con alambre recocado para evitar desplazamientos durante el colado.
10. **Malla electrosoldada y calces.** Tender la malla electrosoldada sobre la losa, con traslapes adecuados y sujeción puntual. Colocar *silletas* o calces para garantizar que la malla quede completamente embebida dentro de la capa de compresión, a la altura indicada.
11. **Bordillos, juntas y nivelación.** Instalar tableros de borde, juntas de construcción o de dilatación según corresponda; verificar pendientes y referencias de nivel (reglas/maestros) para el acabado final de la losa.
12. **Colado de la capa de compresión.** Humedecer previamente la lámina y la superficie; colar el concreto con revenimiento y resistencia especificados, distribuyendo de manera uniforme, sin sobrecargar un punto. Vibrar o lanear lo necesario para eliminar oquedades y lograr un acabado nivelado.
13. **Curado.** Iniciar el curado tan pronto lo permita la superficie, manteniendo la humedad el tiempo indicado para controlar retracción plástica y asegurar el desarrollo de resistencia. Proteger la losa del sol y viento excesivos.
14. **Retiro de apuntalamientos y limpieza.** Retirar los apuntalamientos provisionales cuando el concreto alcance la resistencia requerida por el proyecto. Limpiar la zona de trabajo y verificar que no existan elementos sueltos o proyecciones de concreto que interfieran con acabados posteriores.

2 Descripción y proceso constructivo de elementos de concreto

1. Levantado de muros de Mampostería

El levantado de muros de mampostería es el proceso constructivo mediante el cual se construyen los muros de un edificio u obra utilizando unidades de mampostería (bloques de concreto, ladrillos de arcilla, piedra, entre otros) unidas con mortero.

Así también consiste en disponer ordenadamente las unidades de mampostería en hiladas horizontales, siguiendo un trazo y plomo definidos, y asegurando que cada unidad quede ligada a las demás mediante mortero de pega. El levantado no se limita a “poner blocks”, sino que incluye la verificación de alineaciones, niveles, juntas llenas y continuidad estructural.

Características principales:

- **Materiales:** bloques o ladrillos, mortero de pega y, en muchos casos, refuerzo (acero y graut).
- **Orden constructivo:** se inicia sobre la cimentación o sobre una solera de arranque, asegurando que la primera hilada quede perfectamente nivelada.
- **Juntas:** las horizontales y verticales deben quedar totalmente llenas de mortero para garantizar adherencia y estabilidad.
- **Refuerzo y confinamiento:** en sistemas sismorresistentes como los que regulan las NSE de Guatemala, el levantado incluye la previsión de columnetas, soleras y grauteo de celdas donde van alojadas las varillas.

1.1. Proceso constructivo

1.1.1. Preparación y replanteo

1. Revisión de planos y memorias conforme NSE 1 y NSE 7.4 (dimensiones, ubicación de columnetas/mochetas, soleras, vanos, cuantías). Registrar supervisión técnica.
2. Cimentación y arranques listos (plomos de control). Nivelar y trazar ejes de muros y vanos.



Figura 10: Muro de Mampostería

3. Unidades de mampostería (block/ladrillo) conformes a proyecto; verificar resistencia de unidades y $f'm$ de la mampostería según tablas/criterios de la norma.

1.1.2. Mortero de pega

1. Seleccionar tipo de mortero (p. ej. Tipo S o N, según exposición/cargas) y proporciones por desempeño conforme NTG 41050 (ASTM C270).
2. Mezclado: materiales limpios, dosificación consistente; evitar exceso de agua.
3. Controlar retención de agua y trabajabilidad (adherencia) según clima y succión de las unidades.

1.1.3. Colocación de hiladas

1. Primera hilada sobre mortero nivelado; controlar plomo, nivel y alineación.
2. Espesor de juntas típico de 10 mm y llenado continuo.
3. Minimizar el tiempo entre extender mortero y asentar la unidad (ideal <1 min) para no perder adhesión por succión/evaporación.



Figura 11: Distribución de mezcla

4. Humedecido previo: si la unidad tiene alta succión, humedecer moderadamente; si es de muy baja succión, aumentar tiempo antes de asentar para evitar “flotación”.




Figura 12: Colocación de ladrillo

1.1.4. Armado y elementos de confinamiento

1. Sistema confinado: muros con columnetas/mochetas y soleras de concreto que confinan el paño; es la modalidad prioritaria en Guatemala.
2. Refuerzo en juntas de mortero no se reconoce con función estructural en la NSE 7.4.

3. Columnetas: respetar límites de dimensiones y cuantías mínimas verticales ($\rho \geq 0,0075$, $\leq 0,02$) y mínimo 8 barras longitudinales con estribos adecuados.
4. Dinteles y soleras: diseñar/armar según criterio de resistencia a corte y flexión, espaciamiento máximo de barras a flexión y, cuando aplique, refuerzo de corte; controlar deflexión y compatibilidad con la respuesta sísmica del marco/muro.
5. Anclajes/pases: prever varillas, conectores, paso de instalaciones sin debilitar el diafragma del muro; coordinar con NSE-3.

1.1.5. Inyección (grauteo)

1. Graut: elegir fino o grueso; convencional (asentamiento 200–280 mm) o autoconsolidante (flujo 610–760 mm; $VSI \leq 1$), siempre con $f'c \geq 14$ MPa a 28 días.
2. Colocación por etapas: vibrado/varillado en graut convencional; continuidad entre levantados; no dejar “cuellos fríos”.
3. Control de altura de levantado por jornada según especificación y práctica de obra.

1.1.6. Aperturas y remates

1. Vanos con dinteles conformes a NSE 7.4; respetar apoyos mínimos, continuidad de soleras y confinamiento.
2. Evitar concentrar instalaciones cerca de esquinas de vanos.

1.2. Curado y protección

- Mortero (juntas): proteger del viento/sol para reducir evaporación; mantener humedad inicial suficiente (niebla ligera/pañete húmedo) sin encharcar.
- Graut: mantener condiciones que favorezcan hidratación; evitar lavado por lluvia; en auto-consolidantes, respetar recomendaciones del fabricante y NTG 41052.
- Clima:
 - En calor/viento usar morteros con alta retención de agua.

- En frío llevar materiales $>0^{\circ}\text{C}$ antes de pegar, minimizar agua libre y proteger contra congelación.




Figura 13: Espesor del mortero entre ladrillos

1.3. Control de calidad y supervisión

- Supervisión técnica obligatoria (NSE 1): bitácora, presencia en colocación de unidades, armaduras e inyección de graut.
- Materiales: verificar certificados de unidades, cemento, agregados; para graut usar NTG 41056 (ASTM C1019) para resistencia de compresión.
- Conformidad constructiva: la NSE 7.4 define propiedades geométricas (área neta/efectiva), colocación de lechos de mortero y no reconocer función estructural a varillas en juntas.

1.4. Ventajas y desventajas

1.4.1. Ventajas

- Buen desempeño sísmico en vivienda de baja altura cuando se confinan paños y se respetan derivas/detalles (norma local específica).
- Disponibilidad de materiales y mano de obra en Guatemala; procesos conocidos.

- Rigidez lateral y compartimentación; facilidad para acabados.
- Compatibilidad normativa con NSE y referencia a TMS 402/602 para criterios puntuales.

1.4.2. Desventajas

- Sensibilidad a la calidad de ejecución (alineación, llenado de juntas y celdas, curado); errores reducen adherencia y capacidad.
- Interrupciones por vanos y mal resuelto de dinteles pueden crear debilidades locales si no se siguen los detalles de la NSE 7.4.
- Modificaciones posteriores (ranurados, pases) pueden comprometer el confinamiento si no se controlan.
- Peso propio mayor que sistemas livianos (implica considerar demanda sísmica conforme NSE-3).

2. Mochetas

La mocheta en mampostería es un elemento constructivo que forma un resalte o saliente en los muros de bloques o ladrillos, y que cumple funciones tanto estructurales como arquitectónicas.

Arquitectónicamente, se utiliza como acabado lateral de los vanos de puertas y ventanas, brindando mayor espesor y rigidez para recibir marcos, carpintería o cerramientos.

Estructuralmente, la mocheta puede actuar como jamba o elemento de confinamiento, mejorando la resistencia del muro frente a cargas verticales y laterales. - En muchos casos, la mocheta se construye como parte de un sistema de mampostería reforzada, relleno de celdas de bloque con concreto y barras de acero, lo cual la convierte en un elemento capaz de resistir esfuerzos de compresión y cortante.

Según la NSE 7.4 de AGIES, las mochetas que funcionan como jambas de los vanos deben estar confinadas por soleras y castillos, además de contar con refuerzo vertical continuo. Esto asegura que, en caso de sismo, la apertura de vanos no debilite el muro.




Figura 14: Mocheta en mampostería reforzada

2.1. Proceso constructivo de mochetas en mampostería

2.1.1. Preparación y replanteo

Se trazan en obra las dimensiones de la mocheta, que normalmente coincide con el espesor del muro y un ancho de 10 a 30 cm. Se marcan las ubicaciones de refuerzos verticales, que deben alinearse con cimentaciones y soleras superiores. Se verifican los niveles y plomos para evitar desviaciones.

2.1.2. Armado y refuerzo

Se colocan barras longitudinales en las celdas de bloque que formarán la mocheta. - Para mochetas pequeñas: Ø 3/8" (#3). - Para mochetas de jamba: Ø 1/2" (#4) o superior, dependiendo del cálculo. El refuerzo debe anclarse en la cimentación y tener traslapo en la solera superior. Se recomienda usar amarres transversales o ganchos a 90° para integrarse mejor con el muro.

2.1.3. Levantado de la mocheta

Se colocan bloques o ladrillos de forma alternada, cuidando la trabazón con el muro. En cada 40–60 cm de altura, se alinean las juntas verticales con las barras de acero. Las celdas con acero se

rellenan con concreto fluido de $f'_c \geq 210 \text{ kg/cm}^2$, recomendado por la NSE 7.4. Se vibra o varilla el relleno para evitar vacíos.




Figura 15: Distribución de mochetas

2.1.4. Instalación de soleras y confinamiento

Una vez alcanzada la altura del vano o techo, se coloca una solera de concreto armado, que amarra la mocheta con el muro. Si la mocheta está junto a un vano, se conecta con el dintel, formando un marco de confinamiento.

2.1.5. Curado

El mortero de pega debe mantenerse húmedo al menos durante 3 días, cubriéndose con plásticos o regando periódicamente. El concreto colado en las celdas y soleras debe curarse según ACI 308R:

- Mantenerlo húmedo durante 7 días.
- En climas cálidos y secos (ej. oriente de Guatemala), usar membranas de curado para evitar evaporación rápida.
- En el altiplano frío (ej. Quetzaltenango), controlar el curado para evitar fisuración por baja temperatura nocturna.

2.2. Instalación y coordinación

Las mochetas deben levantarse de forma solidaria al muro, asegurando que no queden juntas frías. Se deben prever ductos o cajas eléctricas dentro de la mocheta si pasan instalaciones. Se

controla la verticalidad y el aplome en cada hilada. En proyectos sismo-resistentes, las mochetas deben estar amarradas a la estructura principal mediante soleras, castillos y refuerzos continuos.

2.3. Ventajas y desventajas

2.3.1. Ventajas

- **Resistencia:** incrementan la capacidad portante del muro. - **Confinamiento sísmico:** según NSE 7.4, mejoran el comportamiento ante cargas laterales. - **Integración arquitectónica:** sirven como acabado de vanos, ocultando imperfecciones. - **Durabilidad:** con buen curado y protección, son altamente resistentes al desgaste. - **Versatilidad:** se adaptan a diferentes anchos y materiales de mampostería.

2.3.2. Desventajas

- **Costo adicional:** requieren acero, concreto y mano de obra calificada. - **Tiempo de ejecución:** demanda mayor planificación que un muro simple. - **Fisuración:** si no se curan correctamente, aparecen grietas longitudinales. - **Rigidez excesiva:** pueden generar concentraciones de esfuerzos si no están bien integradas al muro. - **Limitación en remodelaciones:** dificultan hacer nuevas aberturas.