## Математическая модель изменения температуры топлива

Уравнение теплового баланса для средней температуры топлива имеет вид:

$$C_T V_T \rho_T \frac{\alpha T_T}{dt} = W(t) - \alpha F_T (T_T - \bar{T})$$

Где  $C_T$  – теплоемкость топлива,  $\frac{Дж}{кг град}$ 

 $V_T$  – объём топлива, м<sup>3</sup>

 $ho_T$  — плотность топлива,  $rac{\kappa \Gamma}{{_{
m M}}^3}$ 

 $\alpha$  — коэффициент теплопередачи от топлива к теплоносителю,  $\frac{M^2}{\Gamma paq}$ 

 $T_T$  — температура топлива, °С

 $F_T$  – поверхность теплопередачи от твэлов к теплоносителю, м<sup>2</sup>

W (t) – тепловая мощность реактора в момент времени t, Вт

 $\bar{T}$  – средняя температура, определяемая по формуле

$$\bar{T} = \frac{(T_1 + T_2)}{2}$$

где  $T_1$  – температура на вход в активную зону, °С

 $T_2$  – температура на выход из активной зоны, °С

Уравнение баланса отображает тот факт, что разность между количеством тепла, выделяемом в топливе W и переданном теплоносителю первого контура  $\alpha F_T(T_T - \bar{T})$  обуславливает изменение температуры топлива.

## Математическая модель изменения средней температуры теплоносителя первого контура

Уравнение теплового баланса для средней температуры теплоносителя 1-го контура имеет вил:

$$C_{\mathsf{xx}}\rho_{\mathsf{xx}}V_{\mathsf{xx}}\frac{\alpha \bar{T}}{dt} = \alpha F(T_T - \bar{T}) - \frac{C_{\mathsf{xx}}\rho_{\mathsf{xx}}V_{\mathsf{xx}}}{\tau_0}(T_2 - T_1)$$

Где  $C_{\mathbb{m}}$  – теплоемкость воды при рабочих параметрах,  $\frac{\mathcal{L}_{\mathbb{m}}}{\mathsf{kr} \, \mathsf{град}}$ 

 $ho_{\mathbbm{k}}$  – плотность воды при рабочих параметрах,  $\frac{\kappa\Gamma}{m^3}$ 

 $V_{\rm x}$  – объём теплоносителя в активной зоне реактора, м<sup>3</sup>

 $\alpha$  – коэффициент теплопередачи от топлива к теплоносителю,  $\frac{M^2}{\Gamma paq}$ 

 $au_0$  – среднее время прохождения теплоносителя через реактор, с

 $T_T$  — температура топлива, °С

 $\overline{T}$  – средняя температура, определяемая по формуле

$$\bar{T} = \frac{(T_1 + T_2)}{2}$$

где  $T_1$  – температура на вход в активную зону, °С

 $T_2$  – температура на выход из активной зоны, °С