# Университет ИТМО


# Лабораторная работа №2

по дисциплине: Беспроводные сети


Выполнили: Соболев Иван, Верещагин Егор, Р34312 Преподаватель: Оголюк Александр Александрович

Санкт-Петербург 2024

## 1. Тестовый стенд



- ПК1 с ОС Windows 11, на котором установлена программа Microsoft Network Monitor.
- ΠΚ2 c OC macOS 14.4.1.
- Точка доступа ELTEX NTU-RG-5420G-Wac. Параметры точки доступа:



- Расстояние от ПК1 до роутера: 200 см
- Расстояние от ПК2 до роутера: 240 см


• Тариф скорости интернета от провайдера: 300 Мбит/с

# 2. Настройка рабочей среды

Так как в тестовом стенде отсутствует возможность подключения Ethernet-кабеля к какому-либо ПК, точка доступа будет настроена с помощью Web-интерфейса.

2.1. Настройка статического IP-адреса на Ethernet-адаптере рабочей станции ПК1

На ПК1 настраиваем вручную ІР-адрес




IPv4-адрес:

192.168.0.1


Физический адрес (МАС):

7C-2A-31-8B-53-2B

# 2.2. Изменение IP-адреса управления на точке доступа На роутере настраиваем IP-адрес управления:




После этого необходимо переподключиться к точке доступа по новому IP:



2.3. Изменение IP-адреса рабочей станции ПК1 На ПК1 снова меняем IP-адресс

IPv4-адрес: 192.168.1.1 Маска IPv4: 255.255.255.0


2.4. Уменьшение выходной мощности передатчика точки доступа до 12.5% На точке доступа есть возможность понизить мощность передатчика только до 20%:



2.5. Создание беспроводной сети с SSID class\_N

Так как на предыдущих шагах в качестве переменной N мы использовали значение 1, то создадим сеть с SSID class\_1:


## **WLAN Basic Settings**



Настройка ІР-адреса на ПК2:



Демонстрация подключения:



# **WLAN Status**

### **WLAN Configuration**

Mode AP

Band 2.4 GHz (B+G+N)

SSID class\_1

Channel Number 6


Channel Width Auto

Current Channel Width 40MHz

Encryption WPA2 Mixed


BSSID 68:13:e2:cc:fe:80

Associated Clients 1




#### 3. Pабота в Microsoft Network Monitor

#### 3.1. Анализ кадров данных




Какие подтипы кадра данных встречаются чаще всего? – Самым распространённым



Их отличие состоит в том, что в QoS Data включены дополнительные поля, которые позволяют устройствам в сети обрабатывать пакеты на основе заданных параметров качества обслуживания, что важно для чувствительных к задержкам приложений.

Какой процент составляют кадры данных от общего числа захваченных кадров? 522/524 \* 100% = 99.6


#### 3.2. Анализ повторно переданных кадров данных



Процент повторно переданных кадров равен 104/524 \* 100% = 19.8

#### 3.3. Анализ контрольных кадров

С помощью команды netsh wlan show all было выяснено, что сетевой адаптер ПК1 не поллерживает режим сетевого монитора:




Дадим ответы на вопросы аналитически:

Какой подтип контрольных кадров является самым распространенным из захваченных кадров? — В основном самым распространенным подтипом контрольных кадров может быть RTS (Request to Send — Запрос на передачу информационного кадра) или CTS (Clear to Send — Предоставление права на отправку информационного кадра). Какой процент составляют контрольные кадры от общего числа захваченных кадров? - Обычно контрольные кадры составляют небольшую часть от общего числа захватываемых кадров, порядка 5-10%.

#### 3.4. Анализ кадров управления

Аналогично контрольным кадром в нашем случае кадры управления не были зафиксированы из-за невозможности работы сетевого адаптера в режиме сетевого монитора:




Дадим ответы на вопросы аналитически:

**Какой подтип кадров управления является самым распространенным из захваченных кадров?** — Наиболее распространенным подтипом в этой категории часто являются кадры Ассоциации (Association Request — запрос на ассоциацию с точкой доступа).

**Какой процент составляют кадры управления от общего числа захва- ченных кадров?** - Они могут составлять около 10-20% от общего числа запечатленных кадров, в зависимости от активности сети.

#### 3.5. Анализ сигнальных кадров




Сигнальные кадры также не поддерживаются, так как они являются подтипом кадров управления.

#### Различия SSID и BSSID:

- SSID это имя беспроводной сети, которое отображается пользователям при подключении. Одно и то же имя SSID может использоваться несколькими точками доступа в пределах одной сети.
- **BSSID** же это уникальный идентификатор конкретной точки доступа в сети, что позволяет отличать её от других точек, даже если они имеют одно и то же имя SSID.

Точка доступа рассылает сигнальные кадры (Beacon) с определённым интервалом, обычно значение по умолчанию составляет 100 миллисекунд, но это может варьироваться в зависимости от конфигурации точки доступа.


#### 3.6. Анализ кадра пробного запроса



Кадры пробного запроса также не поддерживаются, так как они являются подтипом кадров управления.

**Probe Request** (запрос на проверку) — это сообщение, которое отправляет устройство в поисках доступных Wi-Fi сетей. Когда устройство хочет подключиться к сети, оно отправляет Probe Request в эфир, чтобы узнать, какие сети доступны в этом районе.

#### 3.7. Анализ кадра пробного ответа



Кадры пробного ответа также не поддерживаются, так как они являются подтипом кадров управления.

**Probe Response** (ответ на проверку) — это сообщение, отправляемое точкой доступа в ответ на Probe Request, полученный от клиента. Когда точка доступа принимает этот запрос, она отвечает, информируя устройство о наличии своей сети.

### 4. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы познакомились с типами и подтипами кадров 802.11, изучили наиболее распространённые типы кадров, передаваемых по сети – таким типом оказался кадр данных. Также мы настроили локальную сеть между двумя ПК и точкой доступа с помощью настройки IP-адресов и назначения SSID сети.