

```
// variable para manejar el valor del sensor
int sensorValue;
// Valor máximo de la calibración
int sensorLow = 1023;
// Valor mínimo de la calibración
int sensorHigh = 0;
// LED pin. Este es el de la placa
const int ledPin = 13;
void setup() {
  // Encendemos el LED
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  // Antes de que empiece a ejecutar el loop, calibramos el sensor durante 5
segundos
 while (millis() < 5000) {
    //Guardamos su valor máximo...
    sensorValue = analogRead(A0);
    if (sensorValue > sensorHigh) {
      sensorHigh = sensorValue;
    }
    //... y su mínimo
    if (sensorValue < sensorLow) {</pre>
      sensorLow = sensorValue;
```

```
}
// Después de calibrar, cogemos el LED y la apagamos
digitalWrite(ledPin, LOW);
}

void loop() {
    //Leemos la señal de AO y la guardamos
    sensorValue = analogRead(AO);

    // Situamos ese valor entre sensorLow y sensorHigh (que se setearon en la
calibración) y le ponemos una frecuencia entre 50 y 4000
    int pitch = map(sensorValue, sensorLow, sensorHigh, 50, 4000);

// En el pin 8 ponemos la frecuencia obtenida en la linea anterior
    tone(8, pitch, 20);

// Y esperammos
delay(10);
}
```