



Инструкция

По выгрузке и загрузке файла конфигурации регистратора


1) Для того, чтобы загрузить или выгрузить файлы с/на регистратор, флеш-накопитель должен иметь файловую систему FAT32. Вы можете отформатировать свою флеш-карту через проводник вашего компьютера или же через меню самого регистратора.



2) Для экспорта файла конфигурации, перейдите в меню «Обслуживание» -> «Настройки» видеорегистратора и нажмите «Экспорт параметров»



3) Для экспорта файла конфигурации, перейдите в меню «Обслуживание» -> «Настройки» видеорегистратора и нажмите «Импорт параметров»



4) Для импорта параметров, флеш-накопитель обязательно должен содержать папки ConfigFile -> Заводская модель регистратора

— USB-накопитель (E:)

Ммя



ConfigFile X1N_AI config