


УСТАНОВКА ДАТЧИКА УГЛА НАКЛОНА

(ДУН)


1. Демонтируем старый датчик и записываем его серийный номер



2. Фотографируем устанавливаем датчик и переписываем СЕРИЙНЫЙ НОМЕР









3.Обязательно проверяем, что бы при открытии крышки кабель не загибался! Иначе придется переделывать за свой счет!







Установка ДУН 6 в ящике!

1. Демонтируем старый датчик, Фотографируем старый датчик датчик ТАК, ЧТО БЫ ВИДНО БЫЛО СЕРИЙНЫЙ НОМЕР и записываем его.



2. Монтируем новый датчик Фотографируем обязательно серийный номер до установки и записываем его .









4.ФОТОГРАФИРУЕМ УСТАНОВЛЕННЫЕ ПЛОМБЫ НА ДУН И НА СОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ

