Главы **5.18-5.24** Библия

видеонаблюдения

• 5.18. Специализированные камеры ночного видения

- Для задач видеонаблюдения в условиях слабой освещенности или ночью используются специальные типы камер .
- К таким специализированным камерам относятся камеры, использующие электронно-оптические преобразователи, либо тепловизионные камеры .
- В некоторых моделях телекамер ночного видения применяются сенсоры с задней подсветкой .

• 5.19. Тепловизионные камеры

• **Тепловизионные камеры** (наряду с камерами, использующими электронно-оптические преобразователи) применяются для видеонаблюдения в условиях **недостаточной освещенности**.

• 5.20. Мультисенсорная панорамная камера

- Это тип камер, оснащенных несколькими датчиками изображения (сенсорами), количество которых может достигать восьми.
- Каждый из установленных сенсоров обрабатывает свой собственный поток изображений, которые затем объединяются.
- Мультисенсорные камеры способны формировать изображения **очень высокого разрешения**, суммарно до **30**, а иногда и до **50 мегапикселей**.
- Они предназначены для обеспечения широкого покрытия наблюдаемой зоны, как по горизонтали, так и по вертикали.
- В качестве примера такой системы приводится **Panomera от компании Dallmeier**.
- Использование мультисенсорных камер требует значительных объемов хранения данных и высокой пропускной способности сети. Применение RAID-массивов (RAID-3 или RAID-5) может быть рассмотрено для хранения данных с таких систем.

• 5.21. Блоки питания камер и медные проводники

• Обсуждается важность правильного выбора блоков питания (БП) для камер видеонаблюдения .

- Важным аспектом является расчет **падения напряжения** в **медных проводниках**, соединяющих БП с камерой.
- Величина падения напряжения зависит от **длины кабеля, сечения** провода и потребляемого камерой тока.
- Приведена таблица AWG (American Wire Gauge), содержащая информацию о различных сечениях медных проводников, их структуре, площади поперечного сечения и линейном удельном сопротивлении.
- Для расчета падения напряжения и выбора адекватных параметров БП и сечения кабеля приводятся формулы. В качестве примера расчета приводится падение напряжения на кабеле длиной 300 м.
- Отмечается, что уменьшение количества жил в многожильном кабеле может приводить к увеличению падения напряжения.
- Некоторые блоки питания могут иметь функцию **резервирования** (UPS) .

• 5.22. Подача электропитания по кабелям Ethernet (PoE)

- Рассматривается технология **Power over Ethernet (PoE)**, позволяющая передавать данные и электропитание одновременно по стандартным кабелям Ethernet.
- Технология соответствует стандартам **IEEE 802.3af** и **IEEE 802.3at**. Стандарт 802.3af обеспечивает до 15.4 Bt, а 802.3at (PoE+) до 25.5 Bt.
- Для реализации РоЕ используются специальные устройства, такие как **РоЕ-инжекторы** или **коммутаторы РоЕ**.
- При использовании IP-камер с поддержкой РоЕ необходимо учитывать их **потребляемую мощность**. Использование коммутатора РоЕ часто проще, чем отдельных инжекторов. Важна надежность сетевого оборудования, поддерживающего РоЕ.

• 5.23. Настройка фазы вертикальной синхронизации

- Настройка фазы вертикальной синхронизации является важной процедурой для обеспечения корректной работы системы видеонаблюдения .
- Эта настройка особенно критична при использовании мультисенсорных камер или при работе камер в режиме мастер/ слейв.
- Правильная настройка позволяет обеспечить **синхронность видеопотоков**, устранить возможные **артефакты** и добиться стабильного изображения.

• Для выполнения этой настройки может использоваться осциллограф. Для аналоговых камер настройка фазы вертикальной синхронизации позволяет скомпенсировать задержки сигнала в кабелях. Не все модели камер могут поддерживать такую настройку.

• 5.24. Контрольный список для проверки камер видеонаблюдения

- Приведен **контрольный список**, содержащий рекомендуемые шаги для проверки и настройки камер видеонаблюдения.
- Список включает:
 - Установку объектива.
 - Настройку фазы вертикальной синхронизации (если применимо).
 - Настройку фокуса как для объективов с фиксированным фокусным расстоянием, так и для варифокальных объективов (для варифокальных рекомендуется фокусировка при максимальном зуме, затем проверка на широком угле).
 - Проверку стабильности электропитания.
 - Настройку **баланса белого** (автоматического/ручного). Для поворотных камер рекомендуется проверить баланс белого при различных положениях.
 - Проверку баланса для **поворотных (РТZ) камер**, а также скорости передачи управляющих команд и управления зумом.
 - Подключение к сети/видеорегистратору.
 - Идентификацию камер по IP-адресу (для IP-камер).
 - Проверку герметичности корпуса и соединений.