

Вонр. проф. д-р Томе Димовски


Фонд на часови: **2+2** (зимски семестар)

Препорачана литература:


- Mark Norris and Steve Pretty: "Designing the Total Area Network: Intranets, VPNs and Enterprise Networks Explained", John Wiley & Sons
- Priscilla Oppenheimer: "Top-Down Network Design", Third edition, CiscoPress
- Алберто Леон-Гарскија, Индра Виџија: "Комуникациски мрежи: основни концепти и клучни архитектури", Alamina

Што е мрежа?

■ Множество поврзани ентитети кои комуницираат – пренесуваат глас, податоци и видео, така што крајните корисници можат да им пристапуваат, да ги обработуваат, да ги испраќаат и да ги чуваат информациите со кои работат



Што е мрежа?




- Задача на дизајнерот
 - Критериуми за проценка на ефективноста на дизајнот (ефективност = квалитет = степен до кој решението соодветствува на потребите)
 - Кориснички потреби (user needs) степен до кој мрежата ги поддржува апликациите кои се извршуваат
 - **Трошоци** (cost) не само трошокот за набавка и инсталирање на новата мрежа, туку и трошоците за нејзино одржување
 - Перформанси (performance) дизајнот на мрежата треба да овозможува доволно брзо извршување на трансакциите и лесно да се справува во услови на зголемен интензитет на мрежен сообраќај (peak traffic volume)
 - Надежност (reliability) перцепираната надежност (доверливост) на мрежата зависи од сите елементи кои работат во исто време додека трае сесијата на корисникот
 - Добро-дизајнирана мрежа еден или повеќе мрежни елементи можат да откажат, без последици по корисникот

- Расположливост (availability) степен до кој одржувањето и администрирањето (не) го засегаат корисникот (одредено ниво на одржување и администрирање се незибежни кај секоја мрежа)
- Проширливост (expandability) дизајнот на мрежата треба да овозможува вклучување на нови сервиси, динамичко управување со капацитетот, како и механизми за интегрирање на податоци од низа различни извори
- Управливост (manageability) секој елемент од мрежата мора да биде отворен за некоја стандардна форма на проверка од страна на соодветен систем за мрежно управување (network management system)
- За дизајнерот е важно да има систематски пристап како основа за оправдување/одбрана на изборот што го направил

- Процесот на дизајнирање на компјутерска мрежа се состои од неколку основни чекори:
 - Прибирање и анализа на барањата (requirements gathering and analysis) спецификацијата на барањата треба да биде доволно детална, со цел подоцна да овозможи тестирање на прифатливоста на предложените решенија
 - Архитектонски дизајн (architectural design) разгледување на различните начини на кои може да се одговори на поставените барања и предлагање на решение (со примена на најсоодветните технологии)
 - Дизајн на највисокото ниво (top-level design) пополнување на деталите од претходниот чекор покажува како ќе биде имплементирана мрежата од аспект на физички линкови и каде ќе се остварува мрежниот сообраќај (потребен број и капацитет на линкови, терминали, и сл.)
 - Имплементациски дизајн (implementation design) се фокусира на логичките аспекти: именување (naming), адресирање (addressing), рутирање (routing)
 - Бизнис анализа (business case) проценка на очекуваните трошоци за мрежата (ги покрива како тековните трошоци, така и секундарните трошоци: софтверски и хардверски надградби, одржување, лиценци и договорни услуги)







- Фаза 1 Анализа на барањата
 - Бизнис анализа и ограничувања
 - Анализа на техничките барања
 - Опишување на постоечка мрежа
 - Опишување на мрежниот сообраќај (network traffic)

- Фаза 2 Логички мрежен дизајн
 - Дизајнирање на топологијата на мрежата
 - Адресирање (addressing) и именување (naming)
 - Избор на рутирачки протоколи
 - Планирање на безбедноста на мрежата (network security)
 - Менаџирање на компјутерската мрежа

- Фаза 3 Физички дизајн
 - Избор на технологии и мрежни уреди за LAN (Local Area Network) или Кампус
 - Избор на технологии и мрежни уреди за корпоративни мрежи (enterprise networks)
- Фаза 4 Тестирање, Оптимизација, и Документирање на мрежниот дизајн
 - Тестирање на мрежниот дизајн
 - Оптимизација на мрежниот дизајн
 - Документирање на мрежниот дизајн

Фаза 5 – Имплементација и тестирање на мрежата

 Фаза 6 – Мониторинг и оптимизација на мрежните перформанси


2 Архитектонски дизајн


- Целта на дизајнот во архитектонската фаза е воспоставување и документирање на поглед на највисоко ниво (top-level view) на предложената мрежа, со доволно детали за:
 - Воспоставување и документирање на архитектонскиот пристап што ќе се применува во решението
 - Демонстрирање дека дизајнот соодветствува на поставените барања од корисниците
 - Проценка на трошоците со прифатлива прецизност
 - Идентификување на главните проблеми за кои е потребно дополнително истражување и нивно разрешување пред имплементацијата

2 Архитектонски дизајн

- Дизајнерот размислува за карактеристиките на мрежата на апстрактно ниво:
 - Типови на site-ови посебно решение може да биде дизајнирано за секој site-тип (Site Type 1, ..., Site Type N)
 - **End-системи** во крајна линија, мрежата треба да ги поврзе апликациите кои се извршуваат на end-системите (работни станици, РС сервери, или т.н. legacy end-системи)
 - Оддалечени корисници (remote users) често пати, вработените можат да бидат лоцирани во своите домови, или да поминуваат подолго време надвор од своите канцеларии, а потребен им е пристап до истите апликации
 - Други компании компаниите можат да разменуваат податоци помеѓу соодветните мрежи (extranet или Community of Interest Network COIN)

2 Архитектонски дизајн








- Систематски пристап при дизајнирањето на архитектонските и физичките аспекти на мрежата:
 - LAN дизајн за мали site-ови
 - LAN дизајн за големи site-ови и кампуси
 - WAN архитектонски дизајн
 - WAN физички дизајн
 - Дизајн на отпорен (resilient) LAN и WAN
 - Поддршка за legacy end-системи
 - Избор на мрежни уреди
 - Оддалечени корисници и интер-организациски комуникации



2.1 LAN дизајн за мали site-ови

Мрежни топологии (магистрала, ѕвезда, прстен)






2.1 LAN дизајн за мали site-ови

- Избор на технологија
 - **Ethernet** (IEEE 802.3) − 10/100 Mbps, 1 Gigabit, 10Gbps, 100Gbps
 - **Token Ring** (IEEE 802.5) 4/16 Mbps (надвор од употреба)
 - **FDDI** (Fiber Distributed Data Interface) двојнопрстенеста структура со оптика
 - ATM (Asynchronous Transfer Mode) WAN технологија која може да биде адаптирана и за локални мрежи (обично, со примена на 25 Mbps ATM интерфејси)

4

2.1.1 Мали Ethernet локални мрежи




10Base5 Ethernet

- Дебел коаксијален кабел со отпорници на двата краја (LAN сегмент, со максимална должина од 500m)
- Ethernet NICs (Network Interface Cards) – картички со 15-пински AUI (Attachment Unit Interface) мрежен интерфејс
- Трансивери (transceivers) кои го прободуваат коаксијалниот кабел ("vampire tap"), на минимално растојание од 2.5m

10Base2 Ethernet


- Тенок коаксијален кабел (со максимална должина од 185m)
- BNC конектори (наместо "vampire tap")
 - При додавање на нова станица, кабелот се пресекува, на двата краја се ставаат BNC конектори, а новата станица се поврзува во мрежата со BNC 'T' конектор, на минимално растојание од 0.5m
- Трансиверите се интегрирани во NIC

2.1.1 Мали Ethernet локални мрежи





2.1.1 Мали Ethernet локални мрежи




10Base-T / 100Base-TX Ethernet

- Sвездесто поврзување со висококвалитетен UTP (Unshielded Twisted Pair) кабел
- Картички со интегриран трансивер и RJ-45 интерфејс
- Станиците се поврзуваат на портите на LAN **Switch**, со максимална должина на кабелот од 100m
 - Бројот на порти може да варира од 4 до 24, а може да се зголеми со поставување на Hub-овите еден-врз-друг (stackable Hub) и употреба на посебни кабли кои ги поврзуваат интерните магистрали на единиците
- Switch-овите имаат `uplink' порта, заради поврзување со `рбетна локална мрежа (backbone LAN)
 - A) 10Base-2 backbone
 - 5) 10Base-F backbone (collapsed backbone design)




IEEE 802.3 Gigabit Ethernet







IEEE 802.3 10-Gbps Ethernet



IEEE 802.3 10-Gbps Ethernet



IEEE 802.3 100-Gbps Ethernet







- За разлика од Ethernet, за пристап до медиумот не се користи CSMA/CD, туку механизам на проследување на жетон (token passing)
 - Еден од членовите на прстенот се назначува за masterстаница – тој е одговорен за внесување на жетон во локалната мрежа
 - Жетонот се проследува од машина до машина, се' додека не пристигне до корисник кој сака да испрати податоци
 - Таквиот корисник го заменува жетонот со податочна рамка, адресирана до МАС адресата на примачот
 - Податочната рамка циркулира наоколу се' додека не биде примена од примачот за кој е адресирана
 - Примачот ја заменува податочната рамка со жетон, дозволувајќи друг корисник да пристапи на мрежата

2.1.2 Token Ring локални мрежи

Token Ring Logical Design



Token Ring Implementation





- Брзина на пренос 4 Mbps / 16 Mbps
- Должина на рамките 4 КВ / 8 КВ
- Bo Token Ring терминологијата, hub-овите се нарекуваат Media Access Units (MAU) и се дизајнирани на тој начин да имплементираат прстен
- За проширување на прстенот, секој MAU поседува две порти со посебна намена – Ring In (RI) и Ring Out (RO), со чија помош сите MAU се поврзуваат во непрекинат прстен
- Типови на Token Ring опрема и кабли
 - Type 1 STP (Shielded Twisted Pair)
 - Type 3 UTP (Unshilded Twisted Pair)
- Максимален број станици во локална мрежа 260 за Туре 1, 72 за Туре 3
- Типична должина на каблите 100 m
- Repeater-ите овозможуваат зголемување на дозволените растојанија за каблирање помеѓу RI и RO портите (1 km за Туре 1, 2.4 km за оптички кабел)