# ВЪВЕДЕНИЕ В КОМУНИКАЦИОННАТА И КОМПЮТЪРНАТА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

### УСТРОЙСТВО НА ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР

### Устройство на персонален компютър

- о Основни градивни елементи
- Процесорен модул (дънна платка)
- о Компютърна периферия
- Технология за проектиране и производство на печатни платки (??)

### Основни градивни елементи

- о Пасивни градивни елементи:
- о резистори;
- кондензатори;
- кварцови резонатори;
- - бобини и др.
- Активни градивни елементи:
- о транзистори;
- - диоди;
- тиристори;
- о интегрални схеми.

### Да си припомним

- Електрически величини.
- Обозначаване и основни мерни единици.
- Напрежение: U, u; [V; mV; kV]
- Ток: I, i; [A, mA, µA, (nA)]
- $\circ$  Съпротивление: R; [ $\Omega$ ; k $\Omega$ ; М $\Omega$ ]
- Капацитет: С; [F; pF; nF; µF]
- Мощност: P; [W; mW]

### Да си припомним

#### о Закон на Ом

$$I = \frac{U_{12}}{R}$$

 $U_{12}$  – е големината на пада на напрежението на разглеждания участък, V;

R – постоянна величина, наречена активно съпротивление на участъка,  $\Omega$ .

$$R = \frac{U}{I}$$

$$U = I.R$$

### Резистори

 ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА РЕЗИСТОРИТЕ

#### Мерни единици

Използвани мерни единици за съпротивление са:  $\Omega$ ,  $k\Omega$ ,  $M\Omega$ . Основната мерна единица е Om.

$$1 \ k\Omega = 1000 \ \Omega = 1 * 10^3 \ \Omega$$
  
 $1 \ M\Omega = 1000 \ k\Omega = 1 \ 000 \ 000 \ \Omega = 1 * 10^6 \ \Omega$ 

$$1\Omega = \frac{1V}{1A}$$

#### Съпротивление на проводник:


$$R = \rho \frac{l}{S}$$

```
ho — специфичното съпротивление на проводника (съпротивителния материал), \Omega/m; I — неговата дължина, m; S — неговото напречно сечение, mm^2.
```

- Основни параметри:
- номинално съпротивление;
- толеранс (допустимо отклонение от номиналната стойност);
- номинална мощност (разсейвана мощност);
- собствен капацитет;
- собствена индуктивност;
- собствени шумове;
- о температурен коефициент на съпротивлението;
- пробивно напрежение;
- стабилност на съпротивлението и др.

о графично означение на резистор:





## $\circ$ Номинална стойност на съпротивлението RH, $\Omega$ :

Основни (базови) стойности по които се произвеждат елементите.

Разликата между две последователни стандартни стойности е приблизително равно на удвоения толеранс.

#### Номиналната стойност се маркирана върху елемента – резистора

Номиналното стойност и толеранса трябва да бъдат обезателно обозначени върху елемента.

При по-големите по габарити елементи (резистори) се означава и тяхната номинална мощност. При кондензаторите максималното допустимо работно напрежение.

#### **о** Толеранс

Допустимо отклонение от номиналната стойност – разликата между номиналното и действителното съпротивление изразено в **%** по отношение на **Rh**, в %: ( от±0.1% до ±30% )

#### Номинална разсейвана мощност Рн

максимално допустимата мощност, която резисторите могат да разсейват при определена температура на околната среда и при продължително натоварване с напрежение, не поголямо от номиналното. Измерва се в W; (от 0.05 W до 300 W и от 0.01 W до 500 W).

#### Номинална разсейвана мощност Рн

$$P = U * I = I^2 * R = \frac{U^2}{R}$$

R – съпротивление на резистора,  $\Omega$ ;

I – токът протичащ през него, А;

**U** – напрежение в краищата му, V.


 Номинални стойности на съпротивленията по класовете Е6, Е12, Е24 и Е48

Ред	E6	E12		E24				E48							
Доп уск	±20%	±10 %		±5 %				± 2 %							
	1.00	1.00	3.30	1.00	1.80	3.30	5.60	1.00	1.30	1.80	2.40	3.30	4.30	5.60	7.50
	1.50	1.20	3.90	1.10	2.00	3.60	6.20	1.05	1.40	1.90	2.55	3.45	4.50	5.90	7.85
RH	2.20	1.50	4.70	1.20	2.20	3.90	6.80	1.10	1.50	2.00	2.70	3.60	4.70	6.20	8.20
KH	3.30	1.80	5.60	1.30	2.40	4.30	7.50	1.15	1.55	2.10	2.85	3.75	4.90	6.50	8.60
	4.70	2.20	6.80	1.50	2.70	4.70	8.20	1.20	1.60	2.20	3.00	3.90	5.10	6.80	9.10
	6.80	2.70	8.20	1.60	3.00	5.10	9.10	1.25	1.70	2.30	3.15	4.10	5.35	7.15	9.55

### Основни градивни елементи


о Кондензатори

#### о графично означение на кондензатор:





















- Кондензаторите се характеризират със следните основни данни:
- стойност на номиналния капацитет;
- допустими отклонения;
- изолационно съпротивление;
- диелектрична якост;
- о температурен коефициент на капацитета;
- гранична работна температура;
- минимално допустимо атмосферно налягане при определено работно напрежение;
- допустима реактивна мощност;
- собствена индуктивност и др.

- Основна класификация в зависимост от това, дали се изменя или не капацитетът им. Те се делят на:
- о постоянни;
- о променливи;
- полупроменливи.

Кондензаторите във всяка от тези групи се класифицират в зависимост от вида на използвания диелектрик.

#### о Мерни единици

```
Основна единица е - F;
Кратни единици:
```

$$mF = 1.10^{-3} F;$$

$$\mu F = 1.10^{-6} F;$$

$$nF = 1.10^{-9} F;$$

$$pF = 1.10^{-12} F;$$

 Капацитета на един плосък кондензатор се определя по формулата

$$C = \frac{\varepsilon_0 * \varepsilon * S}{d}$$

 $\varepsilon_{0} = 8.85*10^{-12} \ F/m$ , е диелектрична проницаемост на вакуума

 $\varepsilon$  – относителната диелектрична проницаемост на диелектрика между плочите, F/m;

S - площта на плочата, т<sup>2</sup>;

d - дебелината на диелектрика (разстоянието между плочите).

 Капацитета на един плосък кондензатор с п плочи може да се изчисли по формулата

$$C = \frac{\mathcal{E}_0 * \mathcal{E} * S}{d * (n - 1)}$$

#### Номинално напрежение Uн :

постоянно работно напрежение или ефективната стойност на променливото напрежение с номинална честота, което може да бъде приложено към изводите на кондензатора при която и да е температура от температурния обхват на съответната климатична категория.

#### Ъгълът на диелектричните загуби :

ъгълът, допълващ до  $90^{\circ}$  ъгъла между тока и напрежението в една кондензаторна верига. Тангенсът от този ъгъл е мярка за загубите на енергия в кондензатора по време на неговата работа при променлив ток. Най-качествени са кондензаторите с най-малък tg  $\delta$ .

#### Номинални стойности на съпротивленията по класовете Е6, Е12, Е24 и Е48

E <b>6</b>	E12			Εź	24		E48							
± 20%	±10 %		± 5 %				±2 %							
1.0	1.0	3.3	1.0	1.8	3.3	5.6	1.00	1.40	1.87	1.49	3.32	4.42	5.90	7.87
1.5	1.2	3.9	1.1	2.0	3.6	6.2	1.05	1.47	1.96	2.61	3.48	4.64	6.19	8.25
2.2	1.5	4.7	1.2	2.2	3.9	6.8	1.15	1.54	2.05	2.74	3.65	4.87	6.49	8.66
3.3	1.8	5.6	1.3	2.4	4.3	7.5	1.21	1.62	2.15	2.87	3.83	5.11	6.81	8.66
4.7	2.2	6.8	1.5	2.7	4.7	8.2	1.27	1.69	2.26	3.01	4.02	5.36	7.15	9.09
6.8	2.7	8.2	1.6	3.0	5.1	9.1	1.33	1.78	2.37	3.16	4.22	5.62	7.50	9.53

## Маркировка на резистори и кондензатори

- **Маркировката** на резисторите и кондензаторите се извършва по следните правила:
- Наименованието или знака на производителя;
- Кодираното означение на номинално стойност и допуска му;
- Използване на буквено цифров код за означаване номиналната стойност;
- Буквен код за означаване толерансите (допуска) на капацитетите.
- о месеца и година на производство.

## Маркировка на резистори

#### **Маркировката** на резисторите – **различия**:

- о номиналната мощност;
- означението на групата по шумово напрежение (само за група А);
- На малогабаритни ( L<=10mm и D<=5mm ) резистори се маркира само Rн и допускат им.

## Маркировка на кондензатори

**Маркировката** на кондензаторите – **различия**:

- о номиналното напрежение;
- тяхното пробивно напрежение и др. данни.

## Маркировка на резистори и кондензатори

Кодиране на номиналната стойност:

 Кодова буква означава мястото на десетичната точка

за <b>ре</b>	зисторите	за <b>кондензаторите</b>				
R	Ω	р	pF			
K	kΩ	n	nF			
M	$M\Omega$	μ	μF			
код	множител	код	множител			

### Маркировка на резистори

	Стойности на	Код на	Стойности на	Код на
	съпротивлението, $\Omega$	означение	съпротивлението, $\Omega$	означение
_	0.1 Ω	R10	$3.32~\mathrm{k}\Omega$	3K32
	$0.15~\Omega$	R15	33.2 k $\Omega$	33K2
	1.0 Ω	1R0	59.0 kΩ	59K
	100 Ω	100R	1.0 MΩ	1M0
	1.0 k $\Omega$	1K0	1.5 M $\Omega$	1M5
_	10kΩ	10K	10 MΩ	10M
	150kΩ	150K	100 GΩ	100G
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		


### Маркировка на кондензатори

Стойност	Код	Стойност	Код
0.1 pF	p10	100 nF	100n
0.15 pF	p15	150 nF	150n
0.332 pF	p332	332 nF	332n
1.5 pF	1p5	1.5 F	1.5
1.0 pF	1p0	10 F	10
100 pF	100p	100 F	100
15 nF	15n	150 nF	150n

### Маркировка на допуска


допуска, %	кодова буква
±0.1	В
±0.25	С
±0.5	D
±1	F
±2	G
±5	J, ( I )
±10	K
±20	M
±30	N

### Цветен код за маркиране на резистори



# Схеми на свързване резистори

### Успоредно свързване на резистори



## Схеми на свързване резистори


#### Успоредно свързване на резистори

Еквивалентното съпротивление на n на брой успоредно (паралелно) свързани резистори е:

$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

$$R_e = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

#### Успоредно свързване на кондензатори



Еквивалентното капацитет на n на брой успоредно (паралелно) свързани кондензатори се намира по формулата:


#### Успоредно свързване на кондензатори

$$C_e = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

$$C_e = C_1 + C_2$$

### Схеми на свързване резистори

#### Последователно свързване на резистори




Еквивалентното съпротивление на **n** на брой последователно свързани резистори се намира по формулата:

$$R_{e} = R_{1} + R_{2} + ... + R_{n}$$

$$R_e = R_1 + R_2$$

#### Последователно свързване на кондензатори



Еквивалентното капацитет на **n** на брой последователно свързани кондензатори се намира по формулата :

#### Последователно свързване на кондензатори

$$\frac{1}{C_e} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

$$C_{e} = \frac{C_{1}C_{2}}{C_{1} + C_{2}}$$

### Активни елементи

- о ТРАНЗИСТОРИ
- о ДИОДИ
- о ТИРИСТОРИ
- о ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ