ДИСЦИПЛИНА

Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии

ВЪВЕДЕНИЕ В КОМУНИКАЦИОННАТА И КОМПЮТЪРНАТА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

УСТРОЙСТВО НА ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР

Устройство на персонален компютър

- о Основни градивни елементи
- о Процесорен модул (дънна платка)
- о Компютърна периферия
- Технология за проектиране и производство на печатни платки (?)

Основни градивни елементи

Пасивни градивни елементи:

- о резистори;
- кондензатори;
- кварцови резонатори;
- - бобини и др.

Активни градивни елементи:

- - ДИОДИ;
- транзистори;
- тиристори;
- о интегрални схеми.

Да си припомним

- Електрически величини.
- Обозначаване и основни мерни единици.
- Напрежение: U, u; [V; mV; kV]
- Τοκ: I, i; [A, mA, μA, (nA)]
- \circ Съпротивление: [R; Ω ; $k\Omega$; $M\Omega$]
- Капацитет: С; [F; pF; nF; μF]
- Мощност: P; [W; mW]

ДИСЦИПЛИНА "ВЪВЕДЕНИЕ В КОМУНИКАЦИОННАТА И КОМПЮТЪРНАТА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

Лекциите по дисциплината ВКцКТТ са всяка седмица, по два часа, понеделник, от **08:00** часа, в зала 1.307

ДИСЦИПЛИНА "ВЪВЕДЕНИЕ В КОМУНИКАЦИОННАТА И КОМПЮТЪРНАТА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

Лекциите се провеждат всяка седмица, без прекъсване в продължение на осем седмици, четна и нечетна, без да се броят: изпитните седмици или празниците

НЕЩО ЗА ИЗПИТА?



НЕЩО ЗА ИЗПИТА?

О се формира от KP1, KP2 и ПЗ (О е крайната оценка по дисциплината ВКцКТТ)

$$O = (KP1 + 1.5 * KP2 + 0.5 * П3)/3$$
 + Реферат + Презентация

където:

- КР1, КР2, контролна работа 1 и 2;
- ПЗ резултатът от решаване на практическа задача;
- О ≥ 3, ако КР1;КР2;П3 <u>са положителни</u> оценки, т.е. ≥ 3.00.

ИЗПИТНИ ДАТИ

- Контролните работи 1 и 2 ще се проведат в часовия пояс за лекции по следния график (при нужда в допълнително време в посочена зала):
- КР1 в седмица 7 24.10.2016 г.;
- КР2 в седмица 11 21.11.2016 г.
- ПЗ през седмици 11 и 12 по време на п.у., от 21.11. до 02.12.2016 г.
- Заверка на семестър в 13 и 14 седмици,
 от 03 до 17.12.2016 г.,
- За групите с пу на 08.12.2016 г. ще ги уточним в 12-та седмица (01.12.2016)

Заверка на семестъра

- Заверка на семестъра ще получат студентите с:
- о С не по-малко от 50% посещения на лекциите, т.е. 4 т. от проверки на лекции + двете КР
- о С 100% присъствия на п.у.
- о И НАПРАВЕНИ контролните работи 1 & 2 (КР1, КР2) и решаване на практическа задача (решаването на ПЗ е по време на п.у. в седмици 11 и 12, т.е. от 21.11. до 02.12.2016 год.)
- о Лекциите се заверяват след заверка п.у.

Кореспонденция

- По електронен път.
- о Чрез електронно писмо.
- В писмото се записват и двете позиции задължително:
- "Относно / Subject / Тема"
- "текстово поле на писмото"

Повече за кореспонденцията прочете в първата лекция.

Резистори

 ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА РЕЗИСТОРИТЕ

Да си припомним

о Закон на Ом

$$I = \frac{U_{12}}{R}$$

 U_{12} – е големината на пада на напрежението на разглеждания участък, V;

R — постоянна величина, наречена активно съпротивление на участъка, Ω .

$$R = \frac{U}{I}$$

$$U = I.R$$

Мерни единици

Основната мерна единица е Ом. Използувани мерни единици за съпротивление са: Ω , $k\Omega$, $M\Omega$.

$$1 \ k\Omega = 1000 \ \Omega = 1 * 10^3 \ \Omega$$

 $1 \ M\Omega = 1000 \ k\Omega = 1 \ 000 \ 000 \ \Omega = 1 * 10^6 \ \Omega$

Само за онагледяване за големината на R=1 Ω

$$1\Omega = \frac{1V}{1A}$$

Съпротивление на проводник:


$$R = \rho \frac{l}{S}$$

ho — специфичното съпротивление на проводника (съпротивителния материал), Ω/m ; l — неговата дължина, m; S — неговото напречно сечение, mm^2 .

- Основни параметри:
- номинално съпротивление;
- толеранс (допустимо отклонение от номиналната стойност);
- номинална мощност (разсейвана мощност);
- собствен капацитет;
- собствена индуктивност;
- собствени шумове;
- о температурен коефициент на съпротивлението;
- пробивно напрежение;
- стабилност на съпротивлението и др.


о графично означение на резистор:

















Маркировка на разсейваната мощност в принципните електрически схеми:



\circ Номинална стойност на съпротивлението RH, Ω :

Основни (базови) стойности, по които се произвеждат елементите.

Разликата между две последователни стандартни стойности е приблизително равно на удвоения толеранс.

Номиналната стойност се маркирана върху елемента – резистора

Номиналното стойност и толеранса трябва да бъдат обезателно обозначени върху елемента.

При по-големите по габарити елементи (резистори) се означава и тяхната номинална мощност. При кондензаторите максималното допустимо работно напрежение.

о Толеранс

Допустимо отклонение от номиналната стойност - разликата между номиналното и действителното съпротивление изразено в **%** по отношение на **Rh**, в %: (от±0.1% до ±30%)

Номинална разсейвана мощност Рн

максимално допустимата мощност, която резисторите могат да разсейват при определена температура на околната среда и при продължително натоварване с напрежение, не поголямо от номиналното. Измерва се в W; (от 0.05 W до 300 W и от 0.01 W до 500 W).

Номинална разсейвана мощност Рн

$$P = U * I = I^2 * R = \frac{U^2}{R}$$

R – съпротивление на резистора, Ω ;

токът протичащ през него, А;

U – напрежение в краищата му, V.


 Номинални стойности на съпротивленията по класовете Е6, Е12, Е24 и Е48

Ред	E6	E12		E24				E48							
Доп уск	±20%	±10 %		±5 %				± 2 %							
Rн	1.00	1.00	3.30	1.00	1.80	3.30	5.60	1.00	1.30	1.80	2.40	3.30	4.30	5.60	7.50
	1.50	1.20	3.90	1.10	2.00	3.60	6.20	1.05	1.40	1.90	2.55	3.45	4.50	5.90	7.85
	2.20	1.50	4.70	1.20	2.20	3.90	6.80	1.10	1.50	2.00	2.70	3.60	4.70	6.20	8.20
	3.30	1.80	5.60	1.30	2.40	4.30	7.50	1.15	1.55	2.10	2.85	3.75	4.90	6.50	8.60
	4.70	2.20	6.80	1.50	2.70	4.70	8.20	1.20	1.60	2.20	3.00	3.90	5.10	6.80	9.10
	6.80	2.70	8.20	1.60	3.00	5.10	9.10	1.25	1.70	2.30	3.15	4.10	5.35	7.15	9.55


Основни градивни елементи

о Кондензатори

о графично означение на кондензатор:




















- Кондензаторите се характеризират със следните основни данни:
- стойност на номиналния капацитет;
- допустими отклонения;
- изолационно съпротивление;
- диелектрична якост;
- о температурен коефициент на капацитета;
- гранична работна температура;
- минимално допустимо атмосферно налягане при определено работно напрежение;
- допустима реактивна мощност;
- собствена индуктивност и др.

- Основна класификация в зависимост от това, дали се изменя или не капацитетът им. Те се делят на:
- постоянни;
- променливи;
- о полупроменливи.

Кондензаторите във всяка от тези групи се класифицират в зависимост от вида на използувания диелектрик.

о Мерни единици

Основна единица е - **F**; Кратни единици:

$$mF = 1.10^{-3} F$$
;

$$\mu F = 1.10^{-6} F$$

$$nF = 1.10^{-9} F$$
;

$$pF = 1.10^{-12} F$$
;

 Капацитета на един плосък кондензатор се определя по формулата

$$C = \frac{\mathcal{E}_0 * \mathcal{E} * S}{d}$$

 $\varepsilon_0 = 8.85*10^{-12} \ F/m$, е диелектрична проницаемост на вакуума

 ε — относителната диелектрична проницаемост на диелектрика между плочите, F/m;

S - площта на плочата, m^2 ;

d - дебелината на диелектрика (разстоянието между плочите).

 Капацитета на един плосък кондензатор с n плочи може да се изчисли по формулата

$$C = \frac{\varepsilon_0 * \varepsilon * S}{d * (n - 1)}$$

Номинално напрежение Uн :

постоянно работно напрежение или ефективната стойност на променливото напрежение с номинална честота, което може да бъде приложено към изводите на кондензатора при която и да е температура от температурния обхват на съответната климатична категория.

Ъгълът на диелектричните загуби :

ъгълът, допълващ до 90° ъгъла между тока и напрежението в една кондензаторна верига. Тангенсът от този ъгъл е мярка за загубите на енергия в кондензатора по време на неговата работа при променлив ток. Най-качествени са кондензаторите с най-малък tg δ .

Номинални стойности на съпротивленията по класовете Е6, Е12, Е24 и Е48

E 6	E12		E24			E48								
± 20%	±10 %			± 5 %				±2 %						
1.0	1.0	3.3	1.0	1.8	3.3	5.6	1.00	1.40	1.87	2.61	3.48	4.64	6.19	8.25
1.5	1.2	3.9	1.1	2.0	3.6	6.2	1.05	1.47	1.96	2.74	3.65	4.87	6.49	8.66
2.2	1.5	4.7	1.2	2.2	3.9	6.8	1.15	1.54	2.05	2.87	3.83	5.11	6.81	8.66
3.3	1.8	5.6	1.3	2.4	4.3	7.5	1.21	1.62	2.15	3.01	4.02	5.36	7.15	9.09
4.7	2.2	6.8	1.5	2.7	4.7	8.2	1.27	1.69	2.26	3.16	4.22	5.62	7.50	9.53
6.8	2.7	8.2	1.6	3.0	5.1	9.1	1.33	1.78	2.37	3.32	4.42	5.90	7.87	

Маркировка на резистори и кондензатори

- **Маркировката** на резисторите и кондензаторите се извършва по следните правила:
- Наименованието или знака на производителя;
- Кодираното означение на номинално стойност и допуска му;
- Използване на буквено цифров код за означаване номиналната стойност;
- Буквен код за означаване толерансите (допуска) на капацитетите.
- о месеца и година на производство.

Маркировка на резистори

Маркировката на резисторите – **различия**:

- о номиналната мощност;
- означението на групата по шумово напрежение (само за група А);
- На малогабаритни (L<=10mm и D<=5mm) резистори се маркира само Rн и допускат им.

Маркировка на кондензатори

Маркировката на кондензаторите – **различия**:

- о номиналното напрежение;
- о тяхното пробивно напрежение и др. данни.

Маркировка на резистори и кондензатори

Кодиране на номиналната стойност:

 Кодова буква означава мястото на десетичната точка (множител и резистор или кондензатор)

за рези	сторите	за кондензаторите		
R	Ω	р	pF	
K	kΩ	n	nF	
M	ΜΩ	μ	μF	

Маркировка на резистори

	Стойности на	Код на	Стойности на	Код на
СЪ	противлението, Ω	означение	съпротивлението, Ω	означение
	0.1 Ω	R10	$3.32~\mathrm{k}\Omega$	3K32
	$0.15~\Omega$	R15	33.2 k Ω	33K2
	1.0 Ω	1R0	59.0 kΩ	59K
	100 Ω	100R	1 M Ω	1M0
	1 k Ω	1K0	1.5 M Ω	1M5
	10 kΩ	10K	10 MΩ	10M
	150 kΩ	150K	100 GΩ	100G


Маркировка на кондензатори

Стойност	Код	Стойност	Код
0.1 pF	p10	100nF	100n
0.15pF	p15	150nF	150n
0.332pF	p332	332nF	332n
1.5pF	1p5	1.5F	1.5
1 pF	1p0	10F	10
100pF	100p	100F	100
15nF	15n	150 nF	150n

Маркировка на допуска

допуска, %	кодова буква
±0.1	В
±0.25	С
±0.5	D
±1	F
±2	G
±5	J, (I)
±10	K
±20	M
±30	N

Цветен код за маркиране на резистори



Маркировка на резистори и кондензатори

Кодиране на номиналната стойност само с цифри при елементи с малки габаритни размери (за повърностен монтаж):

 Базови стойности за резистор и кондензатор са дадени в следващата таблица:

за резис	торите	за кондензаторите			
R	Ω	р	рF		

Маркировка на резистори и кондензатори

Кодират се номиналната стойност и степенния показател на множителя.


Първите цифри (две или три) са номиналната стойност.

Последната цифра съдържа степенния показател на множителя.

Например: код = 473; т.е. 47 *10³ базата (Ω или pF)

Пример 2: код = 1501; т.е. $150*10^1$ базата (Ω *или pF*)

Успоредно свързване на резистори



Успоредно свързване на резистори

Еквивалентното съпротивление на n на брой успоредно (паралелно) свързани резистори е:

$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$


$$R_e = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Успоредно свързване на три резистора

Еквивалентното съпротивление на три успоредно свързани резистори е:

$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Успоредно свързване на кондензатори



Еквивалентното капацитет на n на брой успоредно (паралелно) свързани кондензатори се намира по формулата:

Успоредно свързване на кондензатори

$$C_e = C_1 + C_2 + ... + C_n$$

$$C_e = C_1 + C_2$$

Последователно свързване на резистори




Еквивалентното съпротивление на **n** на брой последователно свързани резистори се намира по формулата:

$$R_{e} = R_{1} + R_{2} + ... + R_{n}$$

$$R_{e} = R_{1} + R_{2}$$

Последователно свързване на кондензатори



Еквивалентното капацитет на **n** на брой последователно свързани кондензатори се намира по формулата :

Последователно свързване на кондензатори

$$\frac{1}{C_e} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

$$C_e = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

Последователно свързване на три кондензатора

$$\frac{1}{C_e} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

Активни елементи

- о ДИОДИ
- о ТРАНЗИСТОРИ
- о ТИРИСТОРИ
- о СЕМИСТОРИ
- о ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ