### Практическо упражнение № 2

Основни градивни елементи в електрониката, автоматиката и компютърната техника. Конструктивни характеристики и маркировка. Избор на елементи от справочник.

### I. Цел:

Да се запознаят студентите с основните градивните елементи използувани в електрониката, автоматиката, компютърната и комуникационна техника. Конструктивните им характеристики и маркировката. Да се запознаят с начините за избор на елементи от справочник.

# II. Теоретична част:

2.2.3.1.

2.2.1.Закон на Ом.

Съгласно закона на Ом големината на постоянен електрически ток в участък от електрическата верига (не съдържаща източник на напрежение) е право пропорционална на електрическото напрежение в този участък и обратно пропорционална на съпротивлението и.

Ако в участък 1-2 протича ток с големина I(A), тече в посока от точка 1 към точка 2, то по закона на Ом:

$$I = \frac{U_{12}}{R}$$
 ; (2.2.1.)

където:  $U_{12}$  – е напрежението на разглеждания участък, V; R – постоянна величина, наречена активно съпротивление на участъка,  $\Omega$ .

След кратко преобразуване можем да изразим зависимостта на съпротивлението от напрежението и тока:

$$R = \frac{U}{I} ;$$

$$U = I.R$$

$$(2.2.2.)$$

$$(2.2.3.)$$

Използувани единици за съпротивление са:  $\Omega$ ,  $k\Omega$ ,  $M\Omega$ . Основната е  $\Omega$  (Ом).

Където: 1 kΩ = 1 000 Ω; 1 MΩ= 1 000 kΩ = 1 000 000 Ω

От формула (2.1) можем да изразим зависимостта с основните мерни единици, на използуваните величини:

$$1\Omega = \frac{1V}{1A}; \qquad (2.2.4.)$$

## 2.2.2.Съпротивление на проводник.

Съпротивлението на проводник зависи от:

$$\mathbf{R} = \rho \frac{\mathbf{I}}{\mathbf{q}} ; \qquad (2.2.5.)$$

където:  $\rho$  – специфичното съпротивление на проводника (съпротивителния материал),  $\Omega$ m;

I – неговата дължина, m; q – неговото напречно сечение, mm<sup>2</sup>;

## 2.2.3.Пасивни градивни елементи

Най-често използуваните пасивни градивни елементи са: резистори и кондензатори.

## 2.2.3.2. Резистори

**Основни параметри,** които се маркират са: номинално съпротивление; толеранс (допустимо отклонение от номиналната стойност); номинална мощност (разсейвана мощност) и др.

Номиналното съпротивление и толеранса трябва да бъдат обезателно обозначени върху резистора. При по-големите резистори се означава и тяхната номинална мощност (виж лек. 2).

Електрическата мощност, която се отделя от резистора във вид на топлина, може да се изчисли по формулата (2.2.5.):


$$P = I^2 * R = \frac{U^2}{R}$$
; (2.2.5.)

където:  $\mathbf{R}$  – съпротивление на резистора,  $\Omega$ ;


I – токът протичащ през него, А;

*U* – напрежение в краищата му, V.

Условно графично означаване на резисторите: Постоянни резистори



Променливи резистори



Донастройващи резистори





Фото резистори



**Буквено – цифрово означаване**: Ri ; където і – е пореден номер на елемента в схемата.

Маркировката на резисторите се извършва по следните правила.

Маркировката на постоянните резистори, ако не е посочена друга в стандартите за отделните типове, се състои от наименованието или знака на производителя, номиналната мощност, кодираното означение на номинално съпротивление и допуска му, месеца и година на производство.

На малогабаритни ( L<=10mm и D<=5mm ) резистори се маркира само Rн и допускат им.

За означаване номинално съпротивление и допуска на съпротивлението се използва буквен или цветен код.

Буквеният код се състои от три или четири знака, съдържащи две цифри и една буква или три цифри и една буква. Кодът, съответстващ на една стойност, която съдържа две значещи цифри, се състои от три знака (напр. кодът, съответствуващ на 1500  $\Omega$ , ще бъде 1**К**5), с

изключение на кода, съответстващ на декадата от 100 до 999 за всеки даден коефициент на умножение. Буквите от кода заместват десетичната запетая, както показват примерите в табл. 2 (виж лекцията). С  $\mathbf{R}$  – се кодират стойности от Ом, с  $\mathbf{K}$  – кило Ом, с  $\mathbf{M}$  – мега Ом.

*Пример*: Маркировката върху резистора, в редовете за стойност, е изписано: а ) R15K , Каква е стойността на съпротивлението на резистора?

Отвовори: За пример а) е 0.15  $\Omega$ ,  $\pm 10\%$ .

#### 2.2.3.3. Кондензатори

Кондензаторите се използват за осъществяване на различни схеми на трептящи кръгове за ниски и високи честоти, за честотни и фазови коректори, като блокиращи и разделителни елементи и др.

Условното графично означение на кондензаторите е показано на фиг. 1.2.2.

Основната мерна единица за капацитет е F (Фарад).

Основните характеристики и маркировка са дадени в (лек. 2, точка II.). Номенклатурните стойности за производство в табл. 1.2.5., от какво зависи капацитетът на плосък кондензатор формула (1.2.5).

## III. Задачи:

- 2.1. Да се определи стойността на съпротивления с надписи за стойността: a ) R15K б ) 56KI в ) 535KF г ) M535G
- 2.2. Да се изберат по два резистора и кондензатора и да се прочете тяхната стойност.
- 2.3. Да се начертае схемата на два успоредно (последователно) свързани резистора и се определи еквивалентното съпротивление, ако стойността им е 5100  $\Omega$ .
- 2.4. .Да се начертае схемата на два успоредно (последователно) свързани кондензатора и се определи еквивалентният капацитет, ако стойността им е 470 nF.

IV. Контролни въпроси:

- 4.1. Каква информация се маркира задължително върху резисторите и кондензаторите?
- 4.2. Как се маркират резисторите и кондензаторите с буквено цифров код?
  - 4.3. Основни и кратни мерни единици за съпротивление?
  - 4.4. Основни и кратни мерни единици за капацитет?