第二章 物理层

本章最重要的内容是搞清楚

- 物理层的任务。
- 了解几种常用的信道复用技术。
- 了解集中常用的宽带接入技术,主要是ADSL和FTTx。

2.1 物理层的基本概念

物理层的协议常常被称为**物理层规程**,或者**物理层协议**。物理层的主要任务是确定与传输媒体端口的接口有关的一些特性。

- 机械特性。接线器的形状和尺寸,引脚数目和排列,固定和锁定装置等都在此列。
- 电气特性。各条(引)线的电压范围,
- 功能特性。在每一条引线上出现的某一电平的电压的定义。
- 过程特性。不同功能的各种可能事件的出现顺序。

数据在计算机内部多采用并行传输方式。但是数据在通信中大部分是串行传输。都是钱的问题。

2.2 数据通信的基础知识

2.2.1 数据通信系统的模型

一个数据通信系统可划分为三大部分,即**源系统**(发送端,发送方都可以)、**传输系统**(传输网络)、**目的系统**(接收端、接收方)。

- 源系统、目的系统都一般包括两个部分:
 - 源系统包括源点和发送器。源点即产生数据的地方,计算机产生的数字比特流,之后发送器编码以后才能发送出去。典型的发送装置就是调制器,计算机中经常出现。
 - 目的系统包括接收器和终点(目的站,信宿)。接收器对于进入的数据进行解调,还原出重点需要的数字比特流。终点把信息通过某种方式输出。
- 需要注意的是,这里的信息可以是人类可以理解的**消息**,也可以是计算机理解的0101序列,即**数据**。
- 信号则是数据的电气或电磁表现。具体分为两大类。
 - 模拟信号(连续信号)。通常是以正弦波形式出现,在电线上比较多出现。
 - 数字信号(离散信号)。通常是01(高低电平),代表不同的离散数值的基本波形。

2.2.2 有关信道的几个基本概念

注意信道和电路**并不等同**,信道一般都是用来表示向某一个方向传送信息的媒体,因此一条通信电路包含一条发送信道和一条接收信道。从通信的交互方式来看有三种基本方式:

- 单向诵信。比如有线电视,广播。
- 双向交替通信,双方都可以接受消息,但不能同时发送。比如对讲机
- 双向同时通信。

来自信源的信号常称为**基带信号**,输出的文字和图片都属于这一类,基带信号通常有很多低频成分,甚至带有直流信号。因此需要对这种信号进行调制以符合基带信号的输出。

• 第一种方法被称为**编码**,是把数字信号转化成另外一种数字信号,也被称为**基带调制。**

- 不归零制,正电平代表1,负代表0。
- 。 归零制,正脉冲代表1,负脉冲代表0。
- 。 曼彻斯特编码, 向上跳变为0, 向下跳变为1。可以反过来定义。具有自同步能力。
- 差分曼彻斯特编码,位开始有跳变则为0,反之为1,位中间必定有跳变。
- 第二种方法被称为**带通调制**。把基带信号的频率范围搬迁到更高的频段,并转换为**模拟信号**,这样就能更好地在模拟信道中传输,转化过后的被称为**带通信号**。
 - 调幅(AM),载波的振幅随基带数字信号变化。
 - 。 调频(FM), 载波的频率随基带数字信号变化。
 - 调相(PM),载波的**初始相位**随基带数字信号变化。
 - 为了达到更高的信息传输速率,还有更为复杂的技术。

2.2.3 信道的极限容量

信道的极限容量必须要考虑的是**数据传输速率**和**长度**,甚至长度和传输速率也是相关的,因为涉及到**失 真**的问题。在传输速率越高、传输距离越远、噪声干扰越大、传输媒体质量越差的情况下,越容易发生 失真。

从概念上讲,限制码元传输速率的因素有两个:信道能过的频率范围和信噪比。

- 1924年,Nyquist推出了著名的**奈氏准则**,在任何信道中,码元传输的速率是有上限的,如果超过了这个上限就会导致**码间串扰**问题,识别就成为了不可能。
- 信道的频带越宽,能通过的高频分量越多,就能用更高的速率传递码元而不发生干扰。
- 信噪比通常被称为S/N,并使用 dB 来作为单位,其意义是信号和噪声的平均功率之比。根据 dB 的计算规则可以知道: $dB=10log_{10}(S/N)$ 。

在1948年,信息论的创始人香农推导出了著名的**香农公式**,结论是 $C = Wlog_2(1 + S/N)$ 。其中

- W是信道的带宽,单位 Hz。
- S 是信道内所穿的平均功率, N 为信道的高斯噪声功率。
- C是信道的极限传输速率,单位bit/s。

实际上,这个上限未免过于高了,又不给出解决方案,到现在都贴不上这个数字。通过给一个码元带更 多信息量可以提升传输速率。

2.3 物理层下面的传输媒体

传输媒体(传输介质、传输媒介)可分为下述两大类。在导引型传输媒体中,电磁波沿着固体媒体传播,而非导引型媒体则就是指自由空间,比如电磁波的传输。

2.3.1 导引型传输媒体

双绞线

把两根互相绝缘的铜导线并排放在一起,然后用规则的方法**绞合**起来就成了双绞线。绞合可以减少对相邻导线的电磁干扰。几乎所有的电话都用双绞线连接到电话交换机,这段从用户电话机到交换机的双绞线被称为**用户线**或者**用户环路**。

双绞线通信距离一般几公里到十几公里。提高抗电磁干扰能力的方法最主要是加屏蔽。这里的数据采集自<u>Wikipedia</u>。

类别	带宽	典型应用
3	16MHz	语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输
4	20MHz	基于 <u>今牌</u> 的局域网,10Mbps,100Mbps网络
5	100MHz	语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输
5e	125MHz	一般可以认为支持1Gbps网络,有人检验过可以过10Gbps,但是距离最多 50m
6	250MHz	超过1Gbps的网络,10Gbps通常也可以使用,一般最多100m
6a	500MHz	10Gbps网络,标准外径9mm
6e	500MHz	10Gbps网络,标准外径6mm
7	600MHz	10Gbps,单线标准外径8mm,多芯线标准外径6mm,必须做屏蔽,因此不建议装修使用
8	2000MHz	40Gbps网络

同轴电缆

这里涉及的就比较少了,同轴电缆由内导体铜质芯线,绝缘层,网状编织的外导体屏蔽层,保护塑料外壳组成。曾经用于网络的连接,现在被光纤和双绞线取代,不过因为抗干扰很好,在影音器材和无线电设备中使用,以保证音频/视频/信号的完整性。

光缆

光纤通常由非常透明的石英玻璃拉成钢丝,主要由纤芯和薄层构成的双层同心圆柱体。纤芯很细,直径只有 $8\sim 100\mu m$,包层则有较低的折射率,通过全反射减少光的溢出。注意这里纤芯是透明的固体。

- 单模光纤的纤芯非常细,只有几个微米,成本较高,但是因为非常狭窄,光在其中近乎直线传播,因此几乎不会失真。
- 多模光纤在多条不同入射角度的光线在一条光纤中传输,在传输过程中会逐渐展宽,造成失真,因此只适合于近距离传输。
- 通常光纤的三个频段中心为850nm, 1300nm和1550nm, 其中850衰减比较大但其他特性都不错。

因为光纤非常细,所以可以把很多根放在一起进行传输,并且加入供电线,加入加强芯和填充物可以大大提高机械强度,最后报上包带层和外护套,可以是抗拉强度提升到几公斤。

光纤不仅有通信容量很大的特点,而且传输损耗小,中继距离长; 抗雷电和电磁干扰性能好, 这在大电流脉冲干扰的环境中尤为重要; 没有串音干扰, 保密性好; 体积小, 重量轻。

2.3.2 非导引型传输媒体

这里主要讲解的是无线传输,也是**运动中通信的唯一手段**。在现实中紫外线和更高的波段还不能用于通信(把人的DNA打断了怎么办)。剩下的波段中主要利用的波段不同,对应的定位也不同。

短波通信

短波通信主要靠电离层的反射,但是电离层各种不稳定和多径效应导致短波信道的通信质量很差,一般速度很低,大概不到1kbit/s,用上各种调制解调技术以后也不到10kbit/s。

微波通信 (300M~300G, 但主要在2~40G)

微波在空间主要是直线传播,但是在电离层会穿透过去,因此只能贴近地面传送(中继塔),这种方式 称为地面微波接力通信,或者在天上弄中转,这种方式称为卫星通信。微波接力通信的范围大概 50km,如果天线塔在100m高,可以到100km,这个利用物理知识可以算。大多数长途电话业务使用 4~6GHz的频率范围。

微波接力通信可传输电话、电报、图像、数据等信息,其主要特点是

- 微波频率很高, 频段范围也很宽, 容量很大。
- 工业干扰或者电气干扰的主要频谱成分比微波低很多, 因此传输质量比较高。
- 相比于电缆载波通信投资少,见效快。

微波通信也有一些缺点。

- 相邻站点必须直视,不能有障碍物。
- 可能会受到恶劣天气的影响。
- 与电缆通信比较,隐蔽性和保密性较差。
- 维护需要的人力物力比较多。

卫星通信

卫星通信的传播距离比较远,采用同步卫星或者低轨道卫星作为中继站,在180个同步卫星+不同频段的处理下,传输容量是非常大的。但是卫星通信的传播时延比较大,大概在270ms左右。除此以外,设备复杂,造价昂贵,使用寿命也有限。但是如果受到限制,不能在地面造塔,就只能通过同步卫星。

无线局域网

主要涉及到5G和2.4G网络,具体可以看下Wifi标准。

2.4 信道复用技术

2.4.1 频分复用FDM、时分复用TDM和统计时分复用STDM

频分复用指在**同样的时间占用不同频率的带宽资源**。时分复用指在**同样的频率下占用一帧内不同时间段的带宽资源**。在进行通信的时候,复用器和分用器总是成对使用,复用器的的作用是把信号放在一起,而分用器则相反。

这里的时分复用解释的还不是很清楚,实际上,一个数据帧里面包含了所有用户的发送的内容,如果这一帧里面这个用户没有发送的内容则留空。可见这一块空间利用率相当低。频分复用也是如此,就算某用户完全没有带宽,也不能让其他用户抢占掉。

统计时分复用

统计时分复用基于时分复用,但是有一定的优化,这种优化基于用户基本都是间歇连接到集中器。大致的逻辑是这样的:

- 一个复用帧的分割量小于用户数目。
- 用户有了数据就随时往集中器发送数据。
- 集中器按照顺序扫描输入缓存,把缓存放进帧里面,没有发送的就跳过去。
- 一旦发现放满了就发送出去。

这种方法确实提升了利用率,虽然总的数据率小于各输入数据率的综合,但是**从平均的角度来看,确实取得了一个平衡**。不过也有一个问题:就是在全部用户不间断发送数据的时候,集中器肯定无法应付。这种时分复用方式也被称为**异步时分复用**,普通的称为**同步时分复用**。千万要注意的是,课本给的例子每一帧里面只有两个用户发送了数据,实际上,每一帧都可以动态分配时隙。

STDM的缺点除了不能应付全部不间断发送数据以外,还有要对帧进行一些处理,比如加上地址信息,这些开销不可避免。仔细对比教材2-15和2-16的图就可以看出区别。

2.4.2 波分复用就是光的频分复用

2.4.3 码分复用CDM

基于CDMA技术。每一个客户使用经过特殊挑选的不同码型,因此各个用户之间不会产生干扰。这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力,频谱类似于白噪声,不易被敌人发现。这玩意的原理大概是这样的。

- 在CDMA中,每一个比特时间划分为m个短的间隔,称为码片,通常m=64或者m=128。
- 每一个使用CDMA的站都被指派一个唯一的m bit码片序列。如果一个站想要发送1,就发送码片序列,如果要发送0,就发送码片序列**的反码**。
- 码片之间不能相同,而且必须正交。
- 根据**叠加原理**,在收到一个序列后,和每一个站的码片相乘得到的结果就和发送数据有关。如果是正数那么发送了1,如果是负数发送了0,如果为0就是没发送数据。
- 需要假设所有站发送的码片序列都是**时间上同步**的,这可以利用GPS做到这一点。

这种通信方式是**扩频通信**中的一种,也是扩频通信中的子类**直接序列扩频(DSSS)**中的一种。另一子类就是**跳频扩频(FHSS)**。

2.6 宽带接入技术

2.6.1 ADSL技术

以下全部来自于Wiki-ADSL。

ADSL因为上行(从用户到电信服务提供商方向,如上传动作)和下行(从电信服务提供商到用户的方向,如下载动作)带宽不对称(即上行和下行的速率不相同)因此称为**非对称数字用户线路**。它采用频分多路复用技术把普通的电话线分成了电话(0~4kHz)、上行(40~138kHz)和下行

(138kHz~1100kHz) 三个相对独立的信道,从而避免了相互之间的干扰。通常ADSL在不影响正常电话通信的情况下可以提供最高3.5Mbps的上行速度和最高24Mbps的下行速度。

ADSL的传输距离取决于**用户的数据率,线径和信噪比**。例如0.5mm的线材,传输速率1.5~2.0Mbit/s时可传送5.5km,但到了6.1Mbit/s,就只有3.7km,此时再把线径缩小到0.4mm,那么传送距离只有2.7km,不然会造成信号失真。所以一般ADSL要求用户到电话局的距离不超过5km。

ADSL是一种异步传输模式 (ATM)。

在电信服务提供商端,需要将每条开通ADSL业务的电话线路连接在数字用户线路访问多路复用器 (DSLAM)上。而在用户端,用户需要使用一个ADSL终端(和传统的<u>调制解调器</u>(Modem)类似)来连接电话线路(在教材上称之为**接入端接单元ATU**,用户这里称为**ATU-R**,本地电话交换机那边称为 **ATU-C**)。由于ADSL使用高频信号,所以在两端还都要使用ADSL信号分离器(splitter)将ADSL数据信号和普通音频电话信号分离出来,避免打电话的时候出现噪音干扰。

通常的ADSL终端有一个电话Line-In,一个<u>以太网</u>口,有些终端集成了ADSL信号分离器,还提供一个连接的Phone接口。某些ADSL调制解调器使用USB接口与电脑相连,需要在电脑上安装指定的软件以添加虚拟网卡来进行通信。

由于受到传输高频信号的限制,ADSL需要电信服务提供商端接入设备和用户终端之间的距离不能超过5公里,也就是用户的电话线连到电话局的距离不能超过5公里。

ADSL设备在传输中需要遵循以下标准之一:

- ITU-T G.992.1 (G.dmt) 全速率,下行8Mbps,上行896Kbps
- ITU-T G.992.2 (G.lite) 下行1.5Mbps, 上行512Kbps
- ITU-T G.994.1 (G.hs) 可变比特率 (VBR)
- ANSI T1.413 Issue #2 下行8Mbps, 上行896Kbps

还有一些更快更新的标准(ADSL2/ADSL2+)这些标准相对于第一代有所改进,但是当前还很少有电信服务提供商使用。改进的地方主要在于可以使用更高的频段和采用了**无缝速率自适应技术SRA**,以及改善了线路质量评测和故障定位功能(为啥感觉这不能算)。

- ITU G.992.3/4 ADSL2下行12Mbps, 上行1.0Mbps
- ITU G.992.3/4 **Annex J ADSL2**下行12Mbps, 上行3.5Mbps
- ITU G.992.5 ADSL2+ 下行24Mbps, 上行1.0Mbps
- ITU G.992.5 Annex M ADSL2+ 下行24Mbps, 上行3.5Mbps

ADSL2+还可以支持线路bonding的方式,也就是给终端用户提供多个线路,总带宽是单个线路带宽的累计.支持bonding方式的应用很少,技术方面详见G.998.x或G.bonding。

当电信服务提供商的设备端和用户终端之间距离小于1.3公里的时候,还可以使用速率更高的<u>VDSL</u>,它的速率可以达到下行55.2Mbps,上行19.2Mbps。

2.6.2 光纤同轴混合网(HFC)

这是在有线电视网络的基础上开发的一款居民宽带接入网,除了可以传送电视节目以外,还可以提供电话、数据服务。光纤从头端连接到光线结点,然后通过同轴电缆连接到每一个用户,把到用户的放大器减少到4~5个,连接到一个光纤结点的用户数目在500~2000个。光线结点到头端的典型距离在25km,到用户则不超过3km。

现在的HFC设置了5~65MHz的上行信道,87~1000MHz的下行信道,这是根据GB/T 17786-1999来的。

模拟电视机接受数字电视信号需要一个机顶盒,连在同轴电缆和电视机之间。为了用户能利用HFC王接入互联网,以及在上行信道中传送交互数字电视所需的一些信息,还需要增加一个为HFC专用的调制解调器(**电缆调制解调器**)。这种调制解调器不需要成对使用,但是配置复杂得多,因为必须解决共享信道可能的冲突问题。

相比于ADSL的线路专用,HFC的电缆是公用的,所以大部分情况下达不到宣称的最高速度,因为那是少数几个人同时使用才可以达成。

2.6.3 FTTx技术

其中的x代指各种位置的缩写,比如家庭Home的技术就是FTTH。在大多数人的眼中,光纤的速度很快,所以都希望配置一根光纤到家门口,实际上这并不是最优的选择,至少不可能独占一根光纤。

所以就产生了一个光配线网ODN使得数十个家庭用户能够共享一根光纤干线。具体教材已经给了实例。特别地,没有电源供给的ODN称为无源光网络PON。ODN采用波分复用,上下行分别使用不同的波长。

PON的种类很多,但是最流行的有以下两种:

- 以太网无源光网络EPON。
- 吉比特无源光网络GPON。