


## ZEROB دليل المستخدم

# لنبدأ

شكرا لاختيارك الهاتف الذكي .Infinix نأمل ان يوفر لك هذا المنتج الجديد تجربة فريدة ومميزة من العلامة التجارية الجديدة.

#### المميزات و الأجزاء







1 تنبيه : يمكنك إعادة تشغيل الهاتف بالضغط على زر التشغيل لـ 10 ثواني

i

### إدخال بطاقة SIM

١. . 1 قم بوضع بطاقة SIM في حامل البطاقة بجانب الفتحة المعدنية، واضغط عليها حتى تستقر به..
 ٢. اجعل الجزء المعدني لبطاقة SIM مواجها الأسفل، وقم بمحاذاة الجزء المشطور بالحامل ليثبت في مكانه
 ٣. وأخيرا أدخل بطاقة SIM في الهاتف في المكان المخصص لها.






# قم بإيقاف تشغيل الهاتف، وإزالة الغطاء الخلفي. قم بإدخال بطاقة الـ SD في الفتحة المخصصة لها. و أخيرا أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه.

إدخال بطاقة الذاكرة

ملاحظة: استخدم فقط بطاقات الذاكرة الملائمة لهذا الجهاز، فبطاقات الذاكرة الغير ملائمة يمكن أن تُتلف البطاقة أو الجهاز وتُعسد البيانات المخزنة على البطاقة. ملاحظة: استخدم

ii

حن البطارية أو الاتصال بالكمبيوتر



ملاحظة. فقط استخدام شاحن متوافق. البطارية يحمل في ثناياه غير المنقولة. يمكنك إعادة تشغيل الجهاز بالضغط المستمر على زر الطاقة لمدة 10 ثواني. 











- ا) عند القيام بإنشاء رسالة، يمكنك تحديد نص للإقتصاص أو النسخ، والنص المحدد سيكون مُبرز باللون الأزرق.
  المس حقل النص أو جزء يحتوي نص.
  يمكنك تحديد كل السياقات، النسخ أو الإقتصاص أو اللصق.

  - عندما ترد رسالة جديدة، يمكنك قرانتها بسحب لوحة الإشعارات والنقر عليها، أو الدخول إلى واجهة الرسائل لقرانتها مباشرة.