





Persiapan

Terima kasih telah memilih smartphone Infinix.Kami berharap produk ini akan membawa pengalaman baru untuk anda.

Fitur








1. Matikan ponsel dan lepaskan penutup belakang.

Memasukkan kartu SIM

- 2.Masukkan kartu SIM ke dalam slot kartu dengan benar. 3.Terakhir, pasang kembali penutup belakang ponsel.



Matikan ponsel dan lepaskan penutup belakang. Masukkan SD card Micro ke dalam slot. Akhirnya, pasang kembali penutup belakang ponsel.

Memasukkan kartu memori

- Catatan: Gunakan kartu memori hanya yang kompatibel dengan perangkat. Kartu memori yang tidak kompatibel dapat merusak kartu atau perangkat dan merusak data yang tersimpan dalam kartu.





Pengisian telepon

Catatan: Hanya gunakan pengisi daya yang kompatibel.Ponsel ini dapat dimulai dengan menekan tombol power selama 10 detik.

Œ

Anda dapat mengisi perangkat Anda dengan menggunakan pengisi daya atau dengan menghubungkannya ke komputer menggunakan kabel USB (dilengkapi dengan telepon).






0853 684 28 R Kelly



Tekan ikon untuk menelpon Mengirim dan Menerima Pesan Masukkan pesan, dan kemudian menulis pesan baru. Anda dapa membuka keyboard dengan menekan pada kolom teks Tekan disini untuk

(0



A. Saat Anda menulis pesan teks baru, Anda dapat memilih teks untuk memotong atau menyalin. Teks yang dipilih akan disorot dengan warna

Messaging untuk membacanya langsung.

biru. an dan tahan bidang teks atau bagian yang berisi teks. Anda dapat memilih semua teks, menyalin, memotong dan paste.
Ketika pesan baru diterima, Anda dapat membacanya dengan membuka panel notifikasi dan mengklik pesan, atau memasuki