

驱动和软件安装指南

仪星电子科技 2015-8-1



电脑系统要求

- Windows XP, Win7, Win8, Win10 操作系统;
- Pentium 以上处理器;
- USB2.0 高速端口;
- 512MB RAM
- 1GB 硬盘



1.软件安装

1.1 安装软件包

安装"中文版(*.*.*.*).exe"软件包。该软件包将会安装软件和驱动。

注意:安装软件的时候,不要连接 USB 虚拟示波器。

1.2 硬件连接

注意: 205C 和 205X 设备支持 2 种软件, usb 口旁边开关选择使用那种软件。连接 usb 之前,请确定开关位置在 logic 这边。更改了开关位置需要重新拔插 usb。

将 USB 与电脑连接,弹出如图界面,选择"自动安装软件";安装过程中,弹出对话框,一律选择"是"、"信任"。



如果安装成功,弹出如下界面。





注意:

- 1,如果驱动安装失败,请手动安装驱动。驱动目录在安装好目录".\Driver"里面。
- 2,如果手动安装驱动也失败,请看光盘,".\Software User Guide & 软件和说明书\中文版\驱动无法安装解决方案"目录下"驱动解决方案"。