1. ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАНИЯ

- 1. Написать программу на языке ассемблера в соответствии с вариантом.
- 2. Скомпилировать программу в среде Atmel Studio, прошить программу в ПЗУ МК и проверить её работоспособность.
- 3. Для «.lss»-файла выписать адреса всех меток и перечислить используемые форматы команд в части состава и размера операндов.
- 4. Для «.hex»-файла разобрать структуру в части определения количества записей и машинных команд.
- 5. Взять команду ассемблера в соответствии с вариантом и представить порядок её выполнения ЦП МК в части определения этапов выполнения, задействованных узлов, пересылаемых данных и управляющих сигналов.

2. СХЕМА ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ




Рисунок 1 — Схема лабораторной установки.

3. БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМА РАБОТЫ ПРОГРАММЫ



Рисунок 2 — Блок-схема алгоритма работы программы.

4. АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ КОМАНД (КОНСТРУКЦИЙ) АССЕМБЛЕРА

Команда	Тип	Описание	Операнды (ограничения)	коп
ser	Битовая	Установка всех битов регистра	Rd d∈[16;31]	1110.1111.dddd.1111
clr	Битовая	Очистка всех битов регистра	Rd	0010.01dd.dddd.dddd
out	Пересылка	Запись значения регистра в порт	P, Rr	1011.1AAr.rrrr.AAAA
ldi	Пересылка	Загрузка константы	Rd, K d∈[16;31]	1110.KKKK.dddd.KKKK
sub	Арифметическая	Вычитание	Rd, Rr	0001.10rd.dddd.rrrr
add	Арифметическая	Сложение	Rd, Rr	0000.11rd.dddd.rrrr
mul	Арифметическая	Умножение беззнаковых чисел	Rd, Rr	1001.11rd.dddd.rrrr
rjmp	Безусловный переход	Относительный безусловный переход	k k∈[-2048;2047]	1100.kkkk.kkkk.kkkk

5. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. Анализ .lss-файла.

```
000000 e100
                        ldi R16, 16; a1
                        ldi R17, 21 ; a2
000001 e115
000002 e425
                        ldi R18, 69; a3
000003 ef6f ser R22 ; r22=1111 1111
; Переносим содержимое r22 в регистр ввода\вывода портов A-D, устанавливаем на
вывод.
000004 bb6a
                       out DDRA, R22
000005 bb67 out DDRB, R22
000006 bb64 out DDRC, R22
000007 bb61 out DDRD, R22
; Выводим значение регистров R16-R18 (a1-a3) на порты A-C.
7 Выводим Значение регистров R16-R18 (a1-a3) на порты A
000008 bb0b out PORTA,R16
000009 bb18 out PORTB,R17
00000a bb25 out PORTC,R18
00000b ef3f ldi R19, 255; R3 = 255 = 0xFF
00000c 1b30 sub R19, R16; R3 = R3 - R0 = 0xFF - a1
00000d 0f31 add R19, R17; R3 = R3 + R1 = (0xFF - a
00000e 2400 clr R0
                       add R19, R17; R3 = R3 + R1 = (0xFF - a1) + a2
00000f 0e03
                        add RO, R19
                        mul R0, R18; R3 = R3 * R2 = (0xFF - a1 + a2) * a3
000010 9e02
000011 ba02
                        out PORTD, RO ;выводим рез-ат вычислений на порт D
```

2. Анализ .hex-файла.

```
020000020000FC
1000000000000115E125E46FEF6ABB67BB64BB61BB<mark>30</mark>
1000100000BBB18BB25BB3FEF301B310F0024030E<mark>79</mark>
06002000029E02BAEDCFC2
00000001FF
```

- количество байт в записи, RECLEN
- мещение, определяющее адрес загрузки данных, LOAD OFFSET
- тип записи, RECTYP ('00' Data Record запись, содержащая данные, '01' End of File Record запись, сигнализирующая о конце файла)
 - ___ данные для загрузки в память, DATA
 - байт контрольной суммы, CHKSUM
 - 3. Анализ команды ассемблера SBI DDRC, 3.

Устанавливает заданный бит в регистр I/O.

Каждый бит регистра DDRC отвечает за режим работы соответствующей ножки (PC0-PC7). Записав 0 в соответствующий бит, мы настраиваем соответствующую ножку в режим входа. То есть можно считывать с неё входящие с внешних устройств данные. Записав в соответствующий (3-й) бит 1, мы устанавливаем ножку в режим вывода. Кол-во тактов: 2.

```
Команда SBI DDRC, 3 в .lss файле: 000000 <mark>9aa3</mark> sbi ddrc, 3
```

В .hex файле:

:020000020000FC

:04000000<mark>A39A</mark>FECFF2

:0000001FF

16-разрядный код операции:

9	A	A	3
1001	1010	1010	0011

6. ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие типы данных может содержать адресная часть команды?

Данная часть команды может содержать различные типы данных в зависимости от назначения команды и используемой адресации. Так, при непосредственной адресации в адресном поле команды располагается сам операнд, при прямой адресации в адресной части команды лежит адрес операнда в памяти, при косвенной же адресации адресная часть указывает адрес ячейки памяти, в который находится указатель на операнд.

2. Какое назначение имеют регистры числа и регистры адреса в ЦП ЭВМ?

Регистр числа — регистр временного хранения, используется в процессе вычисления. Также ЭВМ может использовать данные регистры при выполнении каких-либо логических операций. Поскольку эти типы регистров часто используются при работе ЭВМ, пересылка из памяти и в память происходит быстрее. Регистры адреса — содержат адрес данных в памяти. Адреса могут представлять собой часть команд или данные.

3. Перечислите основные функции, выполняемые устройством управления?

Устройство управления ядра AVR можно представить в виде совокупности нескольких блоков: блок генерации адресов инструкций, блок выборки инструкции, блок декодирования инструкций, блок обработки исключений, блок переходов, блок отладки.

- * BRNE (1111.01kk.kkkk.k001) условный переход. Где kk.kkkk.k биты переменной, принимающей значения $k \in [-64;63]$. Выполняет переход если неравно (Z=0). То есть, если (Z = 0) тогда запись в регистр: $PC \leftarrow PC + k + 1$. Выполнение занимает 1 или 2 такта в зависимости от значения регистра.
- * OUT (1011.1AAr.rrrr.AAAA) операция пересылки. Запись значения регистра в порт. То есть запись регистра Rr в порт P: P \leftarrow Rr. Время выполнения занимает 1 такт, флаги не используются.
- * MOVW (0000.0001.dddd.rrrr) операция пересылки, работает с двумя регистрами Rd, Rr, где d, r чётные. Выполняет копирование регистровой пары, то есть Rr+1:Rr в регистровую пару Rd+1:Rd. Время выполнения занимает 1 такт.

5. Чем вызваны ограничения допустимых значений номеров регистров и диапазонов констант в некоторых командах микроконтроллера ATmega32 (например, SUBI, RJMP, BRCC)?

Так как КОП для машинной команды ограничен по размеру (4 байта) и как раз в нем хранятся значения операндов, то при отсутствии ограничений на

значения регистров или констант, для их записи просто не хватило бы разрядов. Например в команде RJMP (КОП 1100.kkkk.kkkk.kkkk) под ее единственный операнд выделено только 3 байта (в четвертом байте хранятся сведения о типе операции), за счет этого и накладываются ограничения.

7. ВЫВОДЫ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

В ходе проделанной работы была написана требуемая программа на языке ассемблера в соответствии с вариантом, проверена ее работоспособность на отладочной плате.

Также проведено исследование lss-файла, исследована его структура, найдены адреса меток.

Исследована структура hex-файла, определено количество записей и машинных команд, выделены цветом блоки записей, проведено ознакомление с форматом Intel HEX.

1

КОММЕНТИРОВАННЫЙ ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ ДЛЯ МК НА ЯЗЫКЕ АССЕМБЛЕРА

```
start:
  ldi R16, 16 ; a1
  ldi R17, 21 ; a2
  ldi R18, 69; a3
  ser R22 ; r22=1111 1111
  ; Переносим содержимое r22 в регистр ввода\вывода портов A-D, устанавливаем на
вывод.
  out DDRA, R22
  out DDRB, R22
  out DDRC, R22
  out DDRD, R22
  ; Выводим значение регистров R16-R18 (a1-a3) на порты A-C.
  out PORTA, R16
  out PORTB, R17
  out PORTC, R18
  ldi R19, 255; R3 = 255 = 0xFF
  sub R19, R16; R3 = R3 - R0 = 0xFF - a1
  add R19, R17; R3 = R3 + R1 = (0xFF - a1) + a2
  clr R0
  add R0, R19
  mul R0, R18; R3 = R3 * R2 = (0xFF - a1 + a2) * a3
  out PORTD, RO ;выводим рез-ат вычислений на порт D
  rjmp start
```