Ap bootea en 0x2000 en modo real

- * Creación de GDT temporal en código
- * Salto de modo real a modo protegido
- * Salto a loader de nivel 2



- * Asignar GDT, IDT, Paginación
- * Seteo de la pila.
- * Salto a modo x64.



Inicio completo!