Neural Weaher Forecaster —— AI による天気予報

マイコン G 班 13EC602 郭柏辰, 14EC004 飯田頌平, 14EC552 陳玉皓, 14EC602 劉宇航 2017 年 11 月 2 日

1 概要

センサから温度・湿度・気圧を計測し、そのデータ を人工知能(AI)が考察して天気予報を行います。 いま、ディスプレイに表示されているのは、

- 降水確率 [%]
- 気温 [℃]
- 気圧 [hPa]
- 湿度 [%]

です。降水確率は、いまから7時間後までの予測を 一気に行い、何時間後にもっとも降水確率が高くな るのか?という情報を表示しています。

一番雨が振りそうな時点と、その確率が予測できれば、「今日は傘を持っていこうか?」と悩まなくてもよくなります。

2 使い方(一般の方向け)

何もしなくても大丈夫です。ひとりでに天気予報 をしてくれます。

具体的には、

- 1. 現在の気温・気圧・湿度の測定
- 2. 測定データの記録
- 3. 人工知能によるデータの解析

4. ディスプレイへ表示

といった作業をコンピュータで制御しています。数 砂ごとに測定・記録・解析・表示の一連の流れを繰り 返すため、常に最新の天気予報を行います。

3 使い方(作業者向け)

3.1 自動セットアップ (デフォルト)

ラズパイ本体に電源ケーブルを挿して起動すると、 自動的にスクリプトが立ち上がります。ディスプレ イに予測結果が表示されれば成功です。

3.2 マニュアルセットアップ

自動セットアップに失敗する時は、手動でスクリプトを立ち上げます。起動後、ラズパイのコンソールにアクセスしてください。

- ユーザ デフォルト
- パスワード デフォルト

アクセスに成功したら、以下のスクリプトを実行 してください。

	ソースコード 1 起動スクリプト
1	\$ cd /home/pi \$./asahisai.sh