PID 参数调节

控制系统经常采用 PID 调节,比例环节放大时,系统动作灵敏、速度快、稳态误差小。但比例太大时系统振荡次数会增加,调节时间变长,甚至会不稳定。积分控制可消除系统稳态误差,但会使系统滞后增加稳定性变差,反应速度变慢。微分控制可提高系统动态特性(减少超调量和反应时间),使系统稳态误差减小。

采用 PID 调节时传递函数为:

$$G_{PID} = K_P \left(1 + \frac{1}{T_I S} + T_D S \right)$$

其中Kp为比例系数, T_I 为积分常数, T_D 为微分常数。实际上是没有这样的系统的,一般只能得到:

$$G_{PID} = K_P \left(1 + \frac{1}{T_I S} + \frac{T_D S}{1 + \frac{T_D}{N} S} \right)$$

其中N一般大于 10, 当N趋于无穷大时,上式即为理想的PID形式。Ziegler-Nichols 整定参数取T₁=4T_D,将上式化为零、极点形式为:

$$G_{PID} = K_{P} (1+N) \left[\frac{S^{2} + \frac{4N+1}{4T_{D}(N+1)}S + \frac{N}{(1+N)4T_{D}^{2}}}{S\left(S + \frac{N}{T_{D}}\right)} \right]$$

设 N 为无穷大, 化简为:

$$G_{PID} = K_P \left(1 + N\right) \frac{\left(S + \frac{1}{2T_D}\right)^2}{S\left(S + \frac{N}{T_D}\right)}$$

其中极点为0和 $-\frac{N}{T_D}$,零点为双重零点: $-\frac{1}{2T_D}$ 。

对于未知的控制环路参数,很难调节系统特性,一般我们都是逐步改进比例、积分、微分环节来凑控制参数,遇上复杂系统很难调节。下面使用扩充临界比例度法整定控制参数。首先,去掉控制器的积分、微分环节,只用比例环节调节误差放大倍数。逐步加大误差放大系数,直到系统阶跃响应出现等幅振荡,此时,

我们认为系统处于临界振荡状态。设定此时的比例系数为 Kr,振荡周期为 Tr(如果为了安全,可增大误差放大倍数到出现 4个振荡周期为止。此时的比例系数为 Kr/2,振荡周期为 Tr)。然后根据下面列举的 Ziegler-Nichols 经验公式确定 PID 参数。

	控制规律	K _P /Kr	$T_{\rm I}/T_{\rm r}$	T_D/Tr
Ziegler-Nichols	PI	0.45	0.83	
整定参数	PID	0.6	0.5	0.125

以下面误差放大器设计方法为例,对于误差放大器计算其放大倍数、零点、 极点如下:

传递函数为:
$$\frac{(V_o-V_r)}{\frac{1}{SC_3}\|\left(\frac{1}{SC_2}+R_2\right)}=\frac{(V_r-V_f)}{R_1\|\frac{1}{SC_1}}$$
整理得:
$$V_o=\frac{1+R_1C_1S}{R_1}\frac{1+R_2C_2S}{S\left(C_2+C_3+R_2C_2C_3S\right)}(V_r-V_f)+V_r$$
误差放大部分为:
$$G=\frac{C_1}{C_3}\frac{\left(S+\frac{1}{R_1C_1}\right)\left(S+\frac{1}{R_2C_2}\right)}{S\left(S+\frac{C_2+C_3}{R_2C_2C_3}\right)}$$

其中零点为: $-1/R_1C_1$ 和- $1/R_2C_2$; 极点为: 0和- $\frac{C_2+C_3}{R_2C_2C_3}$

经过实验确定 Kr 和 Tr 后,查表并求取合理的比例以及零、极点补偿,然后根据下面的公式求取误差放大器中各元件参数。

$$\frac{C_1}{C_3} = K_P T_D$$

$$1/R_1C_1 = 1/R_2C_2 = \frac{1}{2T_D}$$

此外,应选择参数使极点 $\frac{C_2+C_3}{R_2C_2C_3}$ 尽量大(应高于所得零点几个量级)。

应用上述方法,一般可得到性能较好的系统。如要求达不到,还应进行逐步的修正。