# ZY-BMP280 大气压力传感器模组

## 一、产品外观





# 二、产品简介

ZY-BMP280 大气压力传感器模组是基于 BMP280 芯片集成了外围 LDO、电平转换芯片和 I2C 上拉电阻的模组,扩展出双列 2.54mm 间距的镀金排针孔和邮票孔,便于用户焊接和扩展,也能直接贴到用户的产品中,模组采用 I2C 通讯,支持宽工作电压和宽通讯信号。采用模组编带方式。

#### 三、主要参数

工作电压: 1.8V~5.5V

温度范围为: -40 ~ 85 度

压强范围为: 300 ~ 1100 hPa (海拔高度-500m 到 9000m)

相对精度: ±0.12hPa (±1m) 950-1050hPa@25℃

绝对精度: ±1hPa (950-1050hPa, 0--+40℃)

#### 四、脚位说明

序号	管脚名称	说明
1	VCC	电源输入(1.8~5.5V)
2	GND	电源地
3	SCL	I2C 时钟,内置 10K 上拉
4	SDA	I2C 数据,内置 10K 上拉
5	NC	空脚
6	SDO	I2C 地址配置脚,默认 10K 下拉。
7	GND	电源地
8	3.3V	3.3V 输出

#### 五、功能介绍

BMP280 内部有一个温度传感器和一个压力传感器,通过 I2C 接口,可读取温度和压力的数据。

BMP280 八位的器件地址为 111011X0,其中 X 为 SDO 配置状态,SDO 低电平时器件地址为 11101100(0XEC),SDO 高电平时器件地址为 11101110(0XEE)。

BMP280 读取到的数据是芯片内部 ADC 转换后的原始数值,并非最终的大气压力值。需要进行转换才能得到气压值,根据 BMP280 的寄存器中的系数进行计算转换。

测量步骤: 1、读取寄存器的系数; 2、读取 ADC 转换后的原始数值; 3、进行算法转换得出气压。具体转换方法参考例程。

BMP280 上电初始化需要进行一些参数设置:工作模式、IIR 滤波器、采样数量和采集频率等设置。

## BMP280 提供了三种工作模式:


- 1、休眠模式(Sleep mode):传感器进入休眠状态,停止采集数据,但寄存器的值不变;
- 2、强制模式(Forced mode): 进行一次数据采集,采集完成后返回休眠模式;
- 3、普通模式(Normal mode):循环进行多次数据采集。

#### BMP280 内部寄存器一览表:


Register Name	Address	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	Reset state
temp_xlsb	0xFC	temp_xlsb<7:4>				0	0	0	0	0x00
temp_lsb	0xFB	temp_lsb<7:0>							0x00	
temp_msb	0xFA	temp_msb<7:0>							0x80	
press_xlsb	0xF9		press_xlsb<7:4>			0	0	0	0	0x00
press_lsb	0xF8	press_lsb<7:0>							0x00	
press_msb	0xF7	press_msb<7:0>							0x80	
config	0xF5		t_sb[2:0]			filter[2:0]			0x00	
ctrl_meas	0xF4		osrs_t[2:0]						e[1:0]	0x00
status	0xF3	measuring[0]   im_update[0]						0x00		
reset	0xE0	reset[7:0]						0x00		
id	0xD0	chip_id[7:0]						0x58		
calib25calib00	0xA10x88	calibration data						individual		

Registers:	Reserved registers	Calibration data	Control registers	Data registers	Status registers	Revision	Reset
Type:	do not write	read only	read / write	read only	read only	read only	write only

## 六、应用原理图



# 七、产品尺寸



# 八、编带包装

