Laboratório de Introdução à Arquitetura de Computadores

IST - Taguspark 2017/2018

Interação do processador com memória e periféricos Guião 4

16 a 20 de outubro de 2017

(Semana 5)


1 – Objetivos

Com este trabalho pretende-se que os alunos se iniciem na utilização do microprocessador PEPE (Processador Especial Para Ensino) para acesso a uma memória e periféricos (um teclado e dois displays de 7 segmentos).

2 - Funcionamento de um teclado

O teclado de 16 letras está organizado internamente como uma matriz de 4 linhas por 4 colunas. Neste caso as teclas disponíveis são os números 0 a 9 e ainda as letras de A a F. O que pretendemos fazer do ponto de vista do microprocessador é saber qual a tecla que foi premida (com o cursor em cima da tecla e fazendo clique, simulando o carregar na tecla com um dedo).






O teclado não indica diretamente qual a tecla que foi premida. Para descobrir qual foi, o programa tem de testar sucessivamente as várias linhas do teclado, para ver se alguma tecla foi premida. Quando tal acontecer, a tecla faz um curto-circuito entre a linha e a coluna que a definem, fazendo com que o bit presente na linha (seja 0, seja 1) apareça na coluna (saída). Coluna a que nenhuma linha ligue vale 0 no bit de saída.

Aplica-se sucessivamente os valores "0001", "0100" e "1000" em formato binário nas entradas (linhas). Para cada um dos valores anteriores as saídas do teclado (colunas) são lidas. No caso de ser aplicado o valor 0001b nas entradas, e se se obtiver nas saídas o valor 0001b, quer dizer que a tecla que foi premida foi a tecla "0". Se o valor for 0010b, quer dizer que foi a tecla "1" que foi premida. Se for 0100b ou 1000b, a tecla premida será "2" ou "3", respetivamente.

No caso de colocar na entrada o valor 0010b, para as 4 possíveis saídas obtêm-se quando se carrega numa das teclas "4", "5", "6" e "7", respetivamente. Raciocínio idêntico aplica-se às teclas da 3ª e 4ª linhas do teclado.


3 – Teste de um teclado

Primeiro vamos testar e verificar o funcionamento de um teclado com um circuito muito simples, descrito pela figura seguinte. Um conjunto de 4 interruptores permite injetar valores nas linhas do teclado (entradas) e um conjunto de 4 leds permite ver o estado das colunas (saídas).



Um led acende apenas quando uma tecla é carregada e o bit injetado na linha da tecla está a 1.

O circuito que implementa este diagrama é dado já montado (ficheiro **lab4-1.cmod**).



Carregue este circuito no simulador (menu File e Load), passe para Simulação, abra as janelas de controlo de cada um destes dispositivos (com duplo clique – poderá ter de abrir mais estas janelas para ver o título) e carregue em Start no simulador.




Experimente colocar o valor 0001b nos interruptores, clique nas várias teclas e verifique o que obtém na saída. Agora experimente sucessivamente com os valores 0010b, 0100b e 1000b, e verifique o que obtém na saída. Por fim, experimente com o valor 1111b na entrada, clique nas várias teclas e conclua sobre o funcionamento do teclado. Consegue detetar (pelos leds) qual a tecla carregada se houver mais do que um bit a 1 na entrada?

4 – Displays hexadecimais

Permitem visualizar dígitos hexadecimais, de 0 a F, ligando um ou mais dos 7 segmentos que compõem cada display. Têm apenas uma entrada, de 4 bits (para especificar uma das 16 hipóteses).

Para visualizar o valor, basta abrir o painel de controlo (duplo clique, em modo Simulação). Tem de se abrir um pouco os painéis para visualizar o título. Quando não estão inicializados, têm o seguinte aspeto:



Após a primeira escrita já ficam com um aspeto mais agradável, como por exemplo:




Os displays estão ligados ao periférico POUT-1 (de 8 bits) do circuito da secção seguinte. O Hexa Low liga aos quatro bits (nibble) de menor peso (daí o Low) e o Hexa High liga aos quatro bits (nibble) de maior peso (daí o High). Juntos, o display mostra os 8 bits, em hexadecimal, do periférico POUT-1.

5 – Leitura do teclado com o processador

5.1 – Circuito

O circuito para leitura do teclado com um programa é fornecido já montado (ficheiro **lab4-2.cmod**). Os ficheiros de ajuda sobre o PEPE estão disponíveis no site da cadeira.



São necessários os seguintes módulos:

- **PEPE** (cujo relógio é gerado internamente)
- **MemBank** (uma RAM de 16 bits com capacidade de endereçamento de byte)
- **POUT-1** (periférico de saída liga aos dois displays)
- **POUT-2** (periférico de saída liga às linhas do Teclado)
- **PIN** (periférico de entrada liga às colunas do Teclado)
- **Teclado** (teclado de 4 linhas e 4 colunas)
- **Reset** (para inicializar o PEPE sempre que se faz reset no simulador)
- **Decoder** e **AND** (para permitir aceder aos dispositivos. Neste momento não é relevante. A descodificação de endereços será tratada no guião de laboratório 8)

NOTAS IMPORTANTES:

- Os acessos aos periféricos (quer em escrita quer em leitura) devem ser feitos com a instrução MOVB, pois estes periféricos são de apenas 8 bits;
- Os acessos à memória podem ser feitos quer com MOV (16 bits) ou MOVB (8 bits);

 A memória e periféricos estão disponíveis nos endereços indicados pela tabela seguinte:

Dispositivo	Endereços
RAM (MemBank)	0000Н а 5FFFH
POUT-1 (porto de saída de 8 bits)	0А000Н
POUT-2 (porto de saída de 8 bits)	0С000Н
PIN (porto de entrada de 8 bits)	0Е000Н

5.2 – Programa de leitura do teclado

Abra o ficheiro **lab4.asm** (com um editor de texto do tipo NotePad++ para PC ou Brackets para Mac) e tente perceber o que faz, pelos comentários e pelo funcionamento descrito na secção 2.

De seguida, execute os seguintes passos:

- 1. Carregue o circuito do ficheiro **lab4-2.cmod** (menu File e Load) e passe para modo de simulação;
- 2. Abra o módulo PEPE e faça Compile&Load () do ficheiro **lab4.asm** (<u>NÃO</u> carregue em START no simulador);
- 3. Abra os painéis de controlo do teclado e dos dois displays hexadecimais (com duplo clique);
- 4. Execute o programa em modo contínuo (), o que faz automaticamente START ao simulador, e carregue numa tecla da linha 4 (a de baixo). Verifique que os displays exibem a linha (8) e a coluna (1, 2 4 ou 8) correspondentes à tecla em que carregou;
- 5. Verifique também que estes valores são exibidos apenas <u>enquanto</u> a tecla estiver a ser carregada. Verifique no programa o que é que permite ter esta distinção de comportamento, consoante a tecla está carregada ou não;
- 6. Verifique que em qualquer altura pode fazer clique numa instrução, o que define um *breakpoint* (ficando a instrução a roxo). Da próxima vez que o processador tentar executar essa instrução, a execução para, ficando a instrução a azul. Pode então executar-se uma instrução de cada vez, ou passo a passo, carregando no botão STEP () do PEPE. Em qualquer altura, pode voltar a executar em modo contínuo (). Note que não se consegue detetar teclas carregadas em execução passo a passo, pois o cursor do rato é só um (e ou se carrega em ou no teclado).
- 7. Termine a execução do programa, carregando no botão o do PEPE;
- 8. Altere o valor da constante LINHA (no ficheiro **lab4.asm**) para 1, 2 ou 4. Guarde o ficheiro (no editor de texto) e volte ao passo 2 acima, verificando que agora o programa deteta teclas noutra linha (indicada pela constante LINHA).

6 – Objetivos a cumprir para o Projeto

O programa do ficheiro **lab4.asm** dá apenas para uma tecla numa linha. Pretende-se detetar qualquer tecla em qualquer linha. O teclado é um componente essencial para a execução do projeto.

Na semana seguinte à deste guião, deve ser mostrar ao docente um programa que faça o varrimento das quatro linhas do teclado e detete a tecla premida, obtendo o seu valor (0 a FH).

Para tal, deve fazer os passos seguintes:

- Faça um programa (pode usar o programa do ficheiro lab4.asm como base) que varre continuamente, em ciclo, as várias linhas do teclado, verificando se alguma das teclas foi premida e, quando tal acontecer, sai do ciclo com a linha e a coluna da tecla em dois registos (use um *breakpoint* para verificar se os valores obtidos estão certos);
- Na realidade, o que quer obter é um valor entre 0 e FH, correspondente ao valor da tecla carregada, em vez de apenas informação separada sobre a linha e coluna da tecla. Acrescente código para converter esta informação no valor entre 0 e FH. Sugestão: o valor da tecla é igual a 4 * linha + coluna, em que tanto linha como coluna são números entre 0 e 3. Logo, terá de converter 0001b, 0010b, 0100b e 1000b (isto é, 1, 2, 4 e 8, valores possíveis quer para a linha, quer para a coluna) em 0, 1, 2 e 3, respetivamente. Tal pode ser feito contando o número de SHR que se tem de fazer ao valor da linha (ou da coluna) até este ser zero (use um *breakpoint* para verificar se o valor obtido está certo, e se não estiver reinicie o programa e corra-o em *single-step* desde o *breakpoint* do ponto anterior, verificando os registos relevantes em cada passo);
- Acrescente código para mostrar o valor da última tecla carregada no display Low (o display High fica a zero), em ciclo. Sempre que uma tecla é detetada e o seu valor mostrado, o programa deve voltar a esperar a deteção de uma nova tecla:
- Mas, mesmo realmente, o que quer é usar as teclas detetadas para executar funcionalidades no projeto. Simule esta capacidade fazendo com que os displays High e Low mostrem agora o valor de um contador hexadecimal (valor de um registo), que é incrementado de duas unidades quando se carrega numa dada tecla (escolha qual) e decrementado de uma unidade quando se carrega numa dada tecla (escolha qual). Por cada tecla carregada, o contador só deve variar uma vez.

A tabela A.9 do livro contém informação sobre cada instrução do PEPE.

O objetivo deste exercício é fazer o software básico de leitura do teclado, que constitui o coração do controlo do programa do projeto. Será apenas questão de, mais tarde, adaptar o que se faz com o valor da tecla lida.