МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МОЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

Тема: Освоение трансляции, выполнения и отладки программ на языке **Ассемблера**

Студентка гр.1381	 Рымарь М.И.
Преподаватель	 Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

Цель работы.

Познакомиться с работой простейших программ на языке Ассемблер. Выполнить их трансляцию, компоновку и отладку.

Задание.

Часть 1

1. Просмотреть программу hello1.asm, которая формирует и выводит на экран приветствие пользователя с помощью функции ОС MSDOS, вызываемой через прерывание с номером 21H (команда Int 21h).

Выполняемые функцией действия и задаваемые ей параметры - следующие:

- обеспечивается вывод на экран строки символов, заканчивающейся знаком "\$";
- требуется задание в регистре ah номера функции, равного 09h, a в регистре dx смещения адреса выводимой строки;
 - используется регистр ах и не сохраняется его содержимое.
- 2. Разобраться в структуре и реализации каждого сегмента программы. Непонятные фрагменты прояснить у преподавателя. Строку-приветствие преобразовать в соответствии со своими личными данными.
 - 3. Загрузить файл hello1.asm из каталога Задания в каталог Masm.
- 4. Протранслировать программу с созданием объектного файла и файла диагностических сообщений (файла листинга). Объяснить и исправить синтаксические ошибки, если они будут обнаружены транслятором. Повторить трансляцию программы до получения объектного модуля.
- 5. Скомпоновать загрузочный модуль с созданием карты памяти и исполняемого файла hello1.exe.
- 6. Выполнить программу в автоматическом режиме и убедиться в корректности ее работы и зафиксировать результат выполнения в протоколе.
- 7. Запустить выполнение программы под управлением отладчика. Записать начальное содержимое сегментных регистров CS, DS, ES и SS.

Выполнить программу в пошаговом режиме с фиксацией используемых регистров и ячеек памяти до и после выполнения каждой команды.

Часть 2

Выполнить пункты 1 - 7 части 1 настоящего задания применительно к программе hello2.asm, приведенной в каталоге Задания, которая выводит на экран приветствие пользователя с помощью процедуры WriteMsg, а также использует полное определение сегментов. Сравнить результаты прогона под управлением отладчика программ hello1 и hello2 и объяснить различия в размещении сегментов.

Выполнение работы.

Часть 1:

- 1. Просмотрена и разобрана структура программы *hello1.asm*, строка приветствия изменена в соответствии с личными данными.
- 2. Программа протранслирована с созданием объектного файла *hello1.obj* и листингового файла *hello1.lst*.
- 3. Скомпонован загрузочный модуль с созданием карты памяти *hello1.map* и исполняемого файла *hello1.exe*.
 - 4. Программа запущена, строка приветствия выведена корректно.
- 5. Посредством отладчика была запущена программа. Начальные значения регистров, включая сегментные: (AX) = 0000, (BX) = 0000, (CX) = 004E, (DX) = 0000, (CS) = 11AC, (DS) = 119C, (ES) = 119C, (SS) = 11B1. Результаты пошагового выполнения представлены в таблице 1.

Адрес команды	Символический	16-ричный код	Содержимое регистров		
	код команды	команды	До выполнения	После	
				выполнения	
0010	MOV AX, 11AE	B8AE11	(AX) = 0000	(AX) = 11AE	
			(IP) = 0010	(IP) = 0013	

0013	MOV DS, AX	8ED8	(DS) = 119C	(DS) = 11AE
			(IP) = 0013	(IP) = 0015
			(AX) = 11AE	(AX) = 11AE
0015	MOV DX, 0000	BA0000	(IP) = 0015	(IP) = 0018
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
0018	MOV AH, 09	B409	(AX) = 11AE	(AX) = 09AE
			(IP) = 0018	(IP) = 001A
001A	INT 21	CD21	(IP) = 001A	(IP) = 001C
001C	MOV AH, 4C	B44C	(AX) = 09AE	(AX) = 4CAE
			(IP) = 001C	(IP) = 001E
001E	INT 21	CD21	(AX) = 4CAE	(AX) = 0000
			(CX) = 004E	(CX) = 0000
			(DS) = 11AE	(DS) = 119C
			(IP) = 001E	(IP) = 0010

Таблица 1 – Пошаговое выполнение программы hello1.exe

Часть 2:

- 1. Для файла hello2.asm были проделаны все те же шаги, что и для предыдущего: просмотрена и разобрана программа, изменена строка приветствия, программа протранслирована cсозданием объектного листингового файлов, скомпонован загрузочный файл с созданием карты памяти и исполняемого файла. Программа запущена в автоматическом режиме, строка приветствия выводится корректно. С помощью отладчика запущено выполнение программы. Начальные значения регистров, включая сегментные: (АХ) = 0000, (BX) = 0000, (CX) = 007B, (DX) = 0000, (CS) = 11B2, (DS) = 119C, (ES) = 119C,(SS) = 11AC. Результаты пошагового выполнения представлены в таблице 2.
- 2. Проведён анализ результатов прогона программ *hello1* и *hello2*. Обнаружены различия в размещении сегментов. В первой программе используется упрощённое определение сегментов (команда DOSSEG), а во второй полное.

Символический	16-ричный код	Содержимое ре	гистров и ячеек
код команды	команды	пам	итки
		До выполнения	После
			выполнения
PUSH DS	1E	(SP) = 0018	(SP) = 0016
		(IP) = 0005	(IP) = 0006
		(DS) = 119C	(DS) = 119C
		Stack: +0 0000	Stack: +0 119C
SUB AX, AX	2BC0	(AX) = 0000	(AX) = 0000
		(IP) = 0006	(IP) = 0008
PUSH AX	50	(SP) = 0016	(SP) = 0014
		(IP) = 0008	(IP) = 0009
		(AX) = 0000	(AX) = 0000
		Stack: +0 119C	Stack: +0 0000
		+2 0000	+2 119C
MOV AX, 11AE	B8AE11	(AX) = 0000	(AX) = 11AE
		(IP) = 0009	(IP) = 000C
MOV DS, AX	8ED8	(DS) = 119C	(DS) = 11AE
		(IP) = 000C	(IP) = 000E
		(AX) = 11AE	(AX) = 11AE
MOV DX, 0000	BA0000	(IP) = 000E	(IP) = 0011
		(DX) = 0000	(DX) = 0000
CALL 0000	E8ECFF	(SP) = 0014	(SP) = 0012
		(IP) = 0011	(IP) = 0000
		Stack: +0 0000	Stack: +0 0014
		+2 119C	+2 0000
		+4 0000	+4 119C
MOV AH, 09	B409	(AX) = 11AE	(AX) = 09AE
		(IP) = 0000	(IP) = 0002
INT 21	CD21	(IP) = 0002	(IP) = 0004
RET	C3	(SP) = 0012	(SP) = 0014
		(IP) = 0004	(IP) = 0014
		Stack: +0 0014	Stack: +0 0000
		+2 0000	+2 119C
	МОV DX, 0000 CALL 0000 MOV AH, 09 INT 21	код команды команды PUSH DS 1E SUB AX, AX 2BC0 PUSH AX 50 MOV AX, 11AE B8AE11 MOV DS, AX 8ED8 MOV DX, 0000 BA0000 CALL 0000 E8ECFF MOV AH, 09 B409 INT 21 CD21	КОД КОМАНДЫ КОМАНДЫ Пам ДО ВЫПОЛНЕНИЯ ДО ВЫПОЛНЕНИЯ PUSH DS 1E (SP) = 0018 (IP) = 00005 (DS) = 119C Stack: +0 0000 SUB AX, AX 2BC0 (AX) = 0000 (IP) = 0006 (IP) = 0008 (AX) = 0000 (IP) = 0008 (AX) = 0000 (IP) = 0009 MOV AX, 11AE B8AE11 (AX) = 0000 (IP) = 0009 (IP) = 0000 (AX) = 11AE (IP) = 0000 (DX) = 0000 (DX) = 0000 (DX) = 0000 (P) = 0014 (IP) = 0011 Stack: +0 0000 +2 119C +4 0000 MOV AH, 09 B409 (AX) = 11AE (IP) = 0000 (IP) = 0000 INT 21 CD21 (IP) = 0002 RET C3 (SP) = 0012 (IP) = 0004 Stack: +0 0014

			+4 119C	+4 0000
0014	MOV DX, 0010	BA1000	(IP) = 0014	(IP) = 0017
			(DX) = 0000	(DX) = 0010
0017	CALL 0000	E8E6FF	(SP) = 0014	(SP) = 0012
			(IP) = 0017	(IP) = 0000
			Stack: +0 0000	Stack: +0 001A
			+2 119C	+2 0000
			+4 0000	+4 119C
0000	MOV AH, 09	B409	(AX) = 09AE	(AX) = 09AE
			(IP) = 0000	(IP) = 0002
0002	INT 21	CD21	(IP) = 0002	(IP) = 0004
0004	RET	C3	(SP) = 0012	(SP) = 0014
			(IP) = 0004	(IP) = 001A
			Stack: +0 001A	Stack: +0 0000
			+2 0000	+2 119C
			+4 119C	+4 0000
001A	RET Far	СВ	(SP) = 0014	(SP) = 0018
			(CS) = 11B2	(CS) = 119C
			(IP) = 001A	(IP) = 0000
			Stack: +0 0000	Stack: +0 0000
			+2 119C	+2 0000
			+4 0000	+4 0000
			+6 0000	+6 0000
0000	INT 20	CD20	(AX) = 09AE	(AX) = 0000
			(CX) = 007B	(CX) = 0000
			(CS) = 119C	(CS) = 11B2
			(DS) = 11AE	(DS) = 119C
			(IP) = 0000	(IP) = 0005

Таблица 2 – Пошаговое выполнение программы hello2.exe

Выводы.

В ходе выполнения лабораторной работы был изучен синтаксис Ассемблера, рассмотрены процессы трансляции, компоновки и отладки, а также методы работы с сегментной памятью.

ПРИЛОЖЕНИЕ А ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММ

Название файла: hello1.asm

```
DOSSEG
   .MODEL SMALL
   .STACK 100H
   .DATA
GREETING LABEL BYTE
  DB 'BAC ПРИВЕТСТВУЕТ СТ.ГР.1381 - РЫМАРЬ МАРИЯ.',13,10,'$'
  .CODE
  MOV AX, @DATA
  MOV DS, AX
  MOV DX, OFFSET GREETING
DISPLAYGREETING:
  MOV AH, 9
  INT 21H
  MOV AH, 4CH
  INT 21H
END
```

Название файла: hello2.asm

```
; HELLO2 - УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА N2 ЛАБ.РАБ.#1 ПО ДИСЦИПЛИНЕ "АРХИТЕКТУРА
КОМПЬЮТЕРА"
          ПРОГРАММА ИСПОЛЬЗУЕТ ПРОЦЕДУРУ ДЛЯ ПЕЧАТИ СТРОКИ
      ТЕКСТ ПРОГРАММЫ
EOFLINE EQU '$'
                          ; ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИМВОЛЬНОЙ КОНСТАНТЫ
                               "КОНЕЦ СТРОКИ"
; СТЕК ПРОГРАММЫ
         SEGMENT STACK
ASTACK
          DW 12 DUP(?) ; OTBOДИТСЯ 12 СЛОВ ПАМЯТИ
ASTACK
         ENDS
; ДАННЫЕ ПРОГРАММЫ
DATA
         SEGMENT
  ДИРЕКТИВЫ ОПИСАНИЯ ДАННЫХ
         DB 'ЗДРАВСТВУЙТЕ!', ОАН, ODH, EOFLINE
GREETING DB 'BAC NPNBETCTBYET CT. P. 1382 - PHMAPH M.N. $'
DATA
         ENDS
```

; КОД ПРОГРАММЫ

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:ASTACK

; ПРОЦЕДУРА ПЕЧАТИ СТРОКИ

WRITEMSG PROC NEAR

MOV AH, 9

INT 21H ; ВЫЗОВ ФУНКЦИИ DOS ПО ПРЕРЫВАНИЮ

RET

WRITEMSG ENDP

; ГОЛОВНАЯ ПРОЦЕДУРА

MAIN PROC FAR

PUSH DS ;\ СОХРАНЕНИЕ АДРЕСА НАЧАЛА PSP В СТЕКЕ SUB AX, AX ;> ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПО PUSH AX ;/ КОМАНДЕ RET, ЗАВЕРШАЮЩЕЙ ПРОЦЕДУРУ.

MOV AX, DATA ; 3APPY3KA CEFMEHTHOFO

MOV DS, AX ; РЕГИСТРА ДАННЫХ.

MOV DX, OFFSET HELLO ; BUBOL HA SKPAH ПЕРВОЙ CALL WRITEMSG ; CTPOKU ПРИВЕТСТВИЯ.

MOV DX, OFFSET GREETING ; BUBOL HA SKPAH BTOPOЙ CALL WRITEMSG ; CTPOKU ПРИВЕТСТВИЯ.

RET ; BUXOJ B DOS ПО КОМАНДЕ,

; НАХОДЯЩЕЙСЯ В 1-ОМ СЛОВЕ PSP.

MAIN ENDP CODE ENDS

END MAIN

ПРИЛОЖЕНИЕ А ЛИСТИНГОВЫЕ ФАЙЛЫ

Название файла: hello1.lst

MICROSOFT (R) MACRO ASSE	MBLER VERSION !	5.10 9/13/22
00:17:37		
1-1		PAGE
1-1		
	; HELLO1.ASM	- УПРОЩЕННАЯ ВЕРСИЯ УЧЕБНОЙ
ПРОГР		
	АММЫ ЛАБ.РАБ.	N1
	;	ПО ДИСЦИПЛИНЕ "АРХИТЕКТУРА
КОМП		
	ьютера"	
	;	

TT 70	; назначение:	ПРОГРАММА ФОРМИРУЕТ И ВЫВОДИТ
HA	ЭКРАН ПРИВЕТС	PDME
		ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИИ
ДО	;	HOMBSOBATEMA C HOMOMBIO WATERIAM
A ^o	С "ВЫВОД СТРО	KN"
	;	(НОМЕР 09 ПРЕРЫВАНИЕ 21Н),
KOTOPA		
	Я:	
	;	- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫВОД НА ЭКРАН
CT		
	РОКИ СИМВОЛОВ	,
	;	заканчивающейся знаком "\$";
	;	- ТРЕБУЕТ ЗАДАНИЯ В РЕГИСТРЕ
АН		

```
номера функции=09н,
                                     A В РЕГИСТРЕ DX - СМЕЩЕНИЯ
Α
                       ДРЕСА ВЫВОДИМОЙ
                                      СТРОКИ;
                                      - ИСПОЛЬЗУЕТ РЕГИСТР АХ И
HE
                       СОХРАНЯЕТ ЕГО
                                     СОДЕРЖИМОЕ.
**********
                       DOSSEG
                       ; ЗАДАНИЕ СЕГМЕНТОВ ПОД ДОС
                          .MODEL SMALL
                       ; МОДЕЛЬ ПАМЯТИ-SMALL (МАЛАЯ)
                          .STACK 100H
                       ; ОТВЕСТИ ПОД СТЕК 256 БАЙТ
                          .DATA
                       ; НАЧАЛО СЕГМЕНТА ДАННЫХ
     0000
                       GREETING LABEL BYTE
                       ; ТЕКСТ ПРИВЕТСТВИЯ
     0000 82 A0 E1 20 AF E0 DB 'ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ СТ.ГР.1381 -
РЫМАРЬ МАР
                      ия.',13,10,'$'
          A8 A2 A5 E2 E1 E2
          A2 E3 A5 E2 20 E1
          E2 2E A3 E0 2E 31
           33 38 31 20 2D 20
           90 EB AC AO EO EC
           20 8C AO EO A8 EF
           2E OD OA 24
                         .CODE
НАЧАЛ
                      О СЕГМЕНТА КОДА
     0000 B8 ---- R
                              MOV AX, @DATA
```

10

ЗАГРУ

ЗКА В DS АДРЕСА НАЧАЛА

0003 8E D8 MOV DS,AX

CETME

нта данных

0005 BA 0000 R MOV DX, OFFSET GREETING

ЗАГРУ

ЗКА В DX СМЕЩЕНИЯ

MICROSOFT (R) MACRO ASSEMBLER VERSION 5.10 9/13/22

00:17:37

PAGE

1-2

;

АДРЕС

А ТЕКСТА ПРИВЕТСТВИЯ

0008 DISPLAYGREETING:

0008 B4 09 MOV AH,9

ФУН

кции дос печати строки

000A CD 21 INT 21H

вывод

НА ЭКРАН ПРИВЕТСТВИЯ

000C B4 4C MOV AH,4CH

ФУН

кции дос завершения программы

000E CD 21 INT 21H

SABEP

ШЕНИЕ ПРОГРАММЫ И ВЫХОД В ДОС

END

MICROSOFT (R) MACRO ASSEMBLER VERSION 5.10 9/13/22

00:17:37

SYMBOLS-1

SEGMENTS AND GROUPS:

N A M E LENGTH ALIGN COMBINE

CLASS

DGROUP DATA		GROUP 002E WORD PUBLIC 'DATA'
STACK		0100 PARA STACK'STACK'
_TEXT		0010 WORD PUBLIC 'CODE'
SYMBOLS:		
	N A M E	TYPE VALUE ATTR
DISPLAYGREETIN	G	L NEAR 0008 _TEXT
GREETING		L BYTE 0000 _DATA
@CODE		TEXT TEXT
@CODESIZE		TEXT 0
@CPU		TEXT 0101H
@DATASIZE		TEXT 0
@FILENAME		TEXT HELLO1
@VERSION		TEXT 510
33 SOURCE	LINES	
33 TOTAL	LINES	
19 SYMBOL	S	
47992 + 4613	15 BYTES SYMBOL SPACE	FREE
0 WARNIN	G ERRORS	
0 SEVERE	ERRORS	
Название файла:	: hello2.lst	
_	Assembler Version 5.10	9/13/22 01:09:2. Page 1
	дисциплине "Архитекту	рограмма N2 лаб.раб.#1 по ура компьютера" использует процедуру для п
	; TEKCT ПРОГРАІ	ММЫ
= 0024	EOFLine EQU '	
	12	; "Конец строки"

```
; Стек программы
 0000
                              SEGMENT STACK
                     AStack
 0000 000CI
                                   DW 12 DUP(?)
                                                  ; Отводится 12 слов
                     амяти
        2222
                ]
 0018
                     AStack
                             ENDS
                     ; Данные программы
 0000
                     DATA
                              SEGMENT
                     ; Директивы описания данных
 0000 87 A4 E0 A0 A2 E1
                          HELLO DB 'Здравствуйте!', ОАН, ODH, EOFLine
      E2 A2 E3 A9 E2 A5
      21 OA OD 24
 0010 82 A0 E1 20 AF E0
                         GREETING DB 'Вас приветствует ст.гр. 1382 - Ры
                    марь М.И.$'
      A8 A2 A5 E2 E1 E2
      A2 E3 A5 E2 20 E1
      E2 2E A3 E0 2E 20
       31 33 38 32 20 2D
       20 90 EB AC AO EO
      EC 20 8C 2E 88 2E
       24
 003B
                     DATA
                              ENDS
                     ; Код программы
 0000
                     CODE
                              SEGMENT
                              ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack
                     ; Процедура печати строки
 0000
                     WriteMsg PROC NEAR
 0000 B4 09
                                         AH,9
                                    mov
 0002
      CD 21
                                    int 21h ; Вызов функции DOS по пре
                     рыванию
 0004
      C3
                              ret
 0005
                     WriteMsg ENDP
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
                                                        9/13/22 01:09:23
                                                            Page 1-2
                     ; Головная процедура
 0005
                     Main
                              PROC FAR
 0005 1E
                              push DS
                                            ;\ Сохранение адреса
                     начала PSP в стеке
 0006 2B CO
                                        АХ,АХ ; > для последующего
                                    sub
                     осстановления по
 0008 50
                              push AX
                                            ;/ команде ret, завер
```

				шающей п	процедур	у.				
0009	В8		R		mov	AX, I	DATA		;	Загрузка
				сегментн	HOFO					
000C	8E	D8				mov	DS,AX			; регистра
000	D 7	0000	D	данных.		DV	0.0000			D
000E	BA	0000	R	nunau H	mov	DX,	OFFSET	HELLO	;	Вывод на
0011	T7 ()	0000	D	экран пе	-	Te7 - 0 - 1	M			
0011	Ŀб	0000	K		call	WII	teMsg		,	строки пр
0011	D 7	0010	Ð	иветстви	-	DII	0.0000	aneeetia.		D.
0014	BA	0010	R		mov	DX,	OFFSET	GREETING	;	Вывод на
0017	п.	0000	Ð	экран вт	_					
0017	ĽВ	0000	R		call	Wrl	teMsg		;	строки пр
004-				иветстви	-					
001A	CB				ret				;	Выход в D
				OS по ко	оманде,					
									;	находящей
				ся в 1-с	ом слове	PSP	•			
001B				Main	ENDP					
001B				CODE	ENDS					
					END M	ain				
Micros	oft	(R) I	Macro	Assembler	Version	5.10)		9/	/13/22 01:09:23
										Symbols-1

Segments and Groups:

ASTACK . CODE DATA Symbols:							•	•		0018 PARA 001B PARA 003B PARA	NONE	(
27														
			1	V á	а п	n e)		Type	Value	Attr			
EOFLINE										NUMBER	0024			
GREETING										L BYTE	0010	DATA		
HELLO .									•	L BYTE	0000	DATA		
MAIN										F PROC	0005	CODE	Length =	0016
WRITEMSG								•	•	N PROC	0000	CODE	Length =	0005
@CPU @FILENAME @VERSION	$\vec{\Xi}$									TEXT 0101 TEXT hell TEXT 510				

Name Length Align Combine Class

48000 + 461307 Bytes symbol space free

⁵² Source Lines

⁵² Total Lines

¹³ Symbols

- 0 Warning Errors
- O Severe Errors