МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Организация ЭВМ»

Тема: Трансляция, отладка и выполнение программ на языке Ассемблера

Студент(ка) гр. 1381	Биктагирова Д.С
Преподаватель	Ефремов М. А.

Санкт-Петербург

2022

Цель работы.

Научится транслировать программу с помощью компилятора MASM (с получением файла листинга), компоновать загрузочный модуль и выполнять программу с помощью отладчика AFDPRO. Разобраться в особенностях хранения сегментов программы в памяти. Изучить, как меняется содержимое регистров в ходе выполнения программы.

Задание.

Часть 1

1. Просмотреть программу hello1.asm, которая формирует и выводит на экран приветствие пользователя с помощью функции ОС MSDOS, вызываемой через прерывание с номером 21H (команда Int 21h).

Выполняемые функцией действия и задаваемые ей параметры - следующие:

- обеспечивается вывод на экран строки символов, заканчивающейся знаком "\$";
- требуется задание в регистре ah номера функции, равного 09h, а в регистре dx смещения адреса выводимой строки;
 - используется регистр ах и не сохраняется его содержимое.
- 2. Разобраться в структуре и реализации каждого сегмента программы. Непонятные фрагменты прояснить у преподавателя. Строку-приветствие преобразовать в соответствии со своими личными данными.
 - 3. Загрузить файл hello1.asm из каталога Задания в каталог Masm.
 - 4. Протранслировать программу с помощью строки

> masm hello1.asm

с созданием объектного файла и файла диагностических сообщений (файла листинга). Объяснить и исправить синтаксические ошибки, если они будут обнаружены транслятором. Повторить трансляцию программы до получения объектного модуля.

5. Скомпоновать загрузочный модуль с помощью строки

> link hello1.obj

с созданием карты памяти и исполняемого файла hello1.exe.

6. Выполнить программу в автоматическом режиме путем набора строки > hello1.exe

убедиться в корректности ее работы и зафиксировать результат выполнения в протоколе.

7. Запустить выполнение программы под управлением отладчика с помощью команды

> afd hello1.exe

Записать начальное содержимое сегментных регистров CS, DS, ES и SS. Выполнить программу в пошаговом режиме с фиксацией используемых регистров и ячеек памяти до и после выполнения каждой команды. Результаты прогона программы под управлением отладчика должны быть представлены в виде, показанном на примере одной команды в табл.1, и подписаны преподавателем.

Табл. 1

Адрес	Символический	16-ричный	Содержимое регистров и ячеек памяти	
команды	код команды	код команды	До выполнения	После выполнения
0003	Mov DS, AX	8E D8	(AX) = 2D87 (DS) = 2D75 (IP) = 0003	(AX) = 2D75 (DS) = 2D87 (IP) = 0005

Часть 2

Выполнить пункты 1 - 7 части 1 настоящего задания применительно к программе hello2.asm, приведенной в каталоге Задания, которая выводит на экран приветствие пользователя с помощью процедуры WriteMsg, а также использует полное определение сегментов. Сравнить результаты прогона под управлением отладчика программ hello1 и hello2 и объяснить различия в размещении сегментов.

Выполнение работы.

Перед выполнением работы в эмуляторе DOSBox был смонтирован каталог с папкой MASM, как диск С с помощью команды «mount C d:\tools» и осуществлен переход с помощью команды «c:»

```
Welcome to DOSBox v0.74-3

For a short introduction for new users type: INTRO
For supported shell commands type: HELP

To adjust the emulated CPU speed, use ctrl-F11 and ctrl-F12.
To activate the keymapper ctrl-F1.
For more information read the README file in the DOSBox directory.

HAUE FUN!
The DOSBox Team http://www.dosbox.com

Z:\>SET BLASTER=A220 17 D1 H5 T6

Z:\>mount C d:/tools
Drive C is mounted as local directory d:/tools\
Z:\>c:
C:\>_
```

1. Была просмотрена программа hello1.asm, изучена ее структура и реализация каждого сегмента программы. Приветствие изменено на следующее: «Вас приветствует ст.гр.1381 – Биктагирова Д. С.»

```
📙 change.log 🗵 📙 HELLO1.LST 🗵 📙 HELLO2.LST 🗵 📙 hello1.asm 🗵 📙 hello2.asm 🗵
    ; Назначение: Программа формирует и выводит на экран приветствие
    ; пользователя с помощью функции ДОС "Вывод строки"
 6
                (номер 09 прерывание 21h), которая:
 8
                 - обеспечивает вывод на экран строки символов,
                   заканчивающейся знаком "$";
    ;
                 - требует задания в регистре ah номера функции=09h,
                  а в регистре dx - смещения адреса выводимой
 11 ;
 12 ;
                   строки;
 13
   ;
                 - использует регистр ах и не сохраняет его
 14
                   содержимое.
                      -
*********************************
 15
 16
 17
      DOSSEG
                                              ; Задание сегментов под ДОС
 18
       .MODEL SMALL
                                              ; Модель памяти-SMALL (Малая)
 19
       .STACK 100h
                                              ; Отвести под Стек 256 байт
 20
       - DATA
                                              ; Начало сегмента данных
 21 Greeting LABEL BYTE
    DB 'Вас приветствует ст.гр.1381 - Биктагирова Д.С.',13,10,'$'
 22
                          ; Начало сегмента кода
       .CODE
 23
 24
       mov ax, @data
                                        ; Загрузка в DS адреса начала
 25
      mov ds, ax
                                        ; сегмента данных
      mov dx, OFFSET Greeting
                                        ; Загрузка в dx смещения
```

2. Протранслирована программа командой «masm hello1.asm». В ходе трансляции создается объектный файл hello1.obj и файл диагностических сообщений 1hello1.lst. Во время выполнения ошибки не были обнаружены

```
C:\>masm hello1.asm
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
Copyright (C) Microsoft Corp 1981, 1988. All rights reserved.

Object filename [hello1.0BJ]:
Source listing [NUL.LST]: 1hello1.lst
Cross-reference [NUL.CRF]:

47994 + 459266 Bytes symbol space free

O Warning Errors
O Severe Errors

C:\>
```

3. Просмотрен файл листинга 1hello1.lst

```
📙 change.log 🗵 📙 hello 1.asm 🗵 📙 hello 2.asm 🗵 🔒 1HELLO 1.LST 🗵
                       ; Текст приветствия
 50 - 0000 DO 92 DO BO D1 81
                                   DB 'Вас приветствует ст.гхD1
                       x80.1381 - Биктагирова Д.С.',13,10,'
                       ۶ ۱
 52
 53
              20 D0 BF D1 80 D0
 54
              B8 D0 B2 D0 B5 D1
 55
              82 D1 81 D1 82 D0
 56
              B2 D1 83 D0 B5 D1
 57
              82 20 D1 81 D1 82
 58
              2E D0 B3 D1 80 2E
 59 TEBSMicrosoft (R) Macro Assembler Version 5.10
                                                                        9/28/22 02:00:29
 60
                                                                     Page
                                                                              1-2
 61
 62
 63
              31 33 38 31 20 2D
              20 D0 91 D0 B8 D0
 64
              BA D1 82 D0 B0 D0
 65
             B3 D0 B8 D1 80 D0
 66
 67
              BE D0 B2 D0 B0 20
             DO 94 2E DO A1 2E
 68
 69
              0D 0A 24
 70
                          .CODE
                                                                ; HaxD1
                       x87ало сегмента кода
 71
 72 🗏 0000 B8 ---- R
                                mov ax, @data
                                                                         ; 3a
 73
                       грузка в DS адреса начала
```

4. В коде файла hello1.asm была намеренно допущена ошибка

```
23
       .CODE
                                             ; Начало сегмента к
24
            ux, @data
                                             ; Загрузка в DS ад
       mov
            ds, ax
25
                                             ; сегмента данных
       mov
26
            dx, OFFSET Greeting
                                             ; Загрузка в dx см
       mov
27
                                             ; адреса текста прин
```

5. Снова протранслирована программа

```
C:\>masm hello1.asm
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
Copyright (C) Microsoft Corp 1981, 1988. All rights reserved.

Object filename [hello1.OBJ]:
Source listing [NUL.LST]: Zhello1
Cross-reference [NUL.CRF]:
hello1.asm(24): error A2009: Symbol not defined: UX

47994 + 459266 Bytes symbol space free

O Warning Errors
1 Severe Errors

C:\>
```

6. Был просмотрен файл 2hello1.lst

7. После в файле hello1.asm была исправлена ошибка и вновь протранслирована программа командой. В течение трансляции создается объектный файл hello1.obj и файл диагностических сообщений hello1.lst. Во время выполнения ошибки не были обнаружены.

```
C:\>masm hello1.asm
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
Copyright (C) Microsoft Corp 1981, 1988. All rights reserved.

Object filename [hello1.OBJ]:
Source listing [NUL.LST]: hello1
Cross-reference [NUL.CRF]:

47994 + 459266 Bytes symbol space free

O Warning Errors
O Severe Errors
```

8. Была выполнена линковка программы командой link hello1.obj. В результате был создан загрузочный модуль hello1.exe и файл карты памяти hello1.map

```
C:\>link hello1.obj

Microsoft (R) Overlay Linker Version 3.64

Copyright (C) Microsoft Corp 1983-1988. All rights reserved.

Run File [HELL01.EXE]:

List File [NUL.MAP]: hello1


Libraries [.LIB]:

C:\>
```

9. Запущена программа командой hello1.exe

```
C:\>hello1
Vas privetstvuet student gr. 1381 тАУ Biktagirova D. S.
C:\>
```

10. Запуск программы hello1.exe под отладчиком командой afdpro hello1.exe



Начальное содержимое сегментных регистров: (CS) = 1A05, (DS) =19F5, (ES)=19F5, (SS) = 1A0B.

Адрес	Символический	16-ричный	Содержимое регистров и ячеек памяти	
команды	код команды	код команды	До выполнения	После выполнения
0010	MOV AX, 1A07	B8071A	(AX) = 0000 (IP) = 0010	(AX) = 1A07 (IP) = 0013

0013	MOV DS, AX	8ED8	(DS) = 19F5 (IP) = 0013	(DS) = 1A07 (IP) = 0015
0015	MOV DX, 0000	BA0000	(DX) = 0000 (IP) = 0015	(DX) = 0000 (IP) = 0018
0018	MOV AH, 09	B409	(AX) = 1A07 (IP) = 0018	(AX) = 0907 (IP) = 001A
001A	INT 21	CD21	(IP) = 001A	(IP) = 001C
001C	MOV AH, 4C	B44C	(AX) = 0907 (IP) = 001C	(AX) = 4C07 (IP) = 001E
001E	INT 21	CD21	(AX) = 4C07 (DS) = 1A07 (IP) = 001E	(AX) =0000 (DS) =19F5 (IP) = 0010

Часть 2.

1. Была просмотрена программа hello2.asm в режиме редактирования, изучена ее структура и реализация каждого сегмента программы

```
change.log 🗵 📙 hello1.asm 🗵 📙 hello2.asm 🗵
10
   ASSUME CS:CODE, SS:AStack
11
12
13 AStack
             SEGMENT STACK
14
             DW 12 DUP('!') ; Отводится 12 слов памяти
15 AStack ENDS
16
17 ; Данные программы
18
19 DATA
             SEGMENT
20
21
    ; Директивы описания данных
22
23 HELLO
             DB 'Hello Worlds!', OAH, ODH, EOFLine
24 GREETING DB 'Student from 1381 - $'
25 DATA
             FNDS
26
27
    ; Код программы
28
29 CODE
             SEGMENT
30
    ; Процедура печати строки
31 WriteMsg PROC NEAR
32
              mov
                   AH, 9
33
                   21h ; Вызов функции DOS по прерыванию
34
35 WriteMsg ENDP
36
37
    ; Головная процедура
38
             PROC FAR
   Main
                           ;\ Сохранение адреса начала PSP в стеке
39
             push DS
40
             sub АХ, АХ ; > для последующего восстановления по
              push AX
41
                           ;/ команде ret, завершающей процедуру.
                                      ; Загрузка сегментного
42
              mov
                    AX, DATA
43
                  DS AX
                                       • регистра панных
```

2. Была протранслирована программа командой masm hello2.asm. В ходе трансляции создается объектный файл hello2.obj и файл диагностических сообщений hello2.lst. Во время выполнения ошибки не были обнаружены.

```
AFD-Pro is done

C:\>masm hello2.asm
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10

Copyright (C) Microsoft Corp 1981, 1988. All rights reserved.

Object filename [hello2.OBJ]:
Source listing [NUL.LST1: hello2

Cross-reference [NUL.CRF1:

47986 + 459271 Bytes symbol space free

0 Warning Errors
0 Severe Errors
```

3. Линковка программы командой link hello2.obj. В результате был создан загрузочный модуль hello2.exe и файл карты памяти hello2.map

```
C:\>link hello2.obj

Microsoft (R) Overlay Linker Version 3.64

Copyright (C) Microsoft Corp 1983-1988. All rights reserved.

Run File [HELLO2.EXE]:

List File [NUL.MAP]: hello2


Libraries [.LIB]:

C:\>
```

4. Запуск hello2.exe в автоматическом режиме. Убеждаемся, что все работает корректно

```
C:\>hello2
Hello Worlds!
Student from 1381 – Biktagirova D. S.
C:\>
```

5. Запуск программы hello2.exe под отладчиком с помощью команды afdpro hello2.exe



Начальное содержимое сегментных регистров: (CS) = 1A0B, (DS) =19F5, (ES)=19F5, (SS) = 1A05.

Адрес	Символический 16-ричный		Содержимое регистров и ячеек памяти		
команды	код команды	код команды	До выполнения	После выполнения	
0005	PUSH DS	1E	(DS) = 19F5 (SP) = 0018 (IP) = 0005 Stack: +0 0000 +2 0000 +4 0000 +6 0000	(DS) = 19F5 (SP) = 0016 (IP) = 0006 Stack: +0 19F5 +2 0000 +4 0000 +6 0000	
0006	SUB AX, AX	2BC0	(AX) = 0000 (IP) = 0006	(AX) = 0000 (IP) = 0008	
0008	PUSH AX	50	(AX) = 0000 (SP) = 0016 (IP) = 0008 Stack: +0 19F5 +2 0000 +4 0000 +6 0000	(AX) =0000 (SP) = 0014 (IP) = 0009 Stack: +0 0000 +2 19F5 +4 0000 +6 0000	
0009	MOV AX, 1A07	B8071A	(AX) = 0000 (IP) = 0009	(AX) = 1A07 (IP) = 000C	
000C	MOV DS, AX	8ED8	(DS) = 19F5 (IP) = 000C	(DS) = 1A07 (IP) = 000E	
000E	MOV DX, 0000	BA0000	(DX) = 0000 (IP) = 000E	(DX) = 0000 (IP) = 0011	
0011	CALL 0000	E8ECFF	(SP) = 0014 (IP) = 0011 Stack: +0 0000 +2 19F5 +4 0000 +6 0000	(SP) = 0012 (IP) = 0000 Stack: +0 0014 +2 0000 +4 19F5 +6 0000	
0000	MOV AH, 09	B409	(AX) = 1A07 (IP) = 0000	(AX) = 0907 (IP) = 0002	
0002	INT 21	CD21	(IP) = 0002	(IP) = 0004	

0004	RET MOV DX, 0010	C3 BA1000	(SP) = 0012 (IP) = 0004 Stack: +0 0014 +2 0000 +4 19F5 +6 0000 (DX) = 0000	(SP) = 0014 (IP) = 0014 Stack: +0 0000 +2 19F5 +4 0000 +6 0000 (DX) =0010
0014	MOV DA, 0010	DA 1000	(IP) = 0014	(IP) = 0017
0017	CALL 0000	E8E6FF	(SP) = 0014 (IP) = 0017 Stack: +0 0000 +2 19F5 +4 0000 +6 0000	(SP) = 0012 (IP) = 0000 Stack: +0 001A +2 0000 +4 19F5 +6 0000
0000	MOV AH, 09	B409	(AX) = 0907 (IP) = 0000	(AX) = 0907 (IP) = 0002
0002	INT 21	CD21	(IP) = 0002	(IP) = 0004
0004	RET	C3	(SP) = 0012 (IP) = 0004 Stack: +0 001A +2 0000 +4 19F5 +6 0000	(SP) = 0014 (IP) = 001A Stack: +0 0000 +2 19F5 +4 0000 +6 0000
0000	INT 20	CD20	(IP) = 0000	(IP) = 0005

Выводы.

В ходе данной работы была разобрана структура и реализация каждого сегмента программ. Были изучены процессы трансляции, отладки и выполнения программ на языке Ассемблера.

приложение а

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Название файла: hello1.asm

```
; HELLO1.ASM - упрощенная версия учебной программы лаб.раб. N1
                  по дисциплине "Архитектура компьютера"
    ; Назначение: Программа формирует и выводит на экран приветствие
                 пользователя с помощью функции ДОС "Вывод строки"
                 (номер 09 прерывание 21h), которая:
                  - обеспечивает вывод на экран строки символов,
                    заканчивающейся знаком "$";
                  - требует задания в регистре ah номера функции=09h,
                    а в регистре dx - смещения адреса выводимой
                   строки;
                  - использует регистр ах и не сохраняет его
                    содержимое.
***************
       DOSSEG
                                       ; Задание сегментов под ДОС
       .MODEL SMALL
                                       ; Модель памяти-SMALL (Малая)
       .STACK 100h
                                             ; Отвести под Стек 256
байт
       . DATA
                                          ; Начало сегмента данных
    Greeting LABEL BYTE
                                             ; Текст приветствия
       DB 'Vas privetstvuet student gr. 1381 - Biktagirova D.
s.',13,10,'$'
       .CODE
                                        ; Начало сегмента кода
       mov ax, @data
                                      ; Загрузка в DS адреса начала
       mov ds, ax
                                         ; сегмента данных
       mov dx, OFFSET Greeting
                                         ; Загрузка в dx смещения
                                        ; адреса текста приветствия
    DisplayGreeting:
       mov ah, 9
                                     ; # функции ДОС печати строки
       int 21h
                                     ; вывод на экран приветствия
       mov ah, 4ch
                              ; # функции ДОС завершения программы
```

```
int 21h ; завершение программы и выход в ДОС END
```

Название файла: hello2.asm

```
; HELLO2 - Учебная программа N2 лаб.раб.#1 по дисциплине
"Архитектура компьютера"
     ;Программа использует процедуру для печати строки
            ТЕКСТ ПРОГРАММЫ
     EOFLine EQU '$'
                                ; Определение символьной константы
                                  "Конец строки"
     ; Стек программы
     ASSUME CS:CODE, SS:AStack
     AStack
               SEGMENT STACK
               DW 12 DUP('!') ; Отводится 12 слов памяти
     AStack
              ENDS
     ; Данные программы
     DATA SEGMENT
     ; Директивы описания данных
               DB 'Hello Worlds!', OAH, ODH, EOFLine
     HELLO
     GREETING DB 'Student from 1381 - Biktagirova D. S. $'
     DATA
               ENDS
     ; Код программы
     CODE
               SEGMENT
     ; Процедура печати строки
     WriteMsg PROC NEAR
               mov
                     AH,9
               int 21h ; Вызов функции DOS по прерыванию
               ret
     WriteMsg ENDP
     ; Головная процедура
               push DS ;\ Сохранение адреса начала PSP в стеке sub AX, AX ;> для последующего восстановления по push AX ;/ команле ret воростанов.
     Main
               PROC FAR
               mov AX, DATA
                                          ; Загрузка сегментного
               mov
                     DS,AX
                                          ; регистра данных.
               mov DX, OFFSET HELLO ; Вывод на экран первой
                                          ; строки приветствия.
               call WriteMsq
               mov DX, OFFSET GREETING; Вывод на экран второй
               call WriteMsg
                                          ; строки приветствия.
                                           ; Выход в DOS по команде,
               ret
                                           ; находящейся в 1-ом слове PSP.
     Main
               ENDP
               ENDS
     CODE
               END Main
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ТЕСТИРОВАНИЕ

Если результаты тестирования велики (больше 1 страницы), то их выносят в приложение.

Процесс тестирования можно представить в виде таблицы, например:

Таблица Б.2 - Примеры тестовых случаев

№ п/п	Входные данные	Выходные данные	Комментарии
1.			
2.			
3.			
•••			

Обратите внимание, что в нумерации таблицы в приложении обязательно должен быть в качестве префикса номер самого приложения: Б.