МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1 по дисциплине «ОЭВМиС»

Тема: Трансляция, отладка и выполнение программ на языке **Ассемблера**

Студент гр. 0383	 Коротков А.В.
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

Цель работы.

Ознакомиться с процессом трансляции, отладкой и запуском программ на языке Ассемблера

Основные теоретические положения.

1. Просмотреть программу hello1.asm, которая формирует и выводит на экран приветствие

пользователя с помощью функции ОС MSDOS, вызываемой через прерывание с номером

21H (команда Int 21h).

Выполняемые функцией действия и задаваемые ей параметры - следующие:

- обеспечивается вывод на экран строки символов, заканчивающейся знаком "\$";
- требуется задание в регистре ah номера функции, равного 09h, a в регистре dx -

смещения адреса выводимой строки;

- используется регистр ах и не сохраняется его содержимое.
- 2. Разобраться в структуре и реализации каждого сегмента программы.

Непонятные

фрагменты прояснить у преподавателя. Строку-приветствие преобразовать в

соответствии со своими личными данными.

- 3. Загрузить файл hello1.asm из каталога Задания в каталог Masm.
- 4. Протранслировать программу с помощью строки
- > masm hello1.asm

с созданием объектного файла и файла диагностических сообщений (файла листинга).

Объяснить и исправить синтаксические ошибки, если они будут обнаружены транслятором.

Повторить трансляцию программы до получения объектного модуля.

- 5. Скомпоновать загрузочный модуль с помощью строки
- > link hello1.obj
- с созданием карты памяти и исполняемого файла hello1.exe.
- 6. Выполнить программу в автоматическом режиме путем набора строки
- > hello1.exe

убедиться в корректности ее работы и зафиксировать результат выполнения в протоколе.

- 7. Запустить выполнение программы под управлением отладчика с помощью команды
 - > afd hello1.exe 4

Записать начальное содержимое сегментных регистров CS, DS, ES и SS. Выполнить

программу в пошаговом режиме с фиксацией используемых регистров и ячеек памяти до и

после выполнения каждой команды. Обычные команды выполняются по F1 (Step), а вызовы

обработчиков прерываний (Int) - по F2 (StepProc), чтобы не входить внутрь обработчика

прерываний. Продвижение по сегментам экранной формы отладчика выполняется с

помощью клавиш F7 – F10 (up, down, left, right). Перезапуск программы в отладчике

выполняется клавишей F3 (Retrieve). Выход из отладчика - по команде Quit.

Выполнение работы:

Часть 1:

- 1) Был просмотрен и проанализирован код программы hello1.asm
- 2) Программа была протранслирована с помощью директивы masm с созданием файла листинга. Ошибок обнаружено не было.
- 3) Загрузочный модуль была скомпанована с помощью директивы link
- 4) Программа корректно выполнена в автоматическом режиме
- 5) Программа была запущена под управлением отладчика afdpro. Результаты прогона программы представлены в таблице 1.

Начальные значения: (CS)=1A05, (DS)=19F5, (ES)=19FS, (SS)=1A0C Таблица 1.

Адрес	Символический	16-ричный	Содержимое	Содержимое
команды	код команды	код команды	регистров и	регистров и ячеек
			ячеек памяти	памяти после
			до выполнения	выполнения
0010	MOV AX, 1A07	B8071A	(AX)=0000	(AX)=1A07
			(IP)=0010	(IP)=0013
0013	MOV DS, AX	8ED8	(AX)=1A07	(AX)=1A07
			(DS)=19F5	(DS)=1A07
			(IP)=0013	(IP)=0015
0015	MOV DX, 0000	BA0000	(DX)=0000	(DX)=0000
			(IP)=0015	(IP)=0018
0018	MOV AH, 09	B409	(AX)=1A07	(AX)=0907

			(IP)=0018	(IP)=001A
001A	INT 21	CD21	(IP)=001A	(IP)=001C
001C	MOV AH, 4C	B44C	(AX)=0907	(AX)=4C07
			(IP)=001C	(IP)=001E
001E	INT 21	CD21	(IP)=001E	(IP)=0010

Часть 2:

По аналогии с частью 1 настоящего задания были выполнены компиляция, линковка и запуск программы hello2.asm под управлением отладчика afdpro. Результаты прогона программы hello2.asm представлены в таблице 2.

Результат работы программы:

"Hello Worlds! \n Student from 0383 - Korotkov A.V."

Начальные значения: (CS)=1A0B, (DS)=19F5, (ES)=19F5, (SS)=1A05 Таблица 2.

Адрес	Символический	16-ричный	Содержимое	Содержимое	
команды	код команды	код команды	регистров и	регистров и ячеек	
			ячеек памяти	памяти после	
			до выполнения	выполнения	
0005	PUSH DS	1E	(SP)=0018	(SP)=0016	
			(IP)=0005	(IP)=0006	
			Stack: +0 0000	Stack: +0 19F5	
0006	SUB AX, AX	2BC0	(AX)=0000	(AX)=0000	
			(IP)=0006	(IP)=0015	
			Stack: +0 19F5	Stack: +0 19F5	
0008	PUSH AX	50	(SP)=0016	(SP)=0014	
			(IP)=0008	(IP)=0009	
			Stack: +0 19F5	Stack: +0 0000	
			Stack: +2 0000	Stack: +2 19F5	

0009	MOV AX,1A07	B8071A	AX)=0000 (IP)=0009 Stack: +0 0000 Stack: +2 19F5	(AX)=1A07 (IP)=000C Stack: +0 0000 Stack: +2 19F5
000C	MOV DS, AX	BED8	(DS)=19F5 (AX)=1A07 (IP)=000C	(DS)=1A07 (AX)=1A07 (IP)=000E
			Stack: +0 0000 Stack: +2 19F5	Stack: +0 0000 Stack: +2 19F5
000E	MOV DX, 0000	BA0000	(DX)=0000 (IP)=000E Stack: +0 0000 Stack: +2 19F5	(DX)=0000 (IP)=0011 Stack: +0 0000 Stack: +2 19F5
0011	CALL 0000	E8ECFF	(SP)=0014 (IP) = 0011 Stack: +0 0000 Stack: +2 19F5 Stack: +4 0000	(SP)=0012 (IP) = 0000 Stack: +0 0014 Stack: +2 0000 Stack: +4 19F5

0000	MOV AH,9	B409	(AX)=1A07	(AX)=0907
			(IP)=0000 Stack: +0 0014 Stack: +2 0000 Stack: +4 19F5	(IP)=0002 Stack: +0 0014 Stack: +2 0000 Stack: +4 19F5
0002	INT 21	CD21	(IP)=0002 Stack: +0 0014 Stack: +2 0000 Stack: +4 19F5	(IP)=0004 Stack: +0 0014 Stack: +2 0000 Stack: +4 19F5
0004	RET	C3	(IP)=0004 (SP)=0012 Stack: +0 0014 Stack: +2 0000 Stack: +4 19F5	(IP)=0014 (SP)=0014 Stack: +0 0000 Stack: +2 19F5 Stack: +4 0000
0014	MOV DX, 0010	BA1000	(DX)=0000 (IP)=0014 Stack: +0 0000 Stack: +2 19F5	(DX)=0010 (IP)=0017 Stack: +0 0000 Stack: +2 19F5
0017	CALL 0000	E6FF	(SP)=0014	(SP)=0012

0000	MOV AH,9	B409	(IP)=0017 Stack: +0 0000 Stack: +2 19F5 Stack: +4 0000 (AX)=1A07	(IP)=0000 Stack: +0 001A Stack: +2 0000 Stack: +4 19F5 (AX)=0907
			(IP)=0000 Stack: +0 001A Stack: +2 0000 Stack: +4 19F5	(IP)=0002 Stack: +0 001A Stack: +2 0000 Stack: +4 19F5
0002	INT 21	CD21	(IP)=0002 Stack: +0 001A Stack: +2 0000 Stack: +4 19F5	(IP)=0004 Stack: +0 001A Stack: +2 0000 Stack: +4 19F5
0004	RET	C3	(IP)=0004 (SP)=0012 Stack: +0 001A Stack: +2 0000 Stack: +4 19F5	(IP)=001A (SP)=0014 Stack: +0 0000 Stack: +2 19F5 Stack: +4 0000
001A	RET Far	СВ	(IP) = 001A (SP) = 0014 (CS) = 1A0B Stack: +0 0000 Stack: +2 19F5 Stack: +4 0000	(IP) = 0000 (SP) = 0018 (CS) = 19F5 Stack: +0 0000 Stack: +2 0000 Stack: +4 0000
0000	INT 20	CD 20	(AX)=0907 (IP)=0000 (SP)=0018 (CX)=006B (CS)=19F5 (DS)=1A07 Stack: +0 0000 Stack: +2 0000	Завершение программы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены процессы компиляции файла на языке Ассемблера компилятором MASM и работы с отладчиком AFDPRO, а также изучен синтаксис языка.

Приложение А

Исходный код программы

Название файла: hello1.asm

```
; HELLO1.ASM - упрощенная версия учебной программы лаб.раб. N1
              по дисциплине "Архитектура компьютера"
 *************
 ; Назначение: Программа формирует и выводит на экран приветствие
            пользователя с помощью функции ДОС "Вывод строки"
             (номер 09 прерывание 21h), которая:
             - обеспечивает вывод на экран строки символов,
               заканчивающейся знаком "$";
             - требует задания в регистре ah номера функции=09h
               а в регистре dx - смещения адреса выводимой
               строки;
             - использует регистр ах и не сохраняет его
               содержимое.
 mov ah, 9
   DOSSEG
                                   int 21h
                                   mov ah, 4ch
ДОС
                                программы
                                   int 21h
  .MODEL SMALL
                                в ДОС
                                   END
памяти-SMALL (Малая)
   .STACK 100h
байт
   .DATA
Greeting LABEL BYTE
   DB 'Вас приветствует
   ст.гр.0383 -
   .CODE
   mov ax, @data
   mov ds, ax
   mov dx, OFFSET
       Greeting
DisplayGreeting:
```

```
; Задание сегментов под
                                        ; сегмента данных
         ; Модель
                                        ; Загрузка в dх смещения
         ; Отвести под Стек 256
                                       ; адреса текста приветствия
         ; Начало сегмента данных
                                       ; # функции ДОС печати строки
         ; Текст приветствия
                                      ; вывод на экран приветствия
Коротков А. В.',13,10,'$'
                                        ; # функции ДОС завершения
  ; Начало сегмента кода
                                       ; завершение программы и выход
    ; Загрузка в DS адреса начала
 Название файла: hello2.asm
       HELLO2 - Учебная программа N2 лаб.раб.#1 по дисциплине
  "Архитектура компьютера"
            Программа использует процедуру для печати строки
       ТЕКСТ ПРОГРАММЫ
 EOFLine EQU '$'
                           ; Определение символьной константы
                                 "Конец строки"
 ; Стек программы
 ASSUME CS:CODE, SS:AStack
 AStack SEGMENT STACK
           DW 12 DUP('!') ; Отводится 12 слов памяти
 AStack ENDS
 ; Данные программы
 DATA SEGMENT
  ; Директивы описания данных
           DB 'Hello Worlds!', OAH, ODH, EOFLine
 GREETING DB 'Student from 4350 - Korotkov A.V.
              $ '
 DATA ENDS
```

; Код программы

CODE SEGMENT

; Процедура печати строки

WriteMsg PROC NEAR mov AH,9 int 21h ; Вызов функции DOS по прерыванию ret

WriteMsq ENDP

; Головная процедура

```
Main
           PROC FAR
           push DS ;\ Сохранение адреса начала PSP в стеке sub AX, AX ; > для последующего восстановления по
          push DS
                         ;/ команде ret, завершающей процедуру.
          push AX
          mov AX, DATA
                                       ; Загрузка сегментного
          mov
                DS, AX
                                       ; регистра данных.
          {\tt mov} DX, OFFSET HELLO ; Вывод на экран первой
           call WriteMsg
                                       ; строки приветствия.
                 DX, OFFSET GREETING ; Вывод на экран второй
          mov
           call WriteMsg
                                       ; строки приветствия.
          ret
                                       ; Выход в DOS по команде,
          ENDP
                                       ; находящейся в 1-ом слове
Main
                                       PSP.
```

CODE ENDS

END Main

9/12/21

Page

1-1

```
; HELLO1.ASM - упрощенная верси
я учебной программы лаб.р�
♦6. N1
            по дисциплине "Ар
хитектура компьютера"
******
; Назначение: Программа фо
рмирует и выводит на экра�
приветствие
          пользователя с по�
�ощью функции ДОС "Вывод с�
∲роки"
           (номер 09 прерывани
e 21h), которая:
           - обеспечивает вы�
♦од на экран строки символ
ΟВ,
             заканчивающейся
знаком "$";
            - требует задания
в регистре ah номера функц�
₽и=09h,
             а в регистре dx - �
•мещения адреса выводимо
й
;
             строки;
            - использует реги�
тр ах и не сохраняет его
            содержимое.
****
  DOSSEG
; Задание сегментов под ДО
С
```

```
; Модель памяти-SMALL(Малая)
                        .STACK 100h
                     ; Отвести под Стек 256 байт
                        .DATA
                     ; Начало сегмента данных
 0000
                    Greeting LABEL BYTE
                    ; Текст приветствия
 0000 D0 92 D0 B0 D1 81 DB 'Вас приветствует ст.г�
                    ♦.0383 - Коротков A. B.',13,10,'$'
       20 D0 BF D1 80 D0
       B8 D0 B2 D0 B5 D1
       82 D1 81 D1 82 D0
       B2 D1 83 D0 B5 D1
       82 20 D1 81 D1 82
       2E D0 B3 D1 80 2E
       30 33 38 33 20 2D
                                                           9/12/21
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
20:48:39
                                                            Page
1-2
       20 D0 9A D0 BE D1
       80 D0 BE D1 82 D0
       BA DO BE DO B2 20
       D0 90 2E 20 D0 92
                       .CODE
       2E OD OA 24
                                                            ; Ha�
                     •ало сегмента кода
0000
      В8 ----
                            mov ax, @data
                                                                  ;
        R
За
                     грузка в DS адреса начала
0003 8E D8
                            mov ds, ax
                     гмента данных
се
0005 BA 0000
                            mov dx, OFFSET Greeting
         R
За
                    грузка в dx смещения
                                                           ; ад�
                     ♦ еса текста приветствия
8000
                     DisplayGreeting:
0008 B4 09
                            mov ah, 9
                     ункции ДОС печати строки
000A CD 21
                             int 21h
```

♦од на экран приветствия

вы�

```
000C B4 4C
                       mov ah, 4ch
                  ункции ДОС завершения про
000E CD 21
           граммы int 21h
за�
                  фершение программы и выхоф
                  ₽вДОС
                    END
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
                                                    9/12/21
20:48:39
                                                    Symbols-1
Segments and Groups:
                               Lengt Align Combine
             Name
Class
DGROUP.....
                               GROUP
                               004C WORD PUBLIC 'DATA'
 DATA .....
 STACK .....
                               0100 PARA STACK 'STACK'
                               0010 WORD PUBLIC 'CODE'
TEXT .......
Symbols:
             Name
                               Type Value Attr
DISPLAYGREETING . . . . . . . .
                               L
                                        0008 TEXT
                               NEAR
                                         0000 DATA
GREETING.....
                               BYTE
@CODE .....
                               TEXT TEXT
@CODESIZE .....
                               TEXT 0
                               TEXT 0101h
@CPU.....
                               TEXT 0
@DATASIZE .....
@FILENAME .....
                               TEXT hello1
@VERSION.....
                               TEXT 510
    33 Source Lines
    33 Total Lines
    19 Symbols
 47994 + 459266 Bytes symbol space free
     0 Warning Errors
     O Severe Errors
```

1-1

```
; HELLO2 - Учебная программа N2
                     лаб.раб.#1 по дисциплине "�
                     рхитектура компьютера"
                             Программа использу�
                    т процедуру для печати ст
                    роки
                    ;
                          ТЕКСТ ПРОГРАММЫ
                         EOFLine EQU '$'
                                               ; Определен�
 0024
                    ♦е символьной константы
                    ♦роки"
                                             ; "Конец с�
                    ; Стек программы
                    ASSUME CS:CODE, SS:AStack
 0000
                    AStack SEGMENT STACK
 0000 000C[
                                   DW 12 DUP('!')
                                                    Отводитс�
                    12 слов памяти
        0021
                ]
 0018
                    AStack
                             END
                    ; Данные программы
 0000
                    DATA SEGMENT
                    ; Директивы описания данн
                    ЫΧ
 0000 48 65 6C 6C 6F 20 HELLO DB 'Hello Worlds!', OAH,
ODH, EOFLine
       57 6F 72 6C 64 73
       21 OA OD 24
 0010 53 74 75 64 65 6E GREETING DB 'Student from 4350 -
                                   Korotkov
                      $ '
A.V.
       74 20 66 72 6F 6D
       20 34 33 35 30 20
       2D 20 4B 6F 72 6F
       74 6B 6F 76 20 41
 0033 2E 56 2E 20 24 DATA
```

```
; Код программы
 0000
                   CODE SEGMENT
                   ; Процедура печати строки
 0000
                   WriteMsg PROC NEAR
 0000 B4 09
                                 mov AH, 9
 0002 CD 21
                                 int 21h ; Вызов функци�
                   ♦ DOS по прерыванию
 0004 C3
                            ret
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
                                                      9/12/21
21:18:18
1-2
 0005
                  WriteMsg ENDP
                   ; Головная процедура
 0005
                   Main
                           PROC FAR
 0005 1E
                            push DS
                                      ;\ Сохранени
                                 PSP в стеке
                   е адреса
                   начала
 0006 2B CO
                                 sub AX,AX ; > для
                                              после�
                   Фующего восстановления по
 0008 50
                      push AX ;/ команде ret
                   , завершающей процедуру.
 0009 B8 ---- R
                                mov AX, DATA
                                                         ;
                                                         Загр�
                   Зка сегментного
 000C 8E D8
                                mov DS, AX
                                                         реги�
                   тра данных.
 000E BA 0000 R
                                 mov DX, OFFSET
                                      HELLO
                                                         Выво�
                    на экран первой
 0011 E8 0000 R
                                call WriteMsq
                                                         стро�
                   Øи
                   приветствия.
 0014 BA 0010 R
                                mov DX, OFFSET GREETING;
                                      Выво�
                   • на экран второй
 0017 E8 0000 R
                                call WriteMsg
                                                         стро�
                   приветствия.
 001A CB
                                                   ; Выхо�
                            ret
                   ♦ в DOS по команде,
                                                   ; нахо�
                   ♦яшейся в 1-ом слове PSP.
```

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10

CODE

Main ENDP

ENDS

END Main

001B

001B

9/12/21

21:18:18 Symbols-

Segments and Groups:

Class	N a m e	Lengt	h	Alig	n	Combine
ASTACK		0018	PARA	STACK		
CODE DATA Symbols:			PARA PARA			
	N a m e	Type	Valı	ıe	Attr	
EOFLINE		NUMBE	IR.	0024		
GREETING		L BYTE		0010	DATA	
HELLO		L BYTE		0000	DATA	
MAIN		F PROC		0005	CODE	Length =
WRITEMSG		N PROC		0000	CODE	Length =
0005 @CPU		TEXT	0101	.h		
@FILENAME @VERSION		TEXT TEXT	hell 510	.02		
52 Course	Tinos					

- 52 Source Lines
- 52 Total Lines
- 13 Symbols

47986 + 459271 Bytes symbol space free

- 0 Warning Errors
- O Severe Errors