# MÓDULO 4: PROJECTO 3 "Medidor de amor"

CURSO PROGRAMACIÓN DE PLACAS ROBÓTICAS

### Introducción

- •En este proyecto vamos a utilizar un sensor de temperatura para medir el calor de nuestra piel. Este componente proporciona como valor de salida una tensión que varia en función de la temperatura que detecta.
- •Posee tres patillas:
  - una conectada a tierra
  - otra conectada a la alimentación
  - la tercera que proporciona la tensión variable a Arduino.


Existen multitud de diferentes sensores de temperatura. Este modelo concreto, el TMP36, nos viene de perlas porque proporciona un voltaje de salida cuya variación es directamente proporcional a la temperatura en grados Celsius.

#### Montando el circuito

- 1. Tal y como hemos hecho en los proyectos anteriores, conectamos la alimentación y la tierra en nuestra protoboard.
- 2. Conectamos el cátodo de cada led (la patilla corta) a tierra utilizando una resistencia de  $220\Omega$ . Los ánodos de cada led irán conectados a los pins del 2 al 4 del Arduino.
- 3. Colocamos en el sensor TMP36 en la protoboard con la cara redondeada mirando en dirección contraria a nuestro Arduino (el orden de los pins del sensor es importante) tal y como se muestra en la figura de más abajo.
- 4. Seguidamente, conectaremos el pin izquierdo del sensor (mirando el sensor por su lado plano) a la alimentación y el pin derecho a tierra.
- 5. A continuación, el pin central irá conectado al pin A0 del Arduino, el cual, es el pin 0 de entrada analógica.

## Montando el circuito

Componentes	
sensor de temperatura TMP36	1
LEDs	3
Resistencia 220 Ω	3



# Comentario del código

- Se declara la constante const de la entrada analógica para tener una fácil referencia y se crea otra para mantener la temperatura base.
- •En la función **setup**() se abre una conexión entre Arduino y el ordenador a través del puerto serie con **Serial**.begin(9600). El argumento (9600) indica la velocidad con la que Arduino se comunicará, 9600 bits por segundo.
- •El bucle for() establece algunos pines como salida. El método que utiliza es pasar desde el pin 2 hasta el 4 en secuencias. Este es un truco muy útil si tienes un gran numero de cosas similares que necesitan ser ejecutadas en un programa.
- •En la función **loop**() se utiliza una variable sensorVal para almacenar la lectura del sensor. Para conseguir el valor del sensor se utiliza analogRead(*pin*). El valor entre 0 y 1023 no es mas que la representación del voltaje.

## Comentario del codigo

- •La función **Serial**.print() envía información al monitor serie del ordenador. Si el argumento está entre comillas, se imprimirá en la salida el texto introducido.
- •Con un poco de matemáticas es posible calcular el voltaje real del pin. Si dividimos sensorVal entre 1024.0 y lo multiplicamos por 5.0 obtenemos el resultado y lo almacenamos en una variable. Luego, se imprime la información en el monitor serie.
- •Si al voltaje le restamos 0.5 y lo multiplicamos por 100, conseguiremos la temperatura en grados (arduino.cc/kitdatasheets).
- •Se configuran una serie de condiciones if() y else if para encender los LEDs. Si la temperatura es más baja que la temperatura base no se encenderá ningún LED.

## Comentario del codigo

- •El operador && significa "y" en un sentido lógico. Si la temperatura es de 2 grados más que la temperatura base y a la vez es menos de 4 grados más que la temperatura base, se encenderá un LED. Igualmente, las siguientes secuencias encienden o apagan LEDs dependiendo de los cambios de temperatura.
- •La función delay() realiza una pequeña pausa al final del bucle del programa, para dar tiempo a la lectura del sensor y ver la información más clara.