# Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial

# SEÑALES Y SISTEMAS

Clase de teoría y problemas nº 4



**Antonio Valle Sánchez** 

© Protegidos derechos de autor

#### TEMA 2. DIGITALIZACIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS

- 2.1. Introducción
- 2.2. Muestreo de señales analógicas
- 2.3. Teorema de muestreo de Nyquist
- 2.4. Cuantificación

#### **PROBLEMAS**

2.1. Problemas de muestro



#### 2.1. Introducción


Después de la introducción al tratamiento digital de la señal, prestando especial atención al Desarrollo en Serie de Fourier por la importancia que tiene en muchas ramas de la Ingeniería, como el procesamiento de imágenes, sonido, compresión de datos y sistemas de telecomunicaciones, abordamos el proceso de digitalización de señales analógicas. Un ejemplo sería la elaboración de un fichero MP3, en la que se utiliza la Transformada de Fourier Discreta.

La mayoría de señales sobre las que existe un interés práctico en su procesado son analógicas. Algunos ejemplos son señales de voz, sísmicas, señales de radar, de sonar, etc. Para poder procesarlas utilizando técnicas de tratamiento digital, hay que convertirlas previamente a formato digital. A este proceso se le conoce como *conversión analógica-digital*.

Conceptualmente se puede modelar este proceso en tres pasos:

- Muestreo
- Cuantificación
- Codificación









#### En la práctica, se sigue el siguiente esquema:

$$x(t)$$
 — Muestreador — Cuantificador — Codificador —  $x[n]$   $x_q[n]$  Señal analógica Señal digital




#### 1. Muestreador

$$x(t) \longrightarrow Muestreador \longrightarrow x[n]$$

Es el subsistema del conversor analógico-digital que convierte la señal en tiempo continuo (analógico) en tiempo discreto (ver Tema 1)

La señal discreta no es más que una secuencia de muestras de la señal continua (discretizada en el

tiempo)



$$-\infty < n < \infty$$


$$x[n] = x(t)_{|t=n \cdot T}$$

$$x[n] = x(n \cdot T_s)$$

$$T_s = \frac{1}{f_s} \rightarrow \text{periodo de muestreo}$$
  
uniforme (periódico)

$$f_s = \frac{1}{Ts} \rightarrow \text{frecuencia de muestreo } (Hz = s^{-1})$$





La elección del periodo o frecuencia de muestreo de la señal analógica es un paso crítico de la conversión analógico-digital




#### 2.Cuantificador


$$x[n] \longrightarrow$$
 Cuantificador  $\longrightarrow x_q[n]$ 

Es el subsistema del conversor analógico-digital que convierte la señal de amplitud continua en amplitud discreta


La señal analógica toma "infinitos" valores (continuos) mientras que la señal digital tomará únicamente valores finitos (algunos dentro de los posibles que toma la señal analógica)







Señal muestreada



Señal muestreada y cuantificada



Ejemplo sencillo de cuantificación: redondeo o truncamiento

Los valores del cuantificador están entre 0 y 1 con  $\Delta = 0.1$ 

n	0	1	2	3	4	5
x[n]	0,01234	0,23450	0,51200	0,66787	0,43251	0,35621
$x_{q1}[n]$	0,0	0,2	0,5	0,7	0,4	0,4
$x_{q2}[n]$	0,0	0,2	0,5	0,6	0,4	0,3

REDONDEO

$$x_{1q1}[n] = 0.7$$
  
 $x_{2q1}[n] = 0.2$ 

Error de cuantificación: diferencia entre el valor de la muestra cuantificada y el de la muestra original (cuanto más bajo mejor)

 $x_1[n] = 0,66787$  $x_2[n] = 0,23450$ 

$$x_{1q_2}[n] = 0.6$$

$$x_{2q2}[n] = 0.2$$


$$e_q[n] = x_q[n] - x[n]$$

Ej: 
$$0.7 - 0.66787 = 0.03213$$



3.Codificador 100100100... 
$$x_q[n] \longrightarrow$$
 Codificador  $\longrightarrow$  X $[n]$ 

Es el proceso mediante el cual cada **valor discreto cuantificado** se transforma en una **secuencia binaria** de cierto número de bits



#### **Ejemplo:**

Audio digital, CD:  $fs = 44.1 \, KHz$ ,  $16 \, bits$ ,  $2^{16}$  niveles



#### 2.2. Muestreo de señales analógicas

• El método de muestreo más comúnmente empleado en la práctica es el **muestreo periódico** (tomar una muestra de la señal analógica cada un determinado intervalo constante de tiempo)

$$x[n] = x(n \cdot T_s) \rightarrow t = n \cdot T_s, -\infty < n < \infty$$

$$c - n$$

n: número de

$$f_s = \frac{1}{T_s} \rightarrow \text{frecuencia de muestreo}$$

$$T_s = \frac{1}{f_s} \rightarrow \text{periodo de muestreo}$$
  
uniforme (periódico)

• Relación entre la frecuencia analógica  $(f_0)$  y la discreta  $(f_d)$ :

$$x(t) = \cos(2\pi f_0 t + \Phi) \longrightarrow x[n] = \cos(2\pi f_0 n T_s + \Phi) = \cos\left(2\pi f_0 \frac{n}{f_s} + \Phi\right)$$
$$x[n] = \cos\left(2\pi \frac{f_0}{f_s} n + \Phi\right) = \cos(2\pi f_d \cdot n + \Phi)$$

$$\frac{fo}{fs} = fd$$

Relación entre Frec. analógica (t. continuo) y Frec. discreta en (t. discreto)

$$\frac{\omega o}{fs} = \omega d$$

Relación entre pulsaciones



De acuerdo con las anteriores relaciones, es posible obtener la misma secuencia x[n] muestreando señales analógicas de frecuencias distintas  $x_1(t)$  y  $x_2(t)$ .

**EJEMPLO.** Se muestrean 2 señales analógicas de la misma amplitud y la misma fase, pero de distintas frecuencias  $fo_1$  y  $fo_2$ :

| Hz -  $n^0$  de veces que se repite en 1 seg.

$$x_1(t) = \cos(2\pi \ 200 \ t);$$
  $200 \ Hz \xrightarrow{se \ muestrea \ a} fs_1 = 1000 \ Hz$ 

$$x_2(t) = \cos(2\pi \ 500 \ t);$$
  $500 \ Hz \xrightarrow{se \ muestrea \ a} fs_2 = 2500 \ Hz$ 

$$t = n \cdot Ts$$

$$Ts = \frac{1}{fs}$$

$$x_1[n] = \cos = (2\pi \ 200 \ n \ Ts) \cos \left(2\pi \frac{200n}{1000}\right) = \cos(2\pi \ 0.2n); \ fd_1 = 0.2 \ utd$$

$$x_2[n] = \cos(2\pi \ 500 \ n \ Ts) = \cos\left(2\pi \frac{500n}{2500}\right) = \cos(2\pi \ 0.2n); \ fd_1 = 0.2 \ utd$$

 $De\ x_1(t) \neq x_2(t)$  se obtienen  $x_1[n] = x_2[n]$  (la misma señal) con  $fd_1 = fd_2$ 



**Frecuencia de muestreo**. Para el conjunto de señales sinusoidales complejas en <u>tiempo discreto</u>, basta con considerar el intervalo:

$$0 \le fd \le 1$$
;  $-0.5 \le fd \le 0.5$ 

para caracterizar toda la familia de sinusoides complejas discretas.

Sustituyendo:

$$fd = \frac{fo}{fs};$$
  $-0.5 \le \frac{fo}{fs} \le 0.5;$   $-\frac{1}{2} \le \frac{fo}{fs} \le \frac{1}{2};$   $fo \le \frac{1}{2}fs = \frac{fs}{2}$ 

La frecuencia de la señal analógica a muestrear debe ser menor que la mitad de la frecuencia de muestreo empleada. Si se sobrepasa el valor máximo de:

$$fo \max = \frac{fs}{2}$$

lo que ocurre es que el muestreo introduce ambigüedad y no se podrá determinar de nuevo la señal original. Se dice entonces que se ha cometido *aliasing* o *solapamiento espectral*.



#### **Aliasing**

- El aliasing (o solapamiento espectral) se produce en el muestreo de señales sinusoidales cuando la frecuencia máxima de la señal analógica es mayor que la mitad de la frecuencia de muestreo
- En otras palabras, para evitarlo deberemos utilizar una frecuencia de muestreo  $f_s$  que sea, por lo menos, dos veces mayor que la frecuencia máxima de a señal

$$fs \geq 2f_{0MAX}$$

- A la hora de muestrear una señal, deberemos elegir una frecuencia de muestreo adecuada (por lo menos el doble que  $f_0$ )
- Una frecuencia de muestreo  $f_s$  muy baja (tomamos pocas muestras de la señal original), generará inevitablemente aliasing

Ver ejemplos del efecto aliasing <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Aliasing">https://es.wikipedia.org/wiki/Aliasing</a>



**Ejemplo de aliasing:** vamos a muestrar las siguientes señales con una frecuencia de muestreo de 40~Hz

$$x_1(t) = \cos(20\pi t) \to f_{01} = \frac{20}{2\pi} = 10 \, Hz \qquad if_s > 2f_{01}? \, \text{Si} \, (40 > 2 \cdot 10)$$

$$f_s = 40 \, Hz \qquad x_2(t) = \cos(100\pi t) \to f_{02} = \frac{100}{2\pi} = 50 \, Hz \qquad if_s > 2f_{02}? \, \text{No} \, (40 < 2 \cdot 50)$$

Las señales discretas son:

$$x_1[n] = \cos\left(20\pi \frac{n}{40}\right) = \cos(0.5\pi n)$$

$$x_2[n] = \cos\left(100\pi \frac{n}{40}\right) = \cos(2.5\pi n)$$
$$x_2[n] = \cos(2.5\pi - 2\pi) = x_1[n]$$

$$t = n \cdot T_s = \frac{n}{f_s}$$
Si introducimos las dos secuencias

Si introducimos las dos secuencias discretas en un conversor digital-analógico (cuya  $f_s$  sea 40~Hz), podremos recuperar la señal  $x_1$  pero no  $x_2$ : se ha producido <u>aliasing</u> al muestrear  $x_2$  (no se han tomado suficientes muestras)



#### 2.3. Teorema de muestreo de Nyquist

Dada una señal analógica X(t) con un ancho de banda finito **fo max**, esta puede ser muestreada y después recuperada totalmente, a partir de sus muestras X[n] si se emplea una frecuencia de muestreo


$$|fs \geq 2 * fo max|$$

Para recuperar la señal analógica X(t) desde X[n] hay que emplear la siguiente función de interpolación

$$fo(t) = sinc\left(\frac{t}{T_S}\right) = \frac{sen(\frac{\pi t}{T_S})}{\frac{\pi t}{T_S}};$$
 La función sinc:  $sinc(\alpha) = \frac{sen(\alpha)}{\alpha}$ 



$$h(t) = \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi t}{ts}\right)}{\left(\frac{\pi t}{ts}\right)} \begin{cases} h(o) = 1 \\ se \ anula \ cada \ kTs \ ; \ \frac{\pi}{ts}t = k\pi \ y \ t = kTs \end{cases}$$






Dada x(n) como señal original muestreada, la señal analógica recuperada será de la forma

$$x_{2}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \operatorname{sinc}\left(\frac{t-nTs}{ts}\right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nTs) \operatorname{sinc}\left(\frac{t-nTs}{ts}\right) = \cdots x(0) \operatorname{sinc}\left(\frac{t}{ts}\right) + x(ts) \operatorname{sinc}\left(\frac{t-Ts}{ts}\right) + x(2ts) \operatorname{sinc}\left(\frac{t-2Ts}{ts}\right) + \cdots$$


Las figuras de las siguientes páginas ilustran la conversión D/A ideal realizada con esta interpolación.

Se observa como la señal recuperada es la suma de señales tipo sinc centradas en múltiplos enteros del periodo de muestreo (en los instantes  $n\cdot Ts$ ) y cuyas amplitudes son los valores de las muestras de la señal en dichos instantes, x(nTS).












El Teorema de Nyquist tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo en TELEFONÍA FIJA

En los conversores A/D, para evitar el problema del solapamiento espectral o aliasing, antes de realizar el muestreo se hace pasar a la señal analógica por un filtro paso bajo de frecuencia de corte: fc = fs/2

Así se evita el paso de componentes de la señal de mayor frecuencia que la máxima permitida por el Teorema de Nyquist. A este sistema se le llama filtro antialiasing o filtro antisolapamiento.




En telefonía fija, realmente, se toma una frecuencia de muestreo de 8KHz



#### 2.4. Cuantificación

Es el proceso de convertir una señal discreta de amplitud continua en una señal digital, expresando cada muestra por medio de un número finito de dígitos.

Un cuantificador puede modelarse como un sumador que añade a la señal original X[n], una señal de ruido eq[n].



$$eq[n] = Xq[n] - X[n]$$

El **error de cuantificación** es la diferencia entre el valor cuantificado y el valor de la muestra Este error es necesario que sea pequeño



Se trabaja con sistemas que tienen precisión finita. Por ejemplo 32 bits, 64 bits, ...

Ejemplo:

$$X[n] = 0.66787 \dots \xrightarrow{REDONDEO} Xq[n] = 0.7$$

El error cometido es eq[n] = Xq[n] - X[n]

En el ejemplo  $\Delta = 0, 1$ .

(Porque al redondear la muestra estará entre 0,6 y 0,7)

$$|eq[n]| \leq \frac{\Delta}{2}$$


 $|eq[n]| \le \frac{\Delta}{2}$   $\rightarrow \Delta$  (delta mayúscula) es el escalón de cuantificación

$$\Delta \downarrow \downarrow \rightarrow eq[n] \downarrow \downarrow$$




Los cuantificadores los podemos clasificar en dos tipos: asimétricos y simétricos

1. Asimétricos: cuando el valor 0 está en el conjunto de salidas posibles





#### 2. Simétricos: cuando el valor <u>0 no está</u> en el conjunto de salidas posibles





En la **ZONA GRANULAR** el error **eq[n]** está acotado y depende de  $\Delta$ , es la zona normal de funcionamiento del cuantificador.

$$|eq[n]| \leq \frac{\Delta}{2}$$

Se habla de los siguientes **CONCEPTOS**:

L = no de niveles

 $\Delta$  = escalón de cuantificación (es la diferencia que existe entre 2 niveles consecutivos)

2Xm = (Xmax - Xmin) margen dinámico del cuantificador

Xmin y Xmax, límites donde debe encontrarse la señal correctamente cuantificada

x – es la muestra

En la **ZONA DE SATURACIÓN o** SOBRECARGA, los valores de la señal sobrepasan los límites:  $X \ge X \max o/y \ X \le X \min$ 

En esta zona no se debe trabajar, porque **eq** 11



El tamaño del **escalón de cuantificación** está directamente relacionado con el margen dinámico y el número de niveles, que a su vez depende del número de bits.

$$\Delta = \frac{2Xm}{L} = \frac{Xmax - Xmin}{2^{bits}}$$

**Xmax** Valores máximo y mínimo **Xmin** de la señal X[n]

$$\Delta = \frac{Xqmax - Xqmin}{(Niveles - 1)}$$

**Xqmax** Valores cuantificados **Xqmin** *máximo y mínimo* 


#### Función característica del cuantificador uniforme

$$Xq = Q(x) = \begin{cases} \left(E\left[\frac{|x|}{\Delta}\right] + \frac{1}{2}\right) \cdot \Delta \cdot Sign(x) \\ \left(\frac{L-1}{2}\right) \cdot \Delta \cdot Sign(x) \end{cases} \quad |X| < Xmax$$

$$|X| \ge Xmax$$
ZONA GRANULAR
$$|X| \ge Xmax$$
ZONA SATURACIÓN



#### Parámetros y funciones:



$$Sign(x) = \begin{cases} +1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

 $L = 2^{bits}$ , es el número de niveles

$$\mathbf{E}\left[\frac{|X|}{\Delta}\right] \rightarrow Valor \, entero \, de \, la \, división \, entre \, \frac{|X|}{\Delta}$$

Nos da el nivel de cuantificación de la muestra "X"



Una vez calculado el margen dinámico 2Xm = (Xmax - Xmin)

Cuantos más **niveles** (bits) se tengan, menores serán el **escalón** y el **error de cuantificación** 

$$\mathbf{b} \uparrow \uparrow \rightarrow L \uparrow \uparrow \Rightarrow \Delta \downarrow \downarrow \rightarrow \mathbf{eq[n]} \downarrow \downarrow$$

No obstante, el **número de bits**, no es lo más importante.


Lo más importante es que el margen dinámico del cuantificador:

$$2Xm = (Xmax - Xmin)$$

se ajuste a la **excursión de la señal** (diferencia entre valor max y min)



#### Características de la señal y margen dinámico del conversor





**El caso ideal** se da si el rango dinámico del cuantificador coincide con las amplitudes de pico (excursión) de la señal de entrada

**Si no coincide,** tenemos 2 posibles casos:

- **1.- El rango dinámico del cuantificador es demasiado pequeño**: se **"acota"** la señal de salida cuantificada
- **2.- El rango dinámico del cuantificador es demasiado grande**: se **"desaprovechan"** niveles decuantificación

En ambos casos el error de cuantificación aumenta




#### 1.- El rango dinámico del cuantificador es demasiado pequeño

Ejemplo: 
$$x(t) = 1\cos\left(2\pi \cdot \frac{1}{50}t + \frac{\pi}{4}\right)$$
  $\longrightarrow$   $x_{max} = +1$ ;  $x_{min} = -1$   $\longrightarrow$  La excursión de la señal es 2

Suponemos un margen dinámico del cuantificador  $2X_m=1$ 

- La señal cuantificada está saturada (acotada)
- El error de cuantificación aumenta





#### 2. El rango dinámico del cuantificador es demasiado grande

Ejemplo: 
$$x(t) = 1\cos\left(2\pi \cdot \frac{1}{50}t + \frac{\pi}{4}\right)$$


Suponemos un margen dinámico del cuantificador  $2X_m = 10$ 



#### Suponiendo 8 bits:

$$\Delta = \frac{5 - (-5)}{2^3} = \frac{10}{8} = 1,25$$

- Solo se utilizan los niveles de cuantificación más bajos
- El error de cuantificación aumenta también



Un buen cuantificador deberá ajustar su margen dinámico a la excursión de la señal



"El teorema de Nyquist representa una de las aplicaciones más importantes para el procesamiento de señales, ya que garantiza obtener la información imprescindible para una reconstrucción total, a partir del cumplimiento de su criterio. De esta forma, nos ahorrarnos muchas muestras innecesarias y evitamos el ruido que estas pudieran generar.

El ingeniero y físico sueco Harry Nyquist formuló el teorema por primera vez en 1928.



#### TEMA 2. DIGITALIZACIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS

- 2.1. Introducción
- 2.2. Muestreo de señales analógicas
- 2.3. Teorema de muestreo de Nyquist
- 2.4. Cuantificación

#### **PROBLEMAS**

2.1. Problemas de muestro



Problema 1. Dada la señal: 
$$x(t) = 10 \cos \left( 1000\pi t + \frac{\pi}{3} \right) + 20 \cos \left( 2000\pi t + \frac{\pi}{6} \right)$$

- a) Calcular la frecuencia de Nyquist ó fs correcta
- b) Tras el muestreo, se cuantifica x(n) utilizando 16 bits por muestreo. Si suponemos fs=3000Hz ¿Cuántos bytes ocupará una grabación de la señal digitalizada de  $^1/_2$  hora duración?

#### Solución:

a) 
$$f_N = 2fo max$$

$$fo_1 = \frac{1000\pi}{2\pi} = 500Hz$$

$$fo = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

$$fo_2 = \frac{2000\pi}{2\pi} = 1000Hz$$

$$fo\ max = max\{fo_1, fo_2\} = MAX\{500, 1000\} = 1000Hz$$

$$f_N = 2 fo \ max$$
 = 2 \* 1000 = 2000 Hz

$$fs > 2fo max$$
  $| > 2000Hz$ 

fs puede ser 2001 Hz



T = 30 min = 
$$30*60 = 1800 \text{ seg}$$
  
 $fs = 3000$ 

(Cada seg se toman 3.000 muestras)

No de muestras = 
$$T * fs + 1 = 1.800 * 3.000 + 1 = 5.400.001 = 5,4$$
 Millones muestras

Cada muestra →

2 bytes = 16 bits

(1 bytes = 8 bits)

El tamaño del fichero será → 2 bytes \* 5,4 M muestras = 10,8 Mbytes

Velocidad de transmisión →

$$fs * bits = Vt$$
; Vt =  $3.000 * 16 = 48 Kbps$ 



#### Problema 2. Dada la señal: $x(t) = \text{sen}(480\pi t) + 3 \text{sen}(720\pi t)$

- a) Calcular la frecuencia de Nyquist
- b) Si fs = 600Hz, Calcular x[n]
- c) Si x[n] pasa por un conversor  $^{D}/_{A}$  ¿Cuál será la señal x<sub>2</sub>(t)?

#### Solución:

a) 
$$f_N = 2fo \ max$$
,  $^{480\pi}/_{2\pi} = 240 \ y^{720\pi}/_{2\pi} = 360$  fo  $max = max \{fo_1, fo_2\} = max \{240, 360\} = 360$   $f_N = 2*360 = 720Hz$ 

$$fo = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

$$t = n \cdot Ts; Ts = \frac{1}{fs}$$

b) fs = 600Hz  

$$x[n] = X(t)_{t=nTs} = sen(480\pi nTs) + 3 sen(720\pi nTs) =$$
  
 $= sen\left(\frac{480\pi}{600}n\right) + 3 sen\left(\frac{720\pi}{600}n\right) =$   
 $= sen(0.8\pi n) + 3 sen(1.2\pi n) =$   
 $= sen(0.8\pi n) + 3 sen((1.2\pi - 2\pi)n) =$ 

$$= sen(0,8\pi n) + 3 sen(-0,8\pi n) =$$

$$= sen(0,8\pi n) - 3 sen(0,8\pi n) =$$

$$= -2sen(0,8\pi n)$$

$$\operatorname{sen}(-\alpha) = -\operatorname{sen}(\alpha)$$

Se produce aliasing porque 600 no es mayor que 2\*360=720



c) ¿Qué señal podemos recomponer?

$$X(n) = -2\operatorname{sen}(0.8\pi n)$$

$$t = nTs = \frac{n}{fs}$$

$$n = fs * t$$

$$X_2(t) = -2\operatorname{sen}(0.8\pi fs * t) = -2\operatorname{sen}(0.8\pi * 600t) = 0$$

(fs = 600)

$$= -2 \operatorname{sen}(480\pi t) \rightarrow \mathbf{se}$$
ñ**al recuperada**

**Señal original** 
$$\rightarrow$$
  $x(t) = \text{sen}(480\pi t) + 3 \text{sen}(720\pi t)$ 

La componente  $3 \operatorname{sen}(720\pi t)$ , no se puede recuperar, porque se produce Aliasing.

