Fiche atelier — Dépose du rétroviseur intérieur

Ford Tourneo Custom / Transit Custom — millésime 2026 (génération V710)

> Document compilé par Dobby 🦉 — 2026-10-13 Usage : mécanicien / atelier. À valider sur le véhicule avant intervention.

1. Identification du véhicule

Le Tourneo Custom 2026 appartient à la **nouvelle génération V710** (lancée fin 2023 / début 2024). Il partage le pare-brise et l'ensemble rétroviseur avec le **Transit Custom V710**.

Deux familles de rétroviseur intérieur peuvent équiper ce modèle :

Type	Particularité
Rétroviseur standard	manuel, ou **électrochrome** (auto-dimming) avec connecteur 12V
Rétroviseur numérique « camera display »	*Digital Interior Mirror* Ford : bascule miroir / écran caméra arrière (accessoire d'origine, kit ~480 £)

2. Principe de fixation (le point clé)

Le miroir **ne se visse pas au pare-brise**. La fixation se compose de :

1. **Une embase métallique (« button ») collée** au pare-brise avec une colle spécifique.
2. Le **miroir se clipse sur cette embase par rotation ~45°** (quart de tour) — design commun à la famille Ford Transit. Certaines finitions ajoutent une **vis Torx T20** derrière l'embase.

3. Un **cache plastique en deux demi-coques clipsées** (le « cowl ») entoure la base et abrite la caméra ADAS + le capteur de pluie/luminosité.

> Confirmé sur Transit Custom depuis la génération 2018 : **embase métal collée sous le cache**, pas de fixation traversante.

---

3. Outils nécessaires

- Outil de démontage plastique (spudger / trim tool)
- Tournevis **Torx T20** (selon finition)
- Chiffon + pince multiprise (si quart de tour récalcitrant)
- Petit tournevis plat enrubanné (levier de secours)
- Kit colle miroir (**Permatex** ou **Loctite**) si recollage de l'embase
- Crayon gras (repérage de position)
- Rasoir / lame (nettoyage ancienne colle)

---

4. Procédure de dépose (pas à pas)

1. **Couper le contact.** Si on touche aux connecteurs caméra/capteur → **débrancher la batterie** (évite les codes défaut ADAS).
2. **Déposer le cache plastique** autour du miroir : deux demi-coques, joint au milieu, simplement **clipsées**. Les écarter avec un **spudger**. Ne pas forcer au tournevis métal (marque le plastique).
3. **Débrancher le(s) connecteur(s)** du rétroviseur si auto-dimming ou caméra (faisceau descendant du pavillon/plafonnier).
4. **Libérer le miroir** : saisir la **base du miroir** (jamais le verre) et **tourner ~45°** pour le désolidariser de l'embase collée.
   - Sens habituel : **antihoraire** (à confirmer visuellement sur la pièce).
   - **Ne pas tirer vers le bas** : risque de casser l'embase ou de fissurer le pare-brise.
   - Si résistance : **pince multiprise + chiffon** autour de l'embase pour tourner sans marquer.
   - Si **vis Torx T20** présente : la dévisser d'abord, le miroir se libère ensuite en glissant/tournant.
5. **Laisser l'embase collée en place**, sauf si elle est décollée ou à repositionner.

---

5. Repose / recollage de l'embase

Si l'embase est décollée ou à repositionner :

1. **Avant dépose**, marquer la position au **crayon sur l'extérieur** du pare-brise.
2. Gratter l'ancienne colle au **rasoir**, nettoyer verre + embase (dégraissant).
3. Appliquer le **promoteur d'adhérence** du kit.
4. **Une seule goutte** de colle au centre, replacer l'embase **bonne orientation** (partie étroite en haut), **maintenir 60 s**.
5. Attendre **15–30 min** (24 h idéalement) avant de remonter le miroir.

---

6. Point ADAS & recalibrage

Le capot derrière le miroir abrite : - la **caméra frontale** (Pre-Collision Assist, maintien de voie, lecture des panneaux) ; - le **capteur de pluie / luminosité**.

Règles :

- Retirer/remettre **uniquement le miroir** (caméra non touchée) → **pas de recalibrage**.
- **Remplacement de pare-brise** ou dépose de la **caméra** → **recalibrage ADAS obligatoire** (Ford IDS / FDRS). À faire réaliser par le vitrier si pare-brise changé.

---

7. Pièces & consommables

- Kit colle miroir : Permatex / Loctite « Rearview Mirror Adhesive ».
- Clips de rechange du cache (fragiles, cassent facilement).
- Miroir de remplacement : référence US Transit `5M5Z-17000-A` (non valable pour l'Europe). Pour le Tourneo Custom EU : commander via le **FINIS Ford** exact (à confirmer avec le VIN).

---

8. Points de vigilance

- Ne jamais tirer sur le **verre** du miroir — toujours sur la base.
- Ne pas forcer le cache plastique au métal.
- Débrancher la batterie avant toute manipulation des connecteurs caméra.
- Vérifier sur le véhicule : **quart de tour seul** ou **vis Torx T20 en plus** (selon équipement).

- Après recollage, respecter le temps de prise avant de remonter le miroir.

---

9. Sources & limites

- Manuel officiel Ford 2024 Tourneo Custom / Transit Custom — `fordservicecontent.com` (variantid 9756 et 11212) : sections *Interior Mirror*, auto-dimming, *Interior Mirror With Camera Display*.
- Vidéos de montage Ford Transit : Out There Vans, The Trio In Transit (montage quart de tour 45°, cache clipsé).
- Forum `fordtransit.org` (Transit Custom 2018) : embase métal collée sous le trim.

Limite : il n'existe pas de fiche atelier publique pas-à-pas pour le rétroviseur du V710. Le manuel propriétaire couvre le fonctionnement, pas la dépose. Cette fiche assemble la doc Ford officielle et les retours terrain. **Le seul point à valider sur place : quart de tour seul, ou vis Torx T20 en plus.**