Exosfer

INSTALLATION DE L'OBD PROTECT

REPÉREZ L'EMPLACEMENT DE LA PRISE OBD DE VOTRE VÉHICULE.
CELLE-CI PEUT SE TROUVER AUX PIEDS DU CONDUCTEUR, DANS LA CONSOLE CENTRALE OU LA BOITE À GANTS.

DÉMONTEZ LES GARNITURES NÉCESSAIRES POUR POUVOIR ACCÉDER À LA PRISE OBD. CERTAINS MODÈLES DE VÉHICULE NE NÉCESSITENT AUCUN DÉMONTAGE. SORTEZ ENSUITE LA PRISE OBD DE SON EMPLACEMENT.
POUR CETTE ÉTAPE, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE VOUS AIDER DE LA MÉTHODE D'ENTRETIEN DE VOTRE VÉHICULE.

UNE FOIS LA PRISE OBD DE VOTRE VÉHICULE ACCESSIBLE, REPÉREZ LE CÂBLAGE INITIAL DE CELLE-CI.
NOUS VOUS RECOMMANDONS VIVEMENT AVANT TOUTE MODIFICATION DE CÂBLAGE :

- **DE FAIRE DES PHOTOS DU CÂBLAGE DE LA PRISE OBD DE VOTRE VÉHICULE ;**
- **DE NOTER SUR LE PLAN FOURNI LA COULEUR DE CHAQUE FILS PRÉSENTS À CÔTÉ DE LEUR NUMÉRO DANS LA COLONNE DE GAUCHE ET D'EN DÉDUIRE SA FUTURE POSITION DANS LA COLONNE DE DROITE.**

MODIFIEZ ENSUITE LES FILS 1 À 1 EN SORTANT CHAQUE FILS DE SON EMPLACEMENT D'ORIGINE ET EN LE METTANT À SON NOUVEL EMPLACEMENT.

PAR EXEMPLE :
SI 1 FILS SE TROUVE À L'EMPLACEMENT 6 DE LA PRISE OBD DE VOTRE VÉHICULE, ET QUE LE PLAN DE CÂBLAGE INDIQUE QU'IL FAUT DÉPLACER LE FILS 6 (COLONNE DE GAUCHE) À L'EMPLACEMENT 12 (COLONNE DE DROITE), RETIREZ LE FILS DE L'EMPLACEMENT 6 ET LE METTRE À L'EMPLACEMENT 12.

ATTENTION :
LES 16 EMPLACEMENTS DE LA PRISE OBD DE VOTRE VÉHICULE NE SONT PAS NECESSAIREMENT UTILISES.
DEPLACER LES FILS 1 A 1, A MOINS DE DEVOIR CROISER 2 FILS.
NE JAMAIS DECABLER L'INTEGRALITE DE LA PRISE OBD DE VOTRE VEHICULE.
NE PAS TOUCHER AU CABLAGE DES FILS EN GRIS SUR LE PLAN.
CHAQUE FILS NE DOIT ETRE DEPLACE QU'UNE SEULE FOIS.

VOUS POUVEZ MAINTENANT REMETTRE LA PRISE OBD DANS SON EMPLACEMENT ET REMONTER LES GARNITURES DE VOTRE VÉHICULE.
UNE FOIS LA MODIFICATION DE CÂBLAGE RÉALISÉE, NE LAISSEZ JAMAIS, NI LE PLAN DE CÂBLAGE, NI L'ADAPTATEUR DANS VOTRE VÉHICULE.

UTILISATION D'OBD PROTECT
LORSQUE VOUS AVEZ BESOIN DE VOUS CONNECTER À LA PRISE OBD DE VOTRE VÉHICULE, VOUS N'AVEZ QU'À CONNECTER L'ADAPTATEUR D'OBD PROTECT SUR LA PRISE OBD DE VOTRE VÉHICULE ET CONNECTER L'APPAREIL DE DIAGNOSTIC SUR L'ADAPTATEUR D'OBD PROTECT.

N'OUBLIEZ PAS VOTRE ADAPTATEUR

A CHAQUE VISITE CHEZ VOTRE GARAGISTE OU LORS D'UN CONTRÔLE TECHNIQUE.

PROTEGEZ VOTRE VEHICULE DU VOL

WWW.EXOSFER.FR