


Description de votre bouilloire



- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Poignée | 10. Bec verseur |
| 2. Bouton marche/arrêt | 11. Filtre |
| 3. Câble d'alimentation | 12. Décoration du couvercle |
| 4. Socle | 13. Couvercle de l'appareil |
| 5. Couvercle inférieur | 14. Couvercle du bec verseur |
| 6. Décoration inférieure | 15. Bouton d'ouverture du couvercle |
| 7. Couvercle de lampe | 16. Revêtement de la poignée |
| 8. Verseuse | |
| 9. Décoration du bec verseur | |

Avant la première utilisation

Avant d'utiliser la bouilloire pour la première fois, il est recommandé de la nettoyer en faisant bouillir deux fois de l'eau jusqu'au niveau max et en jetant cette eau.

Utilisation

1. Pour remplir la bouilloire d'eau, retirez-la de son socle d'alimentation, ouvrez son couvercle en appuyant sur le bouton du couvercle, puis versez la quantité d'eau souhaitée dans la bouilloire. Remplissez toujours la bouilloire entre les marques minimum (0,5 l) et maximum (1,7 l). S'il n'y a pas assez d'eau dans la bouilloire, elle s'éteindra avant que l'eau ne soit arrivée à ébullition.

REMARQUE : Ne dépassez jamais la marque maximum quand vous remplissez la bouilloire, sinon il risque d'y avoir des projections d'eau bouillante par le bec verseur. Vérifiez que le couvercle est solidement fermé avant de brancher le câble d'alimentation.

2. Refermez le couvercle. Positionnez la bouilloire sur son socle. Veillez à ce que la bouilloire soit complètement en contact avec le socle d'alimentation.

REMARQUE : Veuillez à toujours fermer le couvercle correctement. Il y a risque d'éclaboussures si le couvercle est laissé ouvert.

REMARQUE : Ne tirez pas sur le couvercle après avoir

appuyé sur le bouton du couvercle.

3. Ôtez la bouilloire de son socle d'alimentation, puis versez l'eau qu'elle contient.

REMARQUE : Versez précautionneusement l'eau contenue dans votre bouilloire, car l'eau bouillante peut provoquer des brûlures. N'ouvrez pas le couvercle quand l'eau de la bouilloire est chaude.

4. La bouilloire peut être rangée sur son socle d'alimentation quand elle n'est pas utilisée.

REMARQUE : Veillez à ce que l'alimentation électrique soit coupée quand vous n'utilisez pas la bouilloire.

Protection anti-chauffe à sec

Si par mégarde vous faites fonctionner la bouilloire sans eau, la protection anti-chauffe à sec l'éteint automatiquement. Si cela se produit, laissez la bouilloire refroidir avant de la remplir avec de l'eau froide et de la faire bouillir.

Entretien et nettoyage

Avant de nettoyer la bouilloire, débranchez-la toujours de la prise électrique et attendez qu'elle ait complètement refroidi.

Ne mettez jamais la bouilloire ou son câble dans quelque liquide que ce soit, et évitez tout contact de ces pièces avec l'humidité.

Détartrage

Les minéraux contenus dans l'eau du robinet peuvent se déposer

dans la bouilloire. Pour éliminer ces dépôts, utilisez un détartrant liquide non toxique.

Autre méthode de détartrage :

1. Remplissez la bouilloire avec 3 tasses de vinaigre blanc et complétez avec de l'eau. Laissez reposer une nuit entière. **Ne faites pas bouillir.**
2. Videz la bouilloire. Éliminez les dépôts encore présents dans le bec verseur en frottant avec un chiffon humide. Remplissez la bouilloire avec de l'eau claire, faites bouillir, puis jetez l'eau. Répétez cette opération. La bouilloire est maintenant prête à l'emploi.

Nettoyer l'extérieur de la bouilloire

Essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon humide ou un produit nettoyant.

ATTENTION ! N'utilisez pas de produit chimique, d'ustensile en acier ou en bois, ni de produit nettoyant abrasif pour nettoyer l'extérieur de la bouilloire.

Nettoyer le filtre


Pensez à nettoyer régulièrement le filtre avec un chiffon doux et humide.

Stockage

Lorsque la bouilloire n'est pas utilisée, son câble d'alimentation doit être enroulé autour du compartiment de rangement sous le socle de la bouilloire.

SABA

BSF19 THE




FR
GB

Nous vous remercions d'avoir choisi la qualité SABA. Ce produit a été créé par notre équipe de professionnels et selon la réglementation européenne. Pour une meilleure utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver pour toute référence ultérieure.

TABLE DES MATIERES

Instructions De Securite	2
Consignes de sécurité importantes	4
Caractéristiques	7
Description de votre bouilloire.	8
Avant la première utilisation.	9
Utilisation	9
Protection anti-chauffe à sec	10
Entretien et nettoyage	10
Enlèvement des appareils ménagers usagés.	12



Avant la première utilisation

Avant d'utiliser la bouilloire pour la première fois, il est recommandé de la nettoyer en faisant bouillir deux fois de l'eau jusqu'au niveau max et en jetant cette eau.

Utilisation

- Pour remplir la bouilloire d'eau, retirez-la de son socle d'alimentation, ouvrez son couvercle en appuyant sur le bouton du couvercle, puis versez la quantité d'eau souhaitée dans la bouilloire. Remplissez toujours la bouilloire entre les marques minimum (0,5 l) et maximum (1,7 l). S'il n'y a pas assez d'eau dans la bouilloire, elle s'éteindra avant que l'eau ne soit arrivée à ébullition.

REMARQUE : Ne dépassez jamais la marque maximum quand vous remplissez la bouilloire, sinon il risque d'y avoir des projections d'eau bouillante par le bec verseur. Vérifiez que le couvercle est solidement fermé avant de brancher le câble d'alimentation.

- Refermez le couvercle. Positionnez la bouilloire sur son socle. Veillez à ce que la bouilloire soit complètement en contact avec le socle d'alimentation.

REMARQUE : Veuillez à toujours fermer le couvercle correctement. Il y a risque d'éclaboussures si le couvercle est laissé ouvert.

REMARQUE : Ne tirez pas sur le couvercle après avoir

appuyé sur le bouton du couvercle.

3. Ôtez la bouilloire de son socle d'alimentation, puis versez l'eau qu'elle contient.

REMARQUE : Versez précautionneusement l'eau contenue dans votre bouilloire, car l'eau bouillante peut provoquer des brûlures. N'ourez pas le couvercle quand l'eau de la bouilloire est chaude.

4. La bouilloire peut être rangée sur son socle d'alimentation quand elle n'est pas utilisée.

REMARQUE : Veillez à ce que l'alimentation électrique soit coupée quand vous n'utilisez pas la bouilloire.

Protection anti-chauffe à sec

Si par mégarde vous faites fonctionner la bouilloire sans eau, la protection anti-chauffe à sec l'éteint automatiquement. Si cela se produit, laissez la bouilloire refroidir avant de la remplir avec de l'eau froide et de la faire bouillir.

Entretien et nettoyage

Avant de nettoyer la bouilloire, débranchez-la toujours de la prise électrique et attendez qu'elle ait complètement refroidi.

Ne mettez jamais la bouilloire ou son câble dans quelque liquide que ce soit, et évitez tout contact de ces pièces avec l'humidité.

Détartrage

Les minéraux contenus dans l'eau du robinet peuvent se déposer

dans la bouilloire. Pour éliminer ces dépôts, utilisez un détartrant liquide non toxique.

Autre méthode de détartrage :

1. Remplissez la bouilloire avec 3 tasses de vinaigre blanc et complétez avec de l'eau. Laissez reposer une nuit entière. **Ne faites pas bouillir.**
2. Videz la bouilloire. Éliminez les dépôts encore présents dans le bec verseur en frottant avec un chiffon humide. Remplissez la bouilloire avec de l'eau claire, faites bouillir, puis jetez l'eau. Répétez cette opération. La bouilloire est maintenant prête à l'emploi.

Nettoyer l'extérieur de la bouilloire

Essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon humide ou un produit nettoyant.

ATTENTION ! N'utilisez pas de produit chimique, d'ustensile en acier ou en bois, ni de produit nettoyant abrasif pour nettoyer l'extérieur de la bouilloire.

Nettoyer le filtre

Pensez à nettoyer régulièrement le filtre avec un chiffon doux et humide.

Stockage

Lorsque la bouilloire n'est pas utilisée, son câble d'alimentation doit être enroulé autour du compartiment de rangement sous le socle de la bouilloire.