

## Fonctionnement de l'enceinte Lexon

### Mise en marche

- Bouton d'alimentation : situé à l'arrière, près des voyants lumineux. Appuie longuement pour allumer ou éteindre.
- Voyants LED :
  - Bleu fixe : appareil allumé
  - Bleu clignotant : mode appairage Bluetooth
  - Rouge : batterie faible ou en charge

### Connexion Bluetooth

1. Active le Bluetooth sur ton smartphone ou appareil.
2. Appuie sur le bouton Bluetooth (souvent combiné avec le bouton d'alimentation) jusqu'à ce que le voyant clignote.
3. Sélectionne "Lexon Speaker" dans la liste des appareils disponibles.
4. Une fois connecté, le voyant devient fixe.

### Contrôle du son

- Volume : réglable depuis ton téléphone ou via des boutons discrets sur l'enceinte (selon modèle).
- Lecture/Pause : certains modèles ont un bouton multifonction pour gérer la lecture.

### Recharge

- Port de charge : généralement USB-C ou micro-USB à l'arrière.
- Temps de charge : environ 2 à 3 heures pour une autonomie de 6 à 10 heures selon l'usage.

### Entretien

- Nettoie avec un chiffon doux et sec.
- Ne pas immerger l'enceinte, même si elle est résistante aux éclaboussures.
- Range-la dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.