

Installation et configuration

1. **Télécharge l'application Alexa** sur ton smartphone (disponible sur Google Play ou App Store).
2. **Connecte-toi avec ton compte Amazon** ou crée-en un.
3. **Branche ton appareil Echo** (Dot, Show, Spot, etc.) et attends qu'il s'allume.
4. Dans l'application :
 - o Va dans “**Appareils**” > “+” > “**Ajouter un appareil**”
 - o Sélectionne “**Amazon Echo**” et suis les instructions pour connecter ton appareil au Wi-Fi.

Commandes vocales de base

Une fois configuré, commence par dire :

- “**Alexa, quelle est la météo ?**”
- “**Alexa, joue de la musique.**”
- “**Alexa, mets une alarme à 7h.**”
- “**Alexa, ajoute du lait à ma liste de courses.**”

Tu peux aussi changer le mot d'activation dans les paramètres (par exemple “Echo” ou “Amazon”).

Fonctionnalités avancées

- **Routines** : programme des actions automatiques (ex. : “Alexa, bonjour” → météo + actualités + café).
- **Skills** : ajoute des fonctionnalités comme des jeux, radios, recettes, etc. via l'application.
- **Contrôle domotique** : pilote tes lumières, thermostats, volets, etc. avec des appareils compatibles.
- **Appels et messages** : appelle ou envoie des messages à tes contacts via Alexa.

Entretien et sécurité

- Garde ton appareil dans un endroit dégagé, à 20 cm des murs pour une bonne captation vocale.
- Ne bloque pas les micros avec des objets ou tissus.
- Mets à jour régulièrement l'application pour accéder aux nouvelles fonctions.

