STM32Cube高效开发教程(基础篇)

第20章 独立看门狗

王维波 中国石油大学(华东)控制科学与工程学院


STM32Cube高效开发教程(基础篇)

作者: 王维波, 鄢志丹, 王钊 人民邮电出版社

2021年9月出版

如果有读者需要本书课件的PPT版本用于备课,可以给作者发邮件免费获取,并可加入专门的教学和技术交流QQ群


邮箱: wangwb@upc.edu.cn



20.1 独立看门狗工作原理

- 20.2 独立看门狗HAL驱动程序
- 20.3 独立看门狗使用示例

独立看门狗(Independent Watchdog, IWDG)是由内部 32kHz低速时钟LSI驱动的自由运行的12位递减计数器。LSI在 时钟树上的位置如图所示。



系统复位时,IWDG的12位递减计数器的值是4095。启动IWDG后,计数器就递减计数,当计数器值变为0x000的时候就会使系统产生复位。

LSI时钟频率是32kHz,看门狗最大重载值是4095(对应 0xFFF),根据预分频系数可以计算出IWDG的最长超时时间(timeout),如表所示。

预分频系数	超时时间(ms)
/4	512
/8	1024
/16	2048
/32	4096
/64	8192
/128	16384
/256	32768

- 20.1 独立看门狗工作原理
- 20.2 独立看门狗HAL驱动程序
- 20.3 独立看门狗使用示例

1. 初始化函数HAL_IWDG_Init()

函数HAL_IWDG_Init()用于初始化独立看门狗,其函数原型定义如下:

HAL_StatusTypeDef HAL_IWDG_Init(IWDG_HandleTypeDef *hiwdg);

参数hiwdg是IWDG_HandleTypeDef结构体指针,是看门狗对象指针。独立看门狗初始化后就自动启动了,且无法关闭。

看门狗初始化主要需要设置2个参数:

- 预分频系数
- 重载寄存器值

2. 刷新看门狗的函数HAL_IWDG_Refresh()

函数HAL_IWDG_Refresh()用于刷新看门狗,就是将重载寄存器IWDG_RLR的值重新载入看门狗计数器,避免产生系统复位。

HAL_StatusTypeDef HAL_IWDG_Refresh(IWDG_HandleTypeDef *hiwdg);

- 20.1 独立看门狗工作原理
- 20.2 独立看门狗HAL驱动程序
- 20.3 独立看门狗使用示例

20.3.1 示例功能和CubeMX项目设置


本节示例Demo20_1IWDG演示独立看门狗的使用。

- 配置独立看门狗的超时时间为8190ms。
- 使用RTC周期唤醒功能,唤醒周期为1秒,使用一个全局变量Seconds进行秒计时。
- 按下任何按键时刷新看门狗, 使全局变量Seconds归零。
- 超过8秒钟无按键刷新看门狗,系统将复位。

RTC设置


启用RTC周期唤醒功能,唤醒周期为1秒

RTC Mode and Configuration



独立看门狗设置

设置预分频系数和递减计数器重载值



20.3.2 程序功能实现

1. 主程序

主程序while循环里检测按键,任意键按下后刷新看门狗

```
while (1)
  KEYS curKey=ScanPressedKey(KEY_WAIT_ALWAYS);
  switch(curKey)
  case KEY DOWN:
  case KEY UP:
     HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg); //刷新看门狗
     break:
  case KEY LEFT:
  case KEY RIGHT:
       _HAL_IWDG_RELOAD_COUNTER(&hiwdg);
                                              //刷新看门狗
  Seconds=0;//秒计数值清零
  LCD_ShowStr(30,PosY+LCD_SP20, (uint8_t *)"IWDG is refreshed");
  HAL_Delay(500); //消除按键抖动影响
```

RTC唤醒中断里更新时间显示


```
/* RTC周期唤醒中断回调函数 */
void HAL_RTCEx_WakeUpTimerEventCallback(RTC_HandleTypeDef *hrtc)
{
    Seconds++; //秒计数值
    LCD_ShowUintX(PosX,PosY,Seconds,3);
}
```

2. 独立看门狗初始化

函数MX_IWDG_Init()是CubeMX自动生成的独立看门狗初始 化函数,在文件iwdg.c中实现,其代码如下:

```
/* 文件: iwdg.c
            */
#include "iwdg.h"
                            //IWDG外设对象变量
IWDG HandleTypeDef hiwdg;
/* IWDG 初始化函数 */
void MX_IWDG_Init(void)
                     //寄存器基址
   hiwdg.Instance = IWDG;
   hiwdg.Init.Prescaler = IWDG_PRESCALER_64;
                                         //分频系数
   hiwdg.Init.Reload = 4095; //重载入值
   if (HAL_IWDG_Init(&hiwdg) != HAL_OK)
         Error Handler();
```

运行测试



系统复位后就开启了独立看门狗,并开始计时。 如果在8秒内没有刷新看门 狗,系统就会复位

