STM32Cube高效开发教程(高级篇)

第4章 进程间通信与消息队列

王维波 中国石油大学(华东)控制科学与工程学院


STM32Cube高效开发教程(高级篇)

作者: 王维波, 鄢志丹, 王钊 人民邮电出版社

2022年2月出版

如果有读者需要本书课件的PPT版本用于备课,可以给作者发邮件免费获取,并可加入专门的教学和技术交流QQ群


邮箱: wangwb@upc.edu.cn



- 4.1 进程间通信
- 4.2 队列的特点和基本操作
- 4.3 队列使用示例


任务和ISR统称为进程 (process)

任务与任务之间,或任务与ISR之间有时需要进行通讯或同步,这称为进程间通信(IPC,Inter-process communication)



传统编程中会使用标志变量,不断地查询标志变量的状态

FreeRTOS提供了完善的进程间通信技术,包括队列、信号量、互斥量等,与C++的多线程同步类似。



(1) 队列(Queue)

队列就是一个缓冲区,用于在进程间传递少量的数据,所以也称消息队列。

(2) 信号量(Semaphore)

分为二值信号量(Binary Semaphore)和计数信号量 (Counting Semaphore)。二值信号量使用于进程间同步,计 数信号量一般用于共享资源的管理。

(3) 互斥量(Mutex)

分为互斥量(Mutex)和递归互斥量(Recursive Mutex)。 互斥量具有优先级继承机制,可以减轻优先级翻转问题

(4) 事件组(Event Group)

事件组适用于多个事件触发一个或多个任务的运行,可以实现事件的广播,还可以实现多个任务的同步运行。

(5) 流缓冲区 (Stream Buffer) 和消息缓冲区 (Message Buffer)

是FreeRTOS V10版本新增的功能,是一种优化的进程间通信机制,专门应用于只有一个写入者(writer)和一个读取者(reader)的场景,还可用于多核CPU的两个内核之间高效传输数据。

(6) 任务通知(Task Notification)


使用任务通知不需要创建任何中间对象,可以直接从任务向任务,或ISR向任务发送通知,传递一个通知值。

任务通知可以模拟二值信号量、计数信号量,或长度为1的消息队列,使用任务通知通常效率更高,消耗内存更少。

4.2 队列的特点和基本操作

- 4.2.1 队列的创建和存储
- 4.2.2 向队列写入数据
- 4.2.3 从队列读取数据
- 4.2.4 队列操作相关函数

设置队列的每个单元是uint16_t类型



- ◆ 队列的创建和存储
- ◆ 向队列写入数据
- ◆ 从队列读取数据

4.2.1 队列的创建和存储

队列创建时被分配固定个数的存储单元,每个存储单元存储 固定大小的数据,进程间传递的数据就保存在队列的存储单元里。 函数xQueueCreate()以动态分配内存的方式创建队列,队列 需要用的存储空间由FreeRTOS从堆空间自动分配。

函数xQueueGenericCreate()是创建队列、信号量、互斥量等对象的通用函数。函数原型是:

```
QueueHandle_t xQueueGenericCreate( const UBaseType_t uxQueueLength, const UBaseType_t uxItemSize, const uint8_t ucQueueType)
```

```
QueueHandle_t xQueueGenericCreate( const UBaseType_t uxQueueLength, const UBaseType_t uxItemSize, const uint8_t ucQueueType )
```

- uxQueueLength表示队列的长度,也就是存储单元的个数
- uxltemSize是每个存储单元的字节数
- ucQueueType表示创建的对象的类型,有以下几种常数取值:

```
//队列
#define queueQUEUE_TYPE_BASE
                                ( ( uint8_t ) 0U )
#define queueQUEUE_TYPE_SET
                                ( ( uint8_t ) 0U )
                                                 //队列集合
                                                 //互斥量
#define queueQUEUE TYPE MUTEX ((uint8 t) 1U)
#define queueQUEUE TYPE COUNTING SEMAPHORE
                                                 ( ( uint8_t ) 2U )
                                                                 //计数信号量
#define queueQUEUE_TYPE_BINARY_SEMAPHORE
                                                 ( ( uint8_t ) 3U )
                                                                 //二值信号量
#define queueQUEUE_TYPE_RECURSIVE_MUTEX
                                                 ( ( uint8_t ) 4U )
                                                                 //迭代互斥量
```

函数xQueueGenericCreate()的返回值是QueueHandle_t类型,是所创建队列的句柄

调用函数xQueueCreate()的示例如下:

Queue_KeysHandle = xQueueCreate (5, sizeof(uint16_t));

这行代码创建了一个具有5个存储单元的队列,每个单元占用sizeof(uint16_t)个字节,也就是2个字节。




- ◆ 队列的存储单元可以设置任意大小,可以存储任意数据类型
- ◆ 队列存储数据采用数据复制的方式

数据项比较大(比如数组),复制数据会占用较大空间,怎么办?

传递数据的指针,通过指针再去读取原始数据

26.2.2 向队列写入数据

一个任务或ISR向队列写入数据称为发送消息。队列是一个 共享的存储区域,可以被多个进程写入,也可以被多个进程读取。



xQueueSendToBack(): 向队列后端写入数据(FIFO模式)

xQueueSendToFront(): 向队列前段写入数据(LIFO模式)

它们都是宏函数,调用了函数xQueueGenericSend()

函数xQueueSendToBack()的定义如下----FIFO模式

```
#define xQueueSendToBack( xQueue, pvItemToQueue, xTicksToWait )
    xQueueGenericSend( ( xQueue ), ( pvItemToQueue ), ( xTicksToWait ),
    queueSEND_TO_BACK )
```

函数xQueueSendToFront()的定义如下----LIFO模式

```
#define xQueueSendToFront( xQueue, pvItemToQueue, xTicksToWait )
    xQueueGenericSend( ( xQueue ), ( pvItemToQueue ), ( xTicksToWait ),
    queueSEND_TO_FRONT )
```

这两个函数在队列未满时能正常向队列写入数据,函数返回值为pdTRUE;如果队列已满,这两个函数不能再向队列写入数据,函数返回值为errQUEUE_FULL

函数xQueueGenericSend()的定义如下


BaseType_t xQueueGenericSend(QueueHandle_t xQueue, const void * const pvltemToQueue, TickType_t xTicksToWait, const BaseType_t xCopyPosition)

- xQueue 是所操作队列的句柄
- pvltemToQueue 是需要向队列写入的一个项数据
- xTicksToWait 是阻塞方式等待队列出现空闲单元的节拍数,0、 portMAX_DELAY、其他数
- xCopyPosition 表示写入队列的位置,有3种常数定义

```
#define queueSEND_TO_BACK ((BaseType_t)0) //写入后端,FIFO方式
#define queueSEND_TO_FRONT ((BaseType_t)1) //写入前段,LIFO
#define queueOVERWRITE ((BaseType_t)2) //尾端覆盖,在队列满时
```


还有一个函数xQueueOverwrite()也可以用于向队列写入数据,但是这个函数只用于队列长度为1的队列,在队列已满时,它会覆盖队列原来的数据。

#define xQueueOverwrite(xQueue, pvItemToQueue)
 xQueueGenericSend((xQueue), (pvItemToQueue), 0,
 queueOVERWRITE)



26.2.3 从队列读取数据

可以在任务或ISR里读取队列的数据,称为接收消息。总是从队列头读取数据,读出后删除这个单元的数据,后面的数据前移



函数xQueueReceive()的函数原型如下:

```
BaseType_t xQueueReceive( QueueHandle_t xQueue, void * const pvBuffer, TickType_t xTicksToWait );
```

- xQueue 是所操作的队列句柄;
- pvBuffer 是从队列读出数据保存的缓冲区;
- xTicksToWait 是阻塞方式等待街拍数 函数的返回值是pdTRUE或pdFALSE

26.2.4 队列操作相关函数

1. 队列管理

函数名	功能描述	
xQueueCreate()	动态分配内存方式创建一个队列	
xQueueCreateStatic()	静态分配内存方式创建一个队列	
xQueueReset()	将队列复位为空的状态,队列内的所有数据都被丢弃	
vQueueDelete()	删除一个队列,也可以用于删除一个信号量	

2. 获取队列信息

函数名	功能描述	
pcQueueGetName()	获取队列的名称,也就是创建队列时设置的 队列名称字符串	
vQueueSetQueueNumber()	为队列设置一个编号,这个编号由用户设置 并使用	
uxQueueGetQueueNumber()	获取队列的编号	
uxQueueSpacesAvailable()	获取队列剩余空间个数,也就是还可以写入 的消息个数	
uxQueueMessagesWaiting()	获取队列中等待读取的消息个数	
uxQueueMessagesWaitingFromISR()	uxQueueMessagesWaiting()的ISR版本	
xQueuelsQueueEmptyFromISR()	查询队列是否为空,返回值为pdTRUE表示 队列为空	
xQueuelsQueueFullFromISR()	查询队列是否满了,返回值为pdTRUE表示 队列满了	

3. 写入消息

函数名	功能描述	
xQueueSend()	写一个消息到队列的后端(FIFO方式),这个 函数是早期版本	
xQueueSendFromISR()	xQueueSend()的ISR版本	
xQueueSendToBack()	与xQueueSend()功能完全相同,建议使用这个 函数	
xQueueSendToBackFromISR()	xQueueSendToBack()的ISR版本	
xQueueSendToFront()	写一个消息到队列的前端(LIFO方式)	
xQueueSendToFrontFromISR()	xQueueSendToFront()的ISR版本	
xQueueOverwrite()	这个函数只用于长度为1的队列,如果队列已满, 会覆盖原来的数据	
xQueueOverwriteFromISR()	xQueueOverwrite()的ISR版本	

4. 读取消息

函数名	功能描述		
xQueueReceive()	从队列中读取一个消息,读出后删除队列中的这个 消息		
xQueueReceiveFromISR()	xQueueReceive()的ISR版本		
xQueuePeek()	从队列中读取一个消息,读出后不删除队列中的这 个消息		
xQueuePeekFromISR()	xQueuePeek()的ISR版本		


4.3 队列使用示例

- 4.3.1 示例功能和CubeMX项目设置
- 4.3.2 初始化代码分析
- 4.3.3 实现用户功能

4.3.1 示例功能和CubeMX项目设置

示例功能


- ◆ 创建一个队列和两个任务
- ◆一个任务查询4个按键的状态,某个按 键被按下时就向队列中写入代表此按 键的值
- ◆ 另外一个任务负责读取队列的数据, 根据队列里的按键值在LCD上向上、 下、左、右四个方向画线




4个按键的电路连接

(1) 按键输入引脚的设置

Pin Name	User Label 🌲	GPIO mode	GPIO Pull-up/Pull-down
PE3	KeyDown	Input mode	Pull-up
PE4	KeyLeft	Input mode	Pull-up
PE2	KeyRight	Input mode	Pull-up
PA0-WKUP	KeyUp	Input mode	Pull-down




(2) FreeRTOS设置



创建2个任务和1个队列

队列的属性

- Queue Name, 队列名称
- Queue Size, 队列大小
- Item Size,每个项的大小。标准数据类型,如uint8_t、uint16_t等,或可以直接填写字节数
- Allocation,内存分配方式
- Buffer Name,缓冲区名称
- Buffer Size,缓冲区大小
- Control Block Name, 控制块名称



4.3.2 初始化代码分析

1.主程序

```
int main(void)
HAL_Init();
SystemClock_Config();
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init(); //GPIO初始化
 MX_FSMC_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
TFTLCD Init();
                        //LCD 初始化
LCD_ShowString(10, 10, (uint8_t *)"Demo4_1:Using a Queue");
/* USER CODE END 2 */
 osKernelInitialize(); //内核初始化
 MX_FREERTOS_Init(); //FreeRTOS初始化, 创建队列和任务
 osKernelStart(); //启动内核
while (1)
```

2. 创建任务和队列

```
/* 文件: freertos.c -----*/
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "main.h"
#include "cmsis os.h"
/* Private variables -----*/
/* 任务Task Draw相关定义 */
osThreadId_t Task_DrawHandle; //任务Task_Draw的句柄变量
const osThreadAttr_t Task_Draw_attributes = { //任务Task_Draw的属性
        .name = "Task Draw",
        .priority = (osPriority t) osPriorityBelowNormal,
        .stack size = 128 * 4
};
/* 任务 Task_ScanKeys 相关定义 */
osThreadId_t Task_ScanKeysHandle; //任务 Task_ScanKeys的句柄变量
const osThreadAttr_t Task_ScanKeys_attributes = { //任务 Task_ScanKeys的属性
        .name = "Task ScanKeys",
        .priority = (osPriority_t) osPriorityNormal,
        .stack size = 128 * 4
};
```

```
/* 队列Queue Keys相关定义 */
osMessageQueueld_t Queue_KeysHandle; //队列Queue_Keys的句柄变量
const osMessageQueueAttr t Queue Keys attributes = { //队列Queue Keys的属性
        .name = "Queue Keys"
};
void MX_FREERTOS_Init(void)
    /* 创建队列Queue_Keys */
    Queue_KeysHandle = osMessageQueueNew (10, sizeof(uint8_t),
    &Queue Keys attributes);
    /* 创建任务 Task_Draw */
    Task_DrawHandle = osThreadNew(AppTask_Draw, NULL, Task_Draw_attributes);
    /* 创建任务Task ScanKeys */
    Task_ScanKeysHandle = osThreadNew(AppTask_ScanKeys, NULL,
    &Task ScanKeys attributes);
```

使用函数osMessageQueueNew()创建队列,这是CMSIS RTOS标准接口函数,它内部会根据队列的属性设置自动调用函数xQueueCreate()或xQueueCreateStatic()创建队列

结构体osMessageQueueAttr_t也是在文件cmsis_os2.h中定义的,其定义如下,各成员变量的作用见注释。

```
typedef struct {
const char
        *name: //消息队列的字符串名称
uint32 t attr bits;
                  //属性位
         *cb mem;
                  //控制块的存储空间
void
                  //控制块的存储空间大小,单位:字节
uint32_t cb_size;
                  //数据存储空间
         *mq_mem;
void
          mq_size; //数据存储空间大小,单位:字节
uint32 t
} osMessageQueueAttr_t;
```

4.3.3 实现用户功能

示例功能:在任务Task_ScanKeys中扫码按键,将按键代码发送到消息队列,任务Task_Draw读取队列中的按键代码后在LCD上画线

在freertos.c中添加定义,编写任务函数代码

```
/* Private variables -----*/
/* USER CODE BEGIN Variables */
const uint8 t
                       KeyCodeLeft
                                       =0x01;
                                              //按键代码KeyLeft
const uint8 t
                       KeyCodeRight
                                       =0x02:
                                              //按键代码KeyRight
                       KeyCodeUp
                                              //按键代码KeyUp
const uint8 t
                                       =0x03;
                       KeyCodeDown
                                       =0x04;
                                              //按键代码KeyDown
const uint8 t
uint16_t curScreenX=100;
                               //LCD当前X
                               //LCD当前Y
uint16_t curScreenY=260;
                               // LCD前一步的X
uint16 t lastScreenX=100;
                               // LCD前一步的Y
uint16 t lastScreenY=260;
/* USER CODE END Variables */
```

两个任务函数的代码较长,看源程序。

1. 扫描按键和发送消息

读取到一个按键被按下后调用函数xQueueSendToBack()将按键代码写入队列,如


调用函数vTaskDelay()延时200ms,这是用软件延时的方式 消除按键抖动的影响,同时又使任务Task_ScanKeys进入阻塞 状态,让低优先级的任务Task_Draw可以进入运行状态,及时读 取队列里的消息并处理。

2. 读取消息并画线

使用函数xQueueReceive()读取队列中的消息

BaseType_t result=xQueueReceive(Queue_KeysHandle, &keyCode, pdMS_TO_TICKS(100));

- ◆如果队列中没有消息,任务Task_Draw就会进入阻塞状态等待最多100ms。如果队列中有了消息,就会将读取的消息数据保存到变量keyCode中。
- ◆如果函数xQueueReceive()的返回值不是pdTRUE,表示超过了阻塞等待时间仍然没有消息可读。
- ◆ for循环的最后调用函数vTaskDelay()延时400ms,是为了人为的造成比较大的延时。这样,在快速连续按下按键时,会看到LCD上待读取消息条数可以达到2或3。



复位后显示界面,队列有10个存储单元



按上、下、左、右键,LCD上会移动画线,并显示待读取消息条数,和队列剩余存储单元个数。任务Task_Draw里加了延时,所以按键较快时, 待读取消息个数会大于1

练习任务

1. 看教材, 练习本章的示例。

2. 使用中断方式读取4个按键,实现与本章示例Demo4_1相同的功能。注意,在ISR函数中只能调用中断级的FreeRTOS API函数。